




G59 Tri-Mode Mouse

User Manual

取扱説明書

Benutzerhandbuch

Manuel de L'utilisateur



Contents / 目次 / Inhaltsverzeichnis / Table des matières

SAFETY INSTRUCTIONS -----	1
PRODUCT WARRANTY & SPECIFICATION -----	2
PRODUCT OVERVIEW -----	3
PRODUCT FEATURES -----	4
CONNECT DEVICE -----	5
DECLARATION OF CONFORMITY -----	7
安全に使用するために -----	8
製品の保証と仕様 -----	9
製品の概要 -----	10
製品の機能 -----	11
デバイスに接続する -----	12
SICHERHEITSHINWEISE -----	14
PRODUKTGARANTIE & SPEZIFIKATIONEN -----	15
PRODUKTVORSCHAU -----	16
PRODUKTMERKMALE -----	17
VERBINDUNG ZUM GERÄT -----	18
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ -----	20
GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT -----	21
APERÇU DU PRODUIT -----	22
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT -----	23
CONNEXION À UN APPAREIL -----	24

SAFETY INSTRUCTIONS

Caution: This product contains small parts, please do not swallow. Children must use this product under adult supervision.

Recommended age for user: 12 years and older.



This product contains a lithium battery. Please do not leave the product idle for a long time, otherwise it will easily cause damage to the lithium battery and shorten its service life.

- Please use the accessories in the package for assembly, and do not tamper the power cords, adapter or other parts of the product.
- In case of overheating, unusual smell or smoke, please immediately disconnect the device physically from the mains supply and contact the vendor. When charging the product, ensure good ventilation and always place the unit on non-flammable surfaces.
- In order to avoid product damage, please do not expose it to rain, high humidity or any unspecified outdoor environment. Please use the product in a dry environment.
- Please keep the product clean and dry, and avoid water, dust or other foreign matter into it.
- Please do not place the product near an open flame like a candle or similar.
- Please do not expose the product direct sunshine or over 40 degree Celsius environment.
- Please do not use water, alcohol or chemicals to clean the product directly. When cleaning, please disconnect the product from any power source.
- Please avoid falling down from height level against damage the product. Please use right steps to operate the product correctly and safely.
- Please do not disassemble and repair the product by yourself. If you have any problems, please contact the vendor.



PRODUCT WARRANTY & SPECIFICATION

One-year Warranty

We offer a 90 days free replacement and one-year warranty service from the date of purchase. If there are any problem with the product, please do not hesitate to contact us.



Official Website

www.ifyoo.net



Customer Service: cs@ifyoo.net

9:00 - 18:00 Monday to Friday



Manuals, Drivers, Firmware Updates

support.ifyoo.net




Video Tutorials

www.youtube.com/IFYOO


Product Specification

Product Name	IFYOO G59 Tri-Mode Mouse
Model No.	IFYOO-G59
Compatibility	Windows (XP/7/8/10/11), Mac, Linux, Android, iOS
Connection	2.4G Wireless, BT, Wired
Main Parameters	PAW3104 Sensor, Max 8000 DPI
Charging Parameters	Input: 5V / 0.5A, Charging Time: about 3~4 Hours
Battery	600mAh
Working Temperature	0°C ~ 45°C
Working Humidity	20 ~ 80%
Product Dimensions	Approx. 60g
Product Net Weight	123 x 62 x 38.5 mm
Package Contents	1x G59 Gaming Mouse, 1x User Manual, 1x 2.4G Receiver(inside the mouse), 1x Type-C USB Cable


PRODUCT OVERVIEW



- ① Left Button
- ② Right Button
- ③ Scroll Wheel
- ④ DPI Indicator
- ⑤ Forward Button
- ⑥ Backward Button



- ⑦ Mode Button
 - BT: Bluetooth Mode
 - OFF: Wired Mode
 - 2.4G: 2.4G Wireless Mode
- ⑧ DPI Button
 - Switch the DPI of the mouse.



* Note: The driver software can only be used on Windows OS, and some key functions may be different in different systems.

PRODUCT FEATURES

Auto Sleep Function

(1) When the mouse is turned on, it will automatically attempt to connect to a device. If it fails to connect, it will enter deep sleep mode. Pressing any key on the mouse will wake it up to retry the connection.

(2) If the mouse is disconnected from a device, it will enter deep sleep mode. Pressing any key on the mouse will wake it up to retry the connection.

(3) Power-saving Mode:

If there is no activity on the mouse for a short period of time (**3 minutes in 2.4G mode, 1 minute in BT mode**), the mouse will automatically enter light sleep mode. Pressing any key or moving the mouse will wake it up.

If there is still no activity on the mouse after 10 minutes, it will automatically enter deep sleep mode. Pressing any key on the mouse will wake it up.

Low Battery Indication and Charging

(1) If the mouse battery is low, the **【DPI Indicator】** light will flash in red. Please charge it immediately.

(2) While the mouse is charging, the **【DPI Indicator】** will display the specified color according to the DPI settings.

(3) After fully charged, the **【DPI Indicator】** will turn off.

(4) Please use a Type-C USB cable and a **5V/0.5A** adapter or power source to charge the mouse. **It is recommended to use the USB port of a computer for charging.**


DPI Level Switching and Indication

Press the **【DPI Button】** to switch the mouse DPI. The color of the **【DPI indicator】** light will change and flash according to the different DPI levels. More DPI settings can be adjusted in the driver:

800 DPI - Red	1600 DPI - Blue	2400 DPI - Green
3600 DPI - Purple	6500 DPI - Yellow	8000 DPI - Cyan

CONNECT DEVICE

BT Wireless Connection Mode



BT Connection



First Time Connection:

- (1) Turn on the Bluetooth feature on your device and start searching for Bluetooth devices.
- (2) Turn the mouse's **【Mode Button】** to **BT level** to power it on.
- (3) Hold down the **【Left + Scroll Wheel + Right】** buttons about 5 seconds to enter the BT pair mode.
- (4) Click the "G59 mouse" on the Bluetooth feature of your device.
- (3) Once connected successfully, the mouse's **【DPI Indicator】** will flash in the specified color according to the settings, and then you can use the mouse on your device.

Reconnect To The Last Device:

- (1) Turn on the Bluetooth feature on your device.
- (2) Turn the mouse's **【Mode Button】** to **BT level** to power it on.
- (3) Once connected successfully, the mouse's **【DPI Indicator】** will flash in the specified color according to the settings, and then you can use the mouse on your device.

Note:

If the mouse fails to connect your device, you can try the following steps:

- (1) Delete "G59 mouse" in the Bluetooth setting of your device.
- (2) Restart your device.
- (3) Turn off the mouse, then turn it back on.
- (4) Pair the mouse and device again following the "First Time Connection" steps.

2.4G Wireless Connection Mode



Wireless Connection
via 2.4G Receiver



(1) Remove the 2.4G receiver of the mouse and plug it into the USB port of the device.

(2) Turn the mouse's **【Mode Button】** to **2.4G level** to power it on. The mouse will automatically attempt to connect to the device.

(3) Once connected successfully, the mouse's **【DPI Indicator】** will display a specified color according to the DPI settings, and then you can use the mouse on your device.

Note:

Please try to use the device's individual USB port and avoid using hubs or similar devices. Using multiple peripherals simultaneously can impact the wireless performance of the device.

Wired Connection Mode



Wired Connection
via USB Data Cable



(1) Remove the Type-C USB cable from the package and connect the device to the mouse. The mouse will then automatically attempt to connect to the device.

(2) Once the connection is successful, the mouse's **【DPI Indicator】** will display a specified color according to the DPI settings, and then you can use the mouse on your device.

Note:

If the 2.4G receiver is already plugged into the device, the mouse will prioritize the wired connection.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING:

This device complies with part 15 of the Fcc Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the Fcc Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. this equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no auarantee that interference wil not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general Rf exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

安全に使用するために

注意事項： 本製品には細かい部品が含まれていますので、飲み込みたりしてはいけません。子供は大人の監督のもとで本製品を使用しなければなりません。

目安年齢：12歳以上。



この製品にはリチウム電池が含まれています。製品を長時間アイドル状態にしないでください。アイドル状態になると、リチウム電池が損傷しやすくなり、寿命が短くなります。

- ・製品を組み立てる場合、パッケージ内の付属品を使用し、電源コード、アダプター、またはその他の部品を操作しないでください。
- ・過熱、異臭、煙などが発生した場合は、すぐに本体を電源から切断し、販売業者に連絡してください。製品を充電する場合は、換気を良くし、非可燃性の表面に製品を置いてください。
- ・製品が損傷しないように、雨や高湿度、不特定の屋外環境から保護し、乾燥した環境で使用してください。
- ・製品を清潔で乾燥した状態に保ち、水、塵、その他の異物が入らないようにしてください。
- ・キャンドルなどの明かりに近づけたり、直射日光下や40度以上の環境にさらしたりしないでください。
- ・製品に水、アルコール、化学薬品を直接使用しないでください。製品を清掃する場合は、すべての電源を切断してください。
- ・製品が破損するのを防ぐため、高い位置から落下しないように注意し、製品を正しく、安全に操作してください。
- ・製品を分解または修理しないでください。解決できない問題が発生した場合は、販売業者に連絡してください。



製品の保証と仕様

1年保証

不良品があった場合は、90日間の無料で代替品を発送します。この商品に対しては、一年間の保証サービスが提供されますので、万が一商品に不具合がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。



英語での公式サイト

www.ifyoo.net



カスタマーサービス: cs@ifyoo.net

9:00 - 18:00 月曜日 ~ 金曜日



取扱説明書、ドライバ、ファームウェアの更新
support.ifyoo.net




ビデオチュートリアル

www.youtube.com/IFYOO


製品仕様

製品名	IFYOO G59 IFYOO G59 トライモード マウス
製品型番	IFYOO-G59
対応プラットフォーム	Windows (XP/7/8/10/11), Mac, Linux, Android, iOS
接続方法	2.4G 無線, BT, 有線
主なパラメータ	PAW3104 センサー、最大 8000 DPI
充電パラメータ	入力: 5V / 0.5A、充電時間: 約3~4時間
バッテリー	600mAh
作業温度	0°C ~ 45°C
作業湿度	20 ~ 80%
製品重量	約60g
製品サイズ	123 x 62 x 38.5 mm
梱包リスト	1x G59 ゲーミング マウス、1x 取扱説明書、1x 2.4G レシーバー (マウス内蔵) , 1x Type-C USB ケーブル

製品の概要




- ① 左ボタン
- ② 右ボタン
- ③ スクロールホイール
- ④ DPIインジケータ
- ⑤ 前進ボタン
- ⑥ 後退ボタン



- ⑦ モードボタン
BT: Bluetooth モード
OFF: 有線 モード
2.4G: 2.4G 無線 モード

- ⑧ DPIボタン



2.4Gレシーバー

注意事項：ドライバーソフトウェアはWindows OSでのみ使用可能であり、異なるシステムでは一部の主要機能が異なる場合があります。

製品の機能

自動スリープ機能

(1) マウスがオンになると、自動的にデバイスに接続を試みます。接続に失敗すると、深いスリープモードに入ります。マウスの任意のキーを押すと、再接続を試みるために起きます。

(2) マウスがデバイスから切断されると、深いスリープモードに入ります。マウスの任意のキーを押すと、再接続を試みるために起きます。

(3) 省電力モード:

マウスに一定期間 **(2.4Gモードで3分、BTモードで1分)** 活動がない場合、マウスは自動的に軽いスリープモードに入ります。任意のキーを押すか、マウスを動かすと起きます。

10分後にもまだマウスに活動がない場合、自動的に深いスリープモードに入ります。マウスの任意のキーを押すと、起きます。

低電池インジケーションと充電

(1) マウスのバッテリーが低い場合、【DPIインジケーター】ランプが赤く点滅します。すぐに充電してください。

(2) マウスを充電中、【DPIインジケーター】はDPI設定に応じた色を表示します。

(3) フル充電後、【DPIインジケーター】は消灯します。

(4) マウスを充電するには、Type-C USBケーブルと**5V/0.5A**のアダプターまたは電源を使用してください。充電にはコンピューターのUSBポートを使用することをお勧めします。

DPIレベル切り替えとインジケーション

【DPIボタン】を押してマウスのDPIを切り替えます。【DPIインジケーター】ランプの色は、異なるDPIレベルに応じて変化し点滅します。より多くのDPI設定はドライバーで調整できます:

800 DPI - 赤
3600 DPI - 紫

1600 DPI - 青
6500 DPI - 黄

2400 DPI - 緑
8000 DPI - シアン

デバイスに接続する

BT 無線接続



BT 無線接続



初回接続時

- (1) デバイスでBluetooth機能をオンにして、Bluetoothデバイスを検索を開始します。
- (2) マウスの【モードボタン】をBTレベルに切り替えて電源を入れます。
- (3) 【左 + スクロールホイール + 右】ボタンを約5秒間押し続けて、BTペアリングモードに入ります。
- (4) デバイスのBluetooth機能で「G59 mouse」をクリックします。
- (5) 接続が成功すると、マウスの【DPIインジケータ】は設定に応じた指定の色で点滅し、その後デバイスでマウスを使用できます。

同じデバイスとの再接続

- (1) デバイスでBluetooth機能をオンにします。
- (2) マウスの【モードボタン】をBTレベルに切り替えて電源を入れます。
- (3) 接続が成功すると、マウスの【DPIインジケータ】は設定に応じた指定の色で点滅し、その後デバイスでマウスを使用できます。

注意:


マウスがデバイスに接続できない場合は、以下の手順を試すことができます:

- (1) デバイスのBluetooth設定で「G59 mouse」を削除します。
- (2) デバイスを再起動します。
- (3) マウスの電源を切り、再度オンにします。
- (4) 「初回接続時」の手順に従って、マウスとデバイスを再ペアリングします。

2.4G 無線接続



2.4G 無線接続



- (1) マウスの2.4Gレシーバーを取り外し、デバイスのUSBポートに挿します。
- (2) マウスの【モードボタン】を2.4Gレベルに切り替えて電源を入れます。マウスは自動的にデバイスに接続を試みます。
- (3) 接続が成功すると、マウスの【DPIインジケーター】はDPI設定に応じた指定の色を表示し、その後デバイスでマウスを使用できます。


注意:

デバイスの個別のUSBポートを使用し、ハブや類似のデバイスを使用しないようにしてください。複数の周辺機器を同時に使用すると、デバイスのワイヤレス性能に影響を与える可能性があります。

有線接続



有線接続



- (1) パッケージからType-C USBケーブルを取り出し、デバイスをマウスに接続します。その後、マウスは自動的にデバイスに接続を試みます。
- (2) 接続が成功すると、マウスの【DPIインジケーター】はDPI設定に応じた指定の色を表示し、その後デバイスでマウスを使用できます。

注意:

2.4Gレシーバーがすでにデバイスに挿入されている場合、マウスは有線接続を優先します。

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Dieses Produkt enthält Kleinteile, bitte nicht verschlucken. Kinder müssen dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Empfohlene Altersgruppe: ab 12 Jahren.



Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Bitte lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit unbenutzt, da dies zu Schäden an der Lithiumbatterie führen und deren Lebensdauer verkürzen kann.

- Bitte verwenden Sie die im Paket enthaltenen Zubehörteile für die Montage und verändern Sie nicht die Stromkabel, den Adapter oder andere Teile des Produkts.
- Im Falle von Überhitzung, ungewöhnlichem Geruch oder Rauch trennen Sie das Gerät umgehend physisch von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Verkäufer. Beim Laden des Produkts sorgen Sie für gute Belüftung und stellen Sie das Gerät immer auf nicht brennbare Oberflächen.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, setzen Sie es bitte keinem Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder einer nicht spezifizierten Außenumgebung aus. Bitte verwenden Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.
- Bitte halten Sie das Produkt sauber und trocken und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Fremdkörpern.
- Bitte stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer offenen Flamme wie einer Kerze oder Ähnlichem.
- Bitte setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder einer Umgebung über 40 Grad Celsius aus.
- Bitte verwenden Sie kein Wasser, Alkohol oder Chemikalien, um das Produkt direkt zu reinigen. Verbindung trennen, um das Produkt zu reinigen.
- Vermeiden Sie Schäden am Produkt durch Fallenlassen aus großer Höhe. Bitte verwenden Sie die richtigen Schritte, um das Produkt korrekt und sicher zu bedienen.
- Bitte öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.



PRODUKTGARANTIE & SPEZIFIKATIONEN

Einjährige Garantie

Wir bieten einen kostenlosen Austausch innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum sowie eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum an. Wenn es Probleme mit dem Produkt gibt, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.



Offizielle Website

www.ifyoo.net



Kundenservice: cs@ifyoo.net

9:00 bis 18:00 von Montag bis Freitag



Handbücher, Treiber, Firmware-Updates

support.ifyoo.net




Video-Tutorials

www.youtube.com/IFYOO


Produktspezifikationen

Produktname	IFYOO G59 Tri-Mode Maus
Modellnummer	IFYOO-G59
Kompatibilität	Windows (XP/7/8/10/11), Mac, Linux, Android, iOS
Verbindung	2.4G kabellos, BT, Kabelgebunden
Hauptparameter	PAW3104 Sensor, Max 8000 DPI
Ladeparameter	Eingang: 5V / 0.5A, Ladezeit: ca. 3-4 Stunden
Batterie	600mAh
Betriebstemperatur	0°C ~ 45°C
Betriebsfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Produktabmessungen	Ca. 60g
Produkt Nettogewicht	123 x 62 x 38.5 mm
Packungsinhalt	1x G59 Gaming-Maus, 1x Benutzerhandbuch, 1x 2.4G Empfänger, 1x Type-C USB-Kabel


PRODUKTVORSCHAU



- 1 Linke Taste
- 2 Rechte Taste
- 3 Scrollrad
- 4 DPI-Anzeige
- 5 Vorwärtstaste
- 6 Rückwärtstaste



- 7 **Modus-Taste**
BT: Bluetooth-Modus
OFF: Kabelgebundener Modus
2.4G: 2.4-GHz-Wireless-Modus
- 8 **DPI-Taste**
Die DPI der Maus umschalten.



Hinweis: Die Treibersoftware kann nur auf dem Windows-Betriebssystem verwendet werden, und einige wichtige Funktionen können in verschiedenen Systemen unterschiedlich sein.

PRODUKTMERKMALE

Auto-Sleep-Funktion

(1) Wenn die Maus eingeschaltet wird, versucht sie automatisch, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen. Wenn dies nicht gelingt, wechselt sie in den Tiefschlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Maus wird sie aufgeweckt, um die Verbindung erneut zu versuchen.

(2) Wenn die Maus von einem Gerät getrennt wird, wechselt sie in den Tiefschlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Maus wird sie aufgeweckt, um die Verbindung erneut zu versuchen.

(3) Stromsparmodus:

Wenn auf der Maus für kurze Zeit keine Aktivität stattfindet (**3 Minuten im 2.4G-Modus, 1 Minute im BT-Modus**), wechselt die Maus automatisch in den Leichtschlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste oder Bewegen der Maus wird sie aufgeweckt.

Wenn nach 10 Minuten immer noch keine Aktivität auf der Maus stattfindet, wechselt sie automatisch in den Tiefschlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Maus wird sie aufgeweckt.

Anzeige und Aufladung bei niedrigem Batteriestand

(1) Wenn die Mausbatterie schwach ist, blinkt die 【DPI-Anzeige】 -Leuchte rot. Bitte laden Sie sie sofort auf.

(2) Während die Maus aufgeladen wird, zeigt die 【DPI-Anzeige】 die festgelegte Farbe entsprechend den DPI-Einstellungen an.

(3) Nachdem sie vollständig aufgeladen ist, erlischt die 【DPI-Anzeige】 .

(4) Bitte verwenden Sie ein Typ-C-USB-Kabel und einen 5V/0.5A-Adapter oder eine Stromquelle, um die Maus aufzuladen. **Es wird empfohlen, den USB-Anschluss eines Computers zum Laden zu verwenden.**

DPI-Level-Umschaltung und Anzeige

Drücken Sie die 【DPI-Taste】 , um die DPI der Maus zu ändern. Die Farbe der 【DPI-Anzeige】 -Leuchte ändert sich und blinkt entsprechend den verschiedenen DPI-Stufen. Weitere DPI-Einstellungen können im Treiber angepasst werden:


800 DPI - Rot
3600 DPI - Lila

1600 DPI - Blau
6500 DPI - Gelb

2400 DPI - Grün
8000 DPI - Cyan

VERBINDUNG ZUM GERÄT

BT Wireless-Verbindungsmodus



BT-Verbindung



Erstverbindung:

- (1) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein und beginnen Sie nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
- (2) Drehen Sie den 【Modus-Taste】 der Maus auf die BT-Stufe, um sie einzuschalten.
- (3) Halten Sie die Tasten 【Links + Scrollrad + Rechts】 etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um in den BT-Paarungsmodus zu gelangen.
- (4) Klicken Sie auf "G59 mouse" in der Bluetooth-Funktion Ihres Geräts.
- (5) Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die 【DPI-Anzeige】 der Maus in der spezifizierten Farbe gemäß den Einstellungen blinken, und dann können Sie die Maus auf Ihrem Gerät verwenden.

Erneute Verbindung mit dem letzten Gerät:

- (1) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät ein.
- (2) Drehen Sie den 【Modus-Taste】 der Maus auf die BT-Stufe, um sie einzuschalten.
- (3) Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die 【DPI-Anzeige】 der Maus in der spezifizierten Farbe gemäß den Einstellungen blinken, und dann können Sie die Maus auf Ihrem Gerät verwenden.

Hinweis:

Wenn die Maus keine Verbindung zu Ihrem Gerät herstellen kann, können Sie die folgenden Schritte ausprobieren:

- (1) Löschen Sie "G59 mouse" in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts. Starten Sie Ihr Gerät neu.
- (2) Schalten Sie die Maus aus und dann wieder ein. Koppeln Sie die Maus und das Gerät erneut gemäß den Schritten der "Erstverbindung".

2.4G Kabelloser Verbindungsmodus



Kabellose Verbindung
über 2.4G-Empfänger



(1) Entfernen Sie den 2.4G-Empfänger der Maus und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des Geräts.

(2) Drehen Sie den 【Modus-Taste】 der Maus auf die 2.4G-Stufe, um sie einzuschalten. Die Maus wird automatisch versuchen, eine Verbindung zum Gerät herzustellen.


(3) Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die 【DPI-Anzeige】 der Maus eine spezifizierte Farbe gemäß den DPI-Einstellungen anzeigen, und dann können Sie die Maus auf Ihrem Gerät verwenden.

Hinweis: Bitte versuchen Sie, den individuellen USB-Anschluss des Geräts zu verwenden und vermeiden Sie die Verwendung von Hubs oder ähnlichen Geräten. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Peripheriegeräte kann die drahtlose Leistung des Geräts beeinträchtigen.

Verkabelter Verbindungsmodus



Verkabelte Verbindung
über USB-Datenkabel



(1) Entfernen Sie das Typ-C USB-Kabel aus der Verpackung und verbinden Sie das Gerät mit der Maus. Die Maus wird dann automatisch versuchen, eine Verbindung zum Gerät herzustellen.

(2) Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die 【DPI-Anzeige】 der Maus eine spezifizierte Farbe gemäß den DPI-Einstellungen anzeigen, und dann können Sie die Maus auf Ihrem Gerät verwenden.

Hinweis: Wenn der 2.4G-Empfänger bereits in das Gerät eingesteckt ist, priorisiert die Maus die verkabelte Verbindung.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Attention: Ce produit contient de petites pièces, veuillez ne pas l'avaler. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

Âge recommandé pour l'utilisateur: 12 ans et plus.



Ce produit contient une batterie au lithium. S'il vous plaît, ne laissez pas le produit inactif pendant une longue période, sinon cela peut facilement endommager la batterie au lithium et raccourcir sa durée de vie.

- Veuillez utiliser les accessoires inclus dans le pack pour l'assemblage et ne pas toucher les cordons d'alimentation, l'adaptateur ou les autres pièces du produit.
- En cas de surchauffe, d'odeur inhabituelle ou de fumée, veuillez débrancher physiquement l'appareil de la source d'alimentation et contacter le vendeur. Lors de la charge du produit, assurez-vous d'une bonne ventilation et placez toujours l'appareil sur des surfaces non inflammables.
- Pour éviter les dommages au produit, ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité élevée ou à tout environnement extérieur non spécifié. Veuillez utiliser le produit dans un environnement sec.
- Maintenez le produit propre et sec, évitez l'eau, la poussière ou tout autre corps étranger à l'intérieur.
- Ne placez pas le produit près d'une flamme nue comme une bougie ou similaire.
- N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou à un environnement de plus de 40 degrés Celsius.
- N'utilisez pas d'eau, d'alcool ou de produits chimiques pour nettoyer directement le produit. Lors du nettoyage, veuillez déconnecter le produit de toute source d'alimentation.
- Évitez les chutes de hauteur pour éviter les dommages au produit. Utilisez les bonnes étapes pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas le produit vous-même. Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu, veuillez contacter le vendeur.



GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Garantie d'un an

Nous offrons un remplacement gratuit de 90 jours et un service de garantie d'un an à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter.



Site officiel

www.ifyoo.net



Service clientèle : cs@ifyoo.net

9h00 - 18h00 du lundi au vendredi



Manuels, pilotes, mises à jour du micrologiciel
support.ifyoo.net




Tutoriels vidéo

www.youtube.com/IFYOO


Spécifications du produit

Nom du produit	Souris IFYOO G59 Tri-Mode
Numéro de modèle	IFYOO-G59
Compatibilité	Windows (XP/7/8/10/11), Mac, Linux, Android, iOS
Connexion	Sans fil 2.4G, BT, Câblés
Principaux paramètres	Capteur PAW3104, Max 8000 DPI
Paramètres de charge	Entrée : 5V / 0,5A, Temps de charge : environ 3 à 4 heures
Batterie	600mAh
Température de travail	0°C ~ 45°C
Humidité de travail	20 ~ 80%
Dimensions du produit	Environ 60g
Poids net du produit	123 x 62 x 38,5 mm
Contenu de l'emballage	1x Souris de jeu G59, 1x Manuel de l'utilisateur, 1x Récepteur 2.4G (à l'intérieur de la souris), 1x Câble USB Type-C


APERÇU DU PRODUIT



- ① Bouton Gauche
- ② Bouton Droit
- ③ Molette de Défilement
- ④ Indicateur de DPI
- ⑤ Bouton Avant
- ⑥ Bouton Arrière



- ⑦ Bouton Mode
BT: Mode Bluetooth
OFF: Mode Câblés
2.4G: Mode sans fil 2.4 GHz
- ⑧ Bouton DPI
Switch the DPI of the mouse.



* Note: The driver software can only be used on Windows OS, and some key functions may be different in different systems.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Fonction de mise en veille automatique

(1) Lorsque la souris est allumée, elle tentera automatiquement de se connecter à un appareil. Si la connexion échoue, elle entrera en mode de sommeil profond. Appuyer sur n'importe quelle touche de la souris la réveillera pour réessayer la connexion.

(2) Si la souris est déconnectée d'un appareil, elle entrera en mode de sommeil profond. Appuyer sur n'importe quelle touche de la souris la réveillera pour réessayer la connexion.

(3) Mode d'économie d'énergie :

S'il n'y a aucune activité sur la souris pendant une courte période de temps (3 minutes en mode 2.4G, 1 minute en mode BT), la souris entrera automatiquement en mode de sommeil léger. Appuyer sur n'importe quelle touche ou bouger la souris la réveillera.

S'il n'y a toujours aucune activité sur la souris après 10 minutes, elle entrera automatiquement en mode de sommeil profond. Appuyer sur n'importe quelle touche de la souris la réveillera.

Indication de batterie faible et chargement

(1) Si la batterie de la souris est faible, la lumière de l'indicateur DPI clignotera en rouge. Veuillez la charger immédiatement.

(2) Pendant que la souris se charge, la [Indicateur de DPI] affichera la couleur spécifiée selon les paramètres DPI.

(3) Après une charge complète, la [Indicateur de DPI] s'éteindra.

(4) Veuillez utiliser un câble USB de type C et un adaptateur ou une source d'alimentation **5V/0.5A** pour charger la souris. **Il est recommandé d'utiliser le port USB d'un ordinateur pour charger.**

Changement de niveau DPI et indication

Appuyez sur le bouton DPI pour changer le DPI de la souris. La couleur de la [Indicateur de DPI] changera et clignotera selon les différents niveaux de DPI. Plus de réglages de DPI peuvent être ajustés dans le pilote :

800 DPI - Rouge

1600 DPI - Bleu

2400 DPI - Vert


3600 DPI - Violet

6500 DPI - Jaune


8000 DPI - Cyan

CONNEXION À UN APPAREIL

Mode de connexion sans fil BT



Connexion BT



Première connexion :

- (1) Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil et commencez à rechercher des appareils Bluetooth.
- (2) Tournez le 【Bouton Mode】 de la souris sur le niveau BT pour l'allumer.
- (3) Maintenez enfoncés les boutons 【Gauche + Molette de défilement + Droite】 pendant environ 5 secondes pour entrer en mode de couplage BT.
- (4) Cliquez sur "G59 mouse" dans la fonction Bluetooth de votre appareil.
- (5) Une fois la connexion établie avec succès, l'indicateur DPI de la souris 【Indicateur de DPI】 clignotera dans la couleur spécifiée selon les réglages, puis vous pourrez utiliser la souris sur votre appareil.

Reconnexion au dernier appareil :

- (1) Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
- (2) Tournez le 【Bouton Mode】 de la souris sur le niveau BT pour l'allumer.
- (3) Une fois la connexion établie avec succès, l'indicateur DPI de la souris 【Indicateur de DPI】 clignotera dans la couleur spécifiée selon les réglages, puis vous pourrez utiliser la souris sur votre appareil.

Remarque: Si la souris ne parvient pas à se connecter à votre appareil, vous pouvez essayer les étapes suivantes :

- (1) Supprimez "G59 mouse" dans les paramètres Bluetooth de votre appareil. Redémarrez votre appareil.
- (2) Éteignez la souris, puis rallumez-la. Associez à nouveau la souris et l'appareil en suivant les étapes de "Première connexion".

Mode de connexion sans fil 2.4G



Connexion sans fil
via récepteur 2.4G



(1) Retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez-le sur le port USB de l'appareil.

(2) Tournez le **【Bouton Mode】** de la souris sur le niveau 2.4G pour l'allumer. La souris tentera automatiquement de se connecter à l'appareil.

(3) Une fois la connexion établie avec succès, l'indicateur DPI de la souris **【Indicateur de DPI】** affichera une couleur spécifiée selon les réglages DPI, puis vous pourrez utiliser la souris sur votre appareil.


Remarque :

Veuillez essayer d'utiliser le port USB individuel de l'appareil et éviter d'utiliser des concentrateurs ou des dispositifs similaires. L'utilisation simultanée de plusieurs périphériques peut affecter les performances sans fil de l'appareil.

Mode de connexion filaire



Connexion filaire
via câble de données USB



(1) Retirez le câble USB de type C de l'emballage et connectez l'appareil à la souris. La souris tentera alors automatiquement de se connecter à l'appareil.

(2) Une fois la connexion établie avec succès, l'indicateur DPI de la souris **【Indicateur de DPI】** affichera une couleur spécifiée selon les réglages DPI, puis vous pourrez utiliser la souris sur votre appareil.

Remarque: Si le récepteur 2.4G est déjà branché sur l'appareil, la souris priorisera la connexion filaire.

