

EN - Instruction manual Lumineo Dancing lights

Please keep all the relevant information for future reference.

App installation

Search in the App Store or Google Play Store for “Lumineo Dancing lights”




Scan QR for video


Connecting the light set to your smart phone.

Connect the light chain to the adapter which is supplied in the box. Turn on blue tooth on your phone or tablet and open the app.


1. Open the menu.



2. Select install




3. Device is now searching for available light sets




4. Select light set(s). The lights will start to flash, indicating connection has been made.

*! If you can't connect. Press the **F** button on the control box for a couple of seconds until the lights turn white, then try connecting again !*



5. Select product.




6. Select desired function by browsing through the bar in the bottom.




Editing functions.

In all functions the speed and brightness can be adjusted. In some functions the color scheme can be altered as well.

1. To edit the function tap on the tree



2. Modify by pressing the pre-set colors.




3. Adjusting brightness, colors, speed,





4. Editing Icons explained



1. Back to default color settings





3. Brightness adjustment



2. Colour modification (not available in all functions)




4. Function speed adjustment




Deleting light string.

Go to delete in the menu.



Select the light set(s) you wish to delete
Click on uninstall delete (if you are connected)
or force delete if you are not connected.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Controlling the lights without the app.

The light set can also be controlled with the control box which is connected to the light chain.
The control box has 2 buttons: S and F.

Press S: to browse through steady colors


Press F: to browse through the different functions of the light set

Timer setting

Click the timer icon in the bottom

Select timer switch on

Enter selected on/off time



DE - Gebrauchsanweisung Lumineo Dancing lights (Tanzende Lichter)

Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

App-Installation

Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Lumineo Dancing lights“.




QR für Video scannen


Verbinden des Lichtsets mit Ihrem Smartphone.

Verbinden Sie das Lichtset mit dem Adapter, der im Lieferumfang enthalten ist. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon oder Tablet ein und öffnen Sie die App.


1. Das Menü öffnen.



2. Installieren wählen



3. Gerät sucht nun nach verfügbaren Lichtsets.





4. Lichtset(s) auswählen. Die Leuchten beginnen zu blinken und zeigen damit an, dass die Verbindung hergestellt wurde.

5. Ausgewähltes produkt.

6. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, indem Sie durch die Leiste unten blättern.


*! Wenn Sie keine Verbindung herstellen können. Drücken Sie die **F**-Taste an der Steuereinheit einige Sekunden lang, bis die Lichter weiß werden, und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen!*




Programmierungsfunktionen

Bei allen Funktionen können die Geschwindigkeit und die Helligkeit eingestellt werden. Bei einigen Funktionen kann auch das Farbschema geändert werden.

1. Um die Funktion zu bearbeiten, auf den Baum drücken.



2. Ändern durch Drücken auf die voreingestellten Farben.




3. Einstellen der Helligkeit, Farben, Geschwindigkeit





4. Erklärung der Symbole



1. Zurück zu den Standard-Farbeinstellungen



3. Einstellen der Helligkeit



2. Farbänderung (nicht in allen Funktionen verfügbar)




4. Einstellen der Geschwindigkeit




Abschalten des Lichtstrangs

Im Menü auf Löschen gehen.



Das/die Lichtset(s) wählen, die gelöscht werden sollen.
Auf deinstallieren / löschen drücken (wenn Sie verbunden sind)
oder Löschvorgang bei fehlender Verbindung erzwingen.




Steuerung der Leuchten ohne die App

Das Lichtset kann auch mit der Steuereinheit, die an die Lichterkette angeschlossen ist, gesteuert werden.
Die Steuereinheit hat 2 Tasten: S und F.

Zum Durchlaufen der konstanten Farben auf S drücken.
Zum Durchlaufen der verschiedenen Funktionen des Lichtsets auf F drücken.

Timer-Einstellung

Klicken Sie unten auf das Timer-Symbol
Wählen Sie Zeitschaltuhr ein.
Geben Sie die gewählte Ein/Aus ein



FR - Instructions pour les lumineo Dancing lights

Conservez toutes les informations pertinentes pour utilisation ultérieure.

Installation de l'appli.

Recherchez "Lumineo dancing lights" dans App Store ou Google Play Store



Scan QR pour vidéo



Connexion au jeu de lumière

Connectez l'adaptateur dans la boîte à l'ensemble d'éclairage. Activez le bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette et ouvrez l'appli.

1. Cliquez sur le menu

2. Sélectionnez install



3. L'appareil va maintenant rechercher les sets disponibles.



4. Sélectionnez maintenant le(s) set(s) d'éclairage. Lorsque les lumières clignotent

6. Sélectionnez la fonction souhaitée en parcourant la barre en bas.


Si la connexion n'aboutit pas, appuyez sur la touche **F** du boîtier de commande pendant quelques secondes.
Le set d'illumination s'allume en blanc. Puis vous pouvez vous connecter à nouveau via Blue tooth




Réglage des fonctions.

Pour toutes les fonctions, vous pouvez régler la luminosité et la vitesse, et pour certaines fonctions également les couleurs..


1. Cliquez sur l'arbre pour modifier les paramètres d'une fonction.



2. Personnalisez en cliquant sur l'une des combinaisons de couleurs prédéfinies




3. Régler la luminosité, les couleurs ou la vitesse.





4. Explication des icônes.



1. Retour à la fonction initiale.




3. Réglage de la luminosité



2. Réglage des couleurs (*pas possible pour toutes les fonctions*)




4. Réglage de la vitesse




Supression de la rampe lumineuse.

Allez au champ de suppression dans le menu



Sélectionnez les sets d'éclairage que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur uninstal delete (lorsque vous êtes connecté au(x) set(s)
Ou utilisez force delete lorsque vous n'êtes pas connecté.




Contrôler le bandeau lumineux sans l'appli.

Cet éclairage peut également être contrôlé à l'aide du boîtier d'interrupteurs situé sur la rampe lumineuse.
Ce boîtier comporte 2 boutons : S et F.

Appuyez sur S : pour régler le set sur une couleur prédéfinie (fixe)
Appuyez sur F : pour régler le set sur une fonction prédéfinie

Réglage de la minuterie

Cliquez sur l'icône de la minuterie en bas
Sélectionner la mise en marche de la minuterie
Entrer sélectionné marche/arrêt



NL - Handleiding Lumineo Dancing lights

Bewaar alle relevante informatie voor toekomst gebruik.

Installatie van de app.

Zoek in de App Store of in Google Play Store op "Lumineo dancing lights"



Scan QR voorvideo




Verbinden met de verlichting set

Sluit de adapter in de doos aan op de verlichting set. Schakel bluetooth in op uw telefoon of tablet en open de app.

1. Click op het menu

2. Selecteer install

3. Het apparaat zoekt nu naar beschikbare sets.





4. Selecteer nu de verlichting set (s). Wanneer gemaakt flakkert de verlichting

5. Selecteer product.

6. Selecteer de gewenste functie onderin de balk.


Wanneer verbinding maken niet lukt, druk dan enkele seconden op de F knop op de control box. De verlichting set licht wit op. Vervolgens kunt u opnieuw via Blue tooth verbinden



Functies bewerken.

Bij alle functies kunt u de felheid en snelheid aanpassen, en bij enkele functies ook de kleuren..

1. Klik op de boom om de instellingen van een functie te wijzigen.



2. Pas aan door op één van de vooraf ingestelde kleurcombinaties te klikken




3. Pas de felheid, kleuren of snelheid aan.





4. Iconen uitgelegd.



1. Terug naar originele functie.




3. Felheid aanpassen



2. Kleuren aanpassen (niet bij alle functies mogelijk)




4. Snelheid aanpassen




Verlichting streng verwijderen.

Ga naar het veldje delete in het menu.



Selecteer de verlichtingssets die je wil verwijderen.

Klik op uninstall delete (wanneer je verbonden bent met de set(s))
of gebruik force delete wanneer je niet verbonden bent.



De verlichtingsstreng bedienen zonder de app.

Deze verlichting kan ook worden bedient met het schakelkastje aan de verlichtingsstreng.
Dit kastje heeft 2 knoppen: S en F.


Druk op S: om de set op een vooraf ingestelde (steady) kleur in te stellen.
Druk op F: om de set op een voorgeprogrammeerde functies in te stellen

Timer instelling

Selecteer de timer knop onderin de balk.

Selecteer timer on

Selecteer de gewenste tijden



ES - Manual de instrucciones Lumineo Dancing lights

Conserve toda la información importante para consultarla en el futuro.

Instalación de la app

Busque «Lumineo Dancing lights» en la App Store o la Google Play Store




Escanear QR para


Conexión del kit de luces a su smartphone.

Conecte la cadena de luces al adaptador suministrado en la caja. Active el Bluetooth en su teléfono o tablet y abra la app.


1. Abra el menú.



2. Seleccione «install»




3. El dispositivo busca kits de luces disponibles




4. Seleccione el/los kit(s) de luces. Las luces empezarán a parpadear, indicando que se ha establecido la conexión.

*! Si no puede establecer la conexión, pulse el botón **F** en la caja de control durante unos segundos hasta que las luces se vuelvan blancas e intente conectarse de nuevo.*

5. Seleccionar producto.




6. Seleccione la función deseada navegando a través de la barra en la parte inferior.



Edición de las funciones.

En todas las funciones pueden ajustarse la velocidad y el brillo. En algunas funciones también puede cambiarse el esquema de colores.


1. Para editar la función, toque el árbol



2. Modifícala pulsando los colores preestablecidos.




3. Ajuste del brillo, los colores y la velocidad





4. Explicación de los iconos de edición



1. Volver a los ajustes de color predeterminados





3. Ajuste del brillo



2. Modificación de los colores (no disponible en todas las funciones)




4. Ajuste de la velocidad




Eliminación de una cadena de luces.

Vaya a «Delete» en el menú.



Seleccione el/los kit(s) de luces que desea eliminar.
Pulse «Uninstall delete» (si está conectado)
o «Force delete» si no está conectado.



Control de las luces sin la app.

El kit de luces puede controlarse asimismo con la caja de control que está conectada a la cadena de luces.
La caja de control tiene dos botones: S y F.

Pulse S para recorrer los colores estacionarios


Pulse F para recorrer las distintas funciones del kit de luces

Configuración del temporizador

Haga clic en el icono del temporizador en la parte inferior

Seleccionar temporizador encender

introducir seleccionado activado/desactivado



IT - Istruzioni per l'uso – Lumineo Dancing lights

Conservare tutte le informazioni pertinenti per riferimento futuro.

Installazione dell'app

Cercare l'app "Lumineo Dancing lights" nell'App Store o in Google Play Store




Collegamento del set di luci allo smartphone.


Scansionare il codice QR per visualizzare il video

Collegare la catena luminosa all'adattatore fornito in dotazione nella confezione. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono o sul tablet e aprire l'app.


1. Aprire il menu.



2. Selezionare l'opzione "Install"



3. Il dispositivo avvierà la ricerca dei set di luci disponibili





4. Selezionare il set (o i set) di luci. Le luci inizieranno a lampeggiare, per indicare l'avvenuto collegamento.

5. Seleziona il prodotto

6. Selezionare la funzione desiderata navigando nella barra in basso.


Se non è possibile stabilire la connessione, premere il tasto **F** presente sul comando per un paio di secondi fino a quando le luci non diventano bianche e ritentare la connessione!




Modifica delle funzioni

È possibile regolare la velocità e la luminosità per qualsiasi funzione. Alcune funzioni consentono anche di variare la combinazione cromatica.

1. Per modificare la funzione, toccare l'albero



2. Eseguire la modifica scegliendo tra le combinazioni cromatiche preimpostate.




3. Regolare la luminosità, i colori e la velocità.





4. Legenda delle icone di modifica



1. Reimpostazione delle impostazioni cromatiche iniziali



3. Regolazione della luminosità



2. Modifica della combinazione cromatica (non disponibile per tutte le funzioni)




4. Regolazione della velocità




Eliminazione delle catene luminose

Selezionare nel menu l'opzione "Delete".



Selezionare il set (o i set) di luci che si desidera eliminare
Selezionare l'opzione "Delete" (se la connessione è stabilita)
oppure forzare l'eliminazione se non è stabilita alcuna connessione.



Controllo delle luci senza l'app

Il set di luci può essere controllato anche tramite il comando collegato alla catena luminosa.
Il comando dispone di 2 tasti: S e F.

Premere il tasto S per sfogliare tra i colori fissi


Premere il tasto F per sfogliare tra le varie funzioni del set di luci

Impostazione del timer

Fare clic sull'icona del timer in basso

Selezionare l'accensione del timer

Entra selezionato attivato/disattivato



PL — Instrukcja obsługi aplikacji Lumineo Dancing Lights

Zachowaj wszystkie istotne informacje do wykorzystania w przyszłości.

Instalacja aplikacji

Wyszukaj aplikację Lumineo Dancing Lights w sklepie App Store lub Google Play Store.



Zeskanuj kod QR




Podłączenie zestawu lampek do smartfona. aby obejrzeć film

Podłącz łańcuch lampek do zasilacza, który znajduje się w zestawie. Włącz bluetooth w telefonie lub na tablecie i otwórz aplikację.

1. Otwórz menu.

2. Wybierz opcję „Instalacja”

3. Urządzenie wyszukuje teraz dostępne zestawy lampek





4. Wybierz zestaw(y) lampek. Lampki zaczną migać, wskazując, że połączenie zostało nawiązane.

5. Wybierz produkt

6. Wybierz żądaną funkcję, przeglądając pasek na dole.


*! Jeśli nie możesz się połączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk **F** na skrzynce kontrolnej przez kilka sekund, aż dioda zaświeci się na biało. Następnie spróbuj połączyć się ponownie!*



Edytowanie funkcji.

We wszystkich funkcjach można regulować prędkość i jasność. W niektórych funkcjach można również zmienić schemat kolorów.


1. Aby edytować funkcję, naciśnij na drzewo



2. Modyfikuj, naciskając wstępnie ustawione kolory.




3. Regulacja jasności, kolorów, prędkości





4. Objasnienia ikon edytowania



1. Powrót do domyślnych ustawień kolorów





3. Regulacja jasności



2. Zmiana koloru (nie jest dostępna we wszystkich funkcjach)




4. Regulacja prędkości




Usuwanie zestawów lampek.

W menu przejdź do opcji „Usuń”.



Wybierz zestaw(y) lampek, które chcesz usunąć
Kliknij „Odinstaluj usuń” (jeśli jesteś podłączony)
lub „Wymuś usunięcie”, jeśli nie jesteś podłączony.



Sterowanie oświetleniem bez aplikacji.

Zestaw lampek może być również sterowany za pomocą skrzynki kontrolnej, która jest podłączona do łańcucha.
Skrzynka kontrolna ma 2 przyciski: S i F.

Naciśnij S, aby przeglądać kolory stałe

Naciśnij F: aby przeglądać różne funkcje zestawu lampek

Ustawienie timera

Kliknij ikonę minutnika na dole

Wybierz wyłącznik czasowy włączony

Wprowadź wybrane wł./wyt.

