





















 English User Manual www.egnaroounds.com	ES5 EGNARO ES5  wireless earphones www.egnaroounds.com	Accessories  Charging case  Wireless Earphones  Type-C Charging cable  User Manual	Product Details  Charging indicator  Type-C charging port  Touch area  Microphone	Product Usage  Step 1 Open case to power on automatically, or press earphone 3s to power on  Step 2 Earphones auto pairing  Step 3 Turn on the Bluetooth on device and search "EGNARO ES5" to connect  Step 4 Power off, put earphones into case with lid closed, or press earphone for 5s, then power on (no power off)	Functions  Short Press 1.1 click - Answering/ending up call 1.2 click - Play/Pause 1.3 click - ANC/Transparency mode switching 1.4 click - Gaming/Music mode switching Long press 2s - Last song / Reject call	Charge  Short Press 1.1 click - Receive/Hang up call 1.2 click - Play/Pause 1.3 click - Voice assistance activation 1.4 click - Gaming/Music mode switching Long press 2s - Next song / Reject call	Warranty Service A. During normal use of this product, if the product has non-artificial damage or damage within 12 months from the date of the purchase, consumers enjoy a free warranty period with 12 months. B. In one of the following circumstances, consumers cannot enjoy the free warranty period: 1. Artificially damage. 2. Exceeded warranty period. 3. Cannot provide valid proof of purchase. 4. Damage caused by abnormal use. 5. Unauthorized disassembly or repair the products privately or product was soiled. 6. Other damage caused by force majeure.
--	---	---	--	---	---	--	---

 Deutsch Manuell www.egnaroounds.com	ES5 EGNARO ES5  kabellose kopfhörer www.egnaroounds.com	Zubehör  Ladekoffer  Kabellose kopfhörer  Typ-C-Ladekabel  Manuel	Produktbeschreibung  Kontrollleuchte  Ladekoffer  Typ-C-Ladeschnittstelle  Druckempfindlicher Bereich  Microfon	Produktnutzen  Schritt 1: Offnen Sie die Hülle, um die automatische Einzuschaltung zu aktivieren, oder drücken Sie den Kopfhörer 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.  Schritt 2: Kopfhörer koppeln sich automatisch  Schritt 3: Schließen Sie die Hülle auf dem Gerät und suchen Sie nach dem Namen "EGNARO ES5", und klicken Sie dann auf, um eine Verbindung herzustellen.  Schritt 4: Stellen Sie den Ohrhörer in das Ladegehäuse oder halten Sie den Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten	Funktion  Kurz Drücken 1.1 Klick - Sie auf Anrufen/auflösen 1.2 Klick - Wiedergabe/Pause 1.3 Klick - ANC/Transparenz-Umschaltung 1.4 Klick - Umschalten zwischen Spiel/Musikmodus 2. Lang drücken - Letztes Lied / Anrufen abwählen	Elektrisches Laden  Kurz Drücken 1.1 Klick - Sie auf Anrufen/auflösen 1.2 Klick - Wiedergabe/Pause 1.3 Klick - Sprachunterstützung aktivieren / schließen 1.4 Klick - Umschalten zwischen Spiel-Musikmodus 2. Lang drücken - Letztes Lied / Anrufen abwählen  Hinweise: Kopfhörer werden automatisch mit dem Handy verbunden wenn es schon einmal verbunden war.	Vorsichtsmaßnahmen 1. Die Ohrhörer sollten in einem trockenen und beschleunigten Umgebungslager gelagert werden, und die Temperatur sollte zwischen 0 und 40 °C liegen. 2. Das Ladekabel sollte nicht übermäßig verdrillt werden und auf die Auswirkungen der Umgebung auf das Produkt achten. Stellen Sie sicher, dass der Ladekabel nicht beschädigt ist und empfehlen Sie einen Abstand von 10 Metern, um die Ladezeit zu optimieren. 3. Wenn der Kopfhörer nicht verbunden ist, kann dies auf eine schlechte Verbindung oder eine falsche Verbindung zurückzuführen. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer vollständig mit dem Ladekabel verbunden ist. 4. Um die Lebensdauer der Ohrhörer zu verlängern, verwenden Sie bitte das Standard-Ladekabel oder das von unserer Firma angegebene Ladekabel. 5. Um sicherzustellen, dass die Ohrhörer normal verwendet werden, stellen Sie sicher, dass das Headset vollständig aufgeladen ist.
--	---	--	--	---	---	---	---

<img
