

说明书成品规格：70*100MM

双面印

风琴折页

80G书写纸

LORELEI®

Bluetooth Headphone

User Guide

Item list
•Headphone •Color box & User manual •3.5mm Aux-in Cable •Type-C charging cable



B-C6 Specification:

- Bluetooth version: Bluetooth V5.3
- Support agreement: SBC and AAC decoder
- Playing time: About 50 hours (at 100% volume)
- Charging time: About 2 hours
- Effective range: ≥10M
- Support Aux-in cable to playing music

USER GUIDE

Button function

- Power on: Switch to power on / off
- Power off: Switch to power on / off
- Pairing mode: Switch to power on about 3 seconds then enter Bluetooth pairing mode.
- Answer/Hang up: When there is a call coming, short press the multifunctional button to answer/hang up the call.
- Refuse the call: When there is a call coming, double press the multifunctional button to refuse the call.
- Redial the last call: Double press the multifunctional button to redial the last call that you called out.
- Previous/Next: Long press to previous/next song.
- Volume up/down: Short press to volume up/down.

Power on/off Instructions

Headphone status	Function	Operation method	Voice prompt	Indicator light	Remark
Power on	Power on	Switch to power on/off	Power on	The red and blue light will flash alternately	
Power off	Power off	Switch to power on/off	NA	NA	

Bluetooth Pairing Instructions

Headphone Status	Function	Operation method	Voice prompt	Indicator light	Remark
Power on	Bluetooth pairing	Switch to power on, you will see the red and blue light will flash alternately. At the time search the corresponding Bluetooth device name "B-C6" on the phone, click it on the mobile phone for the Bluetooth pairing.	Power on Bluetooth mode Pairing	The blue light will flash slowly	

- Charging: Red light on
- Charging fully: Red light off
- Low battery: Low battery remind and the red light will flash at same time

Playing music

Headphone status	Function	Operation method	Voice prompt	Indicator light	Remark
Playing	Pause	Short press to pause the music	NA	The blue light are flash slowly	
Pause	Resume	Short press to resume the music	NA	The blue light are flash slowly	
Playing	Volume up	Short press to volume up	Increase the volume to the maximum had "did" sound		
Playing	Volume down	Short press to volume down	NA		
Playing	Next	Long press the "+"button to next song	NA		
Playing	Previous	Long press the "-"button to previous song	NA		

Do's and Don't's

- ◆ Keep the product dry. Do not store it in damp areas.
- ◆ Do not expose the product to the sun or high temperature.
- ◆ Do not attempt to open the product, especially operated by non-professional person.
- ◆ Do not rub the product too hard, shake the product violently, or strike the product with hard objects.
- ◆ Do not use harsh chemicals or cleaner to clean the headset.
- ◆ Do not use something sharp to scratch the surface of the product.
- ◆ Do not continuously charge the headset for over 10 hours to avoid affecting the service life.

Warnings
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long period.

Bluetooth Kopfhörer

Benutzerhandbuch

Artikelliste

•Kopfhörer •Farbfeld & Benutzerhandbuch•3.5mm Aux-in Cable •Type-C Ladekabel



B-C6 Spezifikation:

- Bluetooth version: Bluetooth V5.3
- Unterstützung Vereinbarung: SBC und AAC decoder
- Spielzeit: About 50 hours (at 100% volume)
- Aufladung Zeit: Über uns 2 Stunden
- Effektiv Bereich: ≥10M
- Unterstützt Aux-in Kabel zum Abspielen von Musik

Knopf Funktion

- Einschalten: Schalten Sie auf Ein-/Ausschalten ein
- Ausschalten: Schalten Sie auf Ein-/Ausschalten ein
- Kopplungsmodus: Schalten Sie etwa drei Sekunden ein und wechseln Sie dann in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
- Antwort/Leg auf: Wenn ein Anruf kommt, drücken Sie kurz die Multifunktions Taste, um den Anruf anzunehmen/abzulegen.
- Anruf ablehnen: Wenn ein Anruf kommt, drücken Sie doppelt die Multifunktions Taste, um den Anruf abzulehnen.
- Den letzten Anruf wiederholen: Drücken Sie doppelt die Multifunktions Taste, um den letzten Anruf erneut anzurufen.
- Vorherige/Nächster: Long press to previous/next song.
- Lautstärke erhöhen/verringern: Drücken Sie kurz, um die Lautstärke nach oben/unten zu erhöhen.

Anleitung zum Ein-/Ausschalten

Kopfhörer status	Funktion	Betriebs methode	Sprachaufrorderung	Kontrollleuchte	Bemerkun g
Einschalten	Einschalten	Auf Ein-/Ausschalten schalten	Einschalten	Das rote und blaue Licht blinkt abwechselnd	
Ausschalten	Ausschalten	Auf Ein-/Ausschalten schalten	NA	NA	

Bluetooth Pairing Instructions

Kopfhörer status	Funktion	Betriebs methode	Sprachaufrorderung	Kontrollleuchte	Bemerkun g
Einschalten	Bluetooth-Kopplung	Das rote und blaue Licht blinkt abwechselnd. Suchen Sie in Ihrem Smartphone eine entsprechende Bluetooth-Geräteversion "B-C6" auf dem Telefon. Klicken Sie auf das Mobiltelefon für die Bluetooth-Kopplung.	Einschalten Bluetooth-Modus Kopplung	Das blaue Licht blinkt langsam	

- Aufladung: Rotes Licht an
- Vollständige Aufladung: Rotes Licht aus
- Niedrige Batterie: Niedrige Batterie erinnern und das rote Licht blinkt zur gleichen Zeit

Musik abspielen

Kopfhörer status	Funktion	Betriebs methode	Sprachaufrorderung	Kontrollleuchte	Bemerkun g
Spielen	Pause	Kurzes Drücken, um die Musik anzuhalten	NA	Das blaue Licht blinkt langsam	
Pause	Fortsetzen	Kurzes Drücken, um die Musik fortzusetzen	NA	Das blaue Licht blinkt langsam	
Spielen	Lautstärke erhöhen	Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen	Erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maximum hatte "did" Sound		
Spielen	Lautstärke verringern	Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern	NA		
Spielen	Nächster	Drücken Sie lange die "+" Taste zum nächsten Song	NA		
Spielen	Vorherige	Drücken Sie lange die "-" Taste zum vorherigen Song	NA		

Do's and Don't's

- ◆ Halten Sie das Produkt trocken. Lagern Sie es nicht in feuchten Bereichen..
- ◆ Setzen Sie das Produkt nicht der Sonne oder hohen Temperaturen aus.
- ◆ Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, insbesondere nicht von einer nicht professionellen Person bedient.
- ◆ Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen, schützen Sie das Produkt nicht fettig oder schlagen Sie es nicht mit harten Gegenständen.
- ◆ Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reiniger, um das Headset zu reinigen.
- ◆ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Oberfläche des Produkts zu zerkratzen.
- ◆ Laden Sie das Headset nicht länger als zehn Stunden ununterbrochen auf, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen.

Warnung:
Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht lange mit hoher Lautstärke.

Cuffia Bluetooth

Guida utente

Elenco articoli

•Cuffia •Scatola dei colori& Manuale d'uso •3.5mm Aux-in Cable •Type-C cavo di ricarica



B-C6 cavo di ricarica:

- Bluetooth version: Bluetooth V5.3
- Accordo di supporto: SBC and AAC decoder
- Tempo di esecuzione: About 50 hours (at 100% volume)
- Tempo di carica: About 2 hours
- Range effettivo: ≥10M
- Supporta il cavo Aux-in per riprodurre musica

Funzione pulsante

- Accensione: consente di accendere/spegnere
- Spegnimento: consente di accendere/spegnere
- Modalità di accoppiamento : Passa all'accensione per circa 3 secondi, quindi entra nella modalità di accoppiamento bluetooth.
- Rispondi/riaggancia: quando è in arrivo una chiamata, premere brevemente il pulsante multifunzione per rispondere/riagganciare la chiamata.
- Rifiutare la chiamata: quando arriva una chiamata, premere due volte il pulsante multifunzione per rifiutare la chiamata.
- Ricomponi l'ultima chiamata: premi due volte il pulsante multifunzione per ricomporre l'ultima chiamata che hai chiamato.
- Precedente/successivo: premere a lungo per passare al brano precedente/successivo.
- Volume su/giù: premere brevemente per aumentare/diminuire il volume.

Istruzioni di accensione/spegnimento

Stato delle cuffie	Funzione	Metodo operativo	Messaggio vocale	Spia	Nota
Accensione	Accensione	Passa all'accensione/ spegnimento	Accensione	La luce rossa e blu lampeggiano alternativamente	
Spegni	Spegni	Passa all'accensione/ spegnimento	NA	NA	

Istruzioni per l'accoppiamento Bluetooth

Stato delle cuffie	Funzione	Metodo operativo	Messaggio vocale	Spia	Nota
Accensione	Accoppiamento Bluetooth	Passa all'accensione/ spegnimento, quindi la luce rossa e blu lampeggiano alternativamente. A questo punto, cerca il nome del dispositivo Bluetooth corrispondente "B-C6" sul telefono, fai clic sul telefono cellulare per l'accoppiamento Bluetooth.	Accoppiamento Bluetooth	La luce blu lampeggia lentamente	

- Ricarica: Luce rossa accesa
- Ricarica completa: Luce rossa spenta
- Batteria scarica: Avviso di batteria scarica e la luce rossa lampeggerà allo stesso tempo

Fare musica

Stato delle cuffie	Funzione	Metodo operativo	Messaggio vocale	Spia	Nota
Giocondo	Pausa	Premere brevemente per mettere in pausa la musica	NA	La luce blu lampeggia lentamente	
Pausa	Riprendere	Premere brevemente per riprendere la musica	NA	La luce blu lampeggia lentamente	
Giocondo	Aumenta il volume	Premere brevemente per aumentare il volume	Aumentare il volume al massimo aveva il suono "did"		
Giocondo	Volume basso	Premere brevemente per abbassare il volume	NA		
Giocondo	Prossima	Premi a lungo il pulsante "+" per il brano successivo	NA		
Giocondo	Precedente	Premere a lungo il pulsante "-" per il brano precedente	NA		

- ◆ Cosa fare e cosa non fare
- ◆ Mantenere il prodotto asciutto. Non conservarlo in zone umide.
- ◆ Non esporre il prodotto al sole o ad alte temperature.
- ◆ Non tentare di aprire il prodotto, soprattutto accionado da persone non professionali.
- ◆ Non far cadere il prodotto, scuotelo violentemente o colpirlo con forza objects.
- ◆ Non utilizzare prodotti chimici o detersivi aggressivi per pulire le cuffie.
- ◆ Non utilizzare oggetti appuntiti per graffiare la superficie del prodotto.
- ◆ Non caricare continuamente l'auricolare per oltre 10 ore per evitare di comprometterne la durata

Avvertimento:
Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Casque Bluetooth

Mode d'emploi

- casque de musique •Boîte de couleur & Manuel de l'utilisateur •3.5mm Aux-in Cable
- Type-C câble de charge



B-C6 spécification:

- Bluetooth version: Bluetooth V5.3
- Contrat d'assistance: SBC and AAC decoder
- Temps de lecture: environ 50 heures (à 100 % de volume)
- Temps de charge: environ 2 heures
- Portée efficace: ≥10M
- Prend en charge le câble d'entrée auxiliaire pour jouer de la musique

Fonction du bouton

- Mise sous tension : basculer pour allumer/éteindre
- Éteindre : allumer/éteindre
- Mode d'appairage : allumer environ 3 secondes, puis passez en mode d'appairage Bluetooth.
- Répondre/raccrocher : lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre/raccrocher l'appel.
- Refuser l'appel : lorsqu'un appel arrive, appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel pour refuser l'appel.
- Recomposer le dernier appel : appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour recomposer le dernier appel que vous avez appelé.
- Précédent/Suivant : appuyez longuement sur la chanson précédente/suivante.
- Volume haut/bas : appuyez brièvement pour augmenter/baisser le volume.

Instructions de mise sous/hors tension

État du casque	Fonction	Méthode d'opération	Invite vocale	Voyant	Remarque
Allumer	Allumer	Commuteur pour allumer/éteindre	Allumer	La lumière rouge et bleue clignote alternativement	
Éteindre	Éteindre	Commuteur pour allumer/éteindre	NA	NA	

Bluetooth Pairing Instructions

État du casque	Fonction	Méthode d'opération	Invite vocale	Voyant	Remarque
Allumer	Appuyez Bluetooth	Mettez sous tension, vous verrez la lumière rouge et bleue clignoter alternativement. À ce moment, recherchez le nom de périphérique Bluetooth correspondant "B-C6" sur le téléphone, cliquez dessus sur le téléphone mobile pour l'appairage Bluetooth.	Allumer Mode Bluetooth Appairage	La lumière bleue clignote lentement	

Chargement : voyant rouge allumé

- Chargement complet : voyant rouge éteint
- Batterie faible : rappel de batterie faible et le voyant rouge clignote en même temps.

Jouer de la musique

État du casque	Fonction	Méthode d'opération	Invite vocale	Voyant	Remarque
Allumer	Pause	Appuyez brièvement pour mettre la musique en pause	NA	La lumière bleue clignote lentement	
Pause	CV	Appuyez brièvement pour reprendre la musique	NA	La lumière bleue clignote lentement	
Allumer	Monter le son	Appuyez brièvement pour augmenter le volume	Augmente r le volume au maximum avait le son "did"		
Allumer	Baisser le volume	Appuyez brièvement pour baisser le volume	NA		
Allumer	Suivant	Appuyez longuement sur le bouton "+" pour passer à la chanson suivante	NA		
Allumer	Précédent	Appuyez longuement sur le bouton "-" pour revenir à la chanson précédente	NA		

À faire et à ne pas faire

- ◆ Gardez le produit au sec. Ne le rangez pas dans des endroits humides.
- ◆ N'exposez pas le produit au soleil ou à des températures élevées.
- ◆ N'essayez pas d'ouvrir le produit, en particulier lorsqu'il est utilisé par une personne non professionnelle.
- ◆ Ne faites pas tomber le produit, ne le secouez pas violemment et ne le frappez pas avec des objets durs.
- ◆ N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants agressifs pour nettoyer le casque.
- ◆ N'utilisez pas d'objets pointus pour rayer la surface du produit.
- ◆ Ne chargez pas le casque en continu pendant plus de 10 heures pour éviter d'affecter la durée de vie.

Avertissement:
Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant une longue période.

Auricular Bluetooth

Guía del usuario

- Lista de artículos
- Auricular •Caja de color & Manual de usuario •3.5mm Aux-in Cable •Type-C cable de carga



B-C6 Especificación:

- Bluetooth version: Bluetooth V5.3
- Acuerdo de soporte: SBC and AAC decoder
- Tiempo para jugar: Alrededor de 50 horas (al 100% del volumen)
- Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
- Alcance efectivo: ≥10M
- Admite cable de entrada auxiliar para reproducir música

Función de botón

- Encendido: cambie a encendido/apagado
- Apagado: cambie a encendido/apagado
- Modo de emparejamiento: encienda durante unos 3 segundos y luego ingrese al modo de emparejamiento de Bluetooth.
- Responder/cólar: cuando reciba una llamada, presione brevemente el botón multifuncional para responder/cólar la llamada.
- Rechazar la llamada: cuando reciba una llamada, presione dos veces el botón multifuncional para rechazar la llamada.
- Volver a marcar la última llamada: presione dos veces el botón multifuncional para volver a marcar la última llamada que llamó.
- Anterior/Siguiente: pulsación larga para la canción anterior/siguiente.
- Subir/bajar volumen: Pulse brevemente para subir/bajar volumen.

Instrucciones de encendido/apagado

Estado de los auriculares	Función	Método de operación	mensaje de voz	Luz indicadora	Observación
Encendido	Encendido	Cambiar a encendido/apagado	Encendido	La luz roja y azul parpadearán alternativamente	
Apagado	Apagado	Cambiar a encendido/apagado	NA	NA	

Bluetooth Pairing Instructions

Headphone Status	Function	Operation method	Voice prompt	Indicator light	Remark
Encendido	Emparejamiento Bluetooth	Encienda y espere que la luz roja y azul parpadearán alternativamente. En este momento, busque el nombre del dispositivo Bluetooth correspondiente "B-C6" en el teléfono. Haga clic en él en el teléfono móvil para el emparejamiento de Bluetooth.	Encendido Modo Bluetooth Emparejamiento	La luz azul parpadeará lentamente	

- cargando: luz roja encendida
- Cargando completamente: luz roja apagada
- Batería baja: Recordatorio de batería baja y la luz roja parpadeará al mismo tiempo

Tocando musica

Estado de los auriculares	Función	Método de operación	mensaje de voz	Luz indicadora	Observación
Jugando	Pausa	Pulsación corta para pausar la música	NA	Subir el volumen al máximo tenía sonido "did"	
Pausa	Reanudar	Pulsación corta para reanudar la música.	NA	Subir el volumen al máximo tenía sonido "did"	
Jugando	Subir el volumen	Pulsación breve para subir el volumen	Subir el volumen al máximo tenía sonido "did"		
Jugando	Bajar volumen	Pulsación corta para bajar el volumen	NA		
Jugando	Próxima	Mantenga presionado el botón "+" para la siguiente canción	NA		
Jugando	Previa	Mantenga presionado el botón "-" para la canción anterior	NA		

Normas

- ◆ Mantenga el producto seco. No lo guarde en áreas húmedas.
- ◆ No exponga el producto al sol ni a altas temperaturas.
- ◆ No intente abrir el producto, especialmente operado por una persona no profesional.
- ◆ No haga caer el producto, no lo sacuda violentamente ni lo golpee con objetos duros.
- ◆ No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores para limpiar los auriculares.
- ◆ No use algo afilado para rayar la superficie del producto.
- ◆ No cargue continuamente los auriculares durante más de 10 horas para evitar afectar la vida útil.

Advertencia:

Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante un periodo prolongado.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluatec to meel general RF exposure requirement. The device can be used in porlable exposure condition without restriction.