


材质：双面铜版纸，128g

单页尺寸：85×95mm



双页尺寸：85×190mm

装订方式：骑马钉装订



底页

封面页



*此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷


Multi-Language
User Manual



Name: **LACH**

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Room Control



Sound



Remote



Social



Game



After-Sales & Customer Support

- We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
- Wir hoffen, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, aber falls doch, ist unser Service freundlich und problemlos.
- その必要がないことを祈りますが、万が一その必要が生じた場合でも、私たちのサービスは親切で手間がかかりません。



(US/CA)

support@sydowardal.com

+1 (888) 865-6089

(UK)

support@Govosaa.com

+44-8085012780


(DE)

support@gobeken.com

(JP)

support@gplanvip.com

Discover Joyhub App




support@joyhub.net




- Download the Joyhub from the **IOS App Store**, or scan the QR code. **Unlock the full potential.**
- Laden Sie Joyhub aus dem **IOS App Store** herunter, oder scannen Sie den QR-Code. Schalten Sie das **volle Potenzial** frei.
- **IOS App Store**からJoyhubをダウンロードするか、QRコードをスキャンしてください。可能性を最大限に引き出す。


Connect with Joyhub App



- Press and hold 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- を3秒間長押ししてデバイスの電源を入れます。



- Follow the APP instructions to add the (LACH) device.
- Folgen Sie den Anweisungen der APP, um das (LACH) Gerät hinzuzufügen.
- APPの指示に従って(LACH) デバイスを追加してください。



- Open the Joyhub APP. Turn on the BT function.
- Öffnen Sie die Joyhub APP. Schalten Sie die BT-Funktion ein.
- Joyhub APPを開く。BT機能をオンにする。




- Start to use and enjoy.
- Anfangen zu benutzen und genießen.
- 使い始めて楽しもう。

APP Features & Fun

- Toy games and rankings
- Spielzeugspiele und Ranglisten
- おもちゃのゲームとランキング

- Share and connect in the JOYHUB
- Teilen und verbinden im JOYHUB
- JOYHUBで共有し、つながる

- Mutual control in the room
- Gegenseitige Kontrolle im Raum
- 室内での相互コントロール



- Recommended programs and videos
- Empfohlene Programme und Videos
- おすすめ番組とビデオ

- Real-time interaction
- Interaktion in Echtzeit
- リアルタイム・インタラクション

- AI Visual Interaction
- AI Visuelle Interaktion
- AIビジュアル・インタラクション

First-Time Use Checklist



1



2



3



4



5



6

1 Main Device

The core pleasure unit equipped with vibrating and sucking functions.

Hauptgerät

Das zentrale Lustgerät mit Vibrations- und Saugfunktion.

メインデバイス

振動と吸引機能を備えた快感の中核ユニット。

2 Transparent Seal Ring(Interchangeable use with textured sleeve)

Allows better sealing and stronger suction, enlarge the penis scientifically

Transparenter Dichtungsring (austauschbar mit Strukturhülse)

Sorgt für bessere Abdichtung und stärkeren Sog, vergrößert den Penis auf wissenschaftliche Weise.

透明シーリングリング(テクスチャースリーブと交換可能)

密閉性を高め、より強力な吸引力を実現。科学的にサイズアップをサポート。

3 6 Cock Rings

Multiple sizes to suit different needs, enhance endurance.

6 Penisringe

Verschiedene Größen zur Auswahl, verbessern die Ausdauer.

日本仕様にはペニスリングが付属していません。

4 Charging Cable

For powering up your device before use. Cable only, adapter not included.

Ladekabel

Zum Aufladen des Geräts vor der Verwendung. Nur Kabel, Adapter nicht enthalten.

充電ケーブル

使用前にデバイスを充電するためのもの。ケーブルのみ、アダプターは含まれていません。

5 Lubricant (sample)

For a smoother, more comfortable experience.

Gleitmittel (Probe)

Für ein glatteres und angenehmeres Erlebnis.

日本仕様には潤滑剤（ローション）が含まれておりません。

6 User Manual

Includes setup instructions, usage tips, safety guidelines, and so on.

Benutzerhandbuch

Beinhaltet Aufbauanleitung, Anwendungstipps, Sicherheitshinweise usw.

ユーザーマニュアル

振動と吸引機能を備えた快感の中核ユニット。



DiscreetShipping



1 Year Warranty



After-Sales Support



Premium Materials




Easy to use



LGBTQ+ Friendly

Product Overview



● Power Button or Vibration Switch

Long Press: Press and hold for 3s to turn on or off.

Click: Click to activate vibrating modes, click again to switch vibrating modes [9-frequency cycle].

Double-Click: Double-click to stop vibration and enter standby mode.

● Ein-/Ausschalter oder Vibrationsschalter

Lang drücken: 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Klicken: Zum Aktivieren der Vibrationsmodi klicken, erneut klicken, um zwischen den Vibrationsmodi (9-Frequenz-Zyklus) zu wechseln.

Doppelklicken: Zum Beenden der Vibration und zum Aktivieren des Standby-Modus doppelklicken.

● 電源ボタン

3 秒長押しすると電源をオン / オフにします。

短く押すごとに振動パターンが切り替わります。

ダブルクリックすると振動パターンをオフにします。



● Auto-Sucking Mode

Click: Click to activate sucking modes, click again to switch sucking modes [5-frequency cycle].

Double-Click: Double-click to stop sucking and enter standby mode.

● Automatischer Saugmodus

Klicken: Zum Aktivieren des Saugmodus klicken. Zum Wechseln des Saugmodus (5-Frequenz-Zyklus) erneut klicken.

Doppelklicken: Zum Beenden des Saugmodus und zum Wechseln in den Standby-Modus doppelklicken.

● 短く押すごとに吸引パターンが切り替わります。

ダブルクリックすると吸引パターンをオフにします。



● Manual Suction or One-Button Deflation

Long Press: Hold on to keep sucking for climax mode.

Click or Release the button: Deflate and stop suction.

● Manuelles Saugen oder Luftablassen per Knopfdruck

Lang drücken: Weiter saugen, bis der Höhepunkt erreicht ist.


Klicken oder loslassen: Luft ablassen und Saugen beenden.

● 長押しするとバーストモードがオンになり、フルパワーで吸います。

ボタンを放すと空気が抜け、バーストモードが停止します。

吸引パターンでは、バーストボタンをクリックして空気を抜きます。

 125min  75min



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.
- Not to utilize the product while charging.
- Please note: a 5-volt power supply is recommended.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.

-
- Im Falle einer Produktfehlfunktion wirdes empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.
 - Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.
 - Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.

-
- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。
 - 充電中は使用できません。
 - 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。
 - 6 か月に 1 度はおもちゃを充電してください。



- After cleaning the inner liner, please air dry it in a cool place before reinstalling
- Nach der Reinigung den Innenbehälter trocknen lassen und erst dann wieder installieren.
- オナニーカップライナーを洗浄した後、それを日陰に干してから再度取り付けてください。

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.
- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快感を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY

- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us.
- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne kontaktieren.
- 1 年間保証
ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- 製品の品質やご利用方式について何か質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



After-Sales & Customer Support

- Ci auguriamo che non ne abbiate mai bisogno, ma se dovesse succedere, il nostro servizio è amichevole e senza problemi.
- Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, notre service est amical et sans tracas.
- Esperamos que nunca tenga la necesidad, pero si la tiene, nuestro servicio es amable y sin complicaciones.



(IT)

support@gobeken.com




(FR)

support@gobeken.com

(ES)

support@gobeken.com

Discover Joyhub App



support@joyhub.net




- Scaricate Joyhub dall'App Store di IOS o scansionate il codice QR. Sbloccate tutto il potenziale.
- Téléchargez Joyhub depuis l'App Store IOS ou scannez le code QR. Libérez tout votre potentiel.
- Descarga Joyhub desde IOS App Store o escanea el código QR. Desbloquee todo su potencial.

Connect with Joyhub App



1



- Tenere premuto 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantenga pulsado 3 segundos para encender el dispositivo.

2




- Aprite l'APP Joyhub. Attivare la funzione BT.
- Ouvrez l'APP Joyhub. Activez la fonction BT.
- Abra la APP Joyhub. Active la función BT.

3



- Seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo (LACH).
- Suivre les instructions de l'APP pour ajouter le dispositif (LACH).
- Sigue las instrucciones de la APP para añadir el dispositivo (LACH).

4




- Iniziare a usare e godere.
- Commencez à utiliser et à apprécier.
- Empezar a usar y disfrutar.

APP Features & Fun

- * Giochi giocattolo e classifiche
- * Jeux jouets et classements
- * Juegos de juguete y clasificaciones

- * Condividere e connettersi nel JOYHUB
- * Partager et se connecter dans le JOYHUB
- * Compartir y conectarse en el JOYHUB

- * Controllo reciproco nella stanza
- * Contrôle mutuel dans la chambre
- * Control mutuo en la habitación



- * Programmi e video consigliati
- * Programmes et vidéos recommandés
- * Programas y videos recomendados

- * Interazione in tempo reale
- * Interaction en temps réel
- * Interacción en tiempo real

- * Interazione visiva AI
- * AI Visuelle InterAction visuelle
- * Interacción visual con IA

First-Time Use Checklist



1



2



3



4



5



6

1 Dispositivo principale

L'unità centrale del piacere con funzioni di vibrazione e suzione.

Appareil principal

L'unité centrale de plaisir avec fonctions de vibration et de succion.

Dispositivo principal

La unidad central de placer con funciones de vibración y succión.

2 Anello sigillante trasparente (intercambiabile con maniccotto testurizzato)

Garantisce una migliore tenuta e un'aspirazione più forte, ingrandisce il pene in modo scientifico.

Anneau d'étanchéité transparent (interchangeable avec la gaine texturée)

Offre une meilleure étanchéité et une aspiration renforcée, agrandit le pénis de manière scientifique.

Anillo de sellado transparente (intercambiabile con manga texturizada)

Ofrece mejor sellado y mayor succión, agranda el pene de forma científica.

3 6 Anelli fallici

Diverse misure per adattarsi alle esigenze individuali, migliorano la resistenza.

6 Anneaux péniens

Tailles variées pour s'adapter à vos besoins, améliorent l'endurance.

6 Anillos para el pene

Varios tamaños para diferentes necesidades, mejoran la resistencia.

4. **Cavo di ricarica**

Per ricaricare il dispositivo prima dell'uso. Solo cavo, adattatore non incluso.

Câble de charge

Pour recharger votre appareil avant utilisation. Câble uniquement, adaptateur non inclus.

Cable de carga

Para cargar el dispositivo antes de usar. Solo cable, adaptador no incluido.

5. **Lubrificante (campione)**

Per un'esperienza più fluida e confortevole.

Lubrifiant (échantillon)

Pour une expérience plus fluide et confortable.

Lubricante (muestra)

Para una experiencia más suave y cómoda.

6. **Manuale utente**

Include istruzioni di configurazione, consigli d'uso, linee guida sulla sicurezza e altro.

Manuel d'utilisation

Comprend les instructions d'installation, des conseils d'utilisation, des consignes de sécurité, etc.

Manual de usuario

Incluye instrucciones de configuración, consejos de uso, pautas de seguridad, etc.



DiscreetShipping



1 Year Warranty



After-Sales Support



Premium Materials




Easy to use



LGBTQ+ Friendly

Product Overview



● Pulsante di accensione o interruttore di vibrazione

Pressione prolungata: tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere.

Clic: fare clic per attivare la modalità di vibrazione, fare clic di nuovo per cambiare modalità di vibrazione (ciclo a 9 frequenze).

Doppio clic: fare doppio clic per interrompere la vibrazione e accedere alla modalità standby.

● Bouton d'alimentation ou interrupteur de vibration

Appui long: Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Clic: Cliquez pour activer les modes de vibration, puis cliquez à nouveau pour changer de mode (cycle de 9 fréquences).

Double-clic: Double-cliquez pour arrêter les vibrations et passer en mode veille.

● Botón de encendido o interruptor de vibración

Pulsación prolongada: Mantén pulsado durante 3 segundos para encender o apagar.

Clic: Haz clic para activar los modos de vibración y vuelve a hacer clic para cambiarlos (ciclo de 9 frecuencias).

Doble clic: Haz doble clic para detener la vibración y entrar en modo de espera.



● Modalità di aspirazione automatica

Clic: fare clic per attivare la modalità di aspirazione, fare clic di nuovo per cambiare modalità di aspirazione (ciclo a 5 frequenze).

Doppio clic: fare doppio clic per interrompere l'aspirazione e accedere alla modalità standby.

● Mode d'aspiration automatique

Clic: Cliquez pour activer le mode d'aspiration, puis cliquez à nouveau pour changer de mode (cycle à 5 fréquences).

Double-clic: Double-cliquez pour arrêter l'aspiration et passer en mode veille.

● Modo de succión automática

Clic: Haga clic para activar los modos de succión; vuelva a hacer clic para cambiarlos (ciclo de 5 frecuencias).

Doble clic: Haga doble clic para detener la succión y entrar en modo de espera.



● Aspirazione manuale o sgonfiaggio con un pulsante

Pressione prolungata: tenere premuto per continuare a succhiare per la modalità orgasmo. Fare clic o rilasciare il pulsante: sgonfiare e interrompere l'aspirazione.

● Aspiration manuelle ou dégonflage par un seul bouton

Appui long: Maintenir enfoncé pour continuer à aspirer et atteindre l'orgasme.


Cliquer ou relâcher le bouton: Dégonfler et arrêter l'aspiration.

● Succión manual o desinflado con un solo botón

Pulsación prolongada: Mantén pulsado para continuar la succión y alcanzar el clímax.

Presiona o suelta el botón: Desinfla y detiene la succión.

 **125min**  **75min**



- In caso di **malfunzionamento del prodotto**, si consiglia di **spegnere il dispositivo** e eseguire una **ricarica completa** prima di **riprendere l'utilizzo regolare**.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
- Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.

• En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.

- Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
- Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

• En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.

- No utilizar el producto mientras se carga.
- Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
- Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.



Dopo aver pulito la fodera interna, si prega di farla asciugare all'aria in un luogo fresco prima di reinstallarla.

Après avoir nettoyé la doublure interne, veuillez la sécher à l'air dans un endroit frais avant de la réinstaller.

Después de limpiar el revestimiento interno, por favor sécalo al aire en un lugar fresco antes de volver a instalarlo.

WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

WARRANTY

- Garanzia di un anno
Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci.
- Garantie d'un an
Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.
- Garantía de 1 año.
Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
- Si tiene algún problema de calidad o uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer:

Dongguan Yinite Trading Co., Ltd.

Address: Room 201, Unit 4, Jinxiu Community, Longshan Road, Binhe Street, Lishi District,
Lvliang City, Shanxi Province 033000 .CHINA

Email: RuiQiong000@outlook.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.