

Multi-Language
User Manual



Name: **Virtuoso 2**

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Sound




Remote



Social



Add Device



support@joyhub.net

step1


- Download the JOYHUB app by scanning the QR code.
- Laden Sie den JOYHUB APP durch Scannen des QR-Codes herunter.
- QR コードをスキャンして、専用アプリをダウンロードします。



step2



- Press and hold for 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- 3 秒間長押しして、デバイスの電源が入ります。




step3

- Turn on the BT function and follow the APP instructions to add the (Virtuoso 2) device.
- Schalten Sie die BT-Funktion ein und folgen Sie den Anweisungen von APP, um das Gerät (Virtuoso 2) hinzuzufügen.
- 携帯の BT 機能をオンにして、アプリの指示に従って、デバイス (Virtuoso 2) を接続します。


Use Device


- Click to Connect, Start to Use.
- Klicken Sie, um zu verbinden, und beginnen Sie mit der Nutzung.
- デバイスを接続して、楽しみましょう！



- Nipple Sucker
- Nippel Sauger
- 乳首吸盤

- Clit Sucker
- Klitoris Sauger
- クリトリス吸盤





• Short press to switch the Licking and Vibration modes.

• Kurz drücken, um den Leck- und Vibrationsmodi zu wechseln.

• 短く押すごとに舌舐め&振動パターンが切り替わります。

• Power Button

Press and hold for 3s to turn on or off
Short press to switch the Sucking modes.
Ein-/Ausschalter

• Halten Sie 3s gedrückt, um ein- oder auszuschalten

Kurz drücken, um den Saugmodi zu wechseln.

• 電源ボタン

3秒長押しすると電源をオン/オフにします。

短く押すごとに吸引パターンが切り替わります。

 100min

 80min



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.

- Not to utilize the product while charging.

- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Make sure your toy is recharged at least once every six months.

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wirdes empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.

- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.

- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.



- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.

- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。

- 充電中は使用できません。

- 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。

- 6 か月に 1 度はおもちゃを充電してください。



WARNING


- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.
- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY

- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us via the following contacts.
US Service Email: support@gasevimo.com
UK Service Email: satistoy2000@outlook.com
- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne über die folgenden Kontakte kontaktieren.
DE Service Email: aftersalede4@outlook.com
- 1 年間保証
ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- また商品に関するどんな問題があってもご遠慮なく弊社までご連絡するようお願い申し上げます。24 時間以内でご対応いたします！
メールアドレス：
support@joyhub.net



Add Device



support@joyhub.net

step1


- Scarica l'app JOYHUB scannerizzando il codice QR.
- Téléchargez l'application JOYHUB en scannant le code QR.
- Descarga la aplicación JOYHUB escaneando el código QR.



step2



- Premi e tieni premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantén presionado durante 3 segundos para encender el dispositivo.







step3

- Attiva la funzione BT e segui le istruzioni dell'app per aggiungere il dispositivo [Virtuoso 2].
- Activez la fonction Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour ajouter le dispositif [Virtuoso 2].
- Enciende la función de Bluetooth y sigue las instrucciones de la aplicación para agregar el dispositivo [Virtuoso 2].

Use Device

- Clicca per Connessione, Inizia ad Usare.
- Cliquez pour vous connecter, commencez à utiliser.
- Haz clic para conectar, comienza a usar.





- Premi brevemente per cambiare le modalità di leccata e vibrazione.
 - Appuyez brièvement pour basculer entre les modes de léchage et de vibration.
 - Pulsación corta para cambiar entre los modos Lamer y Vibrar
-
- Pulsante di accensione
Premere e tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere.
Premi brevemente per cambiare le modalità di suzione.
 - Bouton d'alimentation
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre.
Appuyez brièvement pour changer les modes d'aspiration.
 - Botón de encendido
Presiona y mantén pulsado durante 3 segundos para encender o apagar.
Presione brevemente para cambiar los modos de succión.



100min



80min





- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
- Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.

• En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.

- Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
- Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

• En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.

- No utilizar el producto mientras se carga.
- Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
- Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.



WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

WARRANTY

- Garanzia di un anno
Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci tramite i seguenti contatti.
Email di assistenza:
support@joyhub.net
- Garantie d'un an
Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes.
Email du service :
support@joyhub.net
- Garantía de 1 año.
Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
- Si tienes algún problema de calidad o de uso, no dudes en contactarnos a través de los siguientes medios de contacto.
Correo de servicio:
support@joyhub.net



WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer:

Lvliang Lishi District Ruiqiong E-commerce Co., Ltd.

Address: Room 201, Unit 4, Jinxiu Community, Longshan Road, Binhe Street, Lishi District,
Lvliang City, Shanxi Province, 033000, CHINA

Email: RuiQiong000@outlook.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.