



材质：双面铜版纸，128g

装订方式：骑马钉装订

底页

封面页



*此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷

Multi-Language
User Manual



Name: **Pixel**

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Room Control



Sound



Remote



Social



Game



After-Sales & Customer Support

- We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
- Wir hoffen, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, aber falls doch, ist unser Service freundlich und problemlos.



(UK)


support@joyhub.net



(DE)

support@soulourtoy.com

Discover Joyhub App



support@joyhub.net



- Download the Joyhub from the IOS App Store, or scan the QR code. Unlock the full potential.
- Laden Sie Joyhub aus dem IOS App Store herunter, oder scannen Sie den QR-Code. Schalten Sie das volle Potenzial frei.

Connect with Joyhub App



1



- Press and hold 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

2




- Open the Joyhub APP. Turn on the BT function.
- Öffnen Sie die Joyhub APP. Schalten Sie die BT-Funktion ein.

3



- Follow the APP instructions to add the (Pixel) device.
- Folgen Sie den Anweisungen der APP, um das (Pixel) Gerät hinzuzufügen.

4




- Start to use and enjoy.
- Anfangen zu benutzen und genießen.

APP Features & Fun

- Toy games and rankings
- Spielzeugspiele und Ranglisten

- Share and connect in the JOYHUB
- Teilen und verbinden im JOYHUB

- Mutual control in the room
- Gegenseitige Kontrolle im Raum




- Recommended programs and videos
- Empfohlene Programme und Videos

- Real-time interaction
- Interaktion in Echtzeit

- AI Visual Interaction
- AI Visuelle Interaktion

Product Overview



- In standby mode, short press to turn on and switch 9 telescopic dilation modes

- Im Standby-Modus kurz drücken, um 9 Schubdilationsmodi einzuschalten und umzuschalten

- Long press to turn on/off

- Lange drücken zum Ein-/Ausschalten

- In standby mode, short press to turn on and switch the 9 vibration modes

- Im Standby-Modus, Kurz drücken zum Einschalten und Umschalten der 9 Vibrationsmodi

- Long press of the power button to standby mode.

Short press to the telescopic dilation and vibration modes, total 9 modes.

After shutting down, the telescopic dilation mode will be automatically reset, or short press the power button to manually reset it.

The manual reset function is valid within 2 minutes.

- Durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste wechselt das Produkt in den Standby-Modus.

Kurzes Drücken startet die Stoßdehnung und den Vibrationsmodus. Insgesamt stehen neun Modi zur Verfügung.

Nach dem Ausschalten wird die Stoßdehnung automatisch auf den Ausgangswert zurückgesetzt. Alternativ können Sie die Ein-/Aus-Taste kurz drücken.


Das manuelle Zurücksetzen ist innerhalb von zwei Minuten möglich.




120min



45min



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a **full** recharge before resuming regular usage.
 - Not to utilize the product while charging.
 - Please note: a 5-volt power supply is recommended.
 - make sure your toy is recharged at **least** once every six months.
-
- Im Falle einer Produktfunktionsstörung wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.
 - Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.
 - Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.



**Wash before and
after use**



**Clean with soap/neutral
detergent**



**Wipe dry after
washing**



**Use water based
lubricants**



**Don't clean with alcohol
/petroleum/acetone**



**Keep away from
heat/fire**



**Separately from
other toys**



**Don't use silicone-based
lubricants**

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.

WARRANTY

- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us.
- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne kontaktieren.



After-Sales & Customer Support

- Ci auguriamo che non ne abbiate mai bisogno, ma se dovesse succedere, il nostro servizio è amichevole e senza problemi.
- Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, notre service est amical et sans tracas.
- Esperamos que nunca tenga la necesidad, pero si la tiene, nuestro servicio es amable y sin complicaciones.



(IT)

support@soulourtoy.com




(FR)

support@soulourtoy.com

(ES)

support@soulourtoy.com

Discover Joyhub App



support@joyhub.net



- Scaricate Joyhub dall'App Store di IOS o scansionate il codice QR. Sbloccate tutto il potenziale.
- Téléchargez Joyhub depuis l'App Store IOS ou scannez le code QR. Libérez tout votre potentiel.
- Descarga Joyhub desde IOS App Store o escanea el código QR. Desbloquea todo su potencial.

Connect with Joyhub App



1



- Tenere premuto 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantenga pulsado 3 segundos para encender el dispositivo.

2




- Aprite l'APP Joyhub. Attivare la funzione BT.
- Ouvrez l'APP Joyhub. Activez la fonction BT.
- Abra la APP Joyhub. Active la función BT.

3



- Seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo (Pixel).
- Suivre les instructions de l'APP pour ajouter le dispositif (Pixel).
- Sigue las instrucciones de la APP para añadir el dispositivo (Pixel).

4




- Iniziare a usare e godere.
- Commencez à utiliser et à apprécier.
- Empezar a usar y disfrutar.

APP Features & Fun

- * Giochi giocattolo e classifiche
- * Jeux jouets et classements
- * Juegos de juguete y clasificaciones

- * Condividere e connettersi nel JOYHUB
- * Partager et se connecter dans le JOYHUB
- * Compartir y conectarse en el JOYHUB

- * Controllo reciproco nella stanza
- * Contrôle mutuel dans la chambre
- * Control mutuo en la habitación




- * Programmi e video consigliati
- * Programmes et vidéos recommandés
- * Programas y videos recomendados

- * Interazione in tempo reale
- * Interaction en temps réel
- * Interacción en tiempo real

- * Interazione visiva AI
- * AI Visuelle InterAction visuelle Alktion
- * Interacción visual con IA

Product Overview




- In modalità standby, premere brevemente per accendere e commutare 9 modalità di spinta-dilatazione
 - En mode veille, appuyez brièvement pour allumer et basculer entre les 9 modes de poussée-dilatation
 - En el modo de espera, presione brevemente para encender y cambiar entre los 9 modos de empuje y dilatación.
- Premere a lungo per accendere/spegnere
 - Appui long pour allumer/éteindre
 - Mantenga pulsado para encender/apagar
- In modalità standby, premere brevemente per accendere e cambiare 9 modalità di vibrazione
 - En mode veille, appuyez brièvement pour allumer et basculer entre 9 modes de vibration
 - En el modo de espera, presione brevemente para encender y cambiar entre los 9 modos de vibración.
- Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere/spegnere, il prodotto entra in modalità standby. Premere brevemente per avviare la modalità di dilatazione a spinta e vibrazione, passando da un totale di 9 modalità. Dopo lo spegnimento, la dilatazione a spinta tornerà automaticamente al punto di partenza; è anche possibile premere brevemente il pulsante di accensione per ripristinare.
Il ripristino manuale è valido entro 2 minuti.
- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil et le mettre en veille. Appuyez brièvement pour activer les modes de dilatation et de vibration, avec un total de 9 modes disponibles. Après l'arrêt, la dilatation revient automatiquement à son point de départ. Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour la réinitialiser. La réinitialisation manuelle est valable dans les 2 minutes.
- Mantenga pulsado el botón de encendido para encenderlo o apagarlo; el producto entra en modo de espera. Púlselo brevemente para iniciar los modos de dilatación de empuje y vibración, conmutando entre un total de 9 modos. Tras apagarlo, la dilatación de empuje se restablecerá automáticamente al punto de inicio. También puede pulsar brevemente el botón de encendido para reiniciarlo.
El reinicio manual es válido en 2 minutos.



120min




45min



- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
 - Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
 - Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
 - Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.
-

- En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.
 - Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
 - Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
 - Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
-

- En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.
- No utilizar el producto mientras se carga.
- Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
- Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.



**Wash before and
after use**



**Clean with soap/neutral
detergent**



**Wipe dry after
washing**



**Use water based
lubricants**



**Don't clean with alcohol
/petroleum/acetone**



**Keep away from
heat/fire**



**Separately from
other toys**



**Don't use silicone-based
lubricants**

WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

WARRANTY

- Garanzia di un anno
Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci.
- Garantie d'un an
Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.
- Garantía de 1 año.
Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
- Si tiene algún problema de calidad o uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer:

Chengdu Fangxinwei E-commerce Co., Ltd.

Address: No. 611, 6th Floor, Building 1, No. 130 Shuishan Street,
Jinjiang District, Chengdu, Sichuan Province, 610000

Email: FXWQ590@outlook.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.