

Multi-Language
User Manual



Name: **Torque**

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Room Control



Sound



Remote



Social



Game



After-Sales & Customer Support

- We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
- Wir hoffen, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, aber falls doch, ist unser Service freundlich und problemlos.
- その必要がないことを祈りますが、万が一その必要が生じた場合でも、私たちのサービスは親切で手間がかかりません。



(US/CA)

support@baiwatttoy.com

+1(888) 864-1806

(UK)

support@luapoda.com

+44-8085015061

(DE)

service@tagnaff.com



(JP)

support@joyhub.net

Discover Joyhub App



Just Two Steps



support@joyhub.net



- Download the Joyhub from the **IOS App Store**, or scan the QR code. **Unlock the full potential.**
- Laden Sie Joyhub aus dem **IOS App Store** herunter, oder scannen Sie den QR-Code. Schalten Sie das **volle Potenzial** frei.
- **IOS App Store**からJoyhubをダウンロードするか、QRコードをスキャンしてください。可能性を最大限に引き出す。

Connect with Joyhub App



1



3s


- Press and hold 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- を3秒間長押ししてデバイスの電源を入れます。

2




- Open the Joyhub APP. Turn on the BT function.
- Öffnen Sie die Joyhub APP. Schalten Sie die BT-Funktion ein.
- Joyhub APPを開く。BT機能をオンにする。

3



- Follow the APP instructions to add the (Torque) device.
- Folgen Sie den Anweisungen der APP, um das (Torque) Gerät hinzuzufügen.
- APPの指示に従って(Torque)デバイスを追加してください。

4




- Start to use and enjoy.
- Anfangen zu benutzen und genießen.
- 使い始めて楽しもう。

APP Features & Fun

- Toy games and rankings
- Spielzeugspiele und Ranglisten
- おもちゃのゲームとランキング

- Share and connect in the JOYHUB
- Teilen und verbinden im JOYHUB
- JOYHUBで共有し、つながる

- Mutual control in the room
- Gegenseitige Kontrolle im Raum
- 室内での相互コントロール




- Recommended programs and videos
- Empfohlene Programme und Videos
- おすすめ番組とビデオ

- Real-time interaction
- Interaktion in Echtzeit
- リアルタイム・インタラクション

- AI Visual Interaction
- AI Visuelle Interaktion
- AIビジュアル・インタラクション

Product Overview



- In standby mode, short press to turn on/switch to 10-frequency vibration mode.

Im Standby-Modus kurz drücken, um den 10-Frequenz-Vibrationsmodus einzuschalten/umzuschalten.

スタンバイモードでは、短く押すとオンになり、10周波数振動モードに切り替わります。

- Long-press for 2 seconds to turn on the device (the product enters standby mode).

Short-press to switch to 10-frequency waving mode
Long-press again to turn off the device.

2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten (das Produkt wechselt in den Standby-Modus).

Kurz drücken, um in den 10-Frequenz-Wellenmodus zu wechseln.
Erneut lang drücken, um das Gerät auszuschalten.


2秒間長押しすると電源がオンになり、スタンバイモードになります。
短く押すと10周波数ウェーブモードに切り替わります。
もう一度長押しすると電源がオフになります。



90min



50min



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.

- Not to utilize the product while charging.

- Please note: a 5-volt power supply is recommended.

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wirdes empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.


- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.

- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.

- デバイスの挙動に問題が発生した場合は、一度電源を切り、再度充電を始めると自動的に工場出荷前の初期設定に戻ります。

- 充電中は使用できません。

- 充電にはプラグを使用することをお勧めします。出力電圧は約 5V です。



Wash before and
after use



Clean with soap/neutral
detergent



Wipe dry after
washing



Use water based
lubricants



Don't clean with alcohol
/petroleum/acetone



Keep away from
heat/fire



Separately from
other toys



Don't use silicone-based
lubricants

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.
- 本製品は、お子様や身体的、感覚的、精神的能力の低下した方の使用を意図したものではありません。感電を避けるため、充電器を水の近くで使用しないでください。傷がある、腫れている、炎症を起こしている部分には使用しないでください。不快感を感じたときは直ちに使用を中止してください。首には使用しないでください。

WARRANTY

- 1 year warranty
Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
- If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us.
- 1 Jahr Garantie
Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne kontaktieren.
- 1 年間保証
ご自分で商品の分解をして修理を試みたり、原型を留めない改変を行った場合、保証の対象外となります。
- 製品の品質やご利用方式について何か質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



After-Sales & Customer Support

- Ci auguriamo che non ne abbiate mai bisogno, ma se dovesse succedere, il nostro servizio è amichevole e senza problemi.
- Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, notre service est amical et sans tracas.
- Esperamos que nunca tenga la necesidad, pero si la tiene, nuestro servicio es amable y sin complicaciones.



(IT)

service@tagnaff.com



(FR)

service@tagnaff.com



(ES)

service@tagnaff.com

Discover Joyhub App



Just Two Steps



support@joyhub.net



- Scaricate Joyhub dall'App Store di IOS o scansionate il codice QR. Sbloccate tutto il potenziale.
- Téléchargez Joyhub depuis l'App Store IOS ou scannez le code QR. Libérez tout votre potentiel.
- Descarga Joyhub desde IOS App Store o escanea el código QR. Desbloquee todo su potencial.

Connect with Joyhub App




1



3s


- Tenere premuto 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantenga pulsado 3 segundos para encender el dispositivo.

2




- Apriete l'APP Joyhub. Attivare la funzione BT.
- Ouvrez l'APP Joyhub. Activez la fonction BT.
- Abra la APP Joyhub. Active la función BT.

3



- Seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo (Torque).
- Suivre les instructions de l'APP pour ajouter le dispositif (Torque).
- Sigue las instrucciones de la APP para añadir el dispositivo (Torque).

4




- Iniziare a usare e godere.
- Commencez à utiliser et à apprécier.
- Empezar a usar y disfrutar.

APP Features & Fun

- * Giochi giocattolo e classifiche
- * Jeux jouets et classements
- * Juegos de juguete y clasificaciones

- * Condividere e connettersi nel JOYHUB
- * Partager et se connecter dans le JOYHUB
- * Compartir y conectarse en el JOYHUB

- * Controllo reciproco nella stanza
- * Contrôle mutuel dans la chambre
- * Control mutuo en la habitación




- * Programmi e video consigliati
- * Programmes et vidéos recommandés
- * Programas y videos recomendados

- * Interazione in tempo reale
- * Interaction en temps réel
- * Interacción en tiempo real

- * Interazione visiva AI
- * AI Visuelle InterAction visuelle Alktion
- * Interacción visual con IA

Product Overview



- In modalità standby, premere brevemente per accendere/passare alla modalità di vibrazione a 10 frequenze

En mode veille, appuyez brièvement pour allumer/passen en mode vibration à 10 fréquences

En modo de espera, presione brevemente para encender/cambiar al modo de vibración de 10 frecuencias

- Premere a lungo per 2 secondi per accendere il dispositivo (il prodotto entra in modalità standby). Premere brevemente per passare alla modalità di ondeggiamento a 10 frequenze. Premere nuovamente a lungo per spegnere il dispositivo.

Appuyez longuement pendant 2 secondes pour allumer l'appareil (le produit passe en mode veille).

Appuyez brièvement pour passer en mode ondes 10 fréquences. Appuyez de nouveau longuement pour éteindre l'appareil.

Mantenga pulsado durante 2 segundos para encender el dispositivo (el producto entrará en modo de espera). Pulse brevemente para acceder al modo de ondas de 10 frecuencias.


Vuelva a pulsar prolongadamente para apagar el dispositivo.



90min




50min



- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
 - Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
 - Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
 - Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.
-

- En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.
 - Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
 - Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
 - Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
-

- En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.
- No utilizar el producto mientras se carga.
- Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
- Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.



Wash before and
after use



Clean with soap/neutral
detergent



Wipe dry after
washing



Use water based
lubricants



Don't clean with alcohol
/petroleum/acetone



Keep away from
heat/fire



Separately from
other toys



Don't use silicone-based
lubricants

WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

WARRANTY

- Garanzia di un anno
Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
- Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci.
- Garantie d'un an
Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
- Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.
- Garantía de 1 año.
Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
- Si tiene algún problema de calidad o uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
- DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAY PENS.
- THIS BAG IS NOT A TOY.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer:

Manufacturer: Lvliang Lishi District Rainbow Network Trading Co., Ltd.

Address: No.292 Fengshan Road, Fengshan Street, Lishi District, Lvliang City, Shanxi Province, 033000, CHINA

Email: RainbowNetTrade@163.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.