





材质：128g 双面铜版纸

装订方式：骑马钉装订



封底页

封面页

*此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷 此页不印刷

Discover it #Joyhub

Welcome to download and use joyhub APP



Recommend



Video



DIY



Room Control



Sound



Remote



Social



Game

Multi-Language
User Manual



Product Feature Image is for reference only.
This Toy is offered in multiple colors.

Name: **PhoenixGP**

After-Sales & Customer Support

- We hope you never have the need, but if you do, our service is friendly and hassle-free.
- Wir hoffen, dass Sie nie in die Verlegenheit kommen, aber falls doch, ist unser Service freundlich und problemlos.
- Ci auguriamo che non ne abbiate mai bisogno, ma se dovesse succedere, il nostro servizio è amichevole e senza problemi.
- Nous espérons que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, notre service est amical et sans tracas.
- Esperamos que nunca tenga la necesidad, pero si la tiene, nuestro servicio es amable y sin complicaciones.



(US/CA)

support@fyshavo.com

+1 (888) 438 - 8804

(UK)

support@agoonice.com


+44 - 808 501 2627

DE IT
FR ES

service@cacuola.com



Discover Joyhub App



support@joyhub.net



- Download the Joyhub from the IOS App Store, or scan the QR code. Unlock the full potential.
- Laden Sie Joyhub aus dem IOS App Store herunter, oder scannen Sie den QR-Code. Schalten Sie das volle Potenzial frei.

Connect with Joyhub App



1



- Press and hold 3 seconds to turn on the device.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

2




- Open the Joyhub APP. Turn on the BT function.
- Öffnen Sie die Joyhub APP. Schalten Sie die BT-Funktion ein.

3



- Follow the APP instructions to add the (PhoenixGP) device.
- Folgen Sie den Anweisungen der APP, um das (PhoenixGP) Gerät hinzuzufügen.

4




- Start to use and enjoy.
- Anfangen zu benutzen und genießen.

APP Features & Fun

- Toy games and rankings
- Spielzeugspiele und Ranglisten
- Share and connect in the JOYHUB
- Teilen und verbinden im JOYHUB

- Mutual control in the room
- Gegenseitige Kontrolle im Raum




- Recommended programs and videos
- Empfohlene Programme und Videos

- Real-time interaction
- Interaktion in Echtzeit

- AI Visual Interaction
- AI Visuelle Interaktion

Product Overview




- **Power Button**

Press and hold for 3s to turn on or off
Short press to switch the Vibration and Thrusting modes

- **Ein-/Ausschalter**

Halten Sie 3s gedrückt, um ein- oder auszuschalten

Kurzer Druck, um den Vibrations- und Schubmodus zu wechseln.

**Pause button**

When the product is in working condition, short press this button to pause.

Pause-Taste

Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie diese Taste kurz, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

**Vibration button**

In standby mode, short press this button to activate/switch the vibration function with 7 modes.

Vibrationstaste

Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus kurz, um die Vibrationsfunktion mit 7 Modi zu aktivieren/umzuschalten.


**Thrusting button**

In standby mode, short press this button to activate/switch the telescoping function, total 7-speed cycle.

Schubtaste

Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf diese Taste, um die Teleskopfunktion zu aktivieren/umzuschalten, insgesamt ein 7-stufiger Zyklus.

 120min  60min



- In case of a product malfunction, it is advised to power off the device and perform a full recharge before resuming regular usage.
 - Not to utilize the product while charging.
 - Please note: a 5-volt power supply is recommended.
 - Make sure your toy is recharged at least once every six months.
-

- Im Falle einer Produktfehlfunktion wird empfohlen, das Gerät auszuschalten und eine vollständige Aufladung durchzuführen, bevor die normale Nutzung fortgesetzt wird.
- Bitte beachten Sie: Die Nutzung des Produkts während des Ladevorgangs wird nicht empfohlen.
- Hinweis: Ein 5 Volt Netzteil wird empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.

WARNING

- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn Sie sich unwohl fühlen. Nicht im Nackenbereich verwenden.

WARRANTY


• 1 year warranty

Any attempt to open and take part the product will void the warranty.
If you have any quality or usage problem, please feel free to contact us.

• 1 Jahr Garantie

Jeder Versuch, das Produkt zu öffnen und zu zerlegen, führt zum Erlöschen der Garantie.
Bei Qualitäts- oder Nutzungsproblemen können Sie uns gerne kontaktieren.





**Wash before and
after use**



**Clean with soap/neutral
detergent**



**Wipe dry after
washing**



**Use water based
lubricants**



**Don't clean with alcohol
/petroleun/acetone**



**Keep away from
heat/fire**




**Separately from
other toys**



**Don't use silicone-based
lubricants**

Discover Joyhub App



support@joyhub.net



- Scaricate Joyhub dall'App Store di IOS o scansionate il codice QR. Sbloccate tutto il potenziale.
- Téléchargez Joyhub depuis l'App Store IOS ou scannez le code QR. Libérez tout votre potentiel.
- Descarga Joyhub desde IOS App Store o escanea el código QR. Desbloquea todo su potencial.

Connect with Joyhub App



1



- Tenere premuto 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Mantenga pulsado 3 segundos para encender el dispositivo.

2




- Aprite l'APP Joyhub. Attivare la funzione BT.
- Ouvrez l'APP Joyhub. Activez la fonction BT.
- Abra la APP Joyhub. Active la función BT.

3



- Seguire le istruzioni dell'APP per aggiungere il dispositivo (PhoenixGP).
- Suivre les instructions de l'APP pour ajouter le dispositif (PhoenixGP).
- Sigue las instrucciones de la APP para añadir el dispositivo (PhoenixGP).

4




- Iniziare a usare e godere.
- Commencez à utiliser et à apprécier.
- Empezar a usar y disfrutar.

APP Features & Fun

- * Giochi giocattolo e classifiche
- * Jeux jouets et classements
- * Juegos de juguete y clasificaciones

- * Condividere e connettersi nel JOYHUB
- * Partager et se connecter dans le JOYHUB
- * Compartir y conectarse en el JOYHUB

- * Controllo reciproco nella stanza
- * Contrôle mutuel dans la chambre
- * Control mutuo en la habitación




- * Programmi e video consigliati
- * Programmes et vidéos recommandés
- * Programas y videos recomendados

- * Interazione in tempo reale
- * Interaction en temps réel
- * Interacción en tiempo real

- * Interazione visiva AI
- * AI Visuelle InterAction visuelle Alktion
- * Interacción visual con IA

Product Overview



Pulsante di accensione:


Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere,
premere brevemente per cambiare modalità di vibrazione e spinta.

Bouton d'alimentation :

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes
pour allumer ou éteindre,
appuyez brièvement pour changer les modes
de vibration et de va-et-vient.

Botón de encendido:

Mantenga presionado durante 3 segundos para
encender o apagar,
presione brevemente para cambiar los modos
de vibración y empuje.



Pulsante di pausa

Quando il prodotto è in funzione, premere brevemente questo pulsante per mettere in pausa.

Bouton de pause

Lorsque le produit est en état de marche, il suffit d'appuyer brièvement sur ce bouton pour le mettre en pause.

Botón de pausa

Cuando el producto está en condiciones de funcionamiento, pulse brevemente este botón para hacer una pausa.



Pulsante di vibrazione

In modalità standby, premere brevemente questo pulsante per attivare/commutare la funzione di vibrazione con 7 modalità.

Bouton de vibration

En mode veille, une brève pression sur cette touche permet d'activer/de basculer la fonction de vibration avec 7 modes.

Botón de vibración

En modo de espera, pulsa brevemente este botón para activar/desactivar la función de vibración con 7 modos.



Pulsante di spinta

In modalità standby, premere brevemente questo pulsante per attivare/commutare la funzione telescopica, ciclo totale a 7 velocità.

Bouton de poussée

En mode veille, une brève pression sur ce bouton permet d'activer/commuter la fonction télescopique, cycle total à 7 vitesses.

Botón de empuje


En modo de espera, pulse brevemente este botón para activar/conmutar la función telescópica, ciclo total de 7 velocidades.



120min



60min



- In caso di malfunzionamento del prodotto, si consiglia di spegnere il dispositivo e eseguire una ricarica completa prima di riprendere l'utilizzo regolare.
- Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.
- Si prega di notare: è consigliata un'alimentazione a 5 volt.
- Assicurati che il tuo giocattolo venga ricaricato almeno una volta ogni sei mesi.

-
- En cas de dysfonctionnement du produit, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de le recharger complètement avant de reprendre une utilisation régulière.
 - Ne pas utiliser le produit pendant la charge.
 - Veuillez noter : une alimentation de 5 volts est recommandée.
 - Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.

-
- En caso de mal funcionamiento del producto, se recomienda apagar el dispositivo y realizar una recarga completa antes de reanudar el uso regular.
 - No utilizar el producto mientras se carga.
 - Tenga en cuenta: se recomienda una fuente de alimentación de 5 voltios.
 - Asegúrate de que tu juguete se recargue al menos una vez cada seis meses.

WARNING

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Per evitare scosse elettriche, non utilizzare il caricabatterie vicino all'acqua. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. Interrompere l'uso in caso di disagio. Non utilizzare sulla zona del collo.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Pour éviter les chocs électriques, ne pas utiliser le chargeur près de l'eau. Ne pas utiliser sur une peau enflée ou enflammée. Arrêtez l'utilisation en cas de gêne. Ne pas utiliser sur la région du cou.
- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Para evitar descargas eléctricas, no utilice el cargador cerca del agua. No lo utilice en áreas de piel hinchadas o inflamadas. Interrumpe el uso si sientes molestias. No lo utilices en la zona del cuello.

WARRANTY

• Garanzia di un anno

Qualsiasi tentativo di aprire e smontare il prodotto annullerà la garanzia.
Se hai qualsiasi problema di qualità o di utilizzo, non esitare a contattarci.

• Garantie d'un an

Toute tentative d'ouvrir et de démonter le produit annulera la garantie.
Si vous rencontrez un problème de qualité ou d'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter.

• Garantía de 1 año.

Cualquier intento de abrir o desarmar el producto anulará la garantía.
Si tiene algún problema de calidad o uso, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



WARNING

- To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children.
- Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens.
- This bag is not a toy.



FR

Cet appareil, ses
accessoires, cordons et
batteries se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À
SÉPARER ET À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Manufacturer: Dongguan Yinite Trading Co., Ltd.

Address: Room 2401, Building 7, Jindi Yijing Waterfront Garden, No. 38, Fenxi Road North, Wanjiang Street, Dongguan City, Guangdong Province 523000

Email: YiNaiTe180@outlook.com

ATTENZIONE !

- Non usare olio da massaggio o crema per le mani come lubrificante.
- Evitare il contatto con la luce diretta del sole e l'esposizione prolungata a temperature elevate.
- Prodotto deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei minorenni.
- Alcune parti possono causare soffocamento.
- Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata o in aree che presentano irritazione.
- Evitare di condividere il dispositivo con altri, poiché ciò potrebbe portare a malattie e infezioni.

ADVERTENCIA !

- No utilice aceite de masaje o crema de manos como lubricante.
- Evite el contacto con la luz solar directa y la exposición prolongada a altas temperaturas.
- El producto debe almacenarse en un lugar limpio y seco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños y menores de edad.
- Algunas partes pueden causar asfixia.
- No utilice el producto en piel dañada o en áreas con irritación.
- Evite compartir el dispositivo con otros, ya que esto podría causar enfermedades e infecciones.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant.
- Évitez le contact avec la lumière directe du soleil et l'exposition prolongée à des températures élevées.
- Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec.
- Gardez-le hors de portée des jeunes enfants et des mineurs.
- Certaines pièces peuvent causer un étouffement.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau endommagée ou sur des zones présentant une irritation.
- Évitez de partager l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner des maladies et des infections.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.