

SMART RAIN FOREST SPRAY SYSTEM

WD-01CE PRO

USER'S MANUAL

V1.0



6 IN 1

English

After unpacking, please check if the parts and quantity are correct.



1*1



2*1



3*5m



4*6



5*4



6*4



7*1



8*1



9*1



10*1



11*1



12*2



13*1


- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① Wifi water timer * 1 | ⑦ Cutter * 1 |
| ② User manual * 1 | ⑧ Filter * 1 |
| ③ 1/4" Tubing * 5m | ⑨ Hook bolt * 1 |
| ④ Ties * 6 | ⑩ Hook * 1 |
| ⑤ Tube clamps * 4 | ⑪ Adapter * 1 |
| ⑥ Spray components * 4 | ⑫ Sucker * 2 |
| | ⑬ Blocking head* 1 |

PREPARATION

1. 2.4GHZ WIFI signal with good and stable signal.
2. A phone that can install smart software.

DOWNLOAD APP

Search “ Smart Life – Smart Living” by your mobile phone, download and install the APP .





The following permissions need to be allowed:

- ☐ “ Smart Life “ would like to find and connect to devices on your local network.
- ☐ Allow “ Smart Life “ to use your location while using APP .
- ☐ “ Smart Life “ would like to send you notifications .
- ☐ “ Smart Life “ would like to send you critical alerts .
- ☐ “ Smart Life “ would like to access your home data .
- ☐ “ Smart Life “ would like to use Bluetooth .

REGISTRATION AND LOGIN

You can register with your mobile phone numbers or email , if you have already registered an account , you can enter your account and password to login.

CONNECTING ATTACHMENTS



1. When placing the host, you can choose direct placement, suckers or hook. When using the hook, secure the hook with the hook bolt. Please note the correct direction.

2. Use the cutter to cut the water inlet pipe and ensure that the insertion depth is greater than 1.5 centimeter when inserting the water inlet pipe. The length of the inlet pipe should not exceed 1.2

meters. Install the filter and immerse it in a clean water source.

3. Install the spray assembly on your rainforest water tank. If disassembly is required, use a cutting tool to pry out the spray assembly and press the snap to release the connector.

4. Insert the water outlet pipe, and fix the water pipe with clips or ties.

5. Insert the power cord, power it on.

CONNECT DEVICE

After the device is powered on, it will automatically turn on. The blue signal indicator lights up , and different flashing modes represent different states , as follows :

1. Always on : Not connected / offline.

2. Flashing: To be connected


3. Off : Connected.

※ Make sure that both WIFI and Bluetooth of your mobile phone are turned on , and the wifi signal is 2.4 Ghz.

※ Open the “Smart Life” app, Wait for 5 to 10 seconds. Some phones will automatically receive device connection requests. Enter wifi and password to add the device (STEP1-STEP7).

※ Some phones cannot connect to the device automatically, you need to add the device manually. (P1 – P2), then follow STEP4 – STEP7.

After networking , you can enter the app interface.



If the device still can't connect to the network , refer to the following :


1. Wifi and Bluetooth are both turned on and in a 2.4GHz network.
2. When installing the APP, all permissions have been allowed and the wireless network password is correct.
3. Hold the key  for 5 seconds to reset the device, then reconnect.

MANUAL CONTROL & DELAY MODE&GEAR

Click the APP button or the device button  to turn on or turn off the water pump manually.

Hold the button in the APP for 3 seconds to enter the countdown mode.

The device supports 4-speed adjustment, and you can adjust the gear by clicking the button  on the device or click  through software.




SCHEDULE WATERING

This device provides you with two program settings options: custom mode and Interval mode.

Under custom mode , you can set the starting time , watering time and working duration of the device. You can set up to 10 different custom programs. When cycle is “once”, the program will run only once.


Under the interval mode , the device will work for a while ,stop for a while and then work again (based on your setting) , and the working way will go on cycles. And you can set only one program.



PROGRAM MANAGEMENT&PROTECTION

You can enable or disable the program by sliding the switch ; if you need to delete the program , you can slide the program to the left and click the trash can on the right to delete it.

Hold the "Protection" button for 5 seconds to set a forced stop time (in minutes), which can effectively avoid continuous watering caused by misoperation.



PRODUCT PARAMETERS

Rated voltage: 12V Size: 115*100*54 (mm) Lift: $\geq 2\text{m}$
Rated current: 1A Net weight: 240 g Suction: $\geq 1.5\text{m}$
Noise range: $\leq 50\text{dB}(30\text{cm})$ Maximum pressure: $\geq 40\text{psi}$ (275kpa)
Wifi: 2.4Ghz Ambient temperature: 4-45°C

OCCASIONAL ISSUES AND TROUBLESHOOTING

1. Unable to connect or function properly - Check network signal, phone software permissions, adapter power, or press and hold the touch button for 5 seconds to reset the device and reconnect.
2. Low pump water volume - check whether the filter is blocked and whether the spray head is blocked. Retest after cleaning.
3. The program did not execute on time - check if the APP settings are correct, or delete all programs, reset the device, and then add the device again.
4. Do you need to install a filter? Yes, contaminated water sources can damage the water pump and cause it to malfunction.
5. How to remove the inlet and outlet pipelines—— Press the buckle to release the water pipe.
6. Will the water pump be damaged when not pumping but working—— No, the water pump can operate without load.

Deutsch

VERPACKUNGSLISTE

Nach dem Auspacken überprüfen Sie bitte, ob die Teile und Menge korrekt sind.



1*1



2*1



3*5m



4*6



5*4



6*4



7*1



8*1



9*1



10*1



11*1



12*2



13*1


- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ① Wifi Wassertimer * 1 | ⑦ Cutter * 1 |
| ② Bedienungsanleitung * 1 | ⑧ Filtern * 1 |
| ③ 1/4" Schläuche * 5m | ⑨ Hakenbolzen * 1 |
| ④ Krawatten * 6 | ⑩ Haken * 1 |
| ⑤ Rohrschellen * 4 | ⑪ Adapter für * 1 |
| ⑥ Sprühkomponenten * 4 | ⑫ Sauger * 2 |
| | ⑬ Blockierkopf* 1 |

VORBEREITUNG

1. Ein 2.4GHZ WIFI Signal mit gutem und stabilem Signal.
2. Ein Telefon, das intelligente Software installieren kann.

APP DOWNLOAD

Suchen Sie "Smart Life – Smart Living" auf Ihrem Mobiltelefon, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.





Folgende Berechtigungen müssen erlaubt sein:

- ☐ "Smart Life möchte Geräte in Ihrem lokalen Netzwerk finden und mit ihnen verbinden.
- ☐ Erlauben Sie der Smart Life-Karte, Ihren Standort während der Verwendung von APP zu verwenden.
- ☐ "Smart Life möchte Ihnen Benachrichtigungen senden.
- ☐ "Smart Life GmbH möchte Ihnen kritische Warnungen senden.
- ☐ "Smart Life Kunde möchte auf Ihre Daten zu Hause zugreifen.
- ☐ "Smart Life möchte Bluetooth nutzen.

REGISTRIERUNG UND LOGIN

Sie können sich mit Ihren Mobiltelefonnummern oder E-Mail-Adressen registrieren, wenn Sie bereits ein Konto registriert haben und Ihr Konto und Passwort eingeben, um sich anzumelden.

VERBINDUNGSANLAGEN



ANSCHLUSSGERÄT

1. Wenn Sie den Host platzieren, können Sie direkte Platzierung, Sauger oder Haken wählen. Wenn Sie den Haken verwenden, sichern Sie den Haken mit dem Hakenbolzen. Bitte beachten Sie die richtige Richtung.
2. Verwenden Sie den Schneider, um das Wassereinlassrohr zu schneiden und sicherzustellen, dass die Einführungstiefe größer als 1,5

Zentimeter ist, wenn Sie das Wassereinlassrohr einführen. Die Länge des Einlassrohrs sollte 1,2 Meter nicht überschreiten. Installieren Sie den Filter und tauchen Sie ihn in eine saubere Wasserquelle.

3. Installieren Sie die Sprühanlage auf Ihrem Regenwaldwassertank. Wenn eine Demontage erforderlich ist, hebeln Sie die Spritzeinheit mit einem Schneidwerkzeug heraus und drücken Sie den Druckknopf, um den Stecker zu lösen.

4. Setzen Sie das Wasserauslassrohr ein und befestigen Sie das Wasserrohr mit Clips oder Bindern.

5. Stecken Sie das Netzkabel ein, schalten Sie es ein.

ANSCHLUSSGERÄT

Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein. Die blaue Signalanzeige leuchtet auf und verschiedene Blinkmodi repräsentieren unterschiedliche Zustände:

1. Immer eingeschaltet: Nicht verbunden, offline.

2. Blinken: Zu verbinden


3. Aus: Verbunden.

※ Stellen Sie sicher, dass sowohl WIFI als auch Bluetooth Ihres Mobiltelefons eingeschaltet sind und das WLAN-Signal 2.4 Ghz ist.

※ Öffnen Sie die "Smart Life" App, warten Sie fünf bis zehn Sekunden. Einige Telefone erhalten automatisch Geräteverbindungsanfragen. Geben Sie WLAN und Passwort ein, um das Gerät CompactSTEP1-STEP7™ hinzuzufügen.

※ Einige Telefone können sich nicht automatisch mit dem Gerät verbinden, Sie müssen das Gerät manuell hinzufügen. (P1 – P2), dann STEP4 – STEP7 folgen.

Nach der Vernetzung können Sie die App-Oberfläche aufrufen.



Wenn das Gerät immer noch keine Verbindung zum Netzwerkanschluss herstellen kann, beachten Sie Folgendes:


1. Wifi und Bluetooth sind sowohl eingeschaltet als auch in einem 2,4GHz Netzwerk.
2. Bei der Installation der APP wurden alle Berechtigungen zugelassen und das WLAN-Kennwort ist korrekt.
3. Halten Sie die Taste  fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen, und schließen Sie dann wieder an.

Manuelle Steuerung/Countdown-Modus/Gangverstellung

Klicken Sie auf die APP-Taste oder die Gerätetaste  , um die Wasserpumpe manuell ein- oder auszuschalten.

Halten Sie die Taste in der APP für drei Sekunden gedrückt, um in den Countdown-Modus zu gelangen.

Das Gerät unterstützt 4-Gang-Einstellung, und Sie können den Gang einstellen, indem Sie auf die Taste  auf dem Gerät klicken oder auf  durch Software klicken.




VERWASSERUNG

Dieses Gerät bietet Ihnen zwei Programmeinstellungen: benutzerdefinierten Modus und Intervall-Modus.

Im benutzerdefinierten Modus können Sie die Startzeit, Gießzeit und Betriebsdauer des Geräts einstellen. Sie können bis zu zehn verschiedene benutzerdefinierte Programme einrichten. Wenn Zyklus "einmal" ist, wird das Programm nur einmal ausgeführt.


Unter dem Intervall-Modus wird das Gerät für eine Weile arbeiten ,für eine Weile anhalten und dann wieder arbeiten, basierend auf Ihrer Einstellung von,

und die Arbeitsweise wird auf Zyklen gehen. Und Sie können nur ein Programm einstellen.



PROGRAMMVERWALTUNG UND SCHUTZ

Sie können das Programm aktivieren oder deaktivieren, indem Sie den Schalter schieben; Wenn Sie das Programm löschen müssen, können Sie das Programm nach links schieben und auf den Papierkorb rechts klicken, um es zu löschen. Halten Sie die Taste "Schutz" fünf Sekunden lang gedrückt, um eine erzwungene Stoppzeit (in Minuten) einzustellen, die eine kontinuierliche Bewässerung durch Fehlbedienung effektiv vermeiden kann.



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung: 12V Größe: 115*100*54 (mm) Lift: $\geq 2\text{m}$
Nennstrom: 1A Nettogewicht: 240 g Saugung: $\geq 1.5\text{m}$
Geräuschbereich: $\leq 50\text{dB}$ (30cm) Maximaler Druck: $\geq 40\text{psi}$ (275kpa)
Wifi: 2.4Ghz Umgebungstemperatur: 4-45°C

ÖFFENTLICHE FRAGEN UND PROBLEME

1. Überprüfen Sie das Netzwerksignal, die Berechtigungen der Telefonsoftware, die Stromversorgung des Adapters oder halten Sie die Touch-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen und die Verbindung wiederherzustellen.
2. Niedriges Pumpenwasservolumen prüft, ob der Filter blockiert ist und ob der Sprühkopf blockiert ist. Nach der Reinigung erneut testen.
3. Das Programm wurde nicht rechtzeitig ausgeführt. Überprüfen Sie, ob die APP-Einstellungen korrekt sind, oder löschen Sie alle Programme, setzen Sie das Gerät zurück und fügen Sie das Gerät dann erneut hinzu.
4. Müssen Sie einen Filter installieren? Ja, kontaminierte Wasserquellen können die Wasserpumpe beschädigen und zu Fehlfunktionen führen.
5. Wie man die Ein- und Auslassrohre entfernt-- Drücken Sie die Schnalle, um das Wasserrohr zu lösen.
6. Wird die Wasserpumpe beschädigt, wenn nicht pumpen, aber arbeiten-- Nein, die Wasserpumpe kann ohne Last arbeiten.

Liste d'emballage

Après avoir déballé la boîte, veuillez vérifier que les pièces et la quantité sont correctes.



1*1



2*1



3*5m



4*6



5*4



6*4



7*1



8*1



9*1



10*1



11*1



12*2



13*1


- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ① wifi minuterie d'eau * 1 | ⑦ Cutter * 1 |
| ② manuel de l'utilisateur * 1 | ⑧ filtre * 1 |
| ③ 1 / 4 "manchon de carte * 5M | ⑨ boulon de crochet * 1 |
| ④ cravate * 6 | ⑩ crochet * 1 |
| ⑤ manchon de carte * 4 | ⑪ daptateur * 1 |
| ⑥ composants de pulvérisation* 4 | ⑫ ventouses * 2 |
| | ⑬ Blocage de la tête*1 |

Préparation

1. Signal WIFI 2.4GHZ, le signal est bon et stable.
2. Un téléphone sur lequel un logiciel intelligent peut être installé.

Télécharger l'application

Recherchez "vie intelligente - vie intelligente" avec votre téléphone, Téléchargez et installez l'application.





Les autorisations suivantes doivent être autorisées:

- ☐ Smart Living veut trouver et se connecter à des appareils sur votre réseau local.
- ☐ Permettez à Smart Living d'utiliser votre position lors de l'utilisation de l'app.
- ☐ Smart Living souhaite vous envoyer une notification.
- ☐ Smart Life veut vous envoyer une alerte sérieuse.
- ☐ Smart Living veut accéder aux données de votre foyer.
- ☐ "Smart Life" veut utiliser Bluetooth.

Inscription et login

Vous pouvez vous inscrire en utilisant votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e - mail, et si vous avez déjà un compte, vous pouvez entrer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter.

Accessoires de connexion



1. Lorsque vous placez l'unité principale, vous pouvez choisir de placer directement, ventouse ou crochet. Lorsque vous utilisez un crochet, fixez le crochet avec un boulon de crochet. Faites attention à la bonne orientation.

2. Coupez le tuyau d'entrée d'eau avec un cutter, insérez le tuyau d'entrée d'eau en vous assurant que la profondeur d'insertion est supérieure à 1,5 cm. La longueur du tuyau d'entrée d'eau ne doit pas dépasser 1,2 M. installez un filtre et immergez - le dans une

source d'eau propre.

3. Installez l'ensemble de pulvérisation sur le réservoir d'eau de la forêt tropicale. Si le démontage est nécessaire, utilisez un outil de coupe pour retirer l'ensemble de pulvérisation, puis appuyez sur le bouton pour desserrer le connecteur.

4. Insérez le tuyau d'eau de sortie et fixez le tuyau d'eau avec des clips ou des attaches.

5. Branchez le cordon d'alimentation, allumez l'alimentation.

Appareils connectés

L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est allumé. L'indicateur de signal bleu s'allume et différents modes de clignotement représentent différents états, comme suit:

1. Normalement ouvert: Non connecté / hors ligne.

2. Clignotant: à connecter

3. Fermé: connecté.


※ s'il vous plaît assurez - vous que la connexion réseau sans fil et le Bluetooth du téléphone sont activés et que le signal réseau sans fil est de

2,4 GHz.

※ ouvrez l'application "Smart Life" et attendez 5 à 10 secondes. Certains téléphones reçoivent automatiquement les demandes de connexion de l'appareil. Entrez le wifi et le mot de passe pour ajouter l'appareil (step1 - step7).

※ certains téléphones ne peuvent pas se connecter automatiquement à l'appareil, vous devez ajouter l'appareil manuellement. (P1 - P2), puis suivez les étapes 4 à 7.

Une fois connecté, vous pouvez accéder à l'interface de l'application.



Si votre appareil ne parvient toujours pas à se connecter au réseau, consultez les points suivants:


1. Dans le réseau 2.4GHz, wifi et Bluetooth sont activés.
2. Lorsque vous installez l'application, toutes les autorisations sont déjà autorisées et le mot de passe du réseau sans fil est correct.
3. Maintenez la touche  enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil, puis reconnectez - le.

Contrôle manuel & modes de retard & vitesses

Appuyez sur le bouton app ou le bouton  de l'appareil pour allumer ou éteindre manuellement la pompe à eau.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton dans l'app pendant 3 secondes pour passer en mode compte à rebours.

L'appareil prend en charge le réglage à 4 vitesses et vous pouvez régler le rapport en cliquant sur le bouton  de l'appareil ou en cliquant sur  via le logiciel.




Arrosage chronometer

Cet appareil vous offre deux options de configuration du programme: le mode personnalisé et le mode intervalle.

En mode personnalisé, vous pouvez définir l'heure de démarrage, le temps d'arrosage et la durée de travail de l'appareil. Vous pouvez configurer jusqu'à 10 programmes de personnalisation différents.

Lorsque la boucle est "once", le programme ne s'exécute qu'une seule fois.


En mode intervalle, l'appareil fonctionnera pendant un certain temps, s'arrêtera pendant un certain temps et fonctionnera à nouveau (selon vos paramètres) et le mode de fonctionnement se déroulera en boucle. Et vous ne pouvez configurer qu'un seul programme.



Gestion et protection des programmes

Vous pouvez activer ou désactiver le programme en faisant glisser l'interrupteur; Si vous devez supprimer un programme, vous pouvez le faire glisser vers la gauche et cliquer sur la corbeille à droite pour le supprimer.

En maintenant le bouton "Protection" enfoncé pendant 5 secondes pour régler le temps d'arrêt forcé (minutes), vous pouvez éviter efficacement l'arrosage continu dû à une erreur de fonctionnement.



Paramètres du produit

Tension nominale: 12V taille: 115 * 100 * 54 (mm) élévation: $\geq 2\text{m}$
 Courant nominal: 1A poids net: 240 g aspiration: $\geq 1,5\text{ m}$
 Plage de bruit: $\leq 50\text{db}$ (30cm) Pression maximale: $\geq 40\text{psi}$ (275kpa)
 Réseau sans fil: 2.4GHz température ambiante: 4 - 45°C

Problèmes occasionnels et dépannage

- 1.impossible de se connecter ou de fonctionner correctement - vérifiez le signal réseau, les autorisations du logiciel du téléphone, l'alimentation de l'adaptateur ou maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil et le reconnecter.
2. Faible volume d'eau de la pompe - vérifiez si le filtre est bouché et si la tête de pulvérisation est bouchée. Tester à nouveau après le nettoyage.
3. Le programme n'a pas été exécuté à temps - vérifiez que les paramètres de l'application sont corrects ou supprimez tous les programmes, Réinitialisez votre appareil, puis ajoutez - le à nouveau.

4. Avez - vous besoin d'installer le filtre? Oui, une source d'eau contaminée peut endommager la pompe à eau et provoquer son dysfonctionnement.

5. Comment démonter la conduite d'eau d'entrée et de sortie - la conduite d'eau peut être desserrée en appuyant sur le bouton d'encliquetage.

6. La pompe à eau sera - t - elle endommagée lorsqu'elle ne pompe pas l'eau, mais qu'elle fonctionne - Non, la pompe à eau peut fonctionner à vide

Italiano

ELENCO DI IMBALLAGGIO

Dopo aver disimballato, si prega di controllare se le parti e la quantità sono corrette



1*1



2*1



3*5m



4*6



5*4



6*4



7*1



8*1



9*1



10*1



11*1



12*2



13*1


- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ① Timer dell'acqua Wifi * 1 | ⑦ Taglierina * 1 |
| ② Manuale d'uso * 1 | ⑧ Filtro * 1 |
| ③ Tubo da 1/4" * 5m | ⑨ Bullone a gancio * 1 |
| ④ Cravatte * 6 | ⑩ Gancio * 1 |
| ⑤ Morsetti per tubi * 4 | ⑪ Adattatore * 1 |
| ⑥ Componenti spray * 4 | ⑫ Succhiatore * 2 |
| | ⑬ Testa di blocco*1 |

PREPARAZIONE

1. Un segnale WIFI 2.4GHZ con segnale buono e stabile.
2. Un telefono che può installare software intelligente.

SCARICA APP

Cerca "Smart Life – Smart Living" dal tuo cellulare, scarica e installa l'APP .





Devono essere consentiti i seguenti permessi:

- ☐ "Smart Life" vorrebbe trovare e connettersi ai dispositivi sulla rete locale.
- ☐ Consenti "Smart Life" di utilizzare la tua posizione durante l'utilizzo APP.
- ☐ " Smart Life " vorrebbe inviarti notifiche .
- ☐ " Smart Life " vorrebbe inviare avvisi critici .
- ☐ "Smart Life" vorrebbe accedere ai dati di casa.
- ☐ "Smart Life" vorrebbe utilizzare il Bluetooth.

REGISTRAZIONE E LOGIN

Puoi registrarti con i tuoi numeri di cellulare o email , se hai già registrato un account , puoi inserire il tuo account e la password per accedere.

ALLEGATI DI COLLEGAMENTO



1. Quando si posiziona l'host, è possibile scegliere posizionamento diretto, ventose o gancio. Quando si utilizza il gancio, fissare il gancio con il bullone del gancio. Si prega di notare la direzione corretta.

2. Utilizzare la taglierina per tagliare il tubo di ingresso dell'acqua e assicurarsi che la profondità di inserimento sia maggiore di 1,5 centimetri quando si inserisce il tubo di ingresso dell'acqua. La lunghezza del tubo di ingresso non deve superare 1,2 metri. Installare il filtro e immergerlo in una fonte di acqua pulita.

3. Installare l'assemblea dello spruzzo sul serbatoio dell'acqua della foresta pluviale. Se è necessario smontare, utilizzare un utensile da taglio per estrarre il gruppo spray e premere lo scatto per rilasciare il connettore.
4. Inserire il tubo di uscita dell'acqua e fissare il tubo dell'acqua con clip o cravatte.
5. Inserire il cavo di alimentazione, accenderlo.

DISPOSITIVO DI CONNESSIONE

Dopo che il dispositivo è acceso, si accende automaticamente.

L'indicatore del segnale blu si accende e diverse modalità lampeggianti rappresentano diversi stati , come segue:


1. Sempre acceso: Non connesso / offline.
2. Lampeggiante: Da collegare
3. Off: Connected.

※ Assicurarsi che sia WIFI e Bluetooth del telefono cellulare sono accesi , e il segnale wifi è 2,4 Ghz.

※ Aprire l'app "Smart Life", attendere da 5 a 10 secondi. Alcuni telefoni riceveranno automaticamente richieste di connessione del dispositivo. Inserire wifi e password per aggiungere il dispositivo (STEP1-STEP7).

※ Alcuni telefoni non possono connettersi automaticamente al dispositivo, è necessario aggiungere il dispositivo manualmente. (P1 – P2), quindi seguire STEP4 – STEP7.

Dopo la rete, è possibile immettere l'interfaccia dell'app.




Se il dispositivo non riesce ancora a connettersi alla rete , fare riferimento a quanto segue:

1. Wifi e Bluetooth sono entrambi attivati e in una rete a 2,4 GHz.
2. Quando si installa l'APP, tutte le autorizzazioni sono state consentite e la password della rete wireless è corretta.
3. Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per ripristinare il dispositivo, quindi riconnettersi.

CONTROLLO MANUALE E MODALITÀ DI RITARDO E ATTREZZATURA

Fare clic sul pulsante APP o sul pulsante del dispositivo  per accendere o spegnere manualmente la pompa dell'acqua. Tenere premuto il pulsante nell'APP per 3 secondi per accedere alla modalità countdown.


Il dispositivo supporta la regolazione a 4 velocità ed è possibile regolare l'ingranaggio facendo clic sul pulsante  sul dispositivo o fare clic su  attraverso il software.



PROGRAMMA DI ACQUA

Questo dispositivo fornisce due opzioni di impostazione del programma: modalità personalizzata e modalità Intervallo. In modalità personalizzata, è possibile impostare l'ora di inizio, l'ora di irrigazione e la durata di lavoro del dispositivo. È possibile impostare fino a 10 diversi programmi personalizzati. Quando il ciclo è "una volta", il programma verrà eseguito solo una volta.


Under the interval mode , the device will work for a while , stop for a while and then work again (based on your setting) , and the working way will go on cycles. E puoi impostare un solo programma.



GESTIONE E PROTEZIONE DEI PROGRAMMI

È possibile abilitare o disabilitare il programma facendo scorrere l'interruttore; Se è necessario eliminare il programma , è possibile far scorrere il programma a sinistra e fare clic sul cestino a destra per eliminarlo.

Tenere premuto il pulsante "Protezione" per 5 secondi per impostare un tempo di arresto forzato (in minuti), che può efficacemente evitare l'irrigazione continua causata da cattivo funzionamento.



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale: 12V Dimensione: 115*100*54 (mm)

Ascensore: $\geq 2m$ Corrente nominale: 1A Peso netto: 240 g

Aspirazione: $\geq 1.5m$ Gamma di rumore: $\leq 50dB$ (30cm)

Pressione massima: $\geq 40psi$ (275kpa)

Wifi: 2.4Ghz Temperatura ambiente: 4-45°C

Questioni occasionali e risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi o funzionare correttamente - Controllare il segnale di rete, le autorizzazioni software del telefono, l'alimentazione dell'adattatore o premere e tenere premuto il pulsante touch per 5 secondi per ripristinare il dispositivo e riconnettersi.
2. Basso volume d'acqua della pompa - controllare se il filtro è bloccato e se la testa di spruzzo è bloccata. Ritirare dopo la pulizia.
3. Il programma non è stato eseguito in tempo - controllare se le impostazioni APP sono corrette, o eliminare tutti i programmi,

ripristinare il dispositivo e quindi aggiungere di nuovo il dispositivo.

4. Avete bisogno di installare un filtro? Sì, fonti d'acqua contaminate possono danneggiare la pompa dell'acqua e causare il malfunzionamento.

5. Come rimuovere le condotte di ingresso e di uscita-- Premere la fibbia per rilasciare il tubo dell'acqua.

6. La pompa dell'acqua sarà danneggiata quando non pompa, ma funziona - No, la pompa dell'acqua può funzionare senza carico.

Español

Lista de embalaje

Después de abrir la caja, verifique si las piezas y la cantidad son correctas.



1*1



2*1



3*5m



4*6



5*4



6*4



7*1



8*1



9*1



10*1



11*1



12*2



13*1


- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ① Cronómetro de agua wifi * 1 | ⑦ Máquina de corte * 1 |
| ② Manual del usuario * 1 | ⑧ Filtro * 1 |
| ③ Manga atascada de 1 / 4 " * 5m | ⑨ Perno de gancho * 1 |
| ④ corbata * 6 | ⑩ Gancho * 1 |
| ⑤ carcasa de tarjeta * 4 | ⑪ Adaptadores * 1 |
| ⑥ Componentes de pulverización * 4 | ⑫ Ventosa * 2 |
| | ⑬ Tapón*1 |

Preparación

1. Señal WiFi de 2.4ghz, la señal es buena y estable.
2. Teléfonos móviles que pueden instalar software inteligente.

Descargar la aplicación

Busque " Smart Life " con su teléfono móvil, descargue e instale la Aplicación.





Es necesario permitir los siguientes permisos:

- ☐ “ Smart Life “Se quiere encontrar y conectar dispositivos en la red local.
- ☐ Allow “ Smart Life “Use su ubicación al usar la Aplicación.
- ☐ “ Smart Life “Espero enviarle un aviso.
- ☐ “ Smart Life “Espero enviarle una alerta grave.
- ☐ “ Smart Life “Quiere acceder a sus datos familiares.
- ☐ “ Smart Life “Quiere acceder a sus datos familiares. quiere usar bluetooth.

Registro e inicio de session

Puede registrarse con su número de teléfono móvil o correo electrónico, y si ya ha registrado su cuenta, puede ingresar su cuenta y contraseña para iniciar sesión.

Accesorios de conexión



1. al colocar el host, se puede optar por colocarlo directamente, ventosas o ganchos. Al usar el gancho, fije el gancho con un perno de gancho. preste atención a la dirección correcta.

2. cortar el tubo de entrada de agua con un cortador, al insertar el tubo de entrada de agua, asegúrese de que la profundidad de inserción sea superior a 1,5 centímetros. La longitud del tubo de entrada no debe exceder de 1,2 metros. instale el filtro y sumerja en

una fuente de agua limpia.

3. instale el componente de pulverización en el tanque de agua de la selva tropical. Si es necesario desmontarlo, use una herramienta de Corte para forzar el conjunto de pulverización y luego presione la hebilla para aflojar el conector.

4. inserte la tubería de salida de agua y fije la tubería de agua con un clip o una correa.

5. inserte el cable de alimentación y encienda la fuente de alimentación.

Dispositivos conectados

El dispositivo se enciende automáticamente cuando está encendido. se enciende el semáforo azul y los diferentes modos de parpadeo representan diferentes estados, como se muestra a continuación:

1. changkai: no conectado / fuera de línea.

2. parpadeo: pendiente de conexión

3. cierre: conectado.


※ asegúrese de que la conexión de red inalámbrica y el Bluetooth del teléfono móvil están abiertos, y la señal de red inalámbrica es de 2,4 ghz.

※ abra la aplicación "smart life" y espere de 5 a 10 segundos.

Algunos teléfonos reciben automáticamente solicitudes de conexión al dispositivo. introduzca wifi y contraseña para agregar el dispositivo (step1 - step7).

※ algunos teléfonos no se pueden conectar automáticamente al dispositivo, necesita agregar el dispositivo manualmente. (p1 - p2), y luego siga los pasos 4 - 7.

Después de conectarse a la red, puede ingresar a la interfaz de la Aplicación.



Si el dispositivo todavía no puede conectarse a la red, consulte lo siguiente:


1. en la red de 2,4 ghz, tanto WiFi como Bluetooth están encendidos.
2. al instalar la aplicación, se han permitido todos los permisos y la contraseña de la red inalámbrica es correcta.
3. presione y mantenga la tecla  durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo y luego vuelva a conectarse.

Control Manual & modo de retraso & marcha

Haga clic en el botón app o el botón del Equipo  para encender o apagar manualmente la bomba de agua.

Presione el botón en la aplicación durante 3 segundos para entrar en el modo de cuenta atrás.

El dispositivo admite un ajuste de 4 velocidades y puede ajustar la marcha haciendo clic en el botón  en el dispositivo o haciendo clic en  a través del software.




Riego regular

Este dispositivo le ofrece dos opciones de configuración del programa: modo personalizado y modo de intervalo.


En modo personalizado, puede configurar el tiempo de arranque del dispositivo, el tiempo de riego y la duración del trabajo. Puede configurar hasta 10 programas personalizados diferentes. Cuando el ciclo es "una vez", el programa solo se ejecutará una vez.

En modo intervalo, el dispositivo funcionará por un tiempo, se detendrá por un tiempo antes de trabajar (según su configuración), y la forma de trabajar circulará. Y solo puede configurar un programa.



Gestión y protección de procedimientos

Puede activar o desactivar el programa deslizando el interruptor; Si es necesario eliminar el programa, puede deslizarlo a la izquierda y luego hacer clic en el bote de basura a la derecha para eliminarlo. Presione el botón "proteger" durante 5 segundos y establezca el tiempo de parada obligatorio (min), lo que puede evitar eficazmente el riego continuo causado por errores de operación.



Parámetros del producto

Tensión nominal: 12v Tamaño: 115 * 100 * 54 (mm)

Elevación: ≥ 2 m Corriente nominal: 1A Peso neto: 240 gramos

Succión: $\geq 1,5$ m Rango de ruido: ≤ 50 DB (30 cm)

Presión máxima: ≥ 40 PSI (275kpa)

Red inalámbrica: 2,4 GHz Temperatura ambiente: 4 - 45 °C.

Problemas ocasionales y resolución de problemas

1. no se puede conectar o funcionar correctamente - compruebe la señal de red, los permisos de software del teléfono, la fuente de alimentación del SIM o presione y mantenga pulsado el botón táctil durante 5 segundos para restablecer el dispositivo y volver a conectarse.
2. baja cantidad de agua de la bomba - compruebe si el filtro está bloqueado y si el aspersor está bloqueado. Vuelva a probar después

de limpiar.

3. el programa no se ejecuta a tiempo - Verifique que la configuración de la aplicación es correcta, o elimine todos los programas, restablezca el dispositivo y luego agregue el dispositivo de nuevo.

¿4. ¿ necesita instalar un filtro? Sí, las fuentes de agua contaminadas pueden dañar la bomba de agua y causar su avería.

5. cómo quitar la línea de entrada y salida de agua - presione la hebilla para liberar la tubería de agua.

6. ¿ la bomba de agua se dañará cuando no bombea agua pero funciona? - no, la bomba de agua puede funcionar sin carga.

Русский

Упаковочный лист

После распаковки, проверьте комплектность и количество элементов.



1*1



2*1



3*5m



4*6



5*4



6*4



7*1



8*1



9*1



10*1



11*1



12*2



13*1


- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ① Водный таймер WiFi * 1 | ⑦ Резак * 1 |
| ② Руководство пользователя * 1 | ⑧ Фильтр * 1 |
| ③ 1 / 4 "Зажимная муфта * 5m | ⑨ Подключной болт * 1 |
| ④ Галстук * 6 | ⑩ Подключение * 1 |
| ⑤ Зажимная муфта * 4 | ⑪ Адаптер * 1 |
| ⑥ Компонент распыления * 4 | ⑫ Присос * 2 |
| | ⑬ Заглушка*1 |

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Стабильно работающая сеть WIFI 2.4ГГц.
2. Мобильное устройство, позволяющее установить программное обеспечение.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Найдите приложение «Smart Life-Smart Living», загрузите приложение и выполните установку.





Приложением «Smart life» будут запрошены следующие разрешения:

- о Разрешение на поиск приложением «Smart life» устройств в Вашей локальной сети
- о Разрешение «Smart life» определять Ваше местоположение во время использования приложения
- о Разрешение «Smart life» на отправку уведомлений
- о Разрешение «Smart life» на отправку тревожных сообщений
- о Разрешение «Smart life» на определение Вашего часового пояса
- о Разрешение «Smart life» на подключение к Bluetooth.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В СИСТЕМУ

Вы можете выполнить регистрацию по номеру Вашего телефона или по адресу электронной почты. Если Вы уже зарегистрированы, для входа введите ваш аккаунт и пароль.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ



1. При размещении хоста можно выбрать прямое размещение, присос или крюк. При использовании крюка закрепите крюк болтом крюка. Обратите внимание на правильное направление.

2. Разрезать впускные трубы резцом и вставлять их таким образом, чтобы глубина вставки превышала 1,5 см. Длина водопровода не должна превышать 1,2 м. Установите фильтр и окуните его в чистую воду.

3. Установка компонентов распыления на резервуары для воды в тропических лесах. Если требуется демонтаж, используйте режущий

инструмент, чтобы вытащить компонент распыления, а затем нажмите кнопку, чтобы ослабить разъем.

4. Вставьте выходной водопровод и закрепите его зажимом или лентой.

5. Вставьте линии электропитания и включите источник питания.

Подключение прибора

После подключения устройства к источнику постоянного тока, он автоматически включается. Синий индикатор загорается, различные режимы включения индикатор, отображают разные режимы работы устройства:

1. Горит постоянно: нет подключения к сети


2. Мигание: процесс подключения к сети

3. Выключен: сеть подключена

☐ Убедитесь, что включены и Wi-Fi и Bluetooth и сигнал Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. ☐ Включите приложение «Smart life» и подождите 5-10 сек. Некоторые модели телефонов выполняют автоматическое подключение устройств. Войдите в сеть WIFI и введите пароль для добавления устройства (Шаг1—Шаг7)

☐ Некоторые телефоны не имеют функции автоматического подключения устройства, тогда Вам необходимо выполнить подключение вручную (P1—P2), далее (Шаг4—Шаг7).

После подключения Вы можете войти в интерфейс устройства



Если не удалось подключить устройство к сети, проверьте выполнение следующих пунктов:


1. Wi-Fi и Bluetooth включены, сигнал Wi-Fi составляет 2,4 ГГц.
2. После установки приложения, все запросы приложения разрешены и введен правильный пароль сети.
3. Нажмите кнопку  на 5 секунд, чтобы сбросить устройство и снова подключиться.

Ручное управление & режимом задержки & файла

Нажмите кнопку APP или кнопку  устройства и включите или выключите насос вручную.

Нажмите кнопку в приложении на 3 секунды и перейдите в режим обратного отсчета.


Устройство поддерживает 4 - ступенчатую регулировку, и вы можете настроить файл, нажав кнопку  на устройстве или программное обеспечение, нажав  .



РАСПИСАНИЕ ПОЛИВОВ

Это устройство предоставляет вам два варианта установки режима полива: пользовательский режим и режим установки интервалов. В пользовательском режиме вы можете установить время запуска, время полива и продолжительность работы устройства. Есть возможность установки до 10 различных пользовательских программ. При установке одинарного цикла, программа будет запущена только один раз. В режиме установки интервалов, устройство, в зависимости от заданных параметров,


некоторое время работает, далее делает перерыв на установленное время, а после этого снова включается, что представляет собой цикл.



Управление процессами и их защита

Переключателем в приложении Вы можете включать и выключать программы; если необходимо удалить программу, сдвиньте ее в левую сторону и нажмите правую кнопку подтверждения на удаление.

Нажмите кнопку « защита » на 5 секунд и установите время принудительной остановки (минуты), чтобы эффективно избежать непрерывного полива, вызванного ошибкой работы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Номинальное напряжение: 12 В Размер: 115*100*54 мм Напор ≥ 2 м

Номинальный ток: 1 А Вес нетто: 240 г Всасывание: $\geq 1,5$ м

Уровень шума: ≤ 50 дБ Максимальное давление: ≥ 40 фунт/дюйм² (275 кПа)

Wi-Fi 2,4 ГГц Температура окружающей среды: 0- 45 °C

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Невозможно подключиться или нормально работать - проверьте сетевой сигнал, права на программное обеспечение мобильного телефона, питание адаптера или нажмите сенсорную кнопку на 5 секунд, чтобы сбросить устройство и снова подключиться.
2. Низкое количество воды в насосе - проверьте, не забит ли фильтр, не забит ли насос. Повторное тестирование после очистки.
3. Программа не выполняется вовремя - проверьте правильность настроек приложения или удалите все программы, сбросьте устройство, а затем добавьте устройство заново.
4. Нужно ли устанавливать фильтры? Да, загрязненный источник воды

может повредить насос и вызвать его неисправность.

5. Как демонтировать входящую и исходящую водопроводную линию - -
нажатие кнопки зажима освобождает водопровод.

6. Повреждается ли насос при работе без откачки воды - - нет, насос может
работать без нагрузки.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Products may vary in different countries and regions,
please refer to local distributors for detailed information.



Scan to download "Smart life"

MADE IN CHINA

