







Chronos - User Manual	
	Bluetooth RIGHT SIDE HEADPHONE Power On and Turn on the Bluetooth: Press and hold the "P" button in the middle for 3 seconds. After the voice prompt "POWER ON", the headset is pairing mode with LED indicator light flashes blue and red. If connected, the headset will emit voice prompt "CONNECTED" with the blue light on and flashes consistently. Otherwise, if the headset is not connected, the light flashes blue and red with a voice prompt "DISCONNECTED". Power On: Press the D button in the middle once to power on the headset. Power Call: To answer a call, press the D button in the middle once; to end a call, press the D button in the middle once. Power OFF: Press and hold the middle button "P" for 3 seconds, the indicator light flashes blue and red with the voice prompt "POWER OFF". The headset is powered off.
	
LED Indicator	LED indicator automatically flashes with audio input, and the flashes stop when the audio is finished.
Charging	- When the charging cable is plugged in, the Bluetooth indicator light and vibration indicator light flash blue slowly. - When the device is fully charged, the Bluetooth indicator light and vibration indicator light consistently stay on blue. - When the cable is plugged in, the headphones start working at once and power off for charging. - Please charge the device immediately once the Bluetooth or vibration stops working.
	Volume RIGHT SIDE HEADPHONE - Press the UP button to increase volume, and the headphone voice prompt "UP" when the highest volume is reached. - Press the Down button to decrease the volume. - To go to the next song, press and hold the UP button for 3 seconds. - To go back to the previous song, press and hold the Down button for 3 seconds.
	Vibration LEFT SIDE HEADPHONE - Press the middle Lightning button once to turn on the vibration, with the vibration indicator light on the Lightning button flashing. - Press the Up button to increase the amplitude of the vibration. - Press the Down button to decrease the amplitude of the vibration. - Double press the middle Lightning button to turn off the vibration, with the vibration indicator light goes out.




MADE IN CHINA

Chronos - Benutzerhandbuch

	Bluetooth RECHTE SEITE Einblenden und Bluetooth einschalten: Halten Sie die "P"-Taste in der Mitte 2-3 Sekunden lang gedrückt. Nach der Sprachaufforderung "POWER ON" befindet sich der Kopfhörer im Pairing-Modus, wobei das LED-Anzeige blau und rot blinkt. Wenn verbunden, wird das Sprachangebot "CONNECTED" mit blauem Licht und Blinken angezeigt. Andernfalls blinkt das Headset blau und rot und gibt eine Sprachaufforderung "DISCONNECTED". Power On: Drücken Sie einmal die D-Taste in der Mitte, um die Wiedergabe anzukurbeln. Drücken Sie dann erneut, um fertig zu sein. Beantworten: Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie einmal die D-Taste in der Mitte. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie erneut die D-Taste in der Mitte. Ausblenden: Halten Sie die mittlere Taste "P" 3 Sekunden lang gedrückt, die Kontrollleuchte blinkt blau und rot mit der Sprachanfrage "POWER OFF". Der Kopfhörer ist ausgeschaltet.
	
LED-Anzeige	Die LED-Anzeige blinkt automatisch bei Audioeingang, das Blinken hört auf, wenn der Ton beendet ist.
Aufladen	- Wenn das Ladekabel eingesteckt ist, blinken die Bluetooth-Kontrollleuchte und die Vibrationskontrollleuchte langsam blau. - Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeigeblau und die Vibrationsanzeige dauerhaft blau. - Wenn das Kabel eingesteckt ist, funktioniert der Kopfhörer sofort mehr und schaltet sich zum Aufladen aus. - Bitte laden Sie das Gerät sofort auf, sobald Bluetooth oder Vibration nicht mehr funktionieren.
	Lautstärkeregelung RECHTE SEITE - Drücken Sie die UP-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und die Kopfhörerton-Sprachanfrage "UP", wenn die höchste Lautstärke erreicht ist. - Drücken Sie die Down-Taste, um die Lautstärke zu verringern. - Um zum nächsten Song zu wechseln, halten Sie die UP-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt. - Um zum vorherigen Song zurückzukehren, halten Sie die Down-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt.
	Vibration LINKE SEITE - Drücken Sie die mittlere Lightning-Taste einmal, um die Vibration einzuschalten, wobei die Vibrationsanzeige auf der Lightning-Taste blinkt. - Drücken Sie die Up-Taste, um die Amplitude der Vibration zu erhöhen. - Drücken Sie die Down-Taste, um die Amplitude der Vibration zu verringern. - Drücken Sie zweimal die mittlere Lightning-Taste, um die Vibration auszuschalten, wobei die Vibrationsanzeige erlischt.




HERGESTELLT IN CHINA

Chronos - Manual de Usuario

	Bluetooth LADO DERECHO Encendido y activación de Bluetooth: Mantenga presionado el botón "P" en el medio durante 2-3 segundos. Después de la indicación de voz "POWER ON", el auricular está en modo de emparejamiento. Con la luz indicadora LED parpadeante, el auricular emite el sonido de conexión "CONNECTED" con la luz azul y parpadeos consistentes. De lo contrario, si no está conectado, la luz indicadora de color azul y rojo emite un mensaje de voz "DISCONNECTED". Power On: Pulse el botón D en el medio una vez para pausar la reproducción; presione una vez para reanudar. Atender llamadas: Para responder una llamada, presione el botón D en el medio una vez; para finalizar una llamada, presione el botón D en el medio una vez. Apagado: Mantenga presionado el botón central "P" durante 3 segundos; la luz indicadora parpadeará en azul y rojo con el mensaje de voz "POWER OFF". El auricular está apagado.
	
Indicador LED	El indicador LED parpadeará automáticamente con la entrada de audio, los destellos se detienen cuando finaliza el audio.
Cargado	- Cuando el cable de carga está enchufado, la luz indicadora de Bluetooth y la luz indicadora de vibración parpadearán en azul lentamente. - Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora de Bluetooth y la luz indicadora de vibración parpadearán consistentemente en azul. - Cuando el cable está enchufado, los auriculares dejan de funcionar de inmediato y se apagan para cargar. - Cargue el dispositivo inmediatamente una vez que el Bluetooth o la vibración dejan de funcionar.
	Volumen LADO DERECHO - Presione el botón ARriba para aumentar el volumen y el sonido de los auriculares indica "UP" cuando alcanza el nivel más alto. - Presione el botón Abajo para disminuir el volumen. - Para pasar a la siguiente canción, mantenga presionado el botón D durante 2 a 3 segundos. - Para volver a la canción anterior, mantenga presionado el botón Abajo durante 2 segundos.
	Vibración LADO IZQUIERDO - Presione el botón Lightning central una vez para encender la vibración, con la luz indicadora de vibración en el botón Lightning parpadeando intermitentemente. - Pulse el botón Arriba para aumentar la amplitud de la vibración. - Presione el botón Abajo para disminuir la amplitud de la vibración. - Presione dos veces el botón Lightning central para apagar la vibración, con la luz indicadora de vibración apagada.

HECHO EN CHINA

Chronos - Manuel d'utilisation

	Bluetooth CÔTÉ DROIT Activer et activer le Bluetooth: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "P" au milieu pendant 2-3 secondes. Après l'invite vocale "POWER ON", le casque est en mode d'appariement. Avec la lumière LED clignotante, le casque émet le son de connexion "CONNECTED" avec la lumière bleue et des clignotements réguliers. Sinon, si le casque n'est pas connecté, la lumière clignote en bleu et rouge avec un message vocal "DISCONNECTED". Power On: Appuyez une fois sur le bouton D au milieu pour mettre la lecture en pause ; puis appuyez une fois pour reprendre. Appel téléphonique: Pour répondre à un appel, appuyez une fois sur le bouton D au milieu ; pour mettre fin à un appel, appuyez une fois sur le bouton D au milieu. Éteindre: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton au milieu "P" pendant 3 secondes, le signal clignote en bleu et rouge avec l'invite vocale "POWER OFF". Le casque est éteint.
	
Indicateur LED	L'indicateur LED clignote automatiquement avec l'entrée audio, les clignotements s'arrêtent lorsque l'audio est terminé.
Mise en charge	- Lorsque le câble de charge est branché, le signal Bluetooth et le signal de vibration clignotent lentement en bleu. - Lorsque l'appareil est complètement chargé, le signal Bluetooth et le signal de vibration restent constamment allumés en bleu. - Lorsque le câble est branché, le casque cesse de fonctionner immédiatement et s'arrête pour le chargement. - Rechargez le casque immédiatement une fois que le Bluetooth ou les vibrations ont cessé de fonctionner.
	Contrôle du volume CÔTÉ DROIT - Appuyez sur le bouton UP pour augmenter le volume, et le son du casque indique le son "UP" lorsque le volume le plus élevé est atteint. - Appuyez sur le bouton Bas pour diminuer le volume. - Pour passer à la chanson suivante, appuyez sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes. - Pour revenir à la chanson précédente, appuyez sur le bouton Down et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
	Vibration CÔTÉ GAUCHE - Appuyez une fois sur le bouton Lightning du milieu pour activer la vibration, le signal de vibration sur le bouton Light clignote à l'écran. - Appuyez sur le bouton Haut pour augmenter l'intensité de la vibration. - Appuyez sur le bouton Bas pour diminuer l'intensité de la vibration. - Appuyez deux fois sur le bouton Lightning du milieu pour désactiver la vibration, le signal de vibration s'arrête.

FABRIQUÉ EN CHINE




NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Chronos - ユーザーマニュアル

	ブルートゥース 右側 電源オンとBluetoothをオンにする: 中央のボタン「P」を3秒間押し続ける。ヘッドホンがペアリングモードになり、LED表示が青と赤で点滅し、接続されている場合、ヘッドホンが「CONNECTED」と表示され、ヘッドホンが「DISCONNECTED」が表示される場合、ヘッドホンが青と赤で点滅し、音声メッセージ「DISCONNECTED」が再生されます。 電源オン: 中央のボタン「D」を押す。再生を一時停止する。一度押すと再生が再開されます。 電話: 電話に話しかけるため「D」を押す。1回押しすると電話を受け付ける。中央の「D」ボタンを1回押しする。 電源オフ: 中央のボタン「P」を3秒間押し続ける。ヘッドホンが電源オフになり、LED表示が青と赤で点滅し、音声メッセージ「POWER OFF」が再生されます。
	
LEDインジケータ	LEDインジケータはオーディオの入力で自動的に点滅し、オーディオ再生が終了すると点滅が停止します。
充電	- 充電ケーブルを接続し込むと、Bluetoothインジケータライトとバイブレーションインジケータライトがゆっくりと点滅し始めます。 - 充電ケーブルが接続されたまま、Bluetoothインジケータライトとバイブレーションインジケータライトが常時点滅し始めます。 - 充電ケーブルが接続されたまま、ヘッドホンが充電のために充電を停止し、充電が完了すると充電が再開されます。 - Bluetoothまたはバイブレーションが機能しなくなると、ヘッドホンが充電のために充電が再開されます。
	ボリュームコントロール 右側 - UPボタンを押して音量を上げ、最大音量に達すると、ヘッドホンの音声メッセージ「UP」が再生されます。 - ダウンボタンを押して音量を下します。 - 次の曲にスキップするため、UPボタンを2〜3秒間押し続けます。 - 前の曲に戻るため、Downボタンを2〜3秒間押し続けます。
	振動 左側 - 中央の Lightning ボタンを1回押し、バイブレーションをオンにする。ライトニング ボタン上のバイブレーションインジケータライトが点滅し始めます。 - アップボタンを押して、振動の強さを増します。 - ダウンボタンを押して、振動の強さを減らします。 - 次の曲にスキップするため、中央の Lightning ボタンを2〜3秒間押し続けます。

メイドインチャイナ

Chronos - 用户手册

	蓝牙功能 右侧耳机 蓝牙开启: 长按中间按钮“P”约3秒钟，耳机发出“POWER ON”声音，耳机进入LED指示灯红蓝交替闪烁，请等待耳机连接。当耳机成功连接后“CONNECTED”语音提示出现并持续闪烁，如未成功连接，耳机将红蓝交替闪烁，并提示语音“DIS-CONNECTED”语音提示出现并红蓝交替闪烁。 接听电话: 接听电话时按下，按一下中间按钮“P”接听，接听人接听电话，再按一下接听电话状态。 挂断电话或挂断上一步，按一下中间按钮“P”挂断，接听人接听电话，再按一下挂断电话。 挂断中间按钮“P”约3秒钟，耳机LED指示灯红蓝交替发出英文“POWER OFF”声音，然后蓝牙进入关闭状态。
	
LED控制	当耳机有音频信号输入时，LED灯将随音频信号闪烁模式，当音频信号停止时，LED灯将关闭及熄灭。
充电功能	- 插入充电器时，蓝牙耳机LED灯将随充电信号红蓝交替闪烁。 - 当耳机充满电时，蓝牙耳机LED灯将常亮蓝色并持续闪烁。 - 当耳机充电工作时，插入耳机，蓝牙耳机将立即进入充电并充电完成。 - 当蓝牙耳机充电信号输入时，蓝牙耳机将立即充电。
	音量快捷操作功能 右侧耳机 - 音量快捷一下向上键，播放音量逐步加大，当音量最大时发出“UP”声音。 - 音量快捷一下向下键，播放音量逐步减小。 - 长按向上键约2秒钟，播放下一首歌曲。 - 长按向下键约2秒钟，播放上一首歌曲。
	震动功能 左侧耳机 - 按一下中间按钮快捷键，打开震动功能，震动中间按钮LED灯亮。 - 音量快捷一下向上键，震动强度逐步加大。 - 音量快捷一下向下键，震动强度逐步减小。 - 连续按下中间按钮快捷键，关闭震动功能并震动LED灯熄灭。

中国制造