

5단 병풍접지

BLUEFEEL

SOUND POP
HOLDER SPEAKER
사운드 팝 홀더 스피커

MANUAL 사용 설명서

제품 스펙 _ PRODUCT SPEC

제품명	Sound pop holder speaker 사운드 팝 홀더 스피커
모델명	BSP101
제품 사이즈	59 X 59 X 43.3(mm) / 95g
배터리	700mAh Lithium-polymer battery
연결	Bluetooth® 5.1
지원 프로토콜	HFP v1.8 / HSP v1.8 / A2DP 1.3.2 AVCTP1.4 / AVDTP1.3 / AVRCP1.6.2
출력	5W
정격전압	DC5V-2A / Type-C USB
작동시간	16H (volume 40%)
충전 시간	1.5H
제품구성품	Main Body / User manual USB charging cable / Magnet ring 본체 / 설명서 / 충전 케이블 / 마그네틱링

R-R-Bfl-BSP101
수입 / 판매원 : 블루필
Designed by BLUEFEEL
YU101357-20001
Made in CHINA

제품 명칭 _ PRODUCT

사용 방법 _ HOW TO USE

- ① 전원버튼을 길게 3초간 누르면 전원 ON
- ② 음성 안내가 나온 뒤 블루투스® [Sound Pop Holder] 연결 가능
- ③ 켜 상태에서 전원 버튼을 3초간 누르면 전원 OFF
- ④ Press and hold the power button for 3 seconds to POWER ON.
- ⑤ Bluetooth® [Sound Pop Holder] can be connected after the voice guide.
- ⑥ Press and hold the power button for 3 seconds to POWER OFF.

하얀색 LED 깜빡임 White LED blinking	하얀색 LED 점등 White LED on	하얀색 LED 소동 White LED off
블루투스® 탐색 중 Searching for Bluetooth®	블루투스® 연결 완료 Bluetooth® Connected	제품 전원 OFF Power OFF

*전원을 켜 상태에서 5분 동안 적동판단되거나 연결이 끊기면 자동 전원 OFF
Automatically shuts off when Bluetooth® is not connected or disconnected for 5 minutes.

듀얼 페어링(TWS 모드)_DUAL PARING (TWS MODE)

- ① 본품 1개(메인)의 전원을 켜 후 블루투스®로 기기에 연결
- ② 다른 1개(서브)의 전원 ON
- ③ 본품(메인)의 전원버튼을 2번 클릭하여 듀얼 페어링 전환/해제 가능
- ④ Power on the main products and connect to the device via bluetooth®.
- ⑤ The other (sub) is turned on.
- ⑥ Dual pairing (TWS mode) ON/OFF with two clicks on the power button of the main product.

*TWS 모드일 경우 스피커 하나라도 전원을 끌 시 둘 다 전원이 깨짐
In TWS mode, if even one speaker is turned off, both will be turned off

음악 중지 / 재생 _ STOP / PLAY

음악 재생되는 동안 전원버튼을 짧게 한번 누르면 중지/재생 가능
Pause/play with a short press of the power button while playing.

FCC Warning Statement

FCC Warning Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The limits of this equipment have been determined to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

BLUEFEEL

배터리 상태 확인 _ PRODUCT SPEC

빨간색 LED 깜빡임 Red LED blinking	빨간색 LED 점등 Red LED on	빨간색 LED 소동 Red LED off
배터리 10% 미만일 시 Less than 10% battery	충전 중 Charging	충전 완료 Fully Charged

* 이상 동작 시, 블루투스® 연결을 삭제 및 초기화하고 제품의 전원을 끄다가 다시 켜면 다시 연결 시도해주시기 바랍니다.
※ In case of abnormal operation, please delete and reset the Bluetooth® connection, turn off the power of the product, and try to connect again.

* 맥세이프 호환 제품으로 맥세이프를 지원하는 아이폰 또는 맥세이프 호환 액세서리에 사용 해주시기를 권장드립니다. 기타 설치는 둘째로인 매립법을 건고하게 부착한 뒤에 사용 해주시기 바랍니다. 스티커 특성상 사용환경에 따라 떨어질 수 있는 점과 유의해 주시기 바랍니다.
※ It is recommended to use it as a MagSafe compatible product for iPhone or MagSafe compatible accessories. For other installations, please use the enclosed metal ring after firmly attaching it. Please note that due to the nature of the sticker, it may fall depending on the environment of use.

주의사항 _ PRODUCT SPEC

사용 전, 반드시 주의사항을 숙지하여 주십시오.

- 본 제품은 유실 등 손상과 같은 고온에서 사용하지 마세요. 제품 고장의 원인으로 될 수 있습니다.
- 본 제품은 충격을 가할 수 있으니 먼지거나 먼지거나 흔들지 마세요. 강한 충격은 나쁜 성능의 원인으로 될 수 있습니다.
- 강한 충격에 노출되는 경우 제품의 몸집은 살해해주세요. 고장의 원인 될 수 있습니다.
- 본 제품은 고온으로 인해 손상과 같은 고온으로 인해 스마트폰이 멀어질 가능성이 있으므로 사용할 주의가 필요합니다. 나중에 인한 스마트폰 및 본 제품의 파손은 소비자 고장으로 판정될 수 있으니 보상은 불가합니다.
- 장기간 제품을 보관 시, 고온 다습한 환경은 피해주세요.
- 본 제품을 암모늄 분무 및 개조, 수리를 하지 마세요.
- 충전이 완료되면 반드시 충전 케이블을 제품과 분리하여 주세요.
- 본 제품을 불 속으로 던져지 마세요. 누전이나 고장의 원인입니다.
- 어린이에게 사용 시, 기기의 버튼 취급 방법과 사용 방법을 충분히 숙지 시켜주고 각각의 주의를 기울여주세요.
- 상은 도 -40도에서 제품을 사용하세요.
- 카펫이나 이불 등 깊이 있는 소재 위에서 충전하지 마세요.
- 본 제품의 본체에 표면에 발생 시, 다른 충전 이어폰이나 USB 케이블로 다시 고도해 보세요.
- 만약 제품에 액체로 물이나 눈물로 젖은 경우 물로 청대 문지르지 마시고 양은 물로 세척 다음은 비누로 깨끗이 청소하세요.
- 충전에 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우, 충전을 멈추고 고객센터에 연락하세요.

Precaution

Be sure to keep the precautions before using.

- Do not use this product in a place with high humidity, such as a bathroom. It may cause product failure.
- Do not inflict, throw, or shake the strong impact of this product. Strong impact may cause internal failure.
- Do not force it to fall or move violently. This may cause the failure.
- Excessive force or impact may cause this product and your smartphone to detach, increasing the risk of your smartphone falling. Damage from drops will be considered user negligence, and no compensation will be provided.
- When storing products for a long time, avoid high temperature and humidity environments.
- Do not disassemble, modify, or repair this product arbitrarily.
- When charging is completed, make sure to separate the charging cable from the product.
- Do not throw this product into the fire.
- Do not touch the product with wet hands or wipe it with liquids. It can cause short circuit or breakages.
- When using a child, please be fully aware of the proper handling and use of the device and pay special attention.
- Use the product at room temperature of 0 to 40 degrees Celsius.
- Do not charge on easily burning materials such as carpets or blankets.
- If there is a problem with the main body charging of this product, try again with a different charging adapter or USB cable.
- If fluid comes out of the product and gets on your eyes, never rub it, rinse it in clear water and see a professional doctor.
- If you experience strong heat during charging or if the product is deformed, stop charging and contact the customer center.

A/S 처리 규정

정상적인 제품 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능 상의 하자에 대해서 구입한 날짜로부터 6개월 이내에 무상 A/S가 가능합니다. 고객 관례로 인한 파손 및 고장 발생 시에는 A/S가 불가능하거나 유상 처리 될 수 있습니다.

구입일로부터 14일 이내 : 왕복 배송비 본사 부담
구입일로부터 14일 이후 : 왕복 배송비 고객 부담

Free warranty is available within 6 months from the date of purchase only for defects in the performance and function of the product that occurred during normal product use. In the event of damage or failure due to customer negligence or carelessness, warranty may not be available or may be paid.

Within 14 days from purchase date
: the round-trip delivery fee paid by the head office

After 14 days from purchase date
: the round-trip delivery fee paid by a customer

이름 / 연락처: Name / Phone	제품 구매일 / 구매처: Purchase Date / Place
제품 모델 및 색상 : Model name/color	내용: Reason