

#### **CONTRÔLE DU VOLUME**

1. Plage de volume : Entre 0 et 16
2. Le volume demeure au même niveau après la mise en marche/arrêt du FLEX.
3. Appuyer brièvement sur la touche « VOLUME - » pour diminuer celui-ci. Le « carillon » se fera entendre à nouveau lorsque le niveau minimum de volume sera atteint.
4. Appuyer brièvement sur la touche « VOLUME + » pour augmenter celui-ci. Le « carillon » se fera entendre à nouveau lorsque le niveau maximum de volume sera atteint.

#### **TONALITÉ AUDIO**

La tonalité « Connecté » se fait entendre lorsque l'unité principale a été couplée avec succès.

#### **DISTANCE DE COUPLAGE BLUETOOTH**

Distance BT > 10 mètres

#### **TYPES DE BATTERIES**




1. Il faut compter entre 1 et 2 heures pour complètement charger le FLEX.
2. La durée de lecture de la batterie est de plus de 8 heures en mode ANC désactivé.
3. La durée de lecture de la batterie est de plus de 7 heures en mode ANC activé.

#### **AUTRE**

1. État d'appel entrant :

Si un appel arrive alors que le téléphone est en lecture de musique via Bluetooth, la musique est arrêtée et le téléphone fait entendre la sonnerie ;  
Lorsque l'appel est terminé, le FLEX reprend la lecture de la musique.


2. Effectuer une téléconférence avec trois participants :

Appuyer brièvement sur la touche multifonctions, décrocher le nouvel appel entrant et terminer l'appel en cours. Lorsque le casque d'écoute est en opération et qu'un nouvel appel entrant se fait entendre, appuyer deux fois sur la touche  pour prendre le nouvel appel : l'appel précédent restera connecté et vice versa. Pour coupler. Lorsque le casque d'écoute est en cours de connexion, appuyer et maintenir les touches  et  pendant 3 secondes pour entrer en mode de couplage. La tonalité « Couplage » sera alors interrompue.

#### **Perte de connexion due à une distance de transmission hors de portée**

Le Flex émet un « carillon » lorsqu'il est hors de portée et lorsqu'il y a une perte de liaison avec le périphérique Bluetooth auquel il est connecté. Le Flex tentera de se connecter pendant 5 minutes en cas de perte de liaison. Le « carillon » sonnera toutes les 30 secondes, et toutes les 10 secondes le Flex effectuera une recherche de connexion.

#### **Pour se reconnecter**

Lorsque le casque d'écoute est en cours de déconnexion et dans la zone de transmission, presser deux fois sur le bouton  pour se reconnecter au dernier téléphone intelligent.

### DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT DE LA FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE 1 : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégagez une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'alimentation qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE 2 : Tout changement ou modification de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

#### AVERTISSEMENT IC

Cet appareil est conforme aux RSS exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.





## SPÉCIFICATIONS

### Liste des fonctions Bluetooth en cours de lecture de musique / ANC / Aux En Entrée / Appel

Série de puces	BT V5.0
Référence générale	NC50
Référence Interface graphique / Utilisateur	X3 LI V1.0 avec trou pour voyant DEL de signalisation
La profondeur de la réduction du bruit	Entre 20 dB et 25 dB
Poids (Lbs)	

### Son

Canal	2
Puissance (RMS / PMPO)	2 x 5 mW
(Puissance totale de musique 16 mW)	
Écouteurs	Oui
Référence sonore	Interne
Externe - Samsung	
Autres	

### Interface utilisateur

Type de contrôle du volume	Hausser / Baisser numérique
Nombre d'interrupteurs à tact	4 (estimation)
	Touche Vol + (Précédent)
	Touche Vol - (Suivant)
	Touche MFB (Marche / Arrêt / Lecture / Pause / Appel / Couplage / Alimentation)
Activation/Désactivation de la réduction active de bruit (ANC)	Touche MFB (Marche / Arrêt / Lecture / Pause / Appel / Couplage / Alimentation)
Nombre de voyants DEL	
	Voyant DEL bleu pour l'indicateur Bluetooth x 1 ;
	Voyant DEL ROUGE pour l'indicateur d'alimentation x 1 ;
	Voyant DEL vert pour ANC activé x 1
Interfaces d'entrée	Microphone x 2 ;
USB	Oui

### Haut-parleur

Taille	ø13,0 x 2
Sensibilité de l'entrée	93 dB ± 3 dB (à 1 kHz)

### Microphone pour HFP

Type de microphone	Microphone MEMS - 42 dB ± 1dB (à 1 kHz)
Directivité	Omnidirectionnel

### Microphone pour ANC

Type de microphone	42 dB ± 1dB (à 1 MHz) Electret
Directivité	Microphone à condensateur Omnidirectionnel

### Batterie

Type de batterie	Batterie au Lithium polymère
Volume de la batterie	3,7 V/160 mA-h x 1
Tension/Courant de charge de la batterie	5V avec 150 mA h
Durée de vie de la batterie	7,5 Heures de lecture de chansons avec ANC désactivé
Temps de charge	Entre 1 et 1,5 h

### USB

Version	2.0
En charge seulement	Oui
Courant de charge	150 mA/h
Chargement en mode Veille	Oui

### Bluetooth

Version Bluetooth	BT5.0
Réception, HFP	V1.7
Réception, HSP	V1.2
Réception, A2DP	V1.3
Réception, AVRCP	V1.6
Transmission, A2DP	Oui
Transmission, AVRCP	Oui
Simple couplage	Oui
Codec audio	
Portée de transmission	> 10 mètres avec 360°
Fréquence de transmission	2,402 G ≈ 2,48 G
Puissance de transmission	CLASSE 2
Autres	Micro intégré pour appel mains libres

### Accessoires

Câble USB	Oui 1 mètre
Sac pour les écouteurs	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câble entrée AUX	Oui 1,2 mètre
Manuel de l'utilisateur	Oui
Embout pour oreilles	Oui taille moyenne x 2, petite taille x 2
Certification sécurité et environnement	RoHS

## GARANTIE LIMITÉE

Modèle : MNFLEX-BLK

Ce produit de marque Monster, commercialisé comme neuf et vendu dans son emballage d'origine à l'acheteur initial (« Product »), est garanti par Russell Distribution Company, LLC contre tout vice de matériau et de main-d'œuvre pour une période de garantie limitée de quatorze (14) jours pour le travail et d'un (1) an pour les pièces. Cette Garantie Limitée est conditionnelle à la bonne utilisation du Produit par vous, l'acheteur.

Cette Garantie Limitée ne s'applique pas aux produits démonstrateurs ou aux produits vendus « à prix réduit » ou « très réduits », aux produits de « liquidation », en « solde », dans des « cartons ouverts », manquant des accessoires ou retournés et dont aucun défaut n'a été détecté.

Une preuve d'achat sous la forme d'un Acte de vente, d'un Reçu ou d'une Facture acquittée constitue la preuve que le Produit est dans la période de garantie limitée. L'acte de vente, le Reçu ou la Facture acquittée doit être présentée comme une condition préalable à l'obtention du service de garantie limitée.

Cette garantie limitée commence à la date d'achat originale et est valable uniquement sur les Produits achetés auprès de distributeurs agréés et utilisés aux États-Unis et à Porto Rico, par l'acheteur initial. Pour recevoir le service de garantie, l'acheteur doit d'abord nous contacter pour que nous déterminions le problème et les procédures de service, l'acte de vente, le reçu ou la facture acquittée date(s) doit être présent(e) et sur demande comme preuve d'achat.

Nous réparons votre produit ou, si les réparations ne peuvent être faites, nous le remplaçons sans frais par un produit identique ou similaire. Si le Produit est défectueux comme indiqué dans la présente garantie limitée pendant la période de garantie limitée, nous pouvons utiliser des pièces neuves ou remises à neuf pour réparer le Produit. Toutes les pièces et les produits remplacés deviennent notre propriété et doivent nous être retournés. Les pièces de rechange et les produits remplacés sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatorze (14) jours, selon l'éventuelle plus longue.

Le Produit doit être expédié soit dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection équivalente et le frais doit être payé par vous, l'acheteur original du Produit. Nous ne serons pas responsables des Produits endommagés ou tenus de les remplacer.

Si le Produit est reçu endommagé, il est de votre responsabilité en tant que consommateur de déposer une réclamation contre le transporteur. Nous ne sommes pas responsables du Produit endommagé qui pendant 30 jours et réserves le droit, à notre seule discrétion, d'éliminer le Produit endommagé ou de vous l'échanger de nouveau à vos frais au bout de 30 jours.

Cette garantie limitée couvre les vices de matériaux et de main-d'œuvre reconnus dans des conditions normales d'utilisation non commerciale de ce Produit, sauf dans la mesure contraire expressément prévue dans la présente déclaration et ne sera pas applicable à ce qui suit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages qui surviennent durant le transport, la livraison et l'installation ; les applications et utilisations pour lesquelles ce Produit n'a pas été conçu ; les Produits ou numéros de série modifiés ; les dommages résultant de la friction endommage ; les accidents, l'abus, la négligence, le feu, l'eau, la foudre ou d'autres catastrophes naturelles ; l'utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, de services publics, de matériel, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblage externe ou de connecteurs non fournis ou autorisés par nous ou le fabricant, qui endommagent ce Produit ou entraînent des problèmes d'entretien ; une tension incorrecte de la ligne électrique ; les fluctuations et surtensions ; les ajustements faits par le client et le non-respect des instructions de fonctionnement, de nettoyage, d'entretien ou le non-respect des consignes en matière d'environnement figurant dans ce manuel ; les problèmes de réception et de distorsion liés au bruit, à l'écho, aux interférences ou d'autres problèmes de transmission et de distribution du signal ; les images rémanentes, le fonctionnement intempestif ou sans erreur du Produit n'est pas garanti.

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE EXPRESSE DE GARANTIE INDICÉE CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE OBTENUE DE TOUTE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ À L'EGARD DE CE PRODUIT N'AURA DE FORCE OBLIGATOIRE SUR NOUS, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÈMENT À CETTE GARANTIE EST VOTRE RECOURS EXCLUSIF EN TANT QUE CONSOMMATEUR, NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE EN LIEN AVEC CE PRODUIT ; SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST OFFERTE QU'À L'ACHETEUR INITIAL DE CE PRODUIT, EST NON TRANSFÉRABLE ET STIPULE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ou d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas vous être applicables. La présente garantie limitée vous donne des droits précis et il se peut que vous ayez également d'autres droits susceptibles de différer d'une juridiction à une autre. Toute disposition contraire dans ce document qui se trouve contraire aux lois étatiques ou provinciales ou locales sera considérée comme nulle et non avenue et les autres dispositions demeureront en vigueur.

Pour obtenir le service sous garantie :

Téléphone : 1-800-976-0677  
Courriel : support@mymonsteraudio.com

# GRACIAS POR ELEGIR MONSTER

Felicitaciones por su compra de Auriculares Monster FLEX. Por favor explore detenidamente todas las funciones y usos incorporados en este dispositivo.

Todos nuestros productos se someten a rigurosas pruebas y control de Calidad. Para su tranquilidad, le ofrecemos una garantía limitada de un año contra cualquier defecto de fabricación. Por favor, para más detalles consulte la sección Garantía del manual del usuario.

Para más información sobre nuestros productos, por favor visite: [MyMonsterAudio.com](http://MyMonsterAudio.com)

SÍGANOS EN:



@MyMonsterAudio



@MyMonsterAudio



@MyMonsterAudio



## CONTENIDO DEL PAQUETE

Su compra incluye:



**Manual del Usuario**  
(incluye la Declaración de Garantía)


**Monster FLEX ANC**



**Cable AUX**



**Cable Micro USB**



## **TABLA DE CONTENIDOS**












<b>CONTROLES DEL DISPOSITIVO</b>	<b>31</b>
<b>USO DE BOTONES</b>	<b>31/32</b>
<b>CARGA</b>	<b>33</b>
<b>MODO RESTABLECER</b>	<b>33</b>
<b>APAGADO AUTOMÁTICO</b>	<b>33</b>
<b>CONTROL DE VOLUMEN</b>	<b>34</b>
<b>TONO DE AUDIO</b>	<b>34</b>
<b>BATERÍAS</b>	<b>34</b>
<b>OTROS</b>	<b>35</b>
<b>ADVERTENCIA SOBRE NORMAS FCC</b>	<b>36</b>
<b>NOTAS</b>	<b>37</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>38</b>
<b>GARANTÍA</b>	<b>39</b>

## CONTROLES DEL DISPOSITIVO










- 1. LED ROJA/AZUL/VERDE
- 2. MICRÓFONO
- 3. ENCENDIDO/APAGADO DE ANC
- 4. VOL +
- 5. ENCENDIDO/MULTIFUNCIÓN
- 6. VOL -

### USO DE BOTONES

- 1. Para ENCENDER: Oprima sin soltar  durante 2 segundos
- 2. Para APAGAR: Oprima sin soltar  durante 3 segundos
- 3. Vol +: Oprima y suelte 
- 4. Vol -: Oprima y suelte 
- 5. Anterior: Oprima  sin soltar durante 2 segundos
- 6. Siguiente: Oprima  sin soltar durante 2 segundos
- 7. Reproducir/Pausar: Oprima y suelte 
- 8. Aceptar llamadas: Oprima y suelte 
- 9. Terminar una llamada: Oprima y suelte 
- 10. Rechazar una llamada entrante:  Oprima sin soltar durante 2 segundos
- 11. Activar el Asistente de Voz: Oprima dos veces 

**USO DE BOTONES** *continuación*

- 12. Apagar el ANC en modo Apagado: Oprima y suelte el botón ANC
- 13. Encender el ANC en modo Apagado: Oprima sin soltar el botón ANC durante 2 segundos.
- 14. Apagar el ANC en modo Encendido: Oprima y suelte el botón ANC
- 15. Encender el ANC en modo Encendido: Oprima y suelte el botón ANC
- 16. Para volver a conectar: Oprima dos veces
- 17. Transferencia de voz en llamadas:  Oprima sin soltar durante 2 segundos
- 18. Silenciar llamadas:  Oprima sin soltar durante 2 segundos
- 19. Activar el modo emparejamiento: Oprima al mismo tiempo y sin soltar  y  durante 3 segundos
- 20. Conferencia Tripartita: Durante la llamada, oprima dos veces el botón  para recibir la segunda llamada entrante; la primera llamada entrante quedará en espera. Oprima dos veces el botón  para intercambiar libremente entre las dos llamadas. Durante una llamada en curso, oprima el botón  para responder otra llamada y terminar la llamada en curso.

Bluetooth queda en modo de emparejamiento después de encender el dispositivo por primera vez

### **CARGA**

Sus nuevos auriculares tendrán suficiente potencia para emparejarse y realizar llamadas pero deben estar con la batería al máximo para usarlos durante un tiempo prolongado. La LED ROJA destellará rápidamente cuando la batería esté baja, destellará pausadamente al cargar y se mantendrá fija luego de la carga completa; se requieren de 1-2 horas para cargar completamente.

### **MODO RESTAURAR PARA RESTAURAR LOS AURICULARES**

Conecte los auriculares al computador con el cable Micro USB. Cuando la LED roja destella indica que se completó la restauración de los auriculares.

### **APAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRAR BATERÍA EN MODO BATERÍA**

1. Si el dispositivo FLEX está encendido y no opera en 15 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar batería.
2. Si el dispositivo FLEX está encendido y el Bluetooth desconectado por más de 15 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar batería.
3. El dispositivo FLEX se apagará para cargar cuando el cable de alimentación esté conectado.

Observaciones: El dispositivo FLEX puede apagarse automáticamente si el Bluetooth está activo pero la batería está muy baja.

#### **CONTROL DE VOLUMEN**

1. Rango de volumen: 0-16
2. El volumen permanecerá en el mismo nivel cuando el dispositivo FLEX se encienda/apague.
3. Oprima y suelte una vez el botón "VOLUME –" para disminuir el volumen: sonará un "repique" al volver a oprimir el botón "VOLUME –" cuando el volumen alcance el nivel mínimo.
4. Oprima y suelte una vez el botón "VOLUME +" para aumentar el volumen: sonará un repique al volver a oprimir el botón "VOLUME +" cuando el volumen alcance el nivel máximo.
5. El dispositivo FLEX se restablecerá al 50% del nivel de volumen si el volumen es 0 y el dispositivo se vuelve a apagar/encender.

#### **TONO DE AUDIO**

Se escuchará el tono de "conectado" cuando el dispositivo se haya emparejado correctamente.




#### **DISTANCIA DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH**

Distancia BT > 10 m

#### **BATERÍAS**

1. La carga completa del dispositivo FLEX toma 1-2 horas.
2. La duración de la batería en reproducción es de más de 8 horas en el modo ANC apagado.
3. La duración de la batería en reproducción es de más de 7 horas en el modo ANC encendido.


### **OTROS**

1. Estado de la llamada entrante:  
Al entrar una llamada cuando el teléfono está reproduciendo música a través de Bluetooth, se detendrá la reproducción y sonará el tono de llamada:  
Al terminar la llamada, FLEX reiniciará la reproducción.
2. Operación de una Conferencia tripartita: Oprima y suelte el botón Multifunción, reciba la llamada entrante y termine la llamada en curso. Cuando los auriculares están en uso y entra una nueva llamada, oprima dos veces el botón  para recibir la nueva llamada: la llamada anterior permanecerá conectada y viceversa. Para Emparejar: Cuando los auriculares están conectados, oprima sin soltar al mismo tiempo los botones  y  durante 3 segundos se activará el modo Emparejamiento y se escuchará el tono de 'Emparejamiento'.

#### **Pérdida de conexión cuando la distancia de transmisión está fuera de rango**

El dispositivo Flex comenzará a “repicar” cuando esté fuera de rango y cuando se pierda el enlace con el dispositivo Bluetooth al que esté conectado. El dispositivo Flex intentará conectarse durante 5 minutos tras la pérdida del enlace: cada 30 segundos se escuchará un “repique” y cada 10 segundos intentará la búsqueda.

#### **Para volver a conectar**

Cuando los auriculares están desconectados y dentro del rango de transmisión, oprima dos veces el botón  para volver a conectar con el último teléfono que estaba conectado.



### ADVERTENCIA SOBRE NORMAS FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo puede no causar interferencia perjudicial y, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.


NOTA 2: Cualesquiera cambios o modificaciones a este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### ADVERTENCIA SOBRE LAS NORMAS IC

Este dispositivo cumple con las RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia y, (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.





## ESPECIFICACIONES

### Lista de funciones Bluetooth al reproducir música/ANC/Entrada Aux/Llamando

Chipset	BT V5.0
Referencias Generales	NC50
Referencia LIS/GUI, X3 L1 V1.0 con agujero de indicador LED	
La profundidad de la reducción de ruido	-25dB ~ -25dB
Peso (brass)	

### Sonido

Canal	2
Potencia (RMS/PMP0)	2 x 5mW (potencia total de música: 6mW)
Auricular	Si
Referencia de sonido	Interno
Externo: Samsung	
Otros	

### Interfaz de usuario

Tipo de control de volumen	Digital arriba/abajo
Nº de interruptores táctiles	4 (estruendo)
	- Botón Vol + (Anterior)
	- Botón Vol - (Siguiente)
	- Botón Encendido/Apagado/ANC
	- Botón MFB (Encendido/Apagado/Reproducir
	- (Pausa/Llamada/Emparejamiento/Encendido)
Nº de LEDs	1 LED Azul indica Bluetooth;
	1 LED Rojo indica Potencia;
	1 LED Verde indica ANC encendido
Interfaz de entrada	2 Micrófonos;
USB	Si

### Altavoz

Tamaño	ø13,0 x 2
Sensibilidad de entrada	95dB±3dB (a 1kHz)

### Micrófono para HFP

Tipo de micrófono	-42dB ± 1dB (a 1kHz) Micrófono MEMS
Direccionalidad	Omnidireccional

### Micrófono para ANC

Tipo de micrófono	-42dB ± 1dB (a 1kHz) Electret
	Micrófono Condensador
Direccionalidad	Omnidireccional

### Batería

Tipo de Batería	Batería de Polímero de Lito
Capacidad de la Batería	3.7V / 160mAh x 1
Voltaje/Corriente de Carga de la Batería	5V ~ 150 mA
Duración de la Batería	~7,5 horas de reproducción
	en modo ANC apagado*
Tiempo de Carga	1 ~ 1,5 h

### USB

Versión	2.0
Solo cargando	Si
Corriente de Carga	150mA
Cargando en modo de espera	Si

### Bluetooth

Versión de Bluetooth	BT5.0
Recibir, HFP	V1.7
Recibir, HSP	V1.2
Recibir, A2DP	V1.3
Recibir, AVRCP	V1.6
Transmitir, AGDP	Si
Transmitir, AVRCP	Si
Emparejamiento simple	Si
Códec de audio	
Rango de transmisión	> 10 metros con 360°
Frecuencia de transmisión	2.402G ~ 2.48G
Potencia de Transmisión	CLASE 2
Otros	Micrófono incorporado para llamada con manos libres

### Accesorios

Cable USB	Si, 1 metro
Bolsa de auriculares	Si
Guía de inicio rápido	Si
Cable de entrada AUX	Si, 1,2 metros
Manual del usuario	Si
Puntas del auricular	Si, 2 medianas, 2 pequeñas

### Relacionado con software

Modo demo (para exhibición en tienda)	No
Actualización de software (por el consumidor)	Si
Actualización de software (por el centro de servicio)	Si
Certificación de Seguridad y Medioambiental	RoHS

## GARANTÍA LIMITADA

Modelo: MNFL EXBLK

Ce produit de marque Monster, commercialisé comme neuf et vendu dans son emballage d'origine et [Acheur initial] (le "Produit") est garanti par Russell Distribution Company, S.A., R.L., contre tout vice de matériau et de main-d'œuvre pour une période de garantie limitée de quatre-vingt-six (86) jours pour le travail et d'un (1) an pour les pièces. Cette Garantie limitée est conditionnelle à la bonne utilisation du Produit par vous, l'Acheur.

Cette Garantie limitée ne s'applique pas aux produits démonstrateurs ou aux produits vendus «à prix réduit» ou «à faible coût», aux produits de «liquidation», en «solde», dans des «cartons ouverts», manquant d'accessoires ou retournés et dont aucun défaut n'a été détecté.

Une preuve d'achat sous la forme d'un Acte de vente, d'un Reçu ou d'une Facture acquittée constitue la preuve que le Produit est dans la période de garantie limitée. L'Acte de vente, le Reçu ou la Facture acquittée doit être présentée comme une condition préalable à l'obtention du service de garantie limité.

Cette garantie limitée commence à la date d'achat original et est valable uniquement sur les Produits achetés auprès de distributeurs agréés et utilisés aux États-Unis et à Porto Rico, par l'Acheur initial. Pour recevoir le service de garantie, l'Acheur doit d'abord nous contacter pour que nous déterminions le problème et les procédures de service, l'Acte de vente, le reçu ou la facture acquittée datée(s) doit être présentée(s) sur demande comme preuve d'achat.

Nous réparons votre produit ou, si les réparations ne peuvent être faites, nous le remplaçons sans frais par un produit identique ou similaire. Si le Produit est défectueux comme indiqué dans la présente garantie limitée pendant la période de garantie limitée, nous pouvons utiliser des pièces neuves ou remises à neuf pour réparer le Produit. Toutes les pièces et les produits remplacés deviennent notre propriété et doivent nous être retournés. Les pièces de rechange et les produits remplacés sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-six (86) jours, selon l'éventuelle la plus longue.

Le Produit doit être expédié soit dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection équivalente et le fret doit être payé par vous, l'Acheur original du Produit. Nous ne serons pas responsables des Produits endommagés ou tenus de les remplacer.

Si le Produit est reçu endommagé, il est de votre responsabilité en tant que consommateur de déposer une réclamation contre le transporteur. Nous ne stockons le Produit endommagé que pendant 30 jours et réservons le droit, à notre seule discrétion, d'éliminer le Produit endommagé ou de vous l'expédier de nouveau à vos frais au bout de 30 jours.

Cette garantie limitée couvre les vices de matériau et de main-d'œuvre rencontrés dans des conditions normales d'utilisation non commerciale de ce Produit, sauf dans la mesure contraire expressément prévue dans la présente déclaration et ne sera pas applicable à ce qui suit, y compris, mais sans s'y limiter: les dommages qui surviennent durant le transport, le livraison et l'installation; les applications et utilisations pour lesquelles ce Produit n'a pas été conçu; les Produits ou numéros de série modifiés; les dommages sabbatiques ou la finition ordonnée; les accidents, l'abus, la négligence, le feu, l'eau, la foudre ou d'autres catastrophes naturelles; l'utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, de services publics, de matériel, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblage externe ou de connecteurs non fournis ou autorisés par nous ou le fabricant, qui endommagent ce Produit ou entraînent des problèmes d'entretien; une tension incorrecte de la ligne électrique; les fluctuations et variations; les ajustements faits par le client en non-respect des restrictions de fonctionnement, de nettoyage, d'entretien ou le non-respect des consignes en matière d'environnement figurant dans ce manuel; les problèmes de réception et de distorsion; les avertissements, les interférences et d'autres problèmes de transmission et de distribution du signal; les images résiduelles; Le fonctionnement intermittent ou sans amour du Produit n'est pas garanti.

IL N'Y A AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE EXPRESSE DE GARANTIE INDICÉE CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE OBTENUE DE TOUTE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DE CE PRODUIT N'AURA DE FORCE OBLIGATOIRE SUR NOUS, LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGUN SE ESTIPULE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA. ES SU RECURSO EXCLUSIVO COMO CONSUMIDOR. NO SEREMOS RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLICITA DE ESTE PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO PROHIBA LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA POR LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA OTRA PERSONA APARTE DEL COMPRADOR ORIGINAL. ES INTRANSFERIBLE Y EXPRESA SU RECURSO EXCLUSIVO.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ou d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects. Les restrictions ou exclusions ci-dessus pourraient ne pas vous être applicables. La présente garantie limitée vous donne des droits précis et il se peut que vous ayez également d'autres droits susceptibles de différer d'une juridiction à une autre. Toute disposition contenue dans ce document qui se trouve contraire aux lois fédérales ou provinciales ou locales sera considérée comme nulle et non avenue et les autres dispositions demeureront en vigueur.

Para acceder al servicio de garantía:

Teléfono: 1-800-976-0677  
Correo electrónico: support@mymonsteraudio.com



Monster and the Monster logo are registered trademarks of Monster Inc. and its subsidiaries in the U.S. and other countries, used under license. The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The NetMark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Monster et le logo Monster sont des marques déposées de Monster Inc. et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisées en vertu d'une licence. La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques de commerce et noms de marques sont ceux de leurs propriétaires respectifs. NetMark est une marque de commerce ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Monster y el logotipo Monster son marcas registradas de Monster Inc. y sus subsidiarias en EE.UU. y otros países, utilizadas bajo licencia. El término, marca y logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Otras marcas y nombres de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. NetMark es una marca comercial o marca registrada de NFC Forum, Inc. en EE.UU. y en otros países.

**MONSTER** 1-800-976-0677 ■ support@mymonsteraudio.com ■ MyMonsterAudio.com