


PRO GLOW™ EXPRESS

QUICKSTART GUIDE v1.0 (ENGLISH)



IONAUDIO.COM/SUPPORT
For articles, videos, phone and web support

IONAUDIO.COM/WARRANTY
For complete warranty information

Package Contents: PRO GLOW™ EXPRESS
IEC320 C13 Power Cable (5 ft / 150 cm)
Microphone with Cable (8.2 ft / 250 cm)
Quickstart Guide



Model: iPA156

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete:

PRO GLOW™ EXPRESS, Cable de alimentación IEC320 C13 (150 cm),
Micrófono con cable (250 cm), Guía de inicio rápido

Contenu de l'emballage :

PRO GLOW™ EXPRESS, Câble d'alimentation CEI320-C13 (5ft / 150cm),
Microphones avec câble (250 cm), Guide d'utilisation rapide

IONAUDIO.COM/SUPPORT

Para artículos, videos y soporte teléfono y web.
Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par
téléphone et web.

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.

1

PARA COMENZAR
MISE EN ROUTE



IONAUDIO.COM

- REGISTRE SU PRODUCTO
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO
- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

2

CONÉCTELO Y ENCIÉNDALO
BRANCHEZ ET ALLUMEZ

1

GETTING STARTED




IONAUDIO.COM

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

2

PLUG IN AND POWER ON



3

ION SOUND CONTROL™ APP

Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- Open the App on your device



3

ION SOUND CONTROL™ APP

Conéctese a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica:

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4).
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store.
- Abra la aplicación en su dispositivo.

Connectez-vous à l'application ION SOUND CONTROL™ pour une expérience plus dynamique :

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4).
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play.
- Ouvrez l'application sur votre appareil.

4

CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO
CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

BLUETOOTH

- Encienda el altavoz para modo Bluetooth; de lo contrario, presione SOURCE hasta que la pantalla muestre "bBLUE".
- Seleccione "PRO GLOW EXPRESS" en su menú de ajustes Bluetooth
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo.

- Allumez l'enceinte sous tension pour en mode jumelage Bluetooth; sinon appuyez sur SOURCE jusqu'à ce que l'écran affiche "bBLUE".
- Sélectionnez "PRO GLOW EXPRESS" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil est assez élevé.

4

CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

BLUETOOTH

- When first powering on, speaker will enter Bluetooth mode; otherwise press SOURCE until display shows "bBLUE".
- Choose "PRO GLOW EXPRESS" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure device volume is turned up.

AUX IN

- Press SOURCE button on product or select AUX in App.
- Plug any sound source into AUX input with an 1/8" cable (not included).
- Make sure source device volume is turned up.

MIC INPUT

- Plug mic into MIC input and turn MIC switch to ON.

USB PLAYBACK

- Insert a USB drive (not included) with MP3 files on it (16 GB max).
- Press SOURCE button on product or select USB in App.
- Press PLAY/PAUSE and </> to control tracks.
- Press REPEAT button to choose playback mode (see User Guide).

**ENTRADA AUX
ENTRÉE AUXILIAIRE**

- Pulse el botón SOURCE del producto o seleccione AUX en la aplicación.
- Enchufe una fuente de audio cualquiera en entrada AUX mediante un cable de 3,5 mm (no incluido).
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente.

- Appuyez sur la touche SOURCE de l'enceinte ou sélectionnez AUX dans l'application.
- Branchez une source audio dans l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni).
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil source est assez élevé.

**ENTRADA DE MICRÓFONO
ENTRÉE MICROPHONE**

- Enchufe el micrófono en la entrada MIC y coloque el interruptor MIC en ON.

- Branchez le microphone dans l'entrée MIC et réglez l'interrupteur MIC sur ON.

**REPRODUCCIÓN DESDE USB
LECTURE USB**

- Inserte un unidad USB (no incluida) que contenga archivos mp3 en ella (16 GB máx.).
- Pulse el botón SOURCE del producto o seleccione USB en la aplicación.
- Pulse PLAY/PAUSE y < / > para controlar las pistas.
- Pulse REPEAT para seleccionar el modo de reproducción (vea la Guía del usuario).

- Insérez une clé USB (non fournie) contenant des fichiers MP3 (16 Go max).
- Appuyez sur la touche SOURCE de l'enceinte ou sélectionnez AUX dans l'application.
- Appuyez sur PLAY/PAUSE et < / > pour commander les pistes.
- Appuyez sur la touche REPEAT pour choisir le mode de lecture (veuillez consulter le guide d'utilisation).

5

CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

CONTROL KNOB

- Rotate to adjust overall Main Volume (all channels).
- Push to select MIC to adjust MIC Input Volume.
- Push to select SOURCE to adjust Bluetooth, Aux, or USB volume.
- Push to select ECHO to adjust echo effect on the mic.
- Push to select LOW or HIGH to adjust EQ settings.

LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to cycle through five light modes, or to turn the lights off.

STEREO-LINK™

- See User Guide or App for link instructions to connect to another PRO GLOW™ EXPRESS.

Important: To ensure stability if mounting the speaker on a stand, fully tighten the speaker mounting knob to secure it to the pole.

5

PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO
PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

**PERILLA DE CONTROL
BOUTON DE COMMANDE**

- Gírela para ajustar el Volumen Principal general (todos los canales).
- Púlsela para seleccionar MIC a fin de ajustar el volumen de entrada MIC.
- Púlsela para seleccionar SOURCE a fin de ajustar el volumen de Bluetooth, Aux o USB.
- Púlsela para seleccionar ECHO a fin de ajustar el efecto de eco en el micrófono.
- Púlsela para seleccionar LOW o HIGH a fin de modificar los ajustes de ecualizador.

- Tournez pour régler le volume général (tous les canaux).
- Appuyez pour sélectionner MIC pour régler le volume d'entrée du microphone.
- Appuyez pour sélectionner SOURCE pour régler le volume Bluetooth, Aux, ou USB.
- Appuyez pour sélectionner ECHO pour régler l'effet d'écho pour le microphone.
- Appuyez pour sélectionner LOW ou HIGH pour ajuster les paramètres d'égalisation des fréquences.

**MODOS DE ILUMINACIÓN
MODES D'ÉCLAIRAGE**

- Pulse el botón de iluminación o utilice la aplicación para recorrer entre cinco modos de iluminación, o para apagar la iluminación.

- Appuyez sur la touche du mode d'éclairage ou utilisez l'application pour faire défiler cinq modes d'éclairage, ou d'éteindre les lumières.

STEREO-LINK™

- Consulte en la Guía del usuario o aplicación las instrucciones de enlace para conectarse con otro PRO GLOW™ EXPRESS.

- Veuillez consulter le guide d'utilisation ou cliquez le lien dans l'application pour obtenir des instructions afin de connecter une autre PRO GLOW™ EXPRESS.

Importante: Para asegurar la estabilidad cuando el altavoz se monta sobre un soporte, apriete totalmente la perilla de montaje del altavoz a fin de asegurarlo a la columna.

Important : Pour assurer la stabilité lors du montage de l'enceinte sur un support, veillez à serrer complètement le bouton de montage de l'enceinte pour la fixer à la tige.

