



Mouse Droid (MSE-6)

Remote Control Droid with Light and Sound Effects
Droide Télécommande avec Sons et Lumières
Droid de Control Remoto con Luces y Sonidos

INSTRUCTIONS • ANVISNINGER • TALİMATLAR • GEBRUIKSAANWIJZING • INSTRUCTIONS • 説明書
INSTRUCCIONES • INSTRUZIONI • ANVISNINGER • INSTRUÇÕES • ANLEITUNG • INSTRUKSJONER • OHEET

8+



PAIRING STEPS

- Slide remote switch to "ON".
- LED on front of remote will blink slowly.
- Slide Mouse Droid switch to "ON".
- LED on front of remote and bottom of Mouse Droid will stop blinking and change to solid illumination to indicate successful pairing. (Pairing complete)


ÉTAPES D'APPARIEMENT

- Faites glisser l'interrupteur de la télécommande sur « ON ».
- La LED à l'avant de la télécommande clignote lentement.
- Faites glisser l'interrupteur du droïde souris sur « ON ».
- Les LED à l'avant de la télécommande et sur le dessous du droïde souris arrêteront de clignoter et resteront allumées en continu pour indiquer le succès de l'appariage. (Appariage terminé)

PASOS PARA ASOCIARLO

- Desliza el interruptor del mando a la posición «ON».
- La luz LED de la parte frontal del mando parpadeará lentamente.
- Desliza el interruptor del droïde ratón a la posición «ON».
- Las luces LED de la parte frontal del mando y parte inferior del droïde dejarán de parpadear y se quedarán fijas para indicar que se están emparejados. (Emparejamiento completado).

SOUND BUTTON BOUTON DU SON EL BOTÓN DE SONIDO



When the SOUND BUTTON is pressed on the remote control:

- Single Press = droid sounds play
- Hold button for 2 seconds = the alarm sound plays. Once button is released, alarm sounds stop playing.

En appuyant sur le BOUTON DU SON de la télécommande :

- Appui simple = les sons du droïde sont joués
- Appui pendant 2 secondes = le son d'alarme est joué. Une fois le bouton relâché, le son de l'alarme s'arrête.

Al pulsar EL BOTÓN DE SONIDO del mando:

- Al pulsarlo una vez, se reproducen sonidos del droïde.
- Al mantener pulsado el botón durante 2 segundos, suena la alarma. Al soltar el botón, deja de sonar la alarma.

LIGHT BUTTON BOUTON DE LUMIÈRE EL BOTÓN DE LUCES

When the LIGHT BUTTON is pressed on the remote control:

- 1st press = solid on
- 2nd press = slow flashing
- 3rd press = faster flashing
- 4th press = lights turn off

En appuyant sur le BOUTON DE LUMIÈRE de la télécommande :

- 1er appui = éclairage fixe
- 2ème appui = clignotement lent
- 3ème appui = clignotement plus rapide
- 4ème appui = les lumières s'éteignent


Al tocar EL BOTÓN DE LUCES del mando:

- Al pulsarlo 1 vez, las luces se quedan fijas.
- Al pulsarlo 2 veces, se emiten destellos lentos.
- Al pulsarlo 3 veces, se emiten destellos más rápidos.
- Al pulsarlo 4 veces, las luces se apagan.

CHARGING STEPS • ÉTAPES DE CHARGEMENT • PASOS DE CARGA

1

Open battery compartment on bottom of Mouse Droid. Plug in USB-C Cable.
Ouvrez le compartiment de la batterie sous le droïde souris. Branchez le câble USB-C.
Abre el compartimento de la batería en la parte inferior del droïde ratón. Enchufa el cable USB-C.



2

Blinking red lights = charging
Solid red lights = fully charged

Lumières rouges clignotantes = chargement en cours
Lumières rouges fixes = batterie chargée

Si ves unas luces rojas que parpadean, significa que está cargando.
Si las luces rojas se quedan fijas, significa que está cargado al máximo.

3


Unplug cable once fully charged and close battery compartment.

Débranchez le câble une fois la batterie chargée et refermez le compartiment.


Desenchufa el cable cuando esté cargado al máximo y cierra el compartimento de la batería.

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE • INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA BATERÍA



1



2



3



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CAUTION: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:

- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES ; ET 2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE AUTRE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES POUVANT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

AVERTISSEMENT : LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSÉMENT APPROUVÉS PAR LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER LA RÉVOCATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT.

REMARQUE : CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET DÉCLARÉ CONFORME AUX LIMITES POUR APPARELS NUMÉRIQUES DE CLASSE B EN VERTU DE LA SECTION 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC. CES LIMITES SONT DESTINÉES À ASSURER UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENNELLE. CET ÉQUIPEMENT PRODUIT, UTILISE ET PEUT ÉMETTRE DE L'ÉNERGIE RADIOÉLECTRIQUE ET, S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTES INSTRUCTIONS, PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX COMMUNICATIONS RADIO. TOUTEFOIS, RIEN NE GARANTIT QU'AUCUNE INTERFÉRENCE NE SE PRODUIRA DANS UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE. EN CAS D'INTERFÉRENCES AVEC LA RÉCEPTION RADIOPHONIQUE OU TÉLÉVISUELLE, LESQUELLES PEUVENT ÊTRE VÉRIFIÉES EN METTANT L'ÉQUIPEMENT HORS TENSION PUIS SOUS TENSION, L'UTILISATEUR PEUT TENTER DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE L'UNE DES FAÇONS SUIVANTES :

- REORIENTEZ OU REPOSITIONNEZ L'ANTENNE DE RÉCEPTION.
- AUGMENTEZ LA DISTANCE SÉPARANT L'ÉQUIPEMENT DU RÉCEPTEUR.
- BRANCHEZ L'ÉQUIPEMENT SUR UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE DIFFÉRENT DE CELUI SUR LEQUEL LE RÉCEPTEUR EST CONNECTÉ.
- CONTACTEZ VOTRE REVENDUEUR OU UN TECHNICIEN RADIO/TV QUALIFIÉ POUR OBTENIR DE L'AIDE.

HEREBY, DISNEY STORE LTD DECLARES THAT THE RADIO EQUIPMENT TYPE RADIO-CONTROLLED TOY IS IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/53/EU. THE FULL TEXT OF THE EU DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE AT THE FOLLOWING INTERNET ADDRESS:

LE SOUSSIGNÉ, DISNEY STORE LTD, DÉCLARE QUE L'ÉQUIPEMENT RADIOÉLECTRIQUE DU TYPE JOUET CONTRÔLÉ PAR RADIO EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2014/53/UE. LE TEXTE COMPLET DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE:

POR LA PRESENTE, DISNEY STORE LTD, DECLARA QUE EL TIPO DE EQUIPO RADIOELÉCTRICO JUGUETE TELEDIRIGIDO ES CONFORME CON LA DIRECTIVA 2014/53/UE. EL TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN INTERNET SIGUIENTE:

IL FABBRICANTE, DISNEY STORE LTD, DICHIARA CHE IL TIPO DI APPARECCHIATURA RADIO GIOCATTOLO RADIOCOMANDATO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2014/53/UE. IL TESTO COMPLETO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE È DISPONIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO INTERNET:

O(A) ABAIXO ASSINADO(A) DISNEY STORE LTD DECLARA QUE O PRESENTE TIPO DE EQUIPAMENTO DE RADIO BRINQUEDO RADIOCONTROLADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2014/53/UE. O TEXTO INTEGRAL DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ESTÁ DISPONÍVEL NO SEQUINTE ENDEREÇO DE INTERNET:

HIERBIJ VERKLAAR IK, DISNEY STORE LTD, DAT HET TYPE RADIOAPPARATUUR RADIOGRAFISCH BESTUURD SPEELGOED CONFORM IS MET RICHTLIJN 2014/53/EU. DE VOLLEDIGE TEKST VAN DE EU-CONFORMITEITSVERKLARING KAN WORDEN GERAADPLEEGD OP HET VOLGENDE INTERNETADRES:

HIERMIT ERKLÄRT DISNEY STORE LTD, DASS DER FUNKANLAGENTYP FERNGESTEUERTES SPIELZEUG DER RICHTLINIE 2014/53/EU ENTSPRICHT. DER VOLLSTÄNDIGE TEXT DER EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST UNTER DER FOLGENDEN INTERNETADRESSE VERFÜGBAR:

HERMED ERKLÆRER DISNEY STORE LTD, AT RADIOSTYRTSTYR RADIOSTYRT LEGETØY ER I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 2014/53/EU. EU-OVERENSSTEMMELSESEKLERINGENS FULDE TEKST KAN FINDES PÅ FØLGENDE INTERNETADRESSE: 22.5.2014 L 153/104 DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE DA

DISNEY STORE LTD UZAKTAN KUMANDALI OYUNCAK TELSIİZ EKIPMANI TIPININ DIREKTİF 2014/53/AB İLE UYUMLU OLDUĞUNU BEYAN EDER. AB UYUM BEYANININ TAM METNİ ŞU İNTERNET ADRESİNDE BULUNABİLİR:

HÄRMED FÖRSÄKRAR DISNEY STORE LTD ATT DENNA TYP AV RADIOUTRUSTNING RADIOSTYRT LEKSÅK ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2014/53/EU. DEN FULLSTÄNDIGA TEXTEN TILL EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FINNS PÅ FÖLJANDE WEBBADDRESS:

HERVED ERKLÆRER DISNEY STORE LTD AT TYPEN RADIOUTSTYRT RADIOSTYRT LEKETØY ER I SAMSVAR MED DIREKTIV 2014/53/EU. HELE TEKSTEN TIL EU-SAMSVARSEKLERINGEN ER TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE INTERNET-ADRESSE:

DISNEY STORE LTD VAKUUTTAA, ETTÄ RADIOAITETYYPI RADIO-OHJATTAVA LEIKKIKALU ON DIREKTIVIN 2014/53/EU MUKAINEN. EU-VAAITUMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN TÄYSSIMITTAINEN TEKSTI ON SAATAVILLA SEURAAVASSA INTERNETOSOITteessa:

DISNEY STORE LTD 在此聲明，無線電設備類型 無線電遙控玩具 符合歐盟指令 2014/53/EU。請在以下網際網路地址查閱歐盟符合性聲明全文：

DISNEY STORE LTD は、本無線機器の型式(ラジコンおもちゃ)が指令2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。EU適合宣言書の全文は、以下のインターネットアドレスから入手できます。

يصرح DISNEY STORE LTD بموجب هذا أن نوع أجهزة الراديو (لعبة يتم التحكم فيها عن بُعد) يتتثل للتوجيه 2014/53/UE ويمكن الاطلاع على النص الكامل لمطابقة الاتحاد الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي:

HTTPS://SUPPORT.DISNEYSTORE.COM/HC/EN-150/ARTICLES/7057919709203

HTTPS://WWW.DISNEYLANDPARIS.COM/FR-FR/LEGAL/DECLARATION-DE-CONFORMITE

WARNING! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. SMALL PARTS.
ATTENTION ! NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. PETITES PIÈCES.
¡ADVERTENCIA! NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. PIEZAS PEQUEÑAS.
ATTENZIONE! IL ARTICOLO NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 3 ANNI. PRESENZA DI PICCOLE PARTI.
ATENÇÃO! NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS DE IDADE INFERIOR A 3 ANOS. PEÇAS PEQUENAS.
WAARSCHUWING! NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR. KLEINE ONDERDELEN.
ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET. KLEINTEILE.
ADVARSEL! IKKE VELEGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR. SMÅDELER.
UYARI! 3 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. KÜÇÜK PARÇALAR.
VARNING! INTE LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR. SMÅDELER.
ADVARSEL! IKKE EGNET FOR BARN UNDER 3 ÅR. SMÅ DELER.
VAROITUS! EI SOVELLUI ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSIILLE. SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA.
警告! 不适合三岁以下儿童。小零件。
警告! 小部品3歳未満のお子様には与えないでください。
注意! 小部品3歳未満のお子様には与えないでください。
تنبيه! لا تناسب الأطفال الأصغر من 3 سنوات. أجزاء صغيرة.
警告! 不适合三岁以下儿童。小零件。

REQUIRES (2) (AAA) (1.5V) BATTERIES, INCLUDED.
SONO NECESSARIE (2) (AAA) (1.5V) BATTERIE, INCLUSE.
NECESITA (2) PILAS (AAA) (1.5V), INCLUIDAS.
FONCTIONNE AVEC (2) PILE(S) (AAA) (1.5V), INCLUSE(S)
REQUER (2) PILHAS (AAA) (1.5V), INCLUIDAS.
VEREIST (2) (AAA) (1.5V) BATTERIEN, INBEGREPEN.
BEÖTIGT (2) (AAA) (1.5V) BATTERIEN, SIND ENTHALTEN.
KRÆVER (2) (AAA) (1.5V) BATTERIER, INKLUDERET.
(2) (AAA) (1.5V) PIL GEREKTIİR, BİRLİKTE VERİLİŞTİR.
KRÆVER (2) (AAA) (1.5V) BATTERIER, INKLUDERAD.
KREVER (2) (AAA) (1.5V) BATTERIER, INKLUDERT.
VAATII (2) (AAA) (1.5V) PARISTOA, SISÄLTYY PAKKAUKSEEN.
需要(2) (AAA) (1.5V)電池，已包含。
電池 (数量):2, (種別):AAA, (電圧):1.5V, 使用, 同梱。
موصفات البطاريات (2) (AAA) (1.5V)، مضمنة.

USB-C TO USB-C CABLE (INCLUDED)
CÂBLE USB-C VERS USB-C (INCLUS)
CABLE USB-C A USB-C (INCLUIDO)

DC IN 5.0V 1.0A

THE FREQUENCIES OPERATED NOMINALLY AT 2422-2472MHZ
THE MEASURED MAXIMUM E.I.R.P.=0DBM

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA
中國製造
صنع في الصين



STAR WARS
© & TM Lucasfilm Ltd.
starwars.com
1000097203

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.