

- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diseñado para que aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Para cumplir los límites del dispositivo digital Clase B, en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC, este dispositivo debe usarse con periféricos certificados y cables blindados. Todos los periféricos deben estar blindados y conectados a tierra. El funcionamiento con periféricos no certificados o cables no blindados puede dar lugar a interferencias de radio o en la recepción.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MODIFICACIÓN: Cualquier cambio o modificación de este dispositivo podría anular la garantía.

DECLARACIÓN DE RAE: Todos nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

PT

Garantía
Na ZAGG, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem uma garantia de 2 anos, inteiro a contar da data da compra. Esta garantia não afeta seus direitos estatutários. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com/warranty.

Servicio al cliente
Teléfono: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)
Internacional: (+1) 629 743-1340
Site: www.mophie.com/cs

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURANCA

Advertencia
Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto,

aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você (“Comprador”), e não a Mophie, llc (“Fabricante”), é responsável.

Antes de utilizar sua bateria Powerstation pela primeira vez, carregue totalmente.

Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura, incluindo o calor produzido pelo próprio dispositivo, ou em ambientes de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 140° F (60° C) pode causar explosão.

A bateria Powerstation deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em um espaço fechado, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria Powerstation por superaquecimento.

Não desconecte a bateria Powerstation de um dispositivo conectado enquanto o dispositivo estiver carregando - aguarde até que o dispositivo esteja totalmente carregado.

Esteja atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria como mochas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

Não exponha a capa de bateria a chuva ou neve.

Não coloque os dedos ou as mãos no produto.

Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual de instruções do comprador.

O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

Não use a capa da bateria além da sua potência nominal máxima. Sobrecarregar as saídas acima da potência máxima pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

Não tente substituir componente algum deste dispositivo.

Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.

Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

O uso de alta frequência ou contínuo, como vários ciclos diários ou carregamento em ambientes fechados ou de alta temperatura, está fora do uso típico deste produto e pode resultar sua vida útil ou causar superaquecimento, representando risco de incêndio.

QUARDESAS INSTRUCCIONES
Aspectos legais
O fabricante não deve ser responsável de nenhuma forma por você ou qualquer terceiro por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso, intencional ou não, u indevido desse produto em conjunto com qualquer dispositivo ou acessório além do dispositivo aqui descrito, ou qual este produto é projetado. O fabricante não será responsável por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do mau uso deste produto conforme detalhado acima. Se você for o responsável pelo uso do produto com um dispositivo não intencionado e tal uso resultar em danos, você concorda em indenizar o fabricante por quaisquer ferimentos resultantes a quaisquer terceiros.

Mophie, Powerstation, e o logotipo Mophie são marcas registradas da Mophie Inc. Todos os direitos reservados.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC e RSS-Gen das Regras IC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) não pode causar, ou agravar, qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e comprovadamente atende aos limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. Estas limitas foram estabelecidas para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e, se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais a radiocomunicações. Entretanto,

não existe garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

- Repósito ou reloque a antena receptora.
- Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especializado para suporte.

CAUTION: Para estar em conformidade com os limites do dispositivo digital de Classe B, segundo a Parte 15 das Regras FCC, este dispositivo deve ser usado com periféricos certificados e cabos blindados. Todos os periféricos devem ser blindados e conectados a terra. O funcionamento com periféricos não certificados ou cabos não blindados poderá resultar em interferências de rádio ou recepção.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a un aprobado un re-procesador, o devolviendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre en contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

O uso de alta frequência ou contínuo, como vários ciclos diários ou carregamento em ambientes fechados ou de alta temperatura, está fora do uso típico deste produto e pode resultar sua vida útil ou causar superaquecimento, representando risco de incêndio.

QUARDESAS INSTRUCCIONES
Aspectos legales
O fabricante não deve ser responsável de nenhuma forma por você ou qualquer terceiro por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso, intencional ou não, u indevido desse produto em conjunto com qualquer dispositivo ou acessório além do dispositivo aqui descrito, ou qual este produto é projetado. O fabricante não será responsável por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do mau uso deste produto conforme detalhado acima. Se você for o responsável pelo uso do produto com um dispositivo não intencionado e tal uso resultar em danos, você concorda em indenizar o fabricante por quaisquer ferimentos resultantes a quaisquer terceiros.

Mophie, Powerstation, e o logotipo Mophie são marcas registradas da Mophie Inc. Todos os direitos reservados.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC e RSS-Gen das Regras IC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) não pode causar, ou agravar, qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e comprovadamente atende aos limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. Estas limitas foram estabelecidas para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e, se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais a radiocomunicações. Entretanto,

não existe garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

- Repósito ou reloque a antena receptora.
- Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especializado para suporte.

CAUTION: Para estar em conformidade com os limites do dispositivo digital de Classe B, segundo a Parte 15 das Regras FCC, este dispositivo deve ser usado com periféricos certificados e cabos blindados. Todos os periféricos devem ser blindados e conectados a terra. O funcionamento com periféricos não certificados ou cabos não blindados poderá resultar em interferências de rádio ou recepção.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a un aprobado un re-procesador, o devolviendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre en contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a aprovado un re-procesador, o devolvendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre en contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a aprovado un re-procesador, o devolvendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre en contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a aprovado un re-procesador, o devolvendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a aprovado un re-procesador, o devolvendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a aprovado un re-procesador, o devolvendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE: isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário desmontar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos son marcados con el símbolo de la WEEE: esto indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos. En vez disso, es responsabilidad del usuario desmontar sus residuos de equipos electrónicos y electrónicos entregando-os a aprovado un re-procesador, o devolvendo-o a Mophie para reprocesamiento. Para más informaciones sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclaje, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil caso não estiver em uso. O carregador portátil será desligado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Para atender aos requisitos de conformidade de exposição à RF da FCC, este dispositivo de carregamento sem fio deve ser usado com uma distância de pelo menos 20 cm de todas as pessoas.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

MODIFICAÇÃO: Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos eléctricos/electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesador aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puede enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

DECLARACIÓN DE WEEE: Todos los nuestros productos están marcados con el símbolo RAE: esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desear sus equipos