

INSTRUCTION SHEET
14-May.-2015
Job no.:
PP5236775-Selfie Remote IS
Size: 210 x 280mm
Material: 80g woodfree paper
Printing: 1C + 1C Double side all black

210mm

280mm

SELFIE REMOTE DRAFT

INSTRUCTION SHEET

FEATURES :

- This is the newest trend in Phone gadgets! Your Selfie Remote is a camera remote control which is easy to set up and use! It allows you to easily capture selfie moments using your SmartPhone or any other Bluetooth friendly device. It doesn't need to charge, battery can last up to a year and range is up to 30 feet (10 m). It's so light and easy to carry that you can use it on your key chain (metal ring included) and just bring it everywhere with you! If you love selfies you will surely love this amazing new invention!
- Bluetooth technology.
- Compatible with IOS and Android Smartphones.
- No App needed: Easy to take photos of yourself your friends or family; Perfect for self-shots or group photos.
- Dimensions: 1.88 x 1.5 x 0.4"; 4.8 x 3.8 x 1 cm.

TO USE :

- Turn on your Selfie Remote by switching the on/off button.
- The shutter will enter the pairing mode and the indicator LED will start flashing quickly at the same time.
- Activate the Bluetooth function on your phone.
- After your phone sources the device, select the "DEXP MB-300" from the list and pairing will be complete in just a few seconds.
- In order to shoot photos press the IOS or Android button depending on which phone you have.

SPECIFICATION :

- Bluetooth Version 3.0
- Transmit frequency: 2.402GHz-2.480GHz

To Install / Replace Batteries:

Locate button battery box at the bottom of the base, remove security screw and battery compartment cover. Insert 1 "CR2032" button cell (is included) and then replace the cover. Button cell are strongly recommended for best performance.

PLEASE NOTE: For best results, always use button cell. Be sure to check the expiration date because fresh batteries will ensure uninterrupted usage/enjoyment of the product. Remove the button cell if the product will not be used for an extended period. If the product does not perform as expected, check for proper button cell charge and correct battery installation, or try a fresh set of button cell.

CAUTION: Button cell should be removed and replaced by adults only. Do not mix old and new button cell. To avoid explosion or leakage, do not dispose of button cell in a fire or attempt to recharge standard or button cell. Be sure to insert button cell with the correct polarities and always follow button cell manufacturer's instructions. Remove button cell and store them in a cool, dry place when not in use. Always remove old and dead button cell from product. Always use only as intended; keep away from children.

Made in China. 2015

DÉCLENCHEUR À DISTANCE AUTOPHOTO

INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES :

- Voici la nouvelle tendance en matière de gadgets pour téléphone! Votre déclencheur à distance Autophoto, facile à configurer et à utiliser, est un contrôle à distance d'une caméra. Il vous permet de prendre facilement des autophotos à partir d'un téléphone intelligent ou d'un dispositif Bluetooth. Il n'a pas besoin d'être chargé, car il fonctionne avec une pile qui peut durer jusqu'à un an. De plus, il permet une distance de transmission de 10 m (30 pi). Il est si léger et portable que vous pouvez le fixer à votre porte-clés (anneau en métal compris) et ainsi toujours l'avoir à portée de la main! Si vous aimez prendre des autophotos, vous aimerez sûrement cette nouvelle invention!
- Technologie Bluetooth.
- Compatible avec téléphones intelligents IOS et Android.
- Nul besoin d'application; idéal pour prendre des autophotos de vos amis, de votre famille, de groupes ou de vous-même.
- Dimensions : 4,8 x 3,8 x 1 cm (1,88 x 1,5 x 0,4 po).

EMPLOI :

- Allumer le déclencheur à distance Autophoto en appuyant sur le bouton on/off (marche/arrêt).
- L'obturateur passera en mode appariement et le voyant lumineux à DEL clignotera rapidement en même temps.
- Activer la fonction Bluetooth sur son téléphone.
- Une fois la source identifiée par le téléphone, sélectionner « DEXP MB-300 » dans la liste et l'appariement s'effectuera automatiquement en quelques secondes.
- Pour prendre les autophotos, appuyer sur le bouton IOS ou Android, selon le type de téléphone utilisé.

BACK

SPÉCIFICATIONS :

- Bluetooth version 3.0
- Fréquence de transmission : 2.402GHz-2.480GHz

Installation ou remplacement de la pile :

Repérer le compartiment à pile sous la base. Retirer la vis de sécurité et le couvercle du compartiment à pile. Insérer une pile bouton CR2032 (comprise). Remettre le couvercle et la vis en place. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est fortement recommandé d'utiliser une pile bouton.

À NOTER: Pour obtenir de meilleurs résultats, toujours utiliser une pile bouton. Veiller à vérifier la date d'expiration, car l'utilisation d'une pile bouton neuve permettra un rendement maximal et ininterrompu de ce produit. Retirer la pile bouton pendant les périodes de non-usage prolongées. Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, vérifier la charge de la pile, s'assurer d'avoir respecté les polarités lors de son installation, ou la remplacer.

MISE EN GARDE : La pile bouton doit être enlevée et remplacée par des adultes seulement. Ne pas mêler ancienne et nouvelle pile bouton. Afin d'éviter toute explosion ou fuite, ne pas jeter la pile bouton au feu. S'assurer d'installer la pile bouton en suivant les polarités et toujours suivre les instructions du fabricant concernant la pile bouton. Enlever et conserver la pile bouton non utilisée dans un endroit frais et sec. Toujours retirer du produit la pile bouton ancienne ou à plat. Toujours utiliser selon l'usage prescrit. Garder hors de la portée des enfants.

Fait en Chine. 2015

TELECONTROL DE SELFIE

INSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS :

- Esta es la nueva tendencia en aparatos de teléfono! Su Remoto de Autofoto es un mando a distancia de la cámara que es fácil de instalar y usar! Le permite capturar fácilmente momentos de autofoto usando su teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que usa Bluetooth. No necesita cargar, la batería puede durar hasta un año y el rango es de hasta 30 pies (10 m). ¡Es tan ligero y fácil de llevar que se puede utilizar en el llavero (anillo metálico incluido) y puede llevarlo a todas partes con usted! ¡Si le gusta autofoto, seguramente le encantará este increíble nuevo invento!
- La tecnología Bluetooth.
- Compatible con iOS y Android Smartphones.
- No se necesita App; Fácil de tomar fotos de sí mismo, de sus amigos o familiares; Perfecto para auto-fotos o fotos de grupo.
- Dimensiones: 1,88 x 1,5 x 0,4 "; 4,8 x 3,8 x 1 cm

USO :

- Encienda el Remoto de Autofoto a través del botón de encendido / apagado.
- El obturador entrará en el modo de emparejamiento y el indicador LED comenzará a parpadear rápidamente al mismo tiempo.
- Active la función Bluetooth en el teléfono.
- Después de que su teléfono encuentre el dispositivo, seleccione la opción "DEXP MB-300" de la lista y el emparejamiento será cumplido en tan sólo unos segundos.
- Con el fin de tomar fotografías, pulse el botón de IOS o Android dependiendo del teléfono que usted tiene.

ESPECIFICACIÓN :

- Versión de Bluetooth 3.0
- Frecuencia de transmisión: 2.402GHz-2.480GHz

Instalación y reemplazo de las baterías:

Localice el compartimento de las baterías botón en la parte inferior de la base, retire la tapa del compartimento. Inserte 1 célula del botón "CR2032" (incluidas) y vuelva a colocar la tapa. Se recomienda usar célula del botón para un mejor funcionamiento.

ATENCIÓN : Para obtener mejores resultados, siempre use célula del botón. Asegúrese de revisar la fecha de vencimiento porque las baterías nuevas aseguran el uso y funcionamiento ininterrumpido del producto. Retire las baterías si no va a usar el producto durante un periodo prolongado. Si el producto no funciona conforme a lo esperado, verifique la carga adecuada de la célula del botón y su instalación correcta o intente con un juego de célula del botón nuevas.

PRECAUCIÓN : Las célula del botón las deben retirar y reemplazar solo adultos. No combine célula del botón nuevas con usadas. Para evitar explosión o fugas, no deseches la célula del botón en el fuego ni intente recargar las baterías estándar ni alcalinas. Asegúrese de insertar la célula del botón con las polaridades correctas y siempre siga las instrucciones del fabricante. Retire las célula del botón y guárdelas en un lugar fresco y seco cuando no las use. Siempre retire las célula del botón usadas o inservibles del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. No utilice para ningún otro propósito que previsto.

Hecho en China. 2015

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.