

ENGLISH

BEFORE FIRST USE

Before you get started, fully charge the device using a USB-C cable. The LED light will pulse while charging and stay lit when it's charged.

GET STARTED

For quick adding visit chipolo.net/LOOP.

MANUAL SETUP

Apple Find My app:

- Open the Find My app on your iPhone or iPad, tap + and "Add Other Item".
- While the Find My app is searching, press your Chipolo LOOP once and you will hear a beep.
- After setup, you can locate your Chipolo LOOP in the Find My app on your iPhone, iPad, or Mac and in the Find Items app on Apple Watch.

Android / Google's Find My Device app:

- Press your Chipolo LOOP and place it next to your phone.
- Wait for the pop-up to appear and follow the instructions on the screen. If the pop-up does not appear, visit chipolo.net/no-popup.
- After setup, you can locate your Chipolo LOOP in the Find My Device app.

Chipolo app:

Download the Chipolo app from the Apple App Store or the Google Play Store for extra features.

CHARGING YOUR DEVICE

Use a certified USB-C cable and charger for charging. Charger output: 5 V DC, min. 1 W.

NEED HELP?

Visit our support page at chipolo.net/support or contact our customer support at support@chipolo.net.

FRANÇAIS

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant de commencer, charge complètement l'appareil à l'aide d'un câble USB-C. Le voyant LED clignotera pendant la charge et restera allumé une fois chargée.

DÉMARRER

Pour une installation rapide, rends-toi sur chipolo.net/LOOP.

INSTALLATION MANUELLE

Application Localiser d'Apple:

- Ouvre l'app Localiser sur ton iPhone ou iPad, appuie sur le +, puis choisis "Ajouter un objet".
- Pendant que l'app cherche, appuie une fois sur ton Chipolo LOOP, il émettra un bip.
- Une fois installé, tu pourras retrouver ton Chipolo LOOP dans l'app Localiser sur ton iPhone, iPad ou Mac, ainsi que dans l'app Localiser des objets sur l'Apple Watch.

Android / Localiser mon appareil de Google:

- Appuie sur ton Chipolo LOOP et rapproche-le de ton téléphone.
- Attends le pop-up et suis les instructions à l'écran. Si rien ne s'affiche, rends-toi sur chipolo.net/no-popup.
- Après l'installation, tu pourras localiser ton Chipolo LOOP dans l'app Localiser mon appareil.

Application Chipolo:

Télécharge l'app Chipolo sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google pour des fonctionnalités supplémentaires.

CHARGER TON APPAREIL

Utilise un câble et un chargeur USB-C certifiés pour la charge. Sortie du chargeur : 5 V DC, min. 1 W.

BESOIN D'AIDE ?

Visite nos pages de support sur chipolo.net/support ou contacte notre service clientèle à support@chipolo.net.

ITALIANO

PRIMA DEL PRIMO USO

Prima di cominciare, carica completamente il dispositivo usando il cavo USB-C. La luce LED lampeggerà durante la fase di ricarica e sarà fissa una volta caricato.

INIZIAMENTO

Per aggiungere rapidamente il dispositivo, visita chipolo.net/LOOP.

CONFIGURAZIONE MANUALE:

L'app Dov'è di Apple:

- Apri l'app Dov'è il mio iPhone o iPad, tocca + e "Aggiungi altro oggetto".
- Mentre l'app Dov'è è in fase di ricerca, premi una volta il Chipolo LOOP e sentirai un segnale acustico.
- Dopo la configurazione, puoi individuare il Chipolo LOOP nell'app Dov'è il mio iPhone, iPad o Mac e nell'app Trova oggetti su Apple Watch.

Android / Trova il mio dispositivo di Google:

- Premi sul Chipolo LOOP e posizionalo vicino al tuo telefono.
- Aspetta che appaia la finestra pop-up e segui le istruzioni sullo schermo. Se la finestra pop-up non appare, consulta la pagina chipolo.net/no-popup.
- Al termine della configurazione puoi localizzare il Chipolo LOOP attraverso l'app Trova il mio dispositivo.

L'app Chipolo:

Scarica l'app Chipolo dall'App Store di Apple o dal Play Store di Google per funzionalità extra.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

Per la ricarica, usa un cavo USB-C e un caricatore certificati. Uscita del caricatore di 5 V DC, min. 1 W.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Visita le nostre pagine di supporto su chipolo.net/support o contatta la nostra assistenza clienti all'indirizzo support@chipolo.net.

DEUTSCH

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Bevor du beginnst, lade das Gerät vollständig mit einem USB-C-Kabel auf. Die LED-Anzeige blinkt während des Ladens und leuchtet dauerhaft, wenn es vollständig aufgeladen ist.

ERSTE SCHRITTE

Für schnelles Hinzufügen besuche chipolo.net/LOOP.

MANUELLE EINRICHTUNG:

Apple „Wo ist?“-App:

- Öffne die „Wo ist?“-App auf deinem iPhone oder iPad, tippe auf + und „Anderes Gerät hinzufügen“.
- Während die „Wo ist?“-App sucht, drücke einmal auf deinen Chipolo LOOP und du hörst einen Piepton.
- Nach der Einrichtung kannst du deinen Chipolo LOOP in der „Wo ist?“-App auf deinem iPhone, iPad oder Mac und in der „Objekte suchen“-App auf der Apple Watch finden.

Android / Google „Mein Gerät finden“-App:

- Drücke auf deinen Chipolo und lege ihn neben dein Telefon.
- Warte, bis das Pop-up-Fenster erscheint und befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Pop-up-Fenster nicht erscheint, besuche chipolo.net/no-popup.
- Nach der Einrichtung kannst du deinen Chipolo in der „Mein Gerät finden“-App finden.

Chipolo-App:

Lade die Chipolo-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, um zusätzliche Funktionen zu erhalten.

DEIN GERÄT AUFLADEN

Zum Aufladen verwende ein zertifiziertes USB-C-Kabel und Ladegerät. Ladegerät-Ausgang: 5 V DC, min. 1 W.

BRAUCHST DU HILFE?

Besuche unsere Support-Seiten unter chipolo.net/support oder kontaktiere unseren Kundenservice unter support@chipolo.net.

ESPAÑOL

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de empezar, carga por completo el dispositivo con un cable USB-C. La luz LED parpadeará durante la carga y permanecerá encendida cuando esté cargada.

CÓMO EMPEZAR

Para añadir rápidamente, visita chipolo.net/LOOP.

CONFIGURACIÓN MANUAL:

La aplicación Buscar de Apple:

- Abre la app Buscar en tu iPhone o iPad, pulsa + y "Añadir otro objeto".
- Mientras la app Buscar está buscando, presiona una vez tu Chipolo LOOP y oirás un pitido.

- Tras la configuración, puedes encontrar tu Chipolo LOOP en la app Buscar de Apple en tu iPhone, iPad o Mac y en la app Buscar Objetos en Apple Watch.

Android / La aplicación Encontrar Mi Dispositivo de Google:

- Presiona tu Chipolo LOOP y colócalo junto a tu móvil.
- Espera a que aparezca la ventana emergente y sigue las instrucciones de la pantalla. Si la ventana emergente no aparece, visita chipolo.net/no-popup.
- Tras la configuración, puedes encontrar tu Chipolo LOOP en la app Encontrar Mi Dispositivo.

La aplicación Chipolo:

Descarga la app Chipolo desde la App Store de Apple o la Play Store de Google para obtener funciones adicionales.

CARGAR EL DISPOSITIVO

Usa un cable y un cargador USB-C certificados para la carga. Salida del cargador 5 V DC, min. 1 W.

¿NECESITAS AYUDA?

Visita nuestras páginas de soporte en chipolo.net/support o ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@chipolo.net.

SLOVENŠČINA

PRED PRVO UPORABO

Pred uporabo popolnoma napolni Chipolo LOOP z USB-C kablom. Med polnjenjem bo LED lučka utripala, ko bo LOOP popolnoma napolnjen, pa bo ostala prižgana.

PA ZAČINIMO

Za hitro dodajanje obišči chipolo.net/LOOP.

ROČNA NASTAVITEV

Aplikacija Apple Najdi:

- Odprli aplikajo Najdi na svojem iPhonu ali iPadu, pritisni na + in izberi "Dodaj drug predmet".
- Medtem ko aplikacija Najdi išče naprave, enkrat pritisni na svoj Chipolo LOOP, da zapiska.
- Po namestitvi lahko svoj Chipolo LOOP najdeš v aplikaciji Najdi na napravih iPhone, iPad ali Mac ter na pametnih urah Apple Watch z aplikacijo Najdi predmete.

Android / Googleva aplikacija Poišči mojo napravo:

- Pritisni na Chipolo LOOP v bližini svojega telefona.
- Počakaj, da se na telefonu prikaže pojavno okno in sledi navodilom. Če se pojavno okno ne prikaže, obišči chipolo.net/no-popup.
- Po uspešni povezavi lahko svoj Chipolo LOOP najdeš v aplikaciji Poišči mojo napravo.

Aplikacija Chipolo:

Za dodatne funkcije prenesi aplikacijo Chipolo iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store.

POLNJENJE NAPRAVE

Chipolo LOOP point si certificiranim USB-C kablom in polnilnikom. Izhodna napetost: 5 V DC, moč 1 W.

POTREBUJEŠ POMOČ?

Obišči našo spletno stran za podporo uporabnikom na chipolo.net/support ali nas kontaktiraj preko e-pošte support@chipolo.net.

SVENSKA

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ladda enheten helt med en USB-C-kabel innan du börjar. LED-lampen pulserar under laddningen och förblir tänd när den är laddad.

KOM IGÅNG

För snabbinstallation besök chipolo.net/LOOP.

MANUELL INSTALLATION:

Apple Hitta appen:

- Öppna appen Hitta min på din iPhone eller iPad, tryck på + och "Lägg till ett annat föremål".
- Medan appen Hitta söker tryck en gång på din Chipolo LOOP så hörs ett pip.
- Efter installationen kan du hitta din Chipolo LOOP i appen Hitta på din iPhone, iPad eller Mac och i appen Hitta föremål på Apple Watch.

Android / Googles Hitta min enhet-app:

- Tryck på din Chipolo LOOP och håll den intill telefonen.
- Vänta tills popup-fönstret visas och följ anvisningarna på skärmen. Om popup-fönstret inte visas, gå till chipolo.net/no-popup.
- Efter installationen hittar du din Chipolo LOOP i appen Hitta Min Enhet.

Chipolo app:

Ladda ner Chipolo-appen från Apples App Store eller Googles Play Store för extra funktioner.

LADDNING AV ENHETEN

Använd en godkänd USB-C-kabel och laddare för laddning. Laddarens effekt 5 V DC, min. 1 W.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Besök våra supportsidor på chipolo.net/support eller kontakta vår kundsupport på support@chipolo.net.

SUOMI

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

Ennen kuin aloitat, lataa laite täyteen käyttäen USB-kaapelia. LED -valo vilkkuu ladataaessa ja pysyy palomassana, kun se on ladattu.

NÄIN ALOITAT

Nopea lisäasennus osoitteessa chipolo.net/LOOP.

MANUAALINEN ASENNUS:

Apple Etsi - appi:

- Avaa Etsi-appi iPhonessa tai iPadissa. Napauta + ja "Lisää esine".
- Kun Etsi-appi tekee hakua, paina Chipoloasi kerran ja kuulel piippauksen.

- Asennuksen jälkeen voit löytää Chipolo-laitteesi iPhonen, iPadin tai Macin Etsi-apissa ja Apple Watchin Etsi esineitä -apissa.

Android/Googlen Paikanna laite -sovellus:

- Paina Chipoloasi ja aseta se puhelimies viereen.
- Odota, että ponnahdusikkuna tulee näkyviin, ja noudata näytön ohjeita. Jos ponnahdusikkunaa ei tule näkyviin, käy osoitteessa chipolo.net/no-popup.
- Asennuksen jälkeen voit paikantaa Chipolosi Paikanna laite -sovelluksessa.

Chipolo-sovellus:

Lataa Chipolo-sovellus Applen App Storesta tai Googlen Play Kaupasta osoitteesta chipolo.net/LOOP.

LAITTEESI LATAAMINEN

Käytä hyväksyttävää USB-C -kaapelia ja laturia lataukseen. Laturin ulostulo 5 V, vähintään 1 W.

TARVITSETKO APUA?

Käy tukisivuillamme osoitteessa chipolo.net/support tai lähetä sähköpostia asiakastukiemme osoitteeseen support@chipolo.net.

NORSK

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Før du setter i gang, må du lade enheten helt opp med en USB-C-kabel. Lysdioden pulserer under ladingen og fortsetter å lyse når den er ladet.

LA OSS KOMME I GANG!

Hvis du vil legge til enheten raskt, gå inn på chipolo.net/LOOP.

MANUELT OPPSETT:

Apples Hvor er?-app:

- Åpne Hvor er?-appen på iPhone eller nettbrettet ditt, trykk på + og "Legg til annet objekt".
- Mens Hvor er?-appen leter, trykker du på Chipolo-brikken din én gang og hører et pip.
- Etter oppsettet kan du finne Chipolo-brikken i Hvor er?-appen på iPhone, iPad eller Mac eller Finn objekter-appen på Apple Watch.

Android / Googles Finn enheten min-app:

- Trykk på Chipolo-brikken og legg den ved siden av telefonen din.
- Vent til popup-vinduet viser seg, og følg anvisningene på skjermen. Hvis det ikke viser seg noe popup-vindu, kan du gå på til chipolo.net/no-popup.
- Etter oppsettet kan du finne Chipolo-brikken i Finn enheten min-appen.

Chipolo-appen:

Last ned Chipolo-appen fra Apples App Store eller Googles Play Store for å få ekstra funksjoner.

LADING AV ENHETEN

Bruk en godkjent USB-C-kabel og lader til ladingen. Ut fra laderen: 5 V likestrøm, minst 1 W.

TRENGER DU HJELP?

Besøk vår stattede på chipolo.net/support eller kontakt vår kundestette på support@chipolo.net.

DANSK

FØR FØRSTE BRUG

Før du går i gang, skal du oplade enheden helt ved hjælp af et USB-C-kabel. LED-lampen blinker under opladningen og forbliver tændt, når opladningen er afsluttet.

LAD OS KOMME IGANG!

For hurtig tilføjelse besøg chipolo.net/LOOP.

MANUEL OPSÆTNING:

Apple Find-appen:

- Åbn Find-appen på din iPhone eller iPad, tryk på + og "Tilføj en anden genstand".
- Mens Find-appen leder, tryk på Chipolo LOOP én gang, og du vil høre et bip.
- Efter opsætningen kan du finde din Chipolo LOOP i Find-appen på din iPhone, iPad eller Mac og Find genstande-appen på Apple Watch.

Android / Google-appen Find min enhed:

- Tryk på din Chipolo LOOP, og placer den ved siden af telefonen.
- Vent til pop op-vinduet vises, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis pop op-vinduet ikke vises, besøg chipolo.net/no-popup.
- Efter opsætningen kan du lokalisere din Chipolo LOOP i Find min enhed-appen.

Chipolo-app:

Download Chipolo-appen fra Apples App Store eller Googles Play Butik for at få ekstra funktioner.

OPLADNING AF DIN ENHED

Brug et godkendt USB-C-kabel og en oplader til opladning. Opladerens udgang 5 V jævnstrøm, min. 1 W.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Besøg vores sider på chipolo.net/support, eller kontakt vores kundeservice på support@chipolo.net.

NEDERLANDS

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u aan de slag gaat, moet u het apparaat volledig opladen met een USB-C-kabel. Het LED-lampje pulseert tijdens het opladen en blijft branden als het is opgeladen.

AAN DE SLAG

Ga voor snel toevoegen naar chipolo.net/LOOP.

HANDMATIG INSTELLEN:

Apple Zoek mijn app:

- Open de Zoek mijn app op je iPhone of iPad, tik op + en "Voeg onder object toe".
- Druk terwijl de Zoek mijn app zoekt, eenmaal op jouw Chipolo LOOP en je hoort een pieptoon.
- Na de installatie kun je jouw Chipolo LOOP vinden in de

app Zoek mijn app op jouw iPhone, iPad of Mac en de app Zoek objecten-app op Apple Watch.

Android / Wind mijn apparaat van Google:

- Druk op jouw Chipolo LOOP en plaats deze naast jouw telefoon.
- Wacht tot het pop-up venster verschijnt en volg de instructies op het scherm. Als de pop-up niet verschijnt, ga je naar chipolo.net/no-popup.
- Na de installatie kun je jouw Chipolo LOOP vinden in de app Wind mijn apparaat.

Chipolo app:

Download de Chipolo-app in de Apple App Store of Google Play Store voor extra functies.

UW APPARAAT OPLADEN

Gebruik een gecertificeerde USB-C-kabel en oplader voor het opladen. Uitgang oplader 5 V DC, min. 1 W.

HULP NODIG?

Bezoek onze Support pagina's op chipolo.net/support of neem contact op met onze Customer Support via support@chipolo.net.

PORTUGUÊS

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de começar, carregue totalmente o dispositivo com um cabo USB-C. A luz LED piscará durante o carregamento e manter-se-á acesa quando estiver carregado.

COMO COMEÇAR

Para uma adição rápida, consulte chipolo.net/LOOP.

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO:

- Apple Encontrar:
1. Abra o app Encontrar no iPhone ou iPad e clique em + e "Adicionar Outro Item".
 2. Enquanto o app Encontrar está à procura, pressione o Chipolo LOOP uma vez e vá ouvir um bip.
 3. Após a instalação, poderá localizar o seu Chipolo LOOP no app Encontrar do iPhone, iPad, Mac e na app Buscar Itens do Apple Watch.

Android / App Google Localizar o meu dispositivo:

1. Pressione o Chipolo LOOP e coloque-o próximo do telemóvel.
2. Espere até que apareça uma janela pop-up e siga as instruções que aparecerem no ecrã. Se a janela pop-up não aparecer, consulte chipolo.net/no-popup.
3. Após a configuração, poderá localizar o Chipolo LOOP na app Localizar o meu dispositivo.

App Chipolo:
Descarregue a aplicação Chipolo na App Store da Apple ou na Play Store da Google para funcionalidades extras.

CARREGAR O DISPOSITIVO

Utiliza um cabo USB-C certificado para carregar. Sai da carregador 5 V DC, min 1 W.

PRECISAS DE AJUDA?

Visite as nossas páginas de suporte em chipolo.net/support ou entre em contacto com o nosso apoio ao cliente em support@chipolo.net.

POLSKI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Zanim rozpocznieś, naładuj do pełna urządzenie za pomocą kabla USB-C. Podczas ładowania dioda LED będzie pulsować, a po naładowaniu zapali się na stałe.

PIERWSZE KROKI

Instrukcja szybkiego dodawania przedmiotów: chipolo.net/LOOP.

KONFIGURACJA RĘCZNA:

- Aplikacja Apple Znajdź:
1. Otwórz aplikację Znajdź na swoim urządzeniu iPhone lub iPad, dotknij ikony + oraz „Dodaj inny przedmiot”.
 2. Gdy aplikacja Znajdź będzie przeprowadzać wyszukiwanie, naciśnij raz Chipolo LOOP, a usłyszysz sygnał dźwiękowy.

3. Po skonfigurowaniu możesz zlokalizować swoje Chipolo LOOP w aplikacji Znajdź na urządzeniu iPhone, iPad lub Mac oraz w aplikacji Znajdź przedmioty w Apple Watch.

Android / aplikacja Znajdź moje urządzenie od Google:

1. Naciśnij Chipolo LOOP i umieść go obok swojego telefonu.
2. Poczekaj, aż pojawi się okienko, i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli okienko się nie pojawi, wejdź na stronę chipolo.net/no-popup.
3. Po przeprowadzeniu konfiguracji możesz zlokalizować swoje Chipolo LOOP w aplikacji Znajdź moje urządzenie.

Aplikacja Chipolo:

Pobierz aplikację Chipolo z Apple App Store lub Google Play Store, aby uzyskać dodatkowe funkcje.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Do ładowania używaj certyfikowanego kabla USB-C i ładowarki. Parametry wyjściowe ładowarki: 5 V DC, min. 1 W.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Odwiedź nasze strony wsparcia pod adresem chipolo.net/support lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@chipolo.net.

ČEŠTINA

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Než začneš, zařízení plně nabij pomocí kabelu USB-C. Kontrolka LED bude během nabíjení pulzovat a po nabití zůstane svítit.

ZAČÍNÁME

Pro rychlé přidání jdi na chipolo.net/LOOP.

RUČNÍ NASTAVENÍ:

- Aplikace Apple Najít:
1. Otevři na svém iPhone nebo iPadu aplikaci Najít, klepni na + a vyber ""Přidat jiný předmět"".
 2. Zatímco aplikace Najít hledá, stiskni jednou své Chipolo LOOP a uslyšíš pípnutí.
 3. Po nastavení můžeš Chipolo LOOP najít v aplikaci Najít na iPhone, iPadu nebo Macu a v aplikaci Najít předměty na Apple Watch.

Android / Aplikace Google Najdi moje zařízení:

1. Stiskni své Chipolo LOOP a polož ho vedle telefonu.
2. Počkej, až se objeví vyskakovací okno, a postupuj podle pokynů na obrazovce. Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, navštiv chipolo.net/no-popup.
3. Po nastavení můžeš Chipolo LOOP lokalizovat v aplikaci Najdi moje zařízení.

Aplikace Chipolo:

Stáhni si aplikaci Chipolo z Apple App Store nebo Google Play Store pro extra funkce.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

K nabíjení používej certifikovaný kabel USB-C a nabíječku. Výstup nabíječky 5 V DC, min. 1 W.

POTŘEBUJESZ POMOC?

Navštiv naše stránky podpory na chipolo.net/support nebo nás kontaktuj na support@chipolo.net.

MAGYAR

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Mielőtt elkezdened, teljesen töltsd fel a készüléket egy USB-C-kábel segítségével. A LED lámpa a töltés közben villog, és majd a teljes feltöltést követően folyamatosan világít.

ELSŐ LÉPÉSEK

A gyors hozzáféréshoz látogass el a chipolo.net/LOOP oldalra.

KÉZI BEÁLLÍTÁS:

Apple Lokátor alkalmazás:

1. Nyisd meg a Lokátor alkalmazást iPhone vagy iPad készüléken, érintsd meg a + jelet, és válaszd a „Másik tárgy hozzáadása” lehetőséget.
2. Amíg a Lokátor alkalmazás keres, nyomd meg egyszer a Chipolo LOOP készüléket, ekkor sípoló hangot fogsz hallani.
3. A beállítás után megkeresheted Chipolo LOOP készüléked az iPhone, iPad vagy Mac készüléke Lokátor alkalmazásával, valamint az Apple Watch Tárgyak keresése alkalmazásával.

Android / Google Készülékkereső app

1. Nyomd meg a Chipolo LOOP készüléket, és helyezd a telefonod mellé.
2. Várd meg, amíg megjelenik a felugró ablak, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a felugró ablak nem jelenik meg, látogass el a következő webhelyre: chipolo.net/no-popup.
3. A beállítást követően látni fogod Chipolo LOOP készüléked a Készülékkereső alkalmazásban.

Chipolo alkalmazás:

Töltsd le a Chipolo alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból extra funkciókért.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

A töltéshez használj hitelesített USB-C-kábelt és töltőt. A töltő specifikáció: 5 V (DC), min. 1 W.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED?

Látogass el támogatási oldalainkra a chipolo.net/support címen, vagy lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a support@chipolo.net e-mail-címen.

chipolo

USER MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUALE D'USO
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DEL USUARIO
UPORABNIŠKI PRIROČNIK
ANVÄNDARHANDBOK
KÄYTTÖOHJE
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSVEJLEDNING
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUAL DO UTILIZADOR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Chipolo LOOP