

SMILEY BOX – Manuel d'utilisation

DECLARATION DE CONFORMITE



Nous S.NOW sa,
 20 Chemin de St Georges 1815 Clarens, Suisse

déclarons sous notre responsabilité que les produits:

Nom	Smiley Box
Reference(s)	FCC ID: 2AE2GSMILEY1 et IC ID: 20342- Smiley 1

auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux réglementations et autres documents normatifs

- FCC 15.231/ RSS 210 annexe 1

Clarens, le 1 Mars 2016

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Any use of this material without specific permission of S.NOW S.A. is strictly prohibited
S.NOW sa – 20 chemin de Saint Georges – 1815 Clarens - Suisse



Tous les droits de ce manuel sont la propriété exclusive de S.NOW sa. Tous droits réservés. La copie de ce manuel (sans l'autorisation écrite du propriétaire) par impression, copie, enregistrement ou par tout autre moyen, la traduction de ce manuel (complète ou partielle) pour toute autre langue, y compris tous les langages de programmation, en utilisant n'importe quel dispositif électrique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou autres méthodes, est interdite.

S.NOW sa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques ou des fonctions de ses produits, ou de cesser la fabrication de l'un de ses produits, ou d'interrompre le support technique de l'un de ses produits, sans aucune notification écrite et demande expresse de ses clients, et de s'assurer que les informations à leur disposition sont valables.

Recommandations environnementales

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansible (matériel tampon) et polyéthylène (sachets, feuille de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Avertissements

Valables pour les boîtiers de satisfaction client :



Lire les instructions dans le manuel.



La sécurité procurée par ce produit n'est assurée que pour un usage conforme à sa destination.

Attention, ne pas installer l'équipement près d'une source de chaleur ou près d'une source d'humidité.

Attention, l'équipement ne doit en aucun cas être ouvert. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'ouverture

Toutes modifications ou changements non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à opérer cet équipement.

Cet appareil est conforme aux normes FCC Partie 15 et aux règles RSS du Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences, y compris les interférences pouvant causer un dysfonctionnement de l'appareil.

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY


Any use of this material without specific permission of S.NOW S.A. is strictly prohibited
S.NOW sa – 20 chemin de Saint Georges – 1815 Clarens - Suisse



RECOMMANDATION D'USAGE

- Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur.
- Après utilisation, les batteries doivent être éliminées dans un centre de recyclage approprié. Elles ne doivent pas être jetées dans l'environnement.
- Ne pas court-circuiter les contacts des batteries.
- Ne pas ouvrir les terminaux et les batteries.
- Ne pas exposer les batteries à des températures supérieures à 100°C (212°F).
- Ce dispositif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par ceux qui ne connaissent pas les méthodes nécessaires, à moins qu'elles soient aidées par une personne en charge de leur sécurité, ou par une personne ayant déjà lu les instructions d'usage. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec le système.
- Les bonnes pratiques de nettoyage (ex : Chiffon doux très légèrement imbibé d'eau/ ne pas nettoyer les connexions électriques/ ne pas utiliser de solvants, détergents ou produits abrasifs)
- Eviter une exposition directe aux rayons du soleil

— — — Symbole Courant continu



Polarité positive



Elimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Spécification technique : caractéristique générale

Nom du produit

Smiley Box

Producteur	S.NOW SA
Tension	3,3V
Consommation maximale	600mA
Alimentation	Batterie Li-Polymer
Température de fonctionnement	0/+45°C
Dimensions	H 50 x L 127 x W 13 mm
Poids	100g
Radio standards	910.0 MHz
Matériaux	Electronique & plastique ABS



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Any use of this material without specific permission of S.NOW S.A. is strictly prohibited
S.NOW sa – 20 chemin de Saint Georges – 1815 Clarens - Suisse

