■ MANIPULATION DE L'UNITÉ

Pour éviter toute blessures ou tout, veuillez respecter les règles suivantes.

AVERTISSEMENT



Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil.

Cela peut provoquer des incendies, des dommages ou des accidents.



Ne projetez pas d'eau ou d'huile sur le corps.

Cela peut provoquer des décharges électriques, des incendies et des accidents.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 8 ans et les personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont reçu un encadrement ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION



Ne placez jamais quoique ce soit sur l'appareil.



Si vous souhaitez déplacer l'appareil, retirez d'abord le réservoir ou videz le réservoir.

Cela peut causer des dommages ou la chute.

Assurez-vous d'observer Une fuite de liquide peut provoquer des problèmes.



Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets chauds ou en présence de gaz corrosif.

Gardez les accessoires hors de la vue et de la portée des enfants.

Risque d'endommager ou de provoquer le pliage ou la déformation de l'appareil.



Assurez-vous II y a un risque d'avaler. d'observer



Aşşurez-vous

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant un jeu de tuyaux neufs et il convient de ne pas réutiliser des jeux de tuyaux usagés.



Interdiction d'utilisation dans des endroits à éclaboussures d'eau, comme, une salle de bain ou une salle d'eau.

Cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des accidents.



Utiliser sur une surface plane et stable en mesure de supporter le poids de l'appareil.



Ne pas installer sous l'évier.



Ne pas utiliser dans une zone exposée à la lumière directe du soleil, au vent ou à la pluie.

Cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou



N'utilisez pas l'appareil lorsque la tuvau d'eau secondaire se trouve dans une position surélevée.

L'eau ne peut pas s'écouler de l'appareil et par conséquent cela pourrait provoquer des dommages.

des accidents.

Il y a un risque de dommage.

Ne tenez pas les tuyaux flexibles ou les raccords de tuyau lors du levage du corps.



N'utilisez pas le tuyau flexible avec l'extrémité du tuyau flexible immergée dans l'eau.

Le contenu de l'eau peut refluer dans l'appareil, entraînant des dommages ou une panne de l'appareil.

Mise au rebut de l'appareil et des filtres Mettez-le au rebut en vous conformant aux Assurez-vous réglementations locales en matière d'élimination des d'observer déchets Pour des déchets. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



N'installez pas l'unité dans un endroit où il risque de geler.

Assurez-vous d'observer

Cela peut provoquer la fissuration des tuyaux flexibles et du filtre à eau.



Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas etre place au meme endroit ou utilise simultanement avec un autre transmetteur ou antenne.



Ce symbole indique que le produit est conforme à la directive et qu'une élimination appropriée et un recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques sont nécessaires.