



Blink XT2 Setup Guide
Guide d'installation Blink XT2



Start Here
Débutez ici

Thank you for purchasing the Blink XT2!

You can install the Blink XT2 in three easy steps:

1. Download the Blink Home Monitor App
2. Connect your sync module
3. Add your camera(s)

To install your camera or system, you can:

- a) Follow the in-app instructions as directed.
- b) Follow the steps listed in this guide.
- c) Visit support.blinkforhome.com for our in-depth setup guide and troubleshooting information.

How to get started:

- If you're adding a new system, go to Step 1 on page 3 for instructions on how to add your system.
- If you're adding a camera to an existing system, go to step 3 on page 4 for instructions on how to add your camera(s).
- Before you begin, please make sure you have the following minimum requirements:
 - Smartphone or tablet running iOS 10.3 or later, or Android 5.0 or later
 - Home WiFi Network (2.4GHz only)
 - Internet access with upload speed of at least 2 Mbps

Step 1: Download the Blink Home Monitor App


- a) Download and launch the Blink Home Monitor App on your phone or tablet through the Apple App Store, Google Play Store, or Amazon App Store.
- b) Create a new Blink account.

Step 2: Connect Your Sync Module

- a) In your app, select “Add a System”.
- b) Follow the in-app instructions to complete sync module setup.

Step 3: Add Your Camera(s)

- a) In your app, select “Add a Blink Device” and choose your camera.
- b) Remove the camera back cover by sliding the latch in the center of the back downward and simultaneously pull off back cover.
- c) Insert included 2 AA 1.5V non-rechargeable lithium metal batteries.
- d) Follow the in-app instructions to complete setup.



If you are experiencing trouble:

Or need help with your Blink XT2 or other Blink products, please visit support.blinkforhome.com for systems instructions and videos, troubleshooting information, and a link to contact us directly for support.

You can also visit our Blink Community at www.community.blinkforhome.com to interact with other Blink users and share your video clips.

Important Product Information:

Safety and Compliance Information Use Responsibly.

Read all instructions and safety information before use.



WARNING: FAILURE TO READ AND FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE

Important Safeguards:

Lithium Battery Safety Information

The Lithium batteries accompanying this device cannot be recharged. Do not open, disassemble, bend, deform, puncture, or shred the battery. Do not modify, attempt to insert foreign objects into the battery or immerse or expose to water or other liquids. Do not expose the battery to fire, explosion or other hazard. Promptly dispose of used batteries in accordance with applicable laws and regulations. If dropped and you suspect damage, take steps to prevent any ingestion or direct contact of fluids and any other materials from the battery with skin or clothes.

If a battery leaks, remove all batteries and recycle or dispose of them in accordance with battery manufacturer's recommendations. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush with water immediately.

Insert the batteries in the proper direction as indicated by positive (+) and negative (-) markings in battery compartment. It is highly recommended to use Lithium

batteries with this product. Do not mix used and new batteries or batteries of different types (for example, Lithium and alkaline batteries). Always remove old, weak, or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and national disposal regulations.

Other Safety and Maintenance Considerations

1. Your Blink XT2 can withstand outdoor use and contact with water under certain conditions. However, Blink XT2 is not intended for underwater use and may experience temporary effects from exposure to water. Do not intentionally immerse your Blink XT2 in water or expose it to liquids. Do not spill any food, oil, lotion, or other abrasive substances on your Blink XT2. Do not expose your Blink XT2 to pressurized water, high velocity water, or extremely humid conditions (such as a steam room).
2. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or device in water or other liquids.
3. Your Sync Module is shipped with an AC adapter. Your Sync Module should only be used with the AC power adapter and USB cable included in box. To reduce the

risk of fire or electric shock when using the AC adapter, carefully follow these instructions:

- Do not force the power adapter into a power outlet.
- Do not expose power adapter or its cable to liquids.
- If the power adapter or cable appears damaged, discontinue use immediately.
- Power adapter designed only for use with Blink devices.

4. Closely supervise children when the device is used by or near children.
5. Only use accessories that are recommended by the manufacturer. Use of third-party accessories may lead to damage of your device or accessory and may cause fire, electric shock, or injury.
6. To avoid risk of electric shock, do not touch your Sync Module or any wires connected to it during a lightning storm.
7. Sync module for indoor use only.

FCC Compliance Statement (USA)

This Device (including related accessories like the adapter) complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) such Device may not cause harmful interference, and (2) such Device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The party responsible for FCC compliance is

[Amazon.com](https://www.amazon.com) Services, Inc. 410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109 USA

If you wish to contact Blink please go to this link

www.blinkforhome.com/pages/contact-us

Device Name: Blink XT2 Model: BCM00200U and BCM00201U

Blink Terms & Policies

BEFORE USING THIS BLINK DEVICE, PLEASE READ ALL APPLICABLE TERMS, RULES, POLICIES AND USAGE PROVISIONS AVAILABLE AT [HTTPS://BLINKFORHOME.COM/PAGES/BLINK-TERMS-WARRANTIES-AND-NOTICES-CA](https://blinkforhome.com/pages/blink-terms-warranties-and-notices-ca) OR IN THE BLINK APP (COLLECTIVELY, THE “AGREEMENTS”). BY USING THIS BLINK DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE AGREEMENTS.

Your Blink device is covered by a one year limited warranty. Details are available at [HTTPS://BLINKFORHOME.COM/PAGES/BLINK-TERMS-WARRANTIES-AND-NOTICES-CA](https://blinkforhome.com/pages/blink-terms-warranties-and-notices-ca)

Product Specifications Blink XT2

Model Number: BCM00200U and BCM00201U

Electrical Rating: 2 1.5V AA Single Use Lithium Metal batteries and optional USB 5V 1A external power supply

Operating Temperature: -20 to 45 degrees C

Product Specifications Sync Module

Model Number: BSM00203U

Electrical Rating: 100-240V 50/60 HZ 0.2A

Operating Temperature: 0 to 35 degrees C

Other Information

For additional safety, compliance, recycling, and other important information regarding your device, please refer to the Legal and Compliance section of the Settings menu on your device.

Product Disposal Information

Dispose of the product in accordance with Local and National Disposal Regulations. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For Canadian Customers

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Information Regarding Exposure to Radio Frequency Energy

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Merci d'avoir acheté le Blink XT2!

Vous pouvez installer le Blink XT2 en trois étapes simples :

1. Téléchargez l'application Blink Home Monitor
2. Connectez votre module de synchronisation
3. Ajoutez votre/vos caméra (s) photo

Pour installer votre caméra ou votre système, vous pouvez :

- a) Suivre les instructions de l'application comme indiqué.
- b) Suivre les étapes décrites dans ce guide.
- c) Visiter support.blinkforhome.com pour obtenir notre guide de configuration détaillé et nos informations de dépannage.

Pour commencer :

- Si vous ajoutez un nouveau système, passez à l'étape 1 de la page 14 pour savoir comment ajouter votre système.
- Si vous ajoutez une ou des ou des caméra à un système existant, passez à l'étape 3 de la page 15 pour savoir comment ajouter votre/vos caméra (s).
- Avant de commencer, assurez-vous de respecter les exigences minimales suivantes :
 - Téléphone intelligent ou tablette avec iOS 10.3 ou ultérieur, ou Android 5.0 ou ultérieur
 - Réseau WiFi domestique (2,4 GHz uniquement)
 - Accès Internet avec une vitesse de téléchargement d'au moins 2 Mo/s

Étape 1 : Téléchargez l'application Blink Home Monitor


- a) Téléchargez et lancez l'application Blink Home Monitor sur votre téléphone intelligent ou votre tablette via l'App Store d'Apple, Google Play ou Amazon App Store.
- b) Créez un nouveau compte Blink.

Étape 2 : Connectez votre module de synchronisation

- a) Dans votre application, sélectionnez « Ajouter un système ».
- b) Suivez les instructions de l'application pour compléter la configuration du module de synchronisation.

Étape 3 : Ajoutez votre/vos caméra (s)

- Dans votre application, sélectionnez « Ajouter un appareil Blink » et choisissez votre caméra.
- Retirez le capot arrière de la caméra en faisant glisser le loquet situé au centre du capot tout en enlevant celui-ci.
- Insérez les 2 piles au lithium métal AA 1,5 V (non rechargeables) fournies.
- Suivez les instructions de l'application pour compléter la configuration.



En cas de problème :

Si vous avez besoin d'aide avec votre Blink XT2 ou d'autres produits Blink, veuillez visiter le site support.blinkforhome.com pour obtenir des instructions sur le système et des vidéos, des informations de dépannage et un lien pour nous contacter directement afin d'obtenir de l'assistance.

Vous pouvez également visiter notre communauté Blink sur www.community.blinkforhome.com pour interagir avec d'autres utilisateurs de Blink et partager vos clips vidéo.

Informations importantes sur le produit :

Information en matière de sécurité et conformité.

Utilisez le produit de manière responsable. Lisez toutes les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.



AVERTISSEMENT: LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ENTRAÎNER DES INCENDIES, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

Mises en garde importantes :

Informations sur la sécurité des piles au lithium

- Les piles au lithium fournies avec cet appareil ne peuvent pas être rechargées. N'ouvrez, ne démontez, ne pliez, ne déformez, ne percez ou ne déchiquetez pas la pile. Ne modifiez pas, n'essayez pas d'insérer des objets étrangers dans la pile, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides. N'exposez pas la pile au feu, à une explosion ou à tout autre risque. Éliminez rapidement les piles usagées conformément aux lois et réglementations en vigueur. En cas de chute et si vous suspectez des dommages, prenez des mesures pour éviter toute ingestion ou tout contact direct de liquides ou de tout autre matériau de la pile avec la peau ou les vêtements.
- Si une pile fuit, retirez toutes les piles et recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément aux recommandations du fabricant. Si le liquide de la pile entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau. Insérez les piles dans le bon sens,

comme indiqué par les symboles positifs (+) et négatifs (-) dans le compartiment des piles. Il est fortement recommandé d'utiliser des piles au lithium avec ce produit.

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ni des piles de types différents (par exemple, des piles au lithium et alcalines). Enlevez toujours les piles usagées ou usées rapidement et recyclez-les ou jetez-les conformément à la réglementation locale et nationale en vigueur.

Autres considérations de sécurité et d'entretien

1. Votre Blink XT2 peut résister à une utilisation en extérieur et au contact de l'eau dans certaines conditions. Cependant, Blink XT2 n'est pas destiné à une utilisation sous-marine et peut subir des effets temporaires si exposé à l'eau. Ne plongez pas intentionnellement votre Blink XT2 dans l'eau et ne l'exposez pas à des liquides. Ne renversez pas de nourriture, d'huile, de lotion ou d'autres substances abrasives sur votre Blink XT2. N'exposez pas votre Blink XT2 à de l'eau sous pression, de l'eau à grande vitesse ou des conditions extrêmement humides (telles qu'un hammam).

2. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne placez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Votre module de synchronisation est livré avec un adaptateur d'alimentation. Votre module de synchronisation ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur d'alimentation et le câble USB inclus dans la boîte. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, suivez attentivement ces instructions :
 - Ne forcez pas l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant.
 - N'exposez pas l'adaptateur d'alimentation ou son câble à des liquides.
 - Si l'adaptateur secteur ou le câble semble endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser.
 - Adaptateur d'alimentation conçu uniquement pour être utilisé avec des périphériques Blink.
4. Surveillez attentivement les enfants lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.

5. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires tiers peut endommager votre appareil ou vos accessoires et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
6. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas votre module de synchronisation ni aucun des fils qui y sont connectés pendant un orage.
7. Module de synchronisation pour utilisation à l'intérieur uniquement.

Déclaration de conformité FCC (É.-U.)

Cet appareil (y compris les accessoires connexes tels que l'adaptateur) est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

La partie responsable de la conformité FCC est

[Amazon.com](https://www.amazon.com) Services, Inc.

410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109 USA

Si vous souhaitez contacter Blink, visitez la page

www.blinkforhome.com/pages/contact-us

Nom de l'appareil : Blink XT2

Modèle du : BCM00200U et BCM00201U

Politiques et conditions d'utilisation Blink

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL BLINK, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONDITIONS D'UTILISATION AINSI QUE TOUTES LES RÈGLES, POLITIQUES ET STIPULATIONS APPLICABLES DISPONIBLES SUR LE SITE [HTTPS://BLINKFORHOME.COM/PAGES/BLINK-TERMS-WARRANTIES-AND-NOTICES-CA](https://blinkforhome.com/pages/blink-terms-warranties-and-notices-ca) OU DANS L'APPLICATION BLINK (DANS LEUR ENSEMBLE, LE « CONTRAT »). EN UTILISANT L'APPAREIL BLINK, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ(E) PAR LES TERMES DU PRÉSENT CONTRAT.

Votre appareil Blink est couvert par une garantie limitée de d'un an. Pour plus de détails, veuillez visiter : <https://blinkforhome.com/pages/blink-terms-warranties-and-notices-ca>

Spécifications du produit Blink XT2

Numéro de modèle : BCM00200U et BCM00201U

Estimation électrique : Puissance : 2 piles au lithium métal à usage unique 1,5 V AA et bloc d'alimentation externe USB 5V 1A en option

Température de fonctionnement : -20 à 45 degrés C

Spécifications du produit Module de synchronisation

Numéro de modèle : BCM00200U

Estimation électrique : 100-240V 50/60 HZ 0.2A

Température de fonctionnement : 0 à 35 degrés C

Appareil informations

Pour plus d'informations sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes concernant votre appareil, veuillez consulter la section Mentions légales du menu « À propos de Blink » de votre application.

Informations sur l'élimination du produit

Éliminez le produit conformément aux réglementations locales et nationales relatives à l'élimination. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient résulter en la perte du droit d'utiliser le produit.

Pour les clients canadiens

Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada (ISDE)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)