































































































智能眼镜
使用指南

🔌 开关机 开机: 打开镜腿，蓝灯闪3次 关机: 关闭镜腿，红灯闪3次 (注: 无连接3分钟后，自动关机)  ✉️ 配对 1、智能眼镜开机后打开手机蓝牙，搜索设备名称G01并连接。 2、待机状态，左触膜/右触膜单击后长按5S，设备强制进入配对状态。  右触膜（左触膜在左边对称的位置）  右触膜（左触膜在左边对称的位置） 	🎵 音乐 音乐播放/暂停: 单击右触膜 音乐切换: 双击右触膜换下一曲 音乐切换: 三击右触膜换上一曲 音量控制: 单击左触膜加音量，双击左触膜减音量。 音量同步: 支持，部分手机需要手动在设置中打开音量同步。  右触膜（左触膜在左边对称的位置） ☎️ 电话 来电接听: 单击左触膜/右触膜 挂断电话: 双击右触膜 拒接电话: 长按左触膜/右触膜 音量控制: 单击左触膜加音量，双击左触膜减音量。 静音: 长按左触膜/右触膜  右触膜（左触膜在左边对称的位置）  右触膜（左触膜在左边对称的位置）	🔄 恢复出厂设置 恢复出厂设置: 非连接状态，左触膜/右触膜双击后长按5S，红灯同时亮15后关机。  右触膜（左触膜在左边对称的位置） 🔌 充电 Type-C充电: 充电时亮红灯，充满时红灯熄灭。 低电量提示: 电压低于3.3V时，每3分钟提醒一次，电压低于3.0V时，自动关机。  右触膜（左触膜在左边对称的位置）  右触膜（左触膜在左边对称的位置）	🔌 Switch machine Power on: Open the lens legs, blue light flashes 3 times. Power off: Close the mirror leg, red light flashes 3 times. Note: After 3 minutes of no connection, it will shut down automatically.)  ✉️ Pairing 1、After the smart glasses are turned on, open the Bluetooth of cell phone, search the device name G01 and connect. 2、Standby state, Left touch/Right touch click and long press 5S, the device is forced to enter the pairing state.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)	🎵 Music Music play/ pause: Click right touch. Music switch: double-click right touch for the next song. Music switching: Triple-click right touch for the previous song. Volume control: Click left touch to increase volume, double-click left touch to decrease volume. Volume Synchronization: Supported, some phones need to manually turn on volume synchronization in the settings.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position) ☎️ Phone Incoming call answering: Click left touch/Right touch Hang up: Double-tap right touch, Reject call: Long press left touch/Right touch. Volume control: Click left touch to increase volume, double-tap left touch to decrease volume. Mute: Long press left touch/Right Touch.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)	🔄 Restore Factory Settings Restore Factory Settings: Non-connected state, double-click Left touch/Right touch and long press 5S, red and blue light on at the same time for 1S and then turn off the phone.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position) 🔌 Recharge Type-C charging: Red light on when charging, red light off when full. Low battery alarm: Alarm every 3 minutes when the voltage is lower than 3.3V, auto shutdown when the voltage is lower than 3.0V.  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)  Right touch (Left touch on the left symmetrical position)	🔌 Ein- und Ausschalten Einschalten: Öffnen Sie die Linsebeine, blaues Licht blinkt 3 Mal. Ausschalten: Ausschalten des Spiegelbügels, rotes Licht blinkt 3 Mal. Hinweise: Nach 3 Minuten ohne Verbindung schaltet sie sich automatisch ab.)  Right touch (Left touch on the left symmetrical position) ✉️ Koppeln 1、Nach dem Einschalten der Smart Glasses öffnen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons, suchen Sie den Gerätenamen G01 und verbinden Sie ihn. 2、Standby-Status, linke Berührung/rechte Berührung klicken und lange drücken 5S, das Gerät wird gezwungen, den Pairing-Status einzugeben.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	🎵 Musik Musikwiedergabe/ Pause: Klicken Sie auf die rechte Berührung. Musikwechsel: Doppelklick mit der rechten Taste für den nächsten Titel. Musikwechsel: Dreifachklick mit der rechten Taste für den vorherigen Titel. Lautstärkeregulierung: Klicken Sie auf die linke Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, doppelklicken Sie auf die linke Taste, um die Lautstärke zu verringern. Lautstärkesynchronisation: Unterstützung, bei einigen Handys muss die Lautstärkesynchronisation manuell in den Einstellungen aktiviert werden.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position) ☎️ Telefon Eingehende Anrufe annehmen: Klicken sie auf linke berührung/Rechte berührung. Auflegen: Doppelklicken mit der rechten berührung. Anruf ablehnen: Langes drücken von links berühren/Rechts berühren. Lautstärkeregulierung: Klicken sie auf linke berührung, um die Lautstärke zu erhöhen, doppelklicken sie auf linke berührung, um die Lautstärke zu verringern. Stumm schalten: Langes Drücken von links berühren/rechte berühren.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	🔌 Werkseinstellungen wiederherstellen Werkseinstellungen wiederherstellen: Nicht verbundener Zustand, Doppelklick auf linke Berührung/ rechte Berührung und langes Drücken von 5S, rote und blaue Lichter leuchten gleichzeitig für 1S auf und schalten sich dann aus.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position) 🔌 Aufladen Type-C-Laden: rotes Licht leuchtet beim Laden, rotes Licht geht aus, wenn der Akku voll ist. Low-Batterie-Alarm: Alarm alle 3 Minuten, wenn die Spannung niedriger als 3.3 V ist, automatisch ausschalten, wenn die Spannung niedriger als 3.0 V ist.  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)  Rechts berühren (Links berühren auf der linken symmetrischen Position)	🔌 Включение и выключение Включение: Откройте ножку зеркала, синий свет мигнет 3 раза. Выключение: Закрыйте ножку зеркала, красный свет мигнет 3 раза. (Примечание: После 3 минут отсутствия связи устройство автоматически выключится.)  ✉️ Сопряжение 1、После включения смарт-очков, откройте Bluetooth мобильного телефона, найдите устройство с именем G01 и подключитесь. 2、В состоянии ожидания, нажмите левое касание/правое касание и долго нажимте 5S, устройство будет принудительно введено в состояние сопряжения.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	🎵 Музыка Воспроизведение/ пауза музыки: Нажмите правое касание. Переключение музыки: Двойной щелчок правой кнопкой мыши для перехода к следующей песне. Переключение музыки: Тройное нажатие правой кнопки для перехода к предыдущей песни. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Синхронизация громкости: Поддерживается, на некоторых телефонах необходимо вручную включить синхронизацию громкости в настройках.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении). ☎️ Телефон Входящий вызов: Нажмите левое касание/Правое касание. Положить трубку: Дважды нажмите правое касание. Отключение вызова: Долгое нажатие на левое касание/Правое касание. Регулировка громкости: Нажмите левое касание, чтобы увеличить громкость, дважды нажмите левое касание, чтобы уменьшить громкость. Отключение звука: Долгое нажатие левой кнопкой/правой кнопки.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).	🔄 Восстановление заводских настроек Восстановление заводских настроек: В неподключенном состоянии дважды нажмите левый сенсорный/правый сенсорный и долго нажимте 5S, красный и синий индикаторы загорятся одновременно на 1S, а затем выключите телефон.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении). 🔌 Зарядка Зарядка через порт Type-C: Красный свет горит при зарядке, красный свет выключается при полной зарядке. Сигнализирует о низком заряде батареи: Сигнал каждые 3 минуты, когда напряжение ниже 3.3 В, автоматически отключается, когда напряжение ниже 3.0 В.  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).  Правое касание (Левое касание в левом симметричном положении).
🔌 Mise en marche et arrêt Mise en marche: Ouvrir la jambe du miroir, la lumière bleue clignote 3 fois. Éteindre: Éteindre la jambe du miroir, la lumière rouge clignote 3 fois. (Remarque: Après 3 minutes sans connexion, l'appareil s'éteint automatiquement).  ✉️ Appairage 1、Après avoir allumé les lunettes intelligentes, ouvrez le Bluetooth du téléphone mobile, recherchez le nom de l'appareil G01 et connectez-le. 2、état de veille, clic gauche/ droit et appui long sur 5S, l'appareil est forcé d'entrer dans l'état d'appairage.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Bluetooth Now discoverable as "Phone". DEVICES G01	🎵 Musique Lecture/ pause de la musique: Cliquer sur le bouton droit. Changement de musique: Double-clic sur le bouton droit pour passer à la chanson suivante. Changement de musique: Triple-clic sur le bouton droit pour revenir à la chanson précédente. Contrôle du volume: Cliquer sur la touche gauche pour augmenter le volume, double-cliquer sur la touche gauche pour le diminuer. Synchronisation du volume: Prise en charge, certains téléphones nécessitent d'activer manuellement la synchronisation du volume dans les paramètres.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)	🔄 Restaurer les paramètres d'usine Restauration des paramètres d'usine: En l'absence de connexion, double-cliquez sur le bouton gauche droit et appuyez longuement sur 5S, les lumières rouge et bleu s'allument en même temps pendant 1S, puis s'éteignent.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)	🔌 Свайчхс он и оф Свайч-он: Милэр-ноу-он, сини-лайт-он 3-х-точках-уменьшается. Свайч-офф: Зажми-ноу-он-свайч-и-офф, сини-лайт-он 3-х-точках-уменьшается. (Примечание: Если 3-х-точках-уменьшается, автоматическое отключение питания не происходит.)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)	🎵 Музыка再生 音楽再生/一時停止: 右タッチをクリックします。 音楽切り替え: 右ダブルクリックで次の曲。 音量調節: 右タッチをトリプルクリックすると前の曲に切り戻ります。 音量調節: 左クリックで音量アップ、左ダブルクリックで音量ダウン。 ボリューム同期: サポートされていますが、一部の機種では設定でボリューム同期を手動でオンにする必要があります。  右タッチ (左対称位置に左タッチ)  右タッチ (左対称位置に左タッチ) ☎️ 電話 着信: 左タッチ/右タッチをクリック。 電話を切る: 右タッチをダブルタップ。 着信拒否: 左タッチ/右タッチを長押し。 音量調節: 左タッチをクリックすると音量が上がり、右タッチをダブルタップすると音量が下がります。 ミュート: 左タッチ/右タッチを長押しします。  右タッチ (左対称位置に左タッチ)  右タッチ (左対称位置に左タッチ)	🔄 工場出荷時の設定に戻す 工場出荷時の設定に戻す: 非接続状態で、左タッチ/右タッチをダブルクリックし、5秒間押しすると、赤と青のライトが同時に1秒間点灯し、その後消灯します。  右タッチ (左対称位置に左タッチ) 🔌 充電 Type-C充電: 充電中は赤点灯、満充電で赤点灯。 低バッテリーアラーム: 電圧が3.3Vより低くなると3分ごとにアラームが鳴り、電圧が3.0Vより低くなると自動的に電源が切れます。  右タッチ (左対称位置に左タッチ)  右タッチ (左対称位置に左タッチ)	🔌 Encendido y apagado Encender: Abrir la pata del retrovisor, la luz azul parpadea 3 veces. Apagado: Apague la pata del espejo, la luz roja parpadea 3 veces. (Nota: Después de 3 minutos sin conexión, se apagará automáticamente).  右タッチ (左対称位置に左タッチ) ✉️ Emparejamiento 1、Una vez encendidas las gafas inteligentes, abra el Bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del dispositivo G01 y conéctese. 2、El estado de espera, el toque izquierdo/ derecho clic y pulsación larga 5S, el dispositivo se ve obligado a entrar en el estado de emparejamiento.  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)	🎵 Música Reproducción/ pausa de música: Pulse el botón derecho. Cambio de música: Haga doble clic con el botón derecho para acceder a la siguiente canción. Cambio de música: Triple clic en el botón derecho para acceder a la canción anterior. Control de volumen: Haz clic con el botón izquierdo para subir el volumen, haz doble clic con el botón izquierdo para bajarlo. Sincronización de volumen: Compatible, algunos teléfonos necesitan activar manualmente la sincronización de volumen en los ajustes.  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)	🔌 Restaurar ajustes de fábrica Restablecer ajustes de fábrica: Sin conexión, doble clic izquierdo/ derecho y pulsación larga 5S, las luces roja y azul se encienden al mismo tiempo durante 1S y luego se apagan.  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)	🔌 Accensione e spegnimento Accensione: Aprire la gamba dello specchio, la luce blu lampeggia 3 volte. Spegnimento: Spegnere la gamba dello specchio, la luce rossa lampeggia 3 volte. (Nota: Dopo 3 minuti senza connessione, si spegne automaticamente).  ✉️ Accoppiamento 1、Dopo aver acceso gli occhiali intelligenti, aprire il Bluetooth del telefono cellulare, cercare il nome del dispositivo G01 e collegarsi. 2、In stato di standby, toccare con il tasto sinistro/ tasto destro e premere a lungo 5S, il dispositivo viene forzato a entrare nello stato di accoppiamento.  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)	🎵 Musica Riproduzione/ pausa della musica: Fare clic sul tasto destro. Cambio musica: Doppio clic sul tasto destro per il brano successivo. Commutazione musicale: Fare triplo clic sul tasto destro per il brano precedente. Controllo del volume: Fare clic sul tasto sinistro per aumentare il volume, fare doppio clic sul tasto sinistro per diminuirlo. Sincronizzazione del volume: Supportata, per alcuni telefoni è necessario attivare manualmente la sincronizzazione del volume nelle impostazioni.  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)	🔄 Riportino delle impostazioni di fabbrica Ripristino delle impostazioni di fabbrica: In assenza di connessione, fare doppio clic sul tasto sinistro/ tasto destro e premere a lungo 5S, le luci rosse e blu si accendono contemporaneamente per 1S e poi si spengono.  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)
🔌 Mise en marche et arrêt Mise en marche: Ouvrir la jambe du miroir, la lumière bleue clignote 3 fois. Éteindre: Éteindre la jambe du miroir, la lumière rouge clignote 3 fois. (Remarque: Après 3 minutes sans connexion, l'appareil s'éteint automatiquement).  ✉️ Appairage 1、Après avoir allumé les lunettes intelligentes, ouvrez le Bluetooth du téléphone mobile, recherchez le nom de l'appareil G01 et connectez-le. 2、état de veille, clic gauche/ droit et appui long sur 5S, l'appareil est forcé d'entrer dans l'état d'appairage.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Bluetooth Now discoverable as "Phone". DEVICES G01	🎵 Musique Lecture/ pause de la musique: Cliquer sur le bouton droit. Changement de musique: Double-clic sur le bouton droit pour passer à la chanson suivante. Changement de musique: Triple-clic sur le bouton droit pour revenir à la chanson précédente. Contrôle du volume: Cliquer sur la touche gauche pour augmenter le volume, double-cliquer sur la touche gauche pour le diminuer. Synchronisation du volume: Prise en charge, certains téléphones nécessitent d'activer manuellement la synchronisation du volume dans les paramètres.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)	🔄 Restaurer les paramètres d'usine Restauration des paramètres d'usine: En l'absence de connexion, double-cliquez sur le bouton gauche droit et appuyez longuement sur 5S, les lumières rouge et bleu s'allument en même temps pendant 1S, puis s'éteignent.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)	🔌 Свайчхс он и оф Свайч-он: Милэр-ноу-он, сини-лайт-он 3-х-точках-уменьшается. Свайч-офф: Зажми-ноу-он-свайч-и-офф, сини-лайт-он 3-х-точках-уменьшается. (Примечание: Если 3-х-точках-уменьшается, автоматическое отключение питания не происходит.)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)	🎵 Музыка再生 音楽再生/一時停止: 右タッチをクリックします。 音楽切り替え: 右ダブルクリックで次の曲。 音量調節: 右タッチをトリプルクリックすると前の曲に切り戻ります。 音量調節: 左クリックで音量アップ、左ダブルクリックで音量ダウン。 ボリューム同期: サポートされていますが、一部の機種では設定でボリューム同期を手動でオンにする必要があります。  右タッチ (左対称位置に左タッチ)  右タッチ (左対称位置に左タッチ) ☎️ 電話 着信: 左タッチ/右タッチをクリック。 電話を切る: 右タッチをダブルタップ。 着信拒否: 左タッチ/右タッチを長押し。 音量調節: 左タッチをクリックすると音量が上がり、右タッチをダブルタップすると音量が下がります。 ミュート: 左タッチ/右タッチを長押しします。  右タッチ (左対称位置に左タッチ)  右タッチ (左対称位置に左タッチ)	🔄 工場出荷時の設定に戻す 工場出荷時の設定に戻す: 非接続状態で、左タッチ/右タッチをダブルクリックし、5秒間押しすると、赤と青のライトが同時に1秒間点灯し、その後消灯します。  右タッチ (左対称位置に左タッチ) 🔌 充電 Type-C充電: 充電中は赤点灯、満充電で赤点灯。 低バッテリーアラーム: 電圧が3.3Vより低くなると3分ごとにアラームが鳴り、電圧が3.0Vより低くなると自動的に電源が切れます。  右タッチ (左対称位置に左タッチ)  右タッチ (左対称位置に左タッチ)	🔌 Encendido y apagado Encender: Abrir la pata del retrovisor, la luz azul parpadea 3 veces. Apagado: Apague la pata del espejo, la luz roja parpadea 3 veces. (Nota: Después de 3 minutos sin conexión, se apagará automáticamente).  右タッチ (左対称位置に左タッチ) ✉️ Emparejamiento 1、Una vez encendidas las gafas inteligentes, abra el Bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre del dispositivo G01 y conéctese. 2、El estado de espera, el toque izquierdo/ derecho clic y pulsación larga 5S, el dispositivo se ve obligado a entrar en el estado de emparejamiento.  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)	🎵 Música Reproducción/ pausa de música: Pulse el botón derecho. Cambio de música: Haga doble clic con el botón derecho para acceder a la siguiente canción. Cambio de música: Triple clic en el botón derecho para acceder a la canción anterior. Control de volumen: Haz clic con el botón izquierdo para subir el volumen, haz doble clic con el botón izquierdo para bajarlo. Sincronización de volumen: Compatible, algunos teléfonos necesitan activar manualmente la sincronización de volumen en los ajustes.  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)	🔌 Restaurar ajustes de fábrica Restablecer ajustes de fábrica: Sin conexión, doble clic izquierdo/ derecho y pulsación larga 5S, las luces roja y azul se encienden al mismo tiempo durante 1S y luego se apagan.  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)  Toque derecho (Toque izquierdo en la posición simétrica izquierda)	🔌 Accensione e spegnimento Accensione: Aprire la gamba dello specchio, la luce blu lampeggia 3 volte. Spegnimento: Spegnere la gamba dello specchio, la luce rossa lampeggia 3 volte. (Nota: Dopo 3 minuti senza connessione, si spegne automaticamente).  ✉️ Accoppiamento 1、Dopo aver acceso gli occhiali intelligenti, aprire il Bluetooth del telefono cellulare, cercare il nome del dispositivo G01 e collegarsi. 2、In stato di standby, toccare con il tasto sinistro/ tasto destro e premere a lungo 5S, il dispositivo viene forzato a entrare nello stato di accoppiamento.  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)	🎵 Musica Riproduzione/ pausa della musica: Fare clic sul tasto destro. Cambio musica: Doppio clic sul tasto destro per il brano successivo. Commutazione musicale: Fare triplo clic sul tasto destro per il brano precedente. Controllo del volume: Fare clic sul tasto sinistro per aumentare il volume, fare doppio clic sul tasto sinistro per diminuirlo. Sincronizzazione del volume: Supportata, per alcuni telefoni è necessario attivare manualmente la sincronizzazione del volume nelle impostazioni.  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)	🔄 Riportino delle impostazioni di fabbrica Ripristino delle impostazioni di fabbrica: In assenza di connessione, fare doppio clic sul tasto sinistro/ tasto destro e premere a lungo 5S, le luci rosse e blu si accendono contemporaneamente per 1S e poi si spengono.  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)  Tocco destro (Tocco sinistro sulla posizione simmetrica sinistra)
🔌 Mise en marche et arrêt Mise en marche: Ouvrir la jambe du miroir, la lumière bleue clignote 3 fois. Éteindre: Éteindre la jambe du miroir, la lumière rouge clignote 3 fois. (Remarque: Après 3 minutes sans connexion, l'appareil s'éteint automatiquement).  ✉️ Appairage 1、Après avoir allumé les lunettes intelligentes, ouvrez le Bluetooth du téléphone mobile, recherchez le nom de l'appareil G01 et connectez-le. 2、état de veille, clic gauche/ droit et appui long sur 5S, l'appareil est forcé d'entrer dans l'état d'appairage.  Touche droite (Touche gauche sur la position symétrique gauche)  Bluetooth Now discoverable as "Phone". DEVICES G01	🎵 Musique Lecture/ pause de la musique: Cliquer sur le bouton droit. Changement de musique: Double-clic sur le bouton droit pour passer à la chanson suivante. Changement de musique: Triple-clic sur le bouton droit pour revenir à la										