

TM-073 WIRELESS HEADSET

1 

Push upward for power on
Push downward for power off

2 

In wireless mode, long press for the previous song and short press to turn down the volume

3 

In wireless mode, long press for the next song and short press to turn up the volume

4 

In successful connection, if there is an incoming call, please short press for answer, long press to reject and double click to redial the last number
In playing mode, short press to turn up the volume

Indicator light:

In wireless mode: the red and blue lights flash quickly in matching mode, and the blue light flashes slowly in successfully matching mode
In charging mode: the red light is always on as charging, and the red light is off after charging

Wireless operation instructions:

Push upward the  for power on

In the wireless matching mode, the red and blue lights flash quickly

When you search this product by mobile phone, the wireless name is BURNESTER073

When the mobile phone searches for the name and connects, if you are prompted for password, the password is 0000.

When the wireless connection is successful, the blue light flashes slowly.

Open the music player of your mobile phone to play music, and this product can control the previous and next songs, play and pause, call answer, redial and other functions.

LINE external audio input operation instructions:

When the product is on, please insert the audio cable for AUXLINEIN mode.

Support mobile phone/MP4/MP3/CD/laptop and other external audio inputs.

Function parameters:

USB charging: DC 5V IN
Wireless frequency: 2,402-2,480GHz
Wireless distance: 10 meters
Frequency response: 20Hz-20KHz
Output power: 30mW
Signal to noise ratio: 88DB
Charging time: 3 hours

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

TM-073 Casque Bluetooth sans fil

1. 

Poussez vers le haut pour commencer
Poussez vers le bas pour éteindre

2. 

Dans l'état sans fil, appuyez longuement pour sélectionner la chanson précédente, appuyez brièvement pour diminuer le volume

3. 

Dans l'état sans fil, appuyez longuement pour sélectionner la chanson suivante, appuyez brièvement pour augmenter le volume

4. 

Lorsque la connexion est réussie, lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez brièvement pour répondre, appuyez longuement pour rejeter et double-cliquez pour rappeler le dernier numéro
Statut de lecture Appuyez brièvement pour lire, mettre en pause

Feu indicateur :

État sans fil: le feu rouge et le feu bleu clignotent rapidement dans l'état apparié, et le feu bleu clignote lentement lorsque l'appariement est réussi.

État de charge: le feu rouge est allumé pendant longtemps pendant la charge et éteint après la charge

Instructions de fonctionnement sans fil :

Poussez la  vers le haut pour démarrer la machine

Les voyants rouge et bleu clignotent rapidement et le sans fil entre dans l'état d'appariage.

Utilisez votre téléphone portable pour rechercher ce produit sans fil, le nom sans fil est BURNESTER073

Lorsque le téléphone recherche le nom de l'appareil TM-073, cliquez sur Connecter, si vous êtes invité à entrer un mot de passe, le mot de passe est 0000

Lorsque la connexion sans fil est établie, le voyant bleu clignote lentement.

Ouvrez le lecteur de musique du téléphone portable pour écouter de la musique. Ce produit peut contrôler sans fil la musique précédente et suivante, lire la pause, répondre aux appels, recomposer et d'autres fonctions.

LINE Instructions de fonctionnement pour l'entrée audio externe :

À l'état allumé, insérez le câble audio et passez en mode AUXLINEIN pour prendre en charge l'entrée audio externe telle que téléphone portable/MP4/MP3/CD/ordinateur portable, etc.

Paramètre de fonction :

Chargement USB : entrée DC 5 V
Fréquence sans fil : 2,402-2,480 GHz
Distance sans fil : 10 mètres
Réponse en fréquence du compteur : 20Hz-20KHz
Puissance de sortie : 30 mW
Rapport signal/bruit : 88 DB
Temps de charge : 3 heures

TM-073 kabelloses Bluetooth-Headset

1. 

Zum Starten nach oben drücken
Zum Herunterfahren nach unten drücken

2. 

Im drahtlosen Zustand lange drücken, um den vorherigen Song auswählen, kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern

3. 

Im drahtlosen Zustand lange drücken, um den nächsten Song auswählen, kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

4. 

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, drücken Sie bei einem eingehenden Anruf kurz, um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie lange, um ihn abzulehnen, und doppelklicken Sie, um die letzte Nummer zurückzurufen
Wiedergabestatus Kurz drücken, um zu spielen, zu pausieren

Kontrollleuchte :

Wireless-Status: Die roten und blauen Lichter blinken schnell im Kopplungszustand und das blaue Licht blinkt langsam, nachdem die Kopplung erfolgreich war
Ladestatus: Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und das rote Licht ist aus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist

Anweisungen für den drahtlosen Betrieb :

Drücken Sie den Schlüssel  nach oben, um die Maschine zu starten

Die roten und blauen Lichter blinken schnell und das WLAN wechselt in den Kopplungszustand.

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um nach diesem drahtlosen Produkt zu suchen, der drahtlose Name lautet BURNESTER073

Wenn das Telefon nach dem Namen des TM-073-Geräts sucht, klicken Sie auf Verbinden, wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, lautet das Passwort 0000

Wenn die drahtlose Verbindung erfolgreich ist, blinkt das blaue Licht langsam.

Öffnen Sie den Musik-Player des Mobiltelefons, um Musik abzuspielen. Dieses Produkt kann die vorherige und nächste Musik drahtlos steuern, Wiedergabepause, Anrufannahme, Wahlwiederholung und andere Funktionen.

LINE Arbeitsanleitung für externen Audioeingang :

Stecken Sie im eingeschalteten Zustand das Audiokabel ein und schalten Sie in den AUXLINEIN-Modus, um den externen Audioeingang wie Mobiltelefon/MP4/MP3/CD/Notebook usw. zu unterstützen.

Funktionsparameter :

USB-Aufladung: DC 5V IN
Funkfrequenz: 2,402-2,480 GHz
Funkreichweite: 10 Meter
Frequenzgang des Messgeräts: 20Hz-20KHz
Ausgangsleistung: 30mW
Signal-Rausch-Verhältnis: 88 dB
Ladezeit: 3 Stunden

TM-073 Auriculares Bluetooth inalámbricos

1. 

Empuje hacia arriba para comenzar
Empuje hacia abajo para apagar

2. 

En el estado inalámbrico, presione prolongadamente para seleccionar la canción anterior, presione brevemente para disminuir el volumen

3. 

En el estado inalámbrico, presione prolongadamente para seleccionar la siguiente canción, presione brevemente para disminuir el volumen

4. 

Cuando la conexión sea exitosa, cuando haya una llamada entrante, presione brevemente para responder, presione prolongadamente para rechazar y haga doble clic para devolver la llamada al último número
Estado de reproducción Presione brevemente para reproducir, pausar

luz indicadora :

Estado inalámbrico: las luces roja y azul parpadean rápidamente en el estado de emparejamiento, y la luz azul parpadea lentamente después de que el emparejamiento se realiza correctamente
Estado de carga: la luz roja está encendida cuando se está cargando y la luz roja está apagada cuando se completa la carga

Instrucciones de funcionamiento inalámbrico :

Empuje la tecla  hacia arriba para encender la máquina

Las luces roja y azul parpadean rápidamente y la conexión inalámbrica entra en el estado de emparejamiento.

Use su teléfono móvil para buscar este producto inalámbrico, el nombre inalámbrico es BURNESTER073

Cuando el teléfono busque el nombre del dispositivo TM-073, haga clic en Conectar, si se le solicita que ingrese una contraseña, la contraseña es 0000

Cuando la conexión inalámbrica es exitosa, la luz azul parpadea lentamente.

Abra el reproductor de música del teléfono móvil para reproducir música. Este producto puede controlar de forma inalámbrica la música anterior y siguiente, pausar la reproducción, responder llamadas, volver a marcar y otras funciones.

Instrucciones de funcionamiento de la entrada de audio externa LINE :

En el estado de encendido, inserte el cable de audio y cambie al modo AUXLINEIN para admitir una entrada de audio externa como teléfono móvil/MP4/MP3/CD/portátil, etc.

Parámetro de función:

Carga USB: DC 5V EN
Frecuencia inalámbrica: 2,402-2,480GHz
Distancia inalámbrica: 10 metros
Respuesta de frecuencia del medidor: 20Hz-20KHz
Potencia de salida: 30mW
Relación señal-ruido: 88DB
Tiempo de carga: 3 horas