



KH210BK

LED Karaoke Microphone with Built-In Speaker

Micrófono de karaoke LED con altavoz incorporado



User Manual | Manual De Usuario



EN ... 01

ES ... 07

English




1 x Wireless Party Speaker With Microphone
1 x USB -Type C Cable


1 x User Manual
1 x Drop Card



Buttons and Parts



Charging



Charging	● Steady red (Charging LED indicator)
Fully charged	Off (Charging LED indicator)
Charging time	2 hours

Note: When the Speaker's battery power gets used up, it will automatically power off.



Powering on/off

- Press and hold the **Power button for 3 seconds** to turn on the Speaker. Once the Speaker is on, it will default to Bluetooth mode, and the RGB light on the front panel will be on.
- To turn off the Speaker, press the **Power button for 3 seconds**, and the RGB light will be off.



Bluetooth Mode

Bluetooth connection with your device

When the KH210BK turns on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode (If the KH210BK is in microphone mode, press the **Mode button M** to enter Bluetooth mode. Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "KH210BK", then tap "KH210BK" to connect.

Enter Bluetooth pairing mode	Quickly flashing blue (Status LED indicator)
	Bluetooth mode tone notification
Connected to a device (Successfully paired with your device).	Steady blue (Status LED indicator)
	Connected tone notification

NOTE: The KH210BK will automatically be paired with your last successfully connected media device next time they are turned on.

True Wireless Stereo connection

The KH210BK supports True Wireless Pairing, which lets you stream your music from your device to two KH210BK Speaker acting as left and right audio channels for definitive and immersive stereo sound quality. To pair two KH210BK Speakers together, follow the steps below:

1. Bring the two KH210BK Speakers next to each other, turn them on, and switch to Bluetooth mode. Make sure neither Speaker is connected to any other Bluetooth devices, such as your phone, tablet, or laptop.
2. **Quickly press the Power Button twice** on either speaker until you hear a tone notification, which means both speakers are paired with each other successfully.
3. Turn on your Bluetooth in your device's settings and search for "KH210BK", then tap "KH210BK" to connect. After they are successfully connected, you can stream music from your phone to both speakers.



NOTES:

- Both Speakers will reconnect automatically the next time they are both on, in range and pairing mode.
- To unpair the Speakers, **quickly press the Power button twice** on either speaker; To pair again, repeat the same operation.

For Music Playback

Play / Pause	Press the Power button once
Next track	Press the Next track/Volume up button once
Previous track	Press the Previous track/Volume down button once
Volume up	Press and hold the Next track/Volume up button
Volume down	Press and hold the Previous track/Volume down button

Note: When you receive or make a call, you can press the **Power button once** to answer the call, the music that is playing will automatically pause. But the person's voice on the other end of the line can only be heard through your phone. You can press the **Power Button** again to end the call, and press and hold the **Power button** to reject the call, then the music will resume.



Microphone Mode

1. When the KH210BK turns on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode, press the **Mode button M** to switch to microphone mode. The status LED indicator will slowly flash blue.

2. In Microphone mode, quickly press the **Volume up/down button three times** to set your desired volume. Now you can stream your sound to the microphone for singing or talking.

- Quickly press the **Volume up/down button twice** to increase or decrease the reverb volume.

Magic Voice mode

- Press the **Magic Voice button** to turn into a magic voice changer microphone. Repeated press the **Magic Voice button** to toggle between the four magic voices (baby, monster, male, and female voices) and real voice.



RGB Light Mode

If the RGB light is off, press and hold the **Mode button for 2 seconds** to enable the light mode. Press and hold the **Mode button** again to turn off the RGB light.



Specifications

Model NO.	KH210BK
Model Name	LED Karaoke Microphone with Built-In Speaker
Power Input	5V / 1A
Power Consumption	5 W
Battery Type	Rechargeable Lithium ion Battery
Charging Time	2 Hours
Playtime	Up to 4.5 hours
Bluetooth Version	V5.2
Operation Range	33ft (10M)
Dimension	8.23" x 3.35" x 3.35" (209 x 85 x 85 mm)
Weight	10.58 oz (300g)



Safety statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH210

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

The speaker contains built-in batteries and should not be disposed of with regular household waste. Please consult the local authorities on the correct way to dispose of this device.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2025 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product

ChargeWorx® Returns Department

1 Rewe Street

2nd floor

New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling

If you have any questions, please contact **ChargeWorx®** at

support@chargeworxtech.com or visit **<https://chargeworxtech.com>**.




1 x altavoz inalámbrico para fiestas con micrófono
1 cable USB tipo C.


1 manual de usuario.
1 x tarjeta de entrega



Botones y piezas



Cargando



Cargando	● Rojo fijo (indicador LED de carga)
Completamente	Apagado (indicador LED de carga)
Tiempo de carga	2 horas

Nota: Cuando la batería del altavoz se agote, se apagará automáticamente.



Encendido/apagado

- Mantenga presionado el botón de Encendido durante 3 segundos para encender el altavoz. Una vez que el altavoz esté encendido, pasará al modo Bluetooth de forma predeterminada y la luz RGB en el panel frontal estará encendida.
- Para apagar el altavoz, presione el botón de Encendido durante 3 segundos y la luz RGB se apagará.



Modo Bluetooth

Conexión Bluetooth con su dispositivo

Cuando el KH210BK se encienda, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth (si el KH210BK está en modo micrófono, presione el botón Modo M para ingresar al modo Bluetooth. Encienda Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH210BK", luego toque "KH210BK"

Ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth	 Azul parpadeante rápidamente (indicador LED de estado)
	 Notificación de tono del modo Bluetooth
Conectado a un dispositivo (Emparejado exitosamente con su dispositivo).	 Azul fijo (indicador LED de estado)
	 Notificación de tono conectado

NOTA: El KH210BK se emparejará automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que lo encienda.

Verdadera conexión estéreo inalámbrica

El KH210BK admite True Wireless Pairing, que le permite transmitir su música desde su dispositivo a dos altavoces KH210BK que actúan como canales de audio izquierdo y derecho para una calidad de sonido estéreo definitiva e inmersiva. Para emparejar dos altavoces KH210BK, siga los pasos a continuación:

1. Coloque los dos altavoces KH210BK uno al lado del otro, enciéndalos y cambie al modo Bluetooth. Asegúrese de que ninguno de los altavoces esté conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth, como su teléfono, tableta o computadora portátil.
2. Presione rápidamente el botón de encendido dos veces en cualquiera de los altavoces hasta que escuche un tono de notificación, lo que significa que ambos altavoces están emparejados entre sí correctamente.
3. Encienda su Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH210BK", luego toque "KH210BK" para conectarse. Una vez que se hayan conectado correctamente, podrá transmitir música desde su teléfono a ambos altavoces.



NOTAS:

- Ambos parlantes se volverán a conectar automáticamente la próxima vez que ambos estén encendidos, dentro del alcance y en modo de emparejamiento.
- Para desemparejar los parlantes, presione rápidamente el botón de Encendido dos veces en cualquiera de los parlantes; Para volver a emparejar, repita la misma operación.

Para reproducción de música

Reproducir pausar	Presione el botón de encendido una vez.
Siguiente pista	Presione el botón Siguiente pista/Subir volumen una vez
Pista anterior	Presione el botón Pista anterior/Bajar volumen una vez
Sube el volumen	Mantenga presionado el botón Siguiente pista/Subir volumen
Bajar volumen	Mantenga presionado el botón Pista anterior/Bajar volumen

Nota: Cuando recibe o realiza una llamada, puede presionar el botón de Encendido una vez para responder la llamada, la música que se está reproduciendo se pausará automáticamente. Pero la voz de la persona al otro lado de la línea sólo se puede escuchar a través de su teléfono. Puede presionar el botón de encendido nuevamente para finalizar la llamada y presionar y mantener presionado el botón de encendido para rechazar la llamada, luego la música se reanudará.



Modo micrófono

1. Cuando el KH210BK se encienda, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth, presione el botón Modo M para cambiar al modo micrófono. El indicador LED de estado parpadeará lentamente en azul.

2. En el modo Micrófono, presiona rápidamente el botón para subir/bajar el volumen tres veces para ajustar el volumen deseado. Ahora puedes transmitir el sonido al micrófono para cantar o hablar.

- Presione rápidamente el botón subir/bajar volumen dos veces para aumentar o disminuir el volumen de la reverberación.

Modo Voz Mágica

- Presione el botón Magic Voice para convertirse en un micrófono cambiador de voz mágico. Presione repetidamente el botón Magic Voice para alternar entre las cuatro voces mágicas (voces de bebé, monstruo, masculina y femenina) y la voz real.



Modo de luz RGB

Si la luz RGB está apagada, presione y mantenga presionado el botón Modo durante 2 segundos para habilitar el modo de luz. Mantenga presionado el botón Modo nuevamente para apagar la luz RGB.



Especificaciones

N ° de Modelo.	KH210BK
Nombre del modelo	Altavoz inalámbrico para fiestas con micrófono
Entrada de alimentación	5V / 1A
El consumo de energía	5 W
Tipo de Batería	Batería recargable de iones de litio
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de juego	Hasta 4,5 horas
Versión Bluetooth	V5.2
Rango de operación	33 pies (10 m)
Dimensión	8,23" x 3,35" x 3,35" (209 x 85 x 85 mm)
Peso	10,58 onzas (300 g)



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evite caer.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0°C a 35°C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo utilice en ambientes polvorientos, llenos de humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

FCC ID: 2AJVKKH210

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje. El altavoz contiene baterías integradas y no debe desecharse con la basura doméstica normal. Consulte a las autoridades locales sobre la forma correcta de deshacerse de este dispositivo.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia continuamente, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de daños incidentales o consecuentes relacionados con el desempeño del suministro o el uso de este manual.

© 2025 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de **1 año** de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®. Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones de ChargeWorx®

Calle Rewe, 1

2 ° piso

Nueva York, NY 11211

Adjunte comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con **ChargeWorx®** en

support@chargeworxtech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace: <https://chargeworxtech.com> iO envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>