



<https://chargeworxtech.com>

KH5342

Wireless Speaker & Magnetic Phone Stand

Altavoz inalámbrico y soporte
magnético para teléfono



User Guide | Guía Del Usuario




Package Contents

- 1 X KH5342 Speaker
- 1 X Metal Ring
- 1 X -USB-Type C cable
- 1 X User Guide



Buttons and Parts





Charging

To charge the device, open the protective cover on the top of the device to reveal the Type C charging port. Then, connect the included Type C cable to the Type C charging port and to a USB power source.

Charging	● Steady red (LED indicator)
Fully charged	Off (LED indicator)
Charging time	1.5 hours



Powering On/Off

- Press the **Power, Play/Pause button** for 3 seconds to turn on the speaker. Once the speaker is turned on, it will default to Bluetooth mode, and the LED indicator will flash blue quickly. You will hear a Power on tone notification.
- To turn off the speaker, press and hold the **Power, Play/Pause button** for 3 seconds again. You will hear a Power Off tone notification.



Listening to music in Bluetooth mode

Bluetooth connection with your device

When the speaker is turned on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode.

Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "KH5342", then tap "KH5342" to connect. When the speaker is successfully connected to your device, you will hear a connected tone notification.

Enter Bluetooth pairing mode	 Quickly flashing blue (LED indicator)
	 Bluetooth mode tone notification
Connected to a device (Successfully paired with your device).	 Steady blue (LED indicator)
	 Connected tone notification

Tip: If you can't connect the speaker to your device, check if the speaker is currently connected to another device. If it is, press the **Power, Play/Pause button twice** to unpair the speaker from the current connected device.

NOTES: 1. The speaker will automatically be paired with your last successfully connected media device the next time it is turned on.

2. Press the **Power, Play/Pause button twice** to disconnect the speaker.

3. If there is no Bluetooth connection on the speaker for more than 3 minutes, it will automatically turn off.

For Music Playback

Play / Pause	Press the Power, Play/Pause button once.
Next track	Press the Next track/Volume up button once.

Previous track	Press the Previous track/Volume down button once.
Volume up	Press and hold the Next track/Volume up button .
Volume down	Press and hold the Previous track/Volume down button .

Note: When you receive a call, you can press the Answer button on your phone to answer it. The music currently playing will automatically pause. You can only hear the person's voice on the other end of the line through your phone.



Using the KH5342 as the phone stand

Just place your phone with wireless magnetic cover on the Magnetic Cover of the KH5342, and then you can use the KH5342 as a phone stand, as shown in the following figure.



Tip: For phones without a magnetic cover, to use the KH5342 as a phone stand, remove the paper sheet from the included metal ring, and stick it onto the backside or protective case of your phone. Then align the metal ring on the phone with the magnetic ring on the KH5342 cover to attach it in place.

Metal ring (included)



The metal side



The paper side

Paper
sheet



... Metal
ring



Specifications

Model NO./ Name	KH5342/ Wireless Speaker & Magnetic Phone Stand
Power Input	5V / 1A
Battery Type	Lithium-ion
Battery capacity	400 mAh
Charging Time	1.5 Hours
Playtime	Up to 5 hours
Bluetooth Version	V5.3
Operation Range	33ft (10M)
Dimension	2.50" x 2.50" x 1.30" (63.6 x 63.6 x 33 mm)
Weight	2.77 oz (78.5 g)

Safety precaution

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. Avoid dropping the device, and do not disassemble it.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

9. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.

10. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

Warning: Apple has updated a support document warning iPhone users that MagSafe could potentially interfere with pacemakers, defibrillators, and other medical implants that could be affected by magnets.

Notice This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.



FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH5342

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2025 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.

Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product

ChargeWorx® Returns
Department
1 Rewe Street
2nd floor

Enclose proof of purchase and \$5.95 for
Shipping and Handling
If you have any questions, please contact
ChargeWorx® at
support@chargeworxtech.com
or visit <https://chargeworxtech.com>.



Contenidos del paquete


- 1 Altavoz KH5342
- 1 Cable tipo C
- 1 x Anillo de metal
- 1 X Guía del usuario



Botones y piezas

Cubierta protectora


Puerto de carga tipo C/
indicador LED



Botón de encendi-
do, reproducción/
pausa

Botón de subir volu-
men/pista siguiente

Botón de pista anterior/bajar
volumen



Funda magnética
para conectar al
smartphone



Cargando

Para cargar el dispositivo, abra la cubierta protectora en la parte superior del dispositivo para revelar el puerto de carga Tipo C. Luego, conecte el cable Tipo C incluido al puerto de carga Tipo C y a una fuente de alimentación USB.

Carga	● Rojo fijo (indicador LED)
Lleno de electricidad	Apagado (indicador LED)
Tiempo de carga	1.5 horas



Encendido/Apagado

- Presione el botón de encendido, reproducción/pausa durante 3 segundos para encender el altavoz. Una vez que el altavoz esté encendido, pasará al modo Bluetooth de manera predeterminada y el indicador LED parpadeará rápidamente en azul. Escuchará una notificación de tono de encendido.
- Para apagar el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido y el botón de reproducción/pausa durante 3 segundos nuevamente. Escuchará una notificación de tono de apagado.



Escuchar música en modo Bluetooth

Conexión Bluetooth con su dispositivo

Cuando se enciende el altavoz, entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Activa el Bluetooth en la configuración de tu dispositivo y busca "KH5342". Luego, pulsa "KH5342" para conectarte. Cuando el altavoz se haya conectado correctamente a tu dispositivo,

escucharás un tono de notificación de conexión.

Entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth	 Parpadeo rápido en azul (indicador LED)
	 Notificación de tono del modo Bluetooth
Conectado a un dispositivo (emparejado exitosamente con su dispositivo).	● Azul fijo (indicador LED)
	 Notificación de tono conectado

Consejo: si no puede conectar el altavoz a su dispositivo, verifique si el altavoz está conectado actualmente a otro dispositivo. Si es así, presione el botón de encendido y el botón de reproducción/pausa dos veces para desvincular el altavoz del dispositivo conectado actualmente.

NOTAS:

1. La próxima vez que se encienda, el altavoz se emparejará automáticamente con el último dispositivo multimedia conectado correctamente.
2. Presione el botón de encendido, reproducción/pausa dos veces para desconectar el altavoz.
3. Si no hay conexión Bluetooth en el altavoz durante más de 3 minutos, se apagará automáticamente.

Para reproducción de música

Reproducción / Pausa	Presione el botón de Encendido, Reproducir/Pausa una vez.
Siguiente Repertorio	Presione el botón Siguiente pista/Subir volumen una vez.
Anterior Repertorio	Presione el botón Pista anterior/Bajar volumen una vez.

Aumenta el volumen	Mantenga presionado el botón Pista anterior/Bajar volumen.
Bajar el volumen	Presione el botón de bajar la pista / volumen anterior.

Nota: Cuando recibas una llamada, puedes presionar el botón Responder en tu teléfono para responderla. La música que se esté reproduciendo en ese momento se pausará automáticamente. Solo podrás escuchar la voz de la persona del otro lado de la línea a través de tu teléfono.



Uso de la KH5342 como soporte del

Simplemente coloque su teléfono (iPhone 12 o superior) con cubierta magnética inalámbrica en la cubierta magnética del KH5342, y luego podrá usar el KH5342 como soporte para teléfono, como se muestra en la siguiente figura.



Consejo: Para teléfonos sin cubierta magnética, para usar el KH5342 como soporte para teléfono, retire la hoja de papel del anillo de metal incluido y péguela en la parte posterior o en la funda protectora de su teléfono. Luego, alinee el anillo de metal del teléfono con el anillo magnético de la cubierta del KH5342 para fijarlo en su lugar.

Anillo de metal (incluido)



El lado de metal



El lado del papel



Anillo de metal



Especificaciones

Modelo / Nombre	KH5342/ Altavoz inalámbrico y soporte magnético para teléfono
Entrada de energía	5V / 1A
Tipo de batería	Iones De Litio
Capacidad de la batería	400 mAh
Tiempo de carga	1.5 horas
Tiempo de juego	El límite máximo es de unas 5 horas
Versión Bluetooth	V5.3
Alcance de la operación	33 pies (10 metros)
Tamaño	2,50 pulgadas x 2,50 pulgadas x 1,30 pulgadas (63.6 x 63.6 x 33.0 mm)
Peso	2.77 onzas (78.5 gramos)

Precauciones de seguridad

1. Para evitar daños auditivos, no escuche música a un volumen alto durante períodos prolongados.
2. Evite dejar caer el dispositivo y no lo desarme.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia ni a la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo,

no lo utilice en ambientes polvorientos, llenos de humo, húmedos o sucios.

10. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenen productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Advertencia: Apple ha actualizado un documento de soporte que advierte a los usuarios de iPhone que MagSafe podría interferir con marcapasos, desfibriladores y otros implantes médicos que podrían verse afectados por imanes.

Aviso



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica y debe entregarse en un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normas locales y nunca deseché el producto ni las baterías recargables con la basura doméstica normal.

Declaración de la FCC

FCC ID: 2AJVKKH5342

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que

intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia continuamente, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de daños incidentales o consecuentes relacionados con el desempeño del suministro o el uso de este manual.

© 2025 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.

Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de **1 año** de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones de ChargeWorx®

Calle Rewe, 1

2 ° piso

Nueva York, NY 11211

Incluya comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con **ChargeWorx® en support@chargeworx-tech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.**



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace:
<https://chargeworxtech.com> ¡O envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>