

ITEM/ARTÍCULO #6021728

MODEL/MODELO #MXL1234-L140K9027

LED Luminaires

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):



FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT./¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

• Visit US - lowes.com, for more information./Visite en EE.UU.: lowes.com, para obtener más información.



Printed in China
Impreso en China

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
1. Fixture does not light. La lámpara no enciende. 2. Remote control malfunction. Falla en el control remoto.	1. Power is off, incorrect wire connection, or defective wall switch./La alimentación está apagada, la conexión de cables es incorrecta o el interruptor de pared está defectuoso. 2. No response when operating the remote control./No hay respuesta al operar el control remoto.	1. Check circuit breaker or wall switch, check wire splices, or replace wall switch./Verifique el interruptor de circuito o el interruptor de pared, verifique los empalmes de cableado o reemplace el interruptor de pared. 2. Check if the remote control battery is charged. Compruebe si la batería del control remoto está cargada.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Clean the lens, lamp head and lamp stand regularly with a non-abrasive cleaner. Warning: Always make sure the light is unplugged and completely cool before attempting to clean it./Limpie periódicamente la mica, el cabezal y el soporte de la lámpara con un limpiador no abrasivo. Advertencia: siempre asegúrese de que la lámpara esté desenchufada y completamente fría antes de intentar limpiarla.

WARRANTY/GARANTÍA

This fixture is warranted to be free from defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of original purchase. Call **866-389-8827** to obtain a Return Authorization number and further instructions. The manufacturer will be liable for the replacement of the defective item and will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product./Esta lámpara está garantizada para no presentar defectos en los materiales ni en la mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original. Llame al **866-389-8827** para obtener un número de autorización de devolución y otras instrucciones. El fabricante será responsable por el reemplazo del artículo defectuoso y no será responsable por ninguna pérdida, daños o lesiones causadas por el producto.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

WARNING

Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker

CAUTION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This product is not a toy and must not be operated by children.
This item is dimmable down to 10% with most dimmers. Use with dimmers listed: LUTRON DVCL-153P-WH, LUTRON MACL-153MH-WH,LEGRAND RHCL4SP1TCCOV,LEGRAND RHCL7SP1TCCOV,LUTRON DV-600P-WH,LUTRON MSCL-0P153MH, LUTRON MSCL-VP153MH,EATON SAL0P15.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

ADVERTENCIA

Asegúrese de cortar la electricidad de los cables con los que está trabajando.

PRECAUCIÓN

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se invita al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena de recepción.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que usa el receptor.
Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.
Los cambios o las modificaciones que no están expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
Este producto no es un juguete y los niños no deben utilizarlo.
Este artículo se puede regular hasta el 10% con la mayoría de los reguladores. Utilice los reguladores que se enumeran:LUTRON DVCL-153P-WH,LUTRON MACL-153MH-WH,LEGRAND RHCL4SP1TCCOV,LEGRAND RHCL7SP1TCCOV,LUTRON DV-600P-WH,LUTRON MSCL-0P153MH, LUTRON MSCL-VP153MH,EATON SAL0P15.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de FCC establecidos para un entorno no controlado. El equipo se debe instalar y operar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y usted.

2


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE




HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS



INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN



REMOTE CONTROL INSTALLATION METHOD/MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL CONTROL REMOTO



OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

