




CONTENTS



灯光显示		
1.状态指示灯		
名称	灯名	
1.1电源指示	电源指示灯	●
1.2主站报警指示	主站报警灯	■
1.3主站故障指示	主站故障灯	●
2.数据指示灯		
名称	灯名	
2.1数据接收指示	数据接收灯	● ● ● ● ● ●
2.2数据发送指示	数据发送灯	● ● ● ● ● ●
2.3数据接收故障指示	数据接收故障灯	■ ● ● ● ● ●
2.4数据发送故障指示	数据发送故障灯	■ ■ ■ ■ ■ ■




数量	汉字
10%	●●○○○○
20%	●●○○○●
30%	●●●○○○
40%	●●●○○●
50%	●●●●○○
60%	●●●●○●
70%	●●●●●○
80%	●●●●●●
90%	●●●●●●
100%	●●●●●●

有线连接

通过连接线和交换机从产品后面板2、3、4号接口与有线链接。

2. 通过交换机与有线网络。




Indicators		
1 Status Indicator		
Status	Indication	
USB connection	Steady green	●
Bluetooth pairing	Flashes blue	●
Bluetooth connection	Steady blue	●
Bluetooth disconn.	Steady white	●
2 Volume Indicator		
Status	Indication	
Instant display	Steady blue for 3 seconds	● ● ● ● ●
Long key pressing	Steady green for 3 seconds	● ● ● ● ●
Long key holding	Flashes red for 2 seconds	● ● ● ● ●
MC Wake	Steady red	● ● ● ● ●
Receiving call	Flashes blue	● ● ● ● ●


Operating Instructions



1 Power On/Off

Press and hold the power button "On/Off" for 2 seconds to power on or off.



Balance	Light
10%	● ○ ○ ○ ○
20%	● ● ○ ○ ○
30%	● ● ● ○ ○
40%	● ● ○ ○ ○
50%	● ● ● ○ ○
60%	● ● ● ● ○
70%	● ● ● ● ●
80%	● ● ● ● ●
90%	● ● ● ● ●
100%	● ● ● ● ●



物料名称: 安全声明保修条例/无线机型/75*110mm/80g书纸/单色印刷/折页/V2.1/			
物料编码: 403010000127			
结构部分	材 质: 80g书纸	单 位: mm	印刷颜色: 
	成规尺寸: 75*110mm	刀 线: _____	表面工艺: 单黑, 风琴折
	公 差: ±2mm	压 线: 	日 期: 2022.5.26
	备 注:		备 注:

[illegible][illegible]