



MODEL : BH344A

 X1

 X1

 X1

 X1

 X1

 X1

Indicator light for charging case

USB charging port

Power bank button

USB-A

LED(Red/Blue)

Mic

R

L

IT: 1. Estrarre 2 auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente (LED luce blu lampeggiante) e entrare nella modalità di associazione.

2. Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante MFB sugli auricolari destro e sinistro per 2 secondo per accendere gli auricolari con la luce LED blu lampeggiante.

Mode 1

Diagram illustrating Mode 1: Charging the earbuds. The earbuds are shown in the charging case. A red arrow points from the case to the earbuds. Below the case, a red arrow points to a button labeled "OFF".

IT:

1. Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.
2. Se non mettere gli auricolari nella custodia, basta premere il pulsante MFB per 5s secondi sull'auricolare R/L per spegnerli.

Mode 1

The diagram shows the earbuds in their charging case. A red arrow points to the earbuds, which are shown with the LED light on. A red arrow points to the Bluetooth settings on a smartphone, which shows the Mpow M20 as a connected device.

Mode 2

The diagram shows the earbuds with the 'Power on' button being pressed. A red arrow points to the Bluetooth settings on a smartphone, which shows the Mpow M20 as a connected device.

Remarque : Veuillez désactiver Bluetooth sur l'appareil précédent, et puis vous pouvez connecter les écouteurs avec l'autre appareil.

www.xmpow.com | support@xmpow.com
MPOW TECHNOLOGY CO., LTD
 Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.