

MPOW M30
TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL : BH437A

PACKING LIST



DIAGRAM



POWER ON

Mode 1



Mode 2



EN:

1. The earphones automatically turn on (with white LED light flashing) and start pairing when they are taken out from the charging case.
2. In the shutdown status, and when the earphones are not in the charging case, press and hold the MFB button on the Right and Left earphones for 2s to power on (with the white LED light flashing)

DE:

1. Die Ohrhörer schalten von sich selbst ein (mit blinkender weißer LED) und beginnen mit der Kopplung, wenn sie aus die Ladebox entnommen werden.
2. Im ausgeschalteten Zustand und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie die MFB-Taste an den rechten und linken Kopfhörern 2 Sekunde lang gedrückt, um sie einzuschalten, während die weiße LED blinkt.

FR:

1. Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge. Ils s'allument automatiquement (le voyant blanc clignote) et passent en mode de jumelage.
2. Lorsque les écouteurs sont éteints et qu'ils ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez sur le bouton MFB des écouteurs gauche et droit pendant 2 seconde jusqu'à ce que le voyant blanc clignote.

ES:

1. Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente (LED de Luz blanca Parpadeante) e ingresan al modo de emparejamiento.
2. En el estado de apagado, y cuando los auriculares no estén en el estuche de carga, presione y mantenga presionado el botón MFB en los auriculares derecho e izquierdo durante 2 segundos para encenderlo con la luz LED blanca parpadeando.

IT:

1. Estrarre 2 auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente (LED luce bianca lampeggiante) e entrare nella modalità di associazione.
2. Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, tenere premuto il pulsante MFB sugli auricolari destro e sinistro per 2 secondo per accendere gli auricolari con la luce LED bianca lampeggiante.

POWER OFF

Mode 1



Mode 2



EN:

1. Put the earphones back in the charging case, and they'll shut down automatically.
2. If the earphones are not in the charging case, just keep pressing the MFB button for 5 on the R/L earphone to power off.

DE:

1. Stecken Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox und sie werden von sich selbst ausschalten.
2. Wenn Sie den Ohrhörer nicht wieder in die Ladebox stecken, halten Sie die MFB am R/L Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

FR:

1. Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et ils s'éteindront automatiquement.
2. Si vous ne remettez pas les écouteurs dans le boîtier, continuez d'appuyer sur le bouton MFB pendant 5 secondes sur l'écouteur R/L et ils vont s'éteindre.

ES:

1. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y se apagarán automáticamente.
2. Si no vuelve a colocar los auriculares en el estuche, simplemente presione el botón MFB durante 5 segundos en el auricular R/L para apagarlo.

IT:

1. Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.
2. Se non mettere gli auricolari nella custodia, basta premere il pulsante MFB per 5 secondi sull'auricolare R/L per spegnerli.

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE



EN:

Take out the earphones, they automatically enter the pairing mode when the white and red lights start flashing alternately, and then select "Mpow M30".

Note: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

DE:

Nehmen Sie die Kopfhörer heraus, sie wechseln von sich selbst in den Pairing-Modus, wenn die weiße und rote Anzeigen abwechselnd blinken, und dann wählen Sie bitte „Mpow M30".

Achtung: Der Ohrhörer verbindet sich automatisch wieder mit dem letzteten gekoppelten Gerät. Wenn Sie mit dem zweiten Smartphone koppeln möchten, deaktivieren Sie bitte Bluetooth auf dem gekoppelten Smartphone.

FR:

Sortez les écouteurs, ils enteront automatiquement en mode de jumelage lorsque les voyants blanc et rojo clignotent en alternance, puis sélectionnez « Mpow M30».

Remarque: l'oreillette se reconnectera par priorité au téléphone portable jumelé. Si vous voulez jumeler ledeuxième portable, désactivez Bluetooth du téléphone jumelé.

ES:

Saque los auriculares, ingresan automáticamente en el modo de emparejamiento cuando las luces blanca y roja comienzan a parpadear alternativamente, y luego seleccionan "Mpow M30"

Nota: El auricular volverá a conectarse al dispositivo emparejado por prioridad. Si necesita conectarse al segundo teléfono inteligente, desactive Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado.

IT:

Estrarre gli auricolari, entrano automaticamente nella modalità di associazione quando le luce bianca e rosso iniziano a lampeggiare alternativamente, poi selezionare "Mpow M30"

Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato per priorità Se si desidera associare il secondo smartphone, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

MUSIC/MUSIK/LECTURE/MÚSICA/MUSICA

EN:

1. **Volume Up / Down**
   Volume + : press and hold the MFB button of Right earbud to turn up the volume increasingly.
   Volume - : press and hold the MFB button of Left earbud to turn down the volume decreasingly.
2. **Next / Previous Track**
   Double click the MFB button on the R/L earphone.
3. **Play / Pause**
   Click the MFB button on the Right or Left earphone once.

DE:

1. **Lauter / Leiser**
   Lautstärke + : Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
   Lautstärke - : Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
2. **Vorheriges Lied / Nächstes Lied**
   Klicken Sie auf die MFB am R / L Kopfhörer doppel.
3. **Abspielen / Pausieren**
   Klicken Sie einmal auf die MFB am rechten oder linken Ohrhörer.

FR:

1. **Volume Haut / Bas**
   Volume + : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.
   Volume - : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume
2. **Piste Suivante / Précédente**
   Double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur R / L.
3. **Jouer / Pause**
   Cliquez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche.

ES:

1. **Volumen Arriba / Abajo**
   Volumen + : mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
   Volumen - : mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.
2. **Siguiente / Anterior Pista**
   Haga doble clic en el botón MFB en el auricular R / L.
3. **Jugar / Pausa**
   Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierda una vez.

IT:

1. **Aumentare / Abbasare il Volume**
   Volume + : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume
   Volume- : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume
2. **Traccia successiva / Precedente**
   Premere il pulsante MFB sull'auricolare R / L.
3. **Riprodurre / Pausare**
   Premere una volta il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/ APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

1. **Answer / Hang up**
   Double click the MFB button on the R/L earphone.
2. **Reject**
   Keep pressing the MFB button on the Right or Left earphone for 1s.
3. **Activate Siri**
   Triple-click MFB button on the Right or Left earphones.

DE:

1. **Antworten / Auflegen**
   Klicken Sie auf die MFB am R / L-Kopfhörer doppel.
2. **Ablehnen**
   Halten Sie die MFB am rechten oder linken Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.
3. **Siri Aktivieren**
   Drücken Sie die MFB am rechten oder linken Ohrhörer dreimal.

FR:

1. **Répondre / Raccrocher L'appel**
   Double-cliquez sur le bouton MFB de l'écouteur R / L.
2. **Rejeter L'appel**
   Appuyez longuement sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour 1 seconde et vous pouvez rejeter l'appel.
3. **Activer Siri**
   Appuyez 3 fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit ou gauche pour activer Siri.

ES:

1. **Responde / Cuelga**
   Haga doble clic en el botón MFB en el auricular R / L.
2. **Rechazar**
   Mantenga presionando el botón MFB en el auricular derecho o izquierda durante 1 segundo.
3. **Activa Siri**
   Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o el izquierdo

IT:

1. **Rispondere / Riagganciare**
   Premere il pulsante MFB sull'auricolare R / L.
2. **Rifiutare**
   Premere a lungo il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra per 1 secondo.
3. **Attivare Siri**
   Premere il pulsante MFB sull'auricolare sinistro o destro 3 volte.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/ REINICIAR/RESETTARE

EN:
In the state of charging, simultaneously press and hold both MFB buttons for 5s.

DE:
Halten Sie im Ladezustand gleichzeitig beide MFB-Tasten für 5 Sekunden lang gedrückt.

FR:
En mode de charge, maintenez simultanément les deux boutons MFB enfoncés pendant 5 secondes.

ES:
En el estado de carga, presione simultáneamente y mantenga presionando ambos botones MFB durante 5 segundos.

IT:
Nello stato di carica, premere contemporaneamente i pulsanti MFB dei due auricolari per 5 secondi.

CHARGING



EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.
DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.
FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.
ES: No cargue cuando los auriculares estén mojados.
IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature,indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

www.xmpow.com | support@xmpow.com
MPOW TECHNOLOGY CO., LTD
Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.