

Español	Sujete el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo. (2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e indique el emparejamiento. Encienda esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos. - Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer S-CLEB8T". (3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth. - Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer S-CLEB8T". - Cuando el LED parpadea lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado. - El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se le requiere el dispositivo Bluetooth. Conexión con el dispositivo Bluetooth - Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth. - Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento. - Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected". Desconexión del dispositivo Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará. Múltipunto (los auriculares permiten conectar 2 dispositivos Bluetooth a la vez) - Conecte los auriculares a 1º dispositivo Bluetooth. - Desconecte los auriculares de 1º dispositivo Bluetooth. - Agregue los auriculares. - Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. - Conecte los auriculares a 2º dispositivo Bluetooth. - Ahora conecte a 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).
1. Contenido del set Antes de usar, compruebe la presencia de todas las partes y componentes. - Auriculares - Cable micro-USB - Cables S, M, L - Tarjeta de garantía (Europa / EE. UU. y Canadá / Japón) - Gula de inicio rápido (este documento) - Gula de seguridad *Pinstealado para el tamaño M	
2. Nombres de los componentes(ver Fig.2) - Botón de función principal (reproducir, pausa, responder, colgar) - Botón de subir volumen - Botón de bajar volumen - Indicador LED - Puerto micro-USB - Microfón - Píiza - Sujetos cables	

3. Reemplazo de la copa del auricular(ver Fig.3) (1) Instalación - Presione la superficie de montaje firmemente sobre la boquilla. No presionar la copa completamente sobre la boquilla podría provocar que se saliese. (2) Extracción - Sujete el cuerpo del auricular firmemente y gire la copa del auricular hasta retírela. 4. Usar la pinza como más le guste La pinza está diseñada como una pinza de ropa. Esto le permite una variedad de modos sencillos y prácticos de usarlo: Solo tiene que pinzarlo en una camisa, chaqueta o cualquier otra prenda que está utilizando. Simplemente pinche en el cuello de la prenda como se muestra en la Fig.4). El borde del cuello o donde se ajuste a sus necesidades.	
5. Carga de la batería La batería de la unidad deberá recargarse antes de su uso. Para recargar la batería de la unidad debe utilizarse el cable micro (micro-USB accesorio). Conecte el conector adecuado del cable micro-USB accesorio al puerto micro-USB de los auriculares y después enchufe el USB del otro extremo al puerto USB de un ordenador (ver Fig.5). - Cuando comience la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. - La carga completa requiere una 2 horas. Cuando se haya completado la carga, el indicador LED se volverá azul.	

Nota - El tiempo de recarga de la batería y el tipo de uso de la misma pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y la frecuencia de uso. Notas sobre la recarga de la batería - El rendimiento de la batería se ve afectado por la temperatura ambiente. - Recargue las baterías recargables suministradas en un rango de temperaturas de entre 10 y 35 grados Celsius. - La batería se calienta ligeramente mientras se recarga. Esto no es un mal funcionamiento. - Puede que la recarga no sea posible si el ordenador está en modo de ahorro de energía. - La unidad no puede usarse durante la recarga.	
---	--

6. Emparejamiento Antes de que pueda usar los auriculares para escuchar música o comunicarse con un dispositivo Bluetooth, debe realizarse el emparejamiento. Consulte el manual de información sobre el procedimiento de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth. (1) Mientras la unidad está apagada, mantenga pulsado el botón de función principal hasta que la unidad entre en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento se confirma mediante el parpadeo alterno en azul y rojo del indicador LED.	Sujete el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo. (2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e indique el emparejamiento. Encienda esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos. - Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer S-CLEB8T". (3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth. - Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer S-CLEB8T". - Cuando el LED parpadea lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado. - El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se le requiere el dispositivo Bluetooth. Conexión con el dispositivo Bluetooth - Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth. - Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento. - Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected". Desconexión del dispositivo Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará. Múltipunto (los auriculares permiten conectar 2 dispositivos Bluetooth a la vez) - Conecte los auriculares a 1º dispositivo Bluetooth. - Desconecte los auriculares de 1º dispositivo Bluetooth. - Agregue los auriculares. - Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. - Conecte los auriculares a 2º dispositivo Bluetooth. - Ahora conecte a 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).
7.Disfrutar de música Para utilizar los auriculares inalámbricos para escuchar música desde un dispositivo Bluetooth, primero debe realizar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth utilizando el código de inicio rápido. (3) Con los auriculares inalámbricos apagados, mantenga pulsado el botón de función principal durante unos tres segundos. Los auriculares se encenderán, se escuchará el aviso por voz "Power ON" y el indicador LED parpadeará en azul. (2) Encienda la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar. Cuando se haya completado el emparejamiento, los auriculares inalámbricos se conectarán automáticamente al dispositivo Bluetooth y se oirá el aviso por voz "Connected". *Si no logra la conexión automática, o los auriculares se conectan automáticamente a un dispositivo Bluetooth diferente al que desea utilizar, siga las instrucciones del dispositivo Bluetooth deseado en lo que se refiere a conexión manual.	Conecte los auriculares inalámbricos para comunicación por voz, debe realizarse el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth deseado usando el "perfil de mano libre" (HFP) y el "perfil de auricular" (HSP). *Para más información sobre cómo realizar el emparejamiento, ver: «Emparejamiento». - Botón (+) - Pulsar una vez: subir el volumen - Mantener pulsado: pasar a la siguiente canción o capítulo - Botón (-) - Pulsar una vez: bajar el volumen - Mantener pulsado: pasar a la canción o capítulo anterior - Botón de función principal - Pulsar una vez: Reproducir / Pausa * Cuando el volumen del sonido se estabiliza en niveles máximos o mínimos, los auriculares emiten un pitido. * El volumen del sonido puede ajustarse en el dispositivo Bluetooth emparejado. * Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth emparejado, puede que los controles indicados anteriormente y los controles del dispositivo Bluetooth no sean compatibles. * Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que sea necesario configurar los ajustes de reproducción de música. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth. * Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que se abra automáticamente una aplicación de reproducción de música o que la música no se pueda pausar/reproducir. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.

8. Comunicación por voz Para utilizar los auriculares inalámbricos para comunicación por voz, debe realizarse el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth deseado utilizando el "perfil de mano libre" (HFP) y el "perfil de auricular" (HSP). *Para más información sobre cómo realizar el emparejamiento, ver: «Emparejamiento». - Botón (+) - Pulsar una vez: subir el volumen - Mantener pulsado: pasar a la siguiente canción o capítulo - Botón (-) - Pulsar una vez: bajar el volumen - Mantener pulsado: pasar a la canción o capítulo anterior - Botón de función principal - Pulsar una vez: Reproducir / Pausa * Cuando el volumen del sonido se estabiliza en niveles máximos o mínimos, los auriculares emiten un pitido. * El volumen del sonido puede ajustarse en el dispositivo Bluetooth emparejado. * Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth emparejado, puede que los controles indicados anteriormente y los controles del dispositivo Bluetooth no sean compatibles. * Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que sea necesario configurar los ajustes de reproducción de música. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth. * Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que se abra automáticamente una aplicación de reproducción de música o que la música no se pueda pausar/reproducir. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth.	Conecte el conector adecuado del cable micro-USB accesorio al puerto micro-USB de los auriculares y después enchufe el USB del otro extremo al puerto USB de un ordenador (ver Fig.5). - Cuando comience la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. - La carga completa requiere una 2 horas. Cuando se haya completado la carga, el indicador LED se volverá azul.
Nota - El tiempo de recarga de la batería y el tipo de uso de la misma pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y la frecuencia de uso. Notas sobre la recarga de la batería - El rendimiento de la batería se ve afectado por la temperatura ambiente. - Recargue las baterías recargables suministradas en un rango de temperaturas de entre 10 y 35 grados Celsius. - La batería se calienta ligeramente mientras se recarga. Esto no es un mal funcionamiento. - Puede que la recarga no sea posible si el ordenador está en modo de ahorro de energía. - La unidad no puede usarse durante la recarga.	

9. Contenido del set Antes de que pueda usar los auriculares para escuchar música o comunicarse con un dispositivo Bluetooth, debe realizarse el emparejamiento. Consulte el manual de información sobre el procedimiento de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth. (1) Mientras la unidad está apagada, mantenga pulsado el botón de función principal hasta que la unidad entre en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento se confirma mediante el parpadeo alterno en azul y rojo del indicador LED.	Sujete el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo. (2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e indique el emparejamiento. Encienda esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos. - Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer S-CLEB8T". (3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth. - Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer S-CLEB8T". - Cuando el LED parpadea lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado. - El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se le requiere el dispositivo Bluetooth. Conexión con el dispositivo Bluetooth - Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth. - Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento. - Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected". Desconexión del dispositivo Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará. Múltipunto (el dispositivo Bluetooth permite conectar 2 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo) - Conecte los auriculares a 1º dispositivo Bluetooth. - Desconecte los auriculares de 1º dispositivo Bluetooth. - Agregue los auriculares. - Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. - Conecte los auriculares a 2º dispositivo Bluetooth. - Ahora conecte a 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).
10. Nombres de los componentes(ver Fig.2) - Botón de función principal (reproducir, pausa, responder, colgar) - Botón de subir volumen - Botón de bajar volumen - Indicador LED - Puerto micro-USB - Microfón - Píiza - Sujetos cables	

11. Contenido del set Antes de que pueda usar los auriculares para escuchar música o comunicarse con un dispositivo Bluetooth, debe realizarse el emparejamiento. Consulte el manual de información sobre el procedimiento de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth. (1) Mientras la unidad está apagada, mantenga pulsado el botón de función principal hasta que la unidad entre en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento se confirma mediante el parpadeo alterno en azul y rojo del indicador LED.	Sujete el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo. (2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e indique el emparejamiento. Encienda esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos. - Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer S-CLEB8T". (3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth. - Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer S-CLEB8T". - Cuando el LED parpadea lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado. - El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se le requiere el dispositivo Bluetooth. Conexión con el dispositivo Bluetooth - Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth. - Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento. - Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected". Desconexión del dispositivo Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará. Múltipunto (el dispositivo Bluetooth permite conectar 2 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo) - Conecte los auriculares a 1º dispositivo Bluetooth. - Desconecte los auriculares de 1º dispositivo Bluetooth. - Agregue los auriculares. - Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. - Conecte los auriculares a 2º dispositivo Bluetooth. - Ahora conecte a 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).
12. Nombres de los componentes(ver Fig.2) - Botón de función principal (reproducir, pausa, responder, colgar) - Botón de subir volumen - Botón de bajar volumen - Indicador LED - Puerto micro-USB - Microfón - Píiza - Sujetos cables	

13. Reemplazo de la copa del auricular(ver Fig.3) (1) Instalación - Presione la superficie de montaje firmemente sobre la boquilla. No presionar la copa completamente sobre la boquilla podría provocar que se saliese. (2) Extracción - Sujete el cuerpo del auricular firmemente y gire la copa del auricular hasta retírela. 14. Usar la pinza como más le guste La pinza está diseñada como una pinza de ropa. Esto le permite una variedad de modos sencillos y prácticos de usarlo: Solo tiene que pinzarlo en una camisa, chaqueta o cualquier otra prenda que está utilizando. Simplemente pinche en el cuello de la prenda como se muestra en la Fig.4). El borde del cuello o donde se ajuste a sus necesidades.	
15. Carga de la batería La batería de la unidad deberá recargarse antes de su uso. Para recargar la batería de la unidad debe utilizarse el cable micro (micro-USB accesorio). Conecte el conector adecuado del cable micro-USB accesorio al puerto micro-USB de los auriculares y después enchufe el USB del otro extremo al puerto USB de un ordenador (ver Fig.5). - Cuando comience la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. - La carga completa requiere una 2 horas. Cuando se haya completado la carga, el indicador LED se volverá azul.	

16. Nota - El tiempo de recarga de la batería y el tipo de uso de la misma pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y la frecuencia de uso. Notas sobre la recarga de la batería - El rendimiento de la batería se ve afectado por la temperatura ambiente. - Recargue las baterías recargables suministradas en un rango de temperaturas de entre 10 y 35 grados Celsius. - La batería se calienta ligeramente mientras se recarga. Esto no es un mal funcionamiento. - Puede que la recarga no sea posible si el ordenador está en modo de ahorro de energía. - La unidad no puede usarse durante la recarga.	
---	--

17. Emparejamiento Antes de que pueda usar los auriculares para escuchar música o comunicarse con un dispositivo Bluetooth, debe realizarse el emparejamiento. Consulte el manual de información sobre el procedimiento de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth. (1) Mientras la unidad está apagada, mantenga pulsado el botón de función principal hasta que la unidad entre en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento se confirma mediante el parpadeo alterno en azul y rojo del indicador LED.	Sujete el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo. (2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e indique el emparejamiento. Encienda esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos. - Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer S-CLEB8T". (3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth. - Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer S-CLEB8T". - Cuando el LED parpadea lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado. - El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se le requiere el dispositivo Bluetooth. Conexión con el dispositivo Bluetooth - Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth. - Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento. - Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected". Desconexión del dispositivo Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará. Múltipunto (el dispositivo Bluetooth permite conectar 2 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo) - Conecte los auriculares a 1º dispositivo Bluetooth. - Desconecte los auriculares de 1º dispositivo Bluetooth. - Agregue los auriculares. - Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. - Conecte los auriculares a 2º dispositivo Bluetooth. - Ahora conecte a 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).
18. Nombres de los componentes(ver Fig.2) - Botón de función principal (reproducir, pausa, responder, colgar) - Botón de subir volumen - Botón de bajar volumen - Indicador LED - Puerto micro-USB - Microfón - Píiza - Sujetos cables	

19. Reemplazo de la copa del auricular(ver Fig.3) (1) Instalación - Presione la superficie de montaje firmemente sobre la boquilla. No presionar la copa completamente sobre la boquilla podría provocar que se saliese. (2) Extracción - Sujete el cuerpo del auricular firmemente y gire la copa del auricular hasta retírela. 20. Usar la pinza como más le guste La pinza está diseñada como una pinza de ropa. Esto le permite una variedad de modos sencillos y prácticos de usarlo: Solo tiene que pinzarlo en una camisa, chaqueta o cualquier otra prenda que está utilizando. Simplemente pinche en el cuello de la prenda como se muestra en la Fig.4). El borde del cuello o donde se ajuste a sus necesidades.	
21. Carga de la batería La batería de la unidad deberá recargarse antes de su uso. Para recargar la batería de la unidad debe utilizarse el cable micro (micro-USB accesorio). Conecte el conector adecuado del cable micro-USB accesorio al puerto micro-USB de los auriculares y después enchufe el USB del otro extremo al puerto USB de un ordenador (ver Fig.5). - Cuando comience la carga, el indicador LED de los auriculares se iluminará en rojo. - La carga completa requiere una 2 horas. Cuando se haya completado la carga, el indicador LED se volverá azul.	

22. Nota - El tiempo de recarga de la batería y el tipo de uso de la misma pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y la frecuencia de uso. Notas sobre la recarga de la batería - El rendimiento de la batería se ve afectado por la temperatura ambiente. - Recargue las baterías recargables suministradas en un rango de temperaturas de entre 10 y 35 grados Celsius. - La batería se calienta ligeramente mientras se recarga. Esto no es un mal funcionamiento. - Puede que la recarga no sea posible si el ordenador está en modo de ahorro de energía. - La unidad no puede usarse durante la recarga.	
---	--

23. Emparejamiento Antes de que pueda usar los auriculares para escuchar música o comunicarse con un dispositivo Bluetooth, debe realizarse el emparejamiento. Consulte el manual de información sobre el procedimiento de emparejamiento, consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth. (1) Mientras la unidad está apagada, mantenga pulsado el botón de función principal hasta que la unidad entre en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento se confirma mediante el parpadeo alterno en azul y rojo del indicador LED.	Sujete el botón de función principal después de confirmar que el indicador LED se ilumine de manera alterna en azul y rojo. (2) Encienda el dispositivo Bluetooth con el que se va a emparejar e indique el emparejamiento. Encienda esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Coloque el dispositivo Bluetooth cerca (a una distancia inferior a un metro) de los auriculares inalámbricos. - Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo Bluetooth como "Pioneer S-CLEB8T". (3) Confirme que el emparejamiento se haya completado con éxito con el dispositivo Bluetooth. - Mire la pantalla del dispositivo habilitado con Bluetooth y seleccione "Pioneer S-CLEB8T". - Cuando el LED parpadea lentamente en azul aproximadamente una vez cada 3 segundos, el emparejamiento se habrá completado. - El código pin de estos auriculares inalámbricos se ha establecido de fábrica en "0000". Introduzca este código si se le requiere el dispositivo Bluetooth. Conexión con el dispositivo Bluetooth - Confirme que los auriculares inalámbricos están encendidos (ON) antes de conectarlos a un dispositivo Bluetooth. - Dependiendo del dispositivo, la conexión entre los auriculares inalámbricos y el dispositivo Bluetooth se puede realizar automáticamente tras el emparejamiento. - Cuando estén conectados, se oirá un aviso por voz diciendo "Connected". Desconexión del dispositivo Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de función principal hasta que se oiga un aviso por voz diciendo "Power OFF" y el LED se apague, entonces el dispositivo se apagará. Múltipunto (los auriculares permiten conectar 2 dispositivos Bluetooth a la vez) - Conecte los auriculares a 1º dispositivo Bluetooth. - Desconecte los auriculares de 1º dispositivo Bluetooth. - Agregue los auriculares. - Pulse el botón de función principal durante 5 segundos. Los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. - Conecte los auriculares a 2º dispositivo Bluetooth. - Ahora conecte a 1º dispositivo Bluetooth (usando la memoria de emparejamiento del 1º dispositivo Bluetooth).
24. Nombres de los componentes(ver Fig.2) - Botón de función principal (reproducir, pausa, responder, colgar) - Botón de subir volumen - Botón de bajar volumen - Indicador LED - Puerto micro-USB - Microfón - Píiza - Sujetos cables	

[Het paars van het Bluetooth apparaat en de afstandsbediening gebruiken om de Bluetooth-functie in te schakelen en de Bluetooth-functie in te schakelen.]

Svenska	conectarán automáticamente al dispositivo Bluetooth y se oirá el aviso por voz "Connected". - Si no logra la conexión automática, o los auriculares se conectan automáticamente a un dispositivo Bluetooth diferente al que desea utilizar, siga las instrucciones del dispositivo Bluetooth deseado en lo que se refiere a conexión manual. Controles de comunicación por voz Para utilizar los auriculares inalámbricos para comunicación por voz, debe realizarse el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth deseado utilizando el "perfil de mano libre" (HFP) y el "perfil de auricular" (HSP). - Botón (+) - Mantener pulsado: subir el volumen - Botón (-) - Mantener pulsado: bajar el volumen - Botón de función principal - Pulsar una vez cuando se recibe una llamada: Habilitar la conversación. - Pulsar una vez de nuevo para finalizar la conversación. - Mantener pulsado cuando se recibe una llamada: Rechazar la conversación. - Pulsar dos veces: Abrir la aplicación de reconocimiento de voz como Siri o Google Now. Los mismos controles son compatibles en caso de que se reciba una llamada mientras se escucha música. - Cuando el volumen del sonido se estabiliza en niveles máximos o mínimos, los auriculares emiten un pitido. - El volumen del sonido puede ajustarse en el dispositivo Bluetooth emparejado. - Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth emparejado, puede que los controles indicados anteriormente y los controles del dispositivo Bluetooth no sean compatibles. - Dependiendo de las especificaciones del dispositivo Bluetooth conectado, puede que sea necesario configurar los ajustes del teléfono. Consulte el manual de usuario del dispositivo Bluetooth. - Si Siri o Google Now no están instalados, se abrirá la aplicación de reconocimiento de voz predeterminada. Consulte el manual de usuario de su teléfono para más información sobre el uso de la función de reconocimiento de voz.
1. Innehåll Kontrollera att inga delar saknas före användning. 1:Hörlurar 2:Micro-usb-kabel 3:S, M, L öronskydd 4:Garantibrev (Europa/USA och Kanada/Japan) 5:Snabbstartsguide (det här dokumentet) 6:Säkerhetsinstruktioner *Förinställd för storlek M	
2.Delarnas namn(se Fig.2) 1:Huvudfunktionsslag (spela, pausa, svara och avsluta) 2:Knapp för att höja volymen 3:Knapp för att sänka volymen 4:LED-indikator 5:Micro-usb-port 6:Microfon 7:Klämma 8:Kabellåterhåll	

2.Delarnas namn(se Fig.2) 1:Huvudfunktionsslag (spela, pausa, svara och avsluta) 2:Knapp för att höja volymen 3:Knapp för att sänka volymen 4:LED-indikator 5:Micro-usb-port 6:Microfon 7:Klämma 8:Kabellåterhåll	
3.Byta ut öronskydden(se Fig.3) (1) Installation - Tryck mot tryckytan stadigt mot munstycket. Oönskvärdigt med tryck kan göra att skyddet faller av. (2) Borttagning - Håll kvar öronskåcken stadigt och vrid av skyddet.	
4.Fastsättning av klämman Klämman är avsedd att fästas fast på klämman. Detta ger en mängd olika alternativ: Sätt fast klämman på skärmen, jackan eller något annat plågs som du har på dig. Sätt fast den på kragen eller tröjkan (se Fig.4) eller någon annanstans.	

5.Ladda batteriet Enhetens batteri måste laddas före användning. Använd bara den medföljande micro-usb-kabeln för att ladda batteriet. ANVÄNDNING Anslut den medföljande kabelns micro-usb-kontakt till micro-usb-porten på hörlurarna och laddningskabelns usb-kontakt till din dators usb-port (se Fig.5). - När batteriet börjar laddas lysar LED-indikatorn på hörlurarna rött. - Full laddning tar ca 2 timmar och när laddningen är klar blir LED-lampan blå.	Formato de transmisión.....Versión de protocolo estándar Bluetooth 4.1 Distancia máxima de transmisión.....Únos 10 m de línea visual * Frecuencia utilizada.....2,4 GHz (2.400 GHz ~ 2.4835 GHz) *2 Perfiles Bluetooth soportados.....SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ audio CODIC compatible.....SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ audio Duración de la batería cuando continúa.....Máximo 12 horas de transmisión continua (incluido tiempo de reproducción de música) Tiempo de recarga.....Únas 2 horas Entrada nominal.....20 Hz ~ 20 000 Hz Batería.....Batería interna recargable de 160mAh DC3,7V Nivel de IPX.....IPX4 Peso.....~20g Auriculares.....Auriculares dinámicos totalmente cerrados Tipo.....Tipo condensador electrodo Direccionalidad.....Microfon omnidireccional Respuesta de frecuencia.....20 Hz ~ 18 000 Hz Unidad de controladores.....~69.2mm Unidad de inicio rápido.....~18.0mm Respuesta de frecuencia del controlador.....8 Hz ~ 24 000 Hz Sensibilidad.....~102 dB
Accesorios Cables S, M, L Cable micro-USB (50 cm) Tarjeta de garantía (Europa / EE. UU. y Canadá / Japón) Gula de inicio rápido (este documento) Gula de seguridad *1 La distancia de transmisión es aproximada. La distancia real de uso puede variar dependiendo de las condiciones del entorno. *2 Este producto utiliza ondas de radio en el espectro de 2,4 GHz. Pueden interferirse entre ciertos períodos momentáneos de señal debido a interferencias con radios, hornos microondas y otros dispositivos que usan el espectro de 2,4 GHz.	

Obs! Baterías: Laddningstid och livslängd kan variera beroende på den omgivande temperaturen och hur ofta hörlurarna används.	
Om batteriladdning - Batteriet dräneras påverkas av den omgivande temperaturen. Ladda med medföljande laddningsbatterier i temperatur mellan 10 och 35 grader Celsius. - Batterierna värms upp under laddning. Detta är inte ett fel. - Det kan hända att batterierna inte kan laddas om datorn är i viloläge. - Hörlurarna kan inte användas när dom laddas.	
Nota Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles cambios sin previo aviso debido a mejoras.	

Acera de la licencia y las marcas comerciales "Pioneer" es una marca comercial de Pioneer Corporation y se utiliza bajo licencia. - La marca denominada Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas realizado por Pioneer & Onlypo Marketing Asia Limited se lleva a cabo bajo licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. - Android es una marca comercial de Google Inc. - Qualcomm aptX es un producto de Qualcomm Technologies International, Ltd. - Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en los Estados Unidos. "HONMAN" y el logotipo "M-DOT" son marcas comerciales registradas de World Triathlon Corporation. "IRONMAN" y el logotipo "M-DOT" son marcas comerciales registradas de World Triathlon Corporation. - Producta oficial del IRONMAN, TRIATHLON. Utilizado aquí con permiso. - La palabra Clipwear™ y el logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de Onlypo Corporation.	
---	--

Innan du börjar I denna bruksanvisning finner du den information du behöver för att komma igång. Om du vill veta mer kan du läsa produktinformationen på vår webbsida.	
(Europa) http://www.pioneer-audiovisual.eu/ (USA) www.PioneerElectronics.com/Home (Kanada) www.PioneerElectronics.ca/Home	