

项目：S35

品名：中英俄文说明书

料号：

版本：E

更新日志：

图档识别



图档比例：1：1

技术要求

1.尺寸：80x100mm

2.材质：70g书纸

3.印刷：专色印刷

4.工艺：风琴折

5.公差：±1mm

6.备注：①先上下折,再风琴折；
②英文设为主页

注：所有材料必须符合ROHS规定.

资料确认

品牌：电子：

市场：品质：

软件：包装：



东莞市猎声电子科技有限公司
Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.

100mm

80mm




HAYLOU S35 ANC
头戴无线耳机

使用说明书


01 包装内容物



耳机



充电线



音频线



说明书

02 按键功能



音量键

指示灯

充电孔

ANC键

MFB键

3.5mm耳机插孔

通话麦克风

07 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	RoHS	REACH	有害物质
耳机本体	X	O	O
充电线	X	O	O
音频线	O	O	O
说明书	O	O	O

08 售后服务

HAYLOU蓝牙耳机售后服务严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行三包服务。服务内容如下：在产品有效期内，您可凭购买凭证按照本规定享受免费的维修、更换、退换货服务。

- 自您购买之日起30日内，本产品出现故障，经由HAYLOU售后服务中心鉴定为产品质量问题，可享受维修、更换、退换货服务。
- 自您购买之日起15日内，本产品出现故障，经由HAYLOU售后服务中心鉴定为产品质量问题，可享受退换货或维修服务。
- 自您购买之日起12个月内，本产品出现故障，经由HAYLOU售后服务中心鉴定为产品质量问题，可享受退换货服务。

HAYLOU S35 ANC 性能故障表

名称	性能故障
蓝牙耳机	1. 使用过程中听不到声音。 2. 通过耳机，打不到声音。 3. 无法充电。 4. 无法开机。

质保条例

- 使用造成的正常磨损损坏、刮痕、颜色改变、因接触化学物质、接触尖锐物体、掉落并压碎等人为导致损坏。
- 未经授权的维修、拆卸、改造、改装、修理、使用、事故、改动、不正确的使用等非本产品配件或零件、造成损坏、损坏、损坏。
- 已经过三次维修。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 因人为原因导致本产品及其配件生产（性能故障表）所列性能故障。

03 设置耳机

开机/关机：
长按MFB键2s以上，等待指示灯变化（开机白灯亮2s，关机红灯亮1s）。

蓝牙配对：
1. 在设备配对记录情况下，开机自动进入配对模式。
2. 有配对记录情况下，开机等待10s后无连接则自动进入配对模式。
3. 有配对记录情况下，关机状态长按MFB键5s开机强制进入配对模式。

手机连接：
打开手机蓝牙，寻找"HAYLOU S35 ANC"，点击连接即可。

佩戴出厂设置：
同时长按音量键+ANC键大于3s（白灯长亮2s）。

04 双设备连接

"HAYLOU S35 ANC"可以同时连接两台播放设备，实现两台设备间的无缝切换。该功能由厂家默认关闭。

- 耳机开机后，默认连接上第一个设备。
- 耳机关机后，长按MFB键5s进入配对模式，与第二个设备配对连接上。
- 在第一个蓝牙设备上，选择与其进行蓝牙连接。

05 耳机基本参数

产品名称：HAYLOU S35 ANC 头戴无线耳机
产品型号：HD005
通讯距离：100米（无障碍空旷环境）
电池容量：600mAh
充电时间：约2.5小时
播放时间：60小时（ANC关），40小时（ANC开）
待机时间：约20天（ANC关）
输入参数：5V=1A
电池类型：锂离子电池
无线连接：蓝牙5.4
蓝牙协议：A2DP、AVRCP、HFP

以上数据来源于声学实验室，实际使用受环境、操作、信号等因素影响。

06 注意事项

警告：

- 请勿以任何理由拆开、维修或改装耳机，否则可能会导致起火甚至烧毁耳机本产品。
- 请勿将设备置于温度过低或过高（0℃以下或45℃以上）的环境下。
- 使用产品指示灯时，请避开儿童或动物的眼睛。
- 请勿在操作本产品时，同时操作其他设备工作异常，并增加耗电的风险。
- 请勿使用酒精或其他易燃液体清洁本产品。
- 该耳机可用于日常清洁，但不能对潮湿、风沙、灰尘和液体，否则对其充电功能可能会产生损害。
- 运动时佩戴耳机可能会导致汗水进入耳机内部，可能导致耳机短路或损坏。

注意：

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书并妥善保管。
- 首次使用时，请先将本产品充满电。
- 如产品在充电时出现异常，请及时断开电源，请勿强行充电。
- 必须选择正规厂家生产且经过国家CCC认证的充电器。
- 过高音量下听音乐可能会导致听力下降，声音也可能失真。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新和升级，产品实物与示意图可能存在差异，请以实物为准。

封面




HAYLOU S35 ANC
Wireless Headphones
Беспроводные наушники

01 Package List | Комплектация



headphones
Наушники



charging cable
Зарядный кабель



audio cable
Аудиокабель



user manual
Руководство пользователя

03 Headphone settings

Turn on/off:
Press and hold the MFB for more than 2s until the indicator changes (The white light stays on for 2s when turning on, the red light stays on for 1s when turning off).

Bluetooth pairing:

- When there is no device pairing record, the headphones will automatically enter pairing mode when turned on.
- When there is a pairing record, the headphones will automatically enter pairing mode if there is no connection after turning on and waiting for 10s.
- When there is a pairing record and the headphones are in power-off state, press and hold the MFB for 5s to turn on and enter pairing mode.

Mobile phone connection:
- Connect the equipment into an audio or a Bluetooth device that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Manufacturer: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Address: Room 10073, No.156, Humen Avenue, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Web: www.haylou.com

04 Dual-device connection

"HAYLOU S35 ANC" can connect to two devices at the same time to realize seamless switching between the two devices. This function is disabled by default.

- After the headphones are turned on, they will connect to the first device.
- After the headphones are turned off, press and hold the MFB for about 5s to enter pairing mode, they will connect to the second device.
- Select Bluetooth connection with the headphones on the first device.

02 Button Functions | Функции кнопок



Volume button
Кнопка громкости

Indicator
Световой индикатор

Charging interface
Порт для зарядки

ANC button
Кнопка шумоподавления

MFB
Мультифункциональная кнопка

3.5mm headphone jack
Разъем для наушников 3.5 мм

Call mic
Микрофон для звонков

03 Настройка наушников

Выключение/включение:
Нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку более 2 с, чтобы выключить или изменить световой индикатор (белый свет горит 2 с при включении, красный свет горит 1 с при выключении).

Соединение по Bluetooth:

- При отключении звука и соединении устройств наушники автоматически перейдут в режим соединения.
- При включении устройств в течение 10 секунд включения, они автоматически перейдут в режим соединения.
- При включении звука и соединении устройств, если наушники выключены, нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение 5 с, чтобы включить наушники и перейти в режим соединения.

Подключение телефона:
Включите Bluetooth на телефоне, найдите "HAYLOU S35 ANC" и нажмите для подключения.

Восстановление заводских настроек:
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости и кнопку ANC более 3 с (белый индикатор будет гореть в течение 2 с).

04 Подключение двух устройств

Наушники "HAYLOU S35 ANC" можно подключить к двум устройствам, осуществляя переключение с одного устройства на другое. Данная функция отключена по умолчанию.

- При включении наушников нажмите и удерживайте мультифункциональную кнопку в течение примерно 5 с для входа в режим соединения и соединения со вторым устройством.
- На первом Bluetooth-устройстве выберите подключение к наушникам по Bluetooth.

05 Headphone basic parameters

Product name: HAYLOU S35 ANC Wireless Headphones
Product model: HD005
Communication range: 100 meters (open environment without obstacles)
Battery capacity: 600mAh
Charging time: approx 2.5h
Playtime: 40h (ANC OFF), 40h (ANC ON)
Standby time: about 20 days (ANC OFF)
Input parameters: 5V=1A
Battery type: Li-ion polymer battery
Wireless connection: Bluetooth 5.4
Bluetooth protocols: A2DP、AVRCP、HFP

* The above data comes from Liesheng Lab, and the actual usage is affected by factors such as environment, operation and signal.

Функция кнопок	
Функция	Управление
Принять/Завершить вызов	Нажатие мультифункциональной кнопки
Отклонение вызова	Нажатие и удерживание мультифункциональной кнопки в течение 3 с
Воспроизведение/Пауза	Нажатие мультифункциональной кнопки
Следующая песня	Двойное нажатие мультифункциональной кнопки
Предыдущая песня	Тройное нажатие мультифункциональной кнопки
Громкость +	Нажатие кнопки громкости
Громкость -	Длительное нажатие кнопки громкости в течение 3 с (менее 2х раз движение в секунду)
Циклическое включение/выключение	Нажатие кнопки шумоподавление

Функции касанием	
Функция	Управление
Временный режим звукопроницаемости	Длительное нажатие для включения/отключения для выключения
Режим игры	Двойное нажатие для включения/выключения
Активация голосового помощника	Тройное нажатие для активации

06 Caveats

Warning

- Do not disassemble, repair or modify the product for any reason, as this may cause fire or even completely destroy the product.
- Do not expose the product to environments where the temperature is too low or too high (below 0℃ or above 45℃).
- Keep the indicators away from the eyes of children and avoid any contact with liquids.
- Do not use this product during thunderstorms. Thunderstorms may cause the product to malfunction and increase the risk of electric shock.
- Do not wipe and clean the headphones or their case with alcohol or other volatile liquids.
- Avoid any contact with liquids.

Note

- Please read this user manual carefully before using the product and please properly store it.
- When using for the first time, please fully charge this product.
- Please charge the product, in case it has not been used over two weeks.
- Please use certified charger.
- Do not wear headphones for a long time to protect your hearing.
- Do not wear headphones in any situations with potential risks as wearing them may reduce your perception to the outside world.

Daily maintenance

Please do not shower with headphones. Do not wear them in rainy day. Do not leave them in washing machine or other extreme situations. Clean them with dry cloth.