

NEDERLANDS

Lees de handleiding voor u het product gebruikt en let op alle waarschuwingen.

WAARSCHUWING! Jooki niet openen omdat er gevaar bestaat voor elektrische schok:

RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK DIE PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG KUNNEN HEBBEN. Enkel volgens de instructies gebruiken. Om de garantie te behouden mag Jooki in geen geval gerepareerd worden door iemand anders dan een erkend reparatiecentrum van MuuseLabs. Neem contact op met MuuseLabs Customer Support voor meer informatie.

Richtlijnen voor veilig gebruik van Jooki

- Jooki mag niet door kinderen jonger dan 3 jaar worden gebruikt.
- Voor kinderen mag Jooki alleen worden gebruikt met de modus "Kindveilige geluidsniveau" ingeschakeld.
- Temperatuurbereik voor gebruik is tussen 0-40°C
- USB-kabel en oplader: Jooki mag alleen op de elektriciteit worden aangesloten via een USB-kabel en een oplader in goede staat.
- Installeer het systeem in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Laat minimaal 15 cm rond het apparaat vrij voor voldoende ventilatie.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen.
- Belemmer de ventilatie niet door Jooki te bedekken met items zoals stof, kleding, plastic zakken, enz.
- Stop geen voorwerpen in openingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een stabiele locatie zodat het niet kan vallen.
- Plaats geen naakte (open) vlammen, zoals brandende kaarsen, op of dicht bij het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, hitte-roosters, fornuizen of andere warmte producerende apparatuur (inclusief versterkers).
- Zorg dat er niet over de stroomdraad kan worden gelopen en dat de draad niet bekneld kan raken, met name bij stekkers, stopcontacten en op het punt waar draad uit het apparaat komt.
- Gebruik alleen toebehoren/accessoires die door MuuseLabs zijn opgegeven.
- Ontkoppel dit apparaat tijdens onweersbuien of wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.
- Ontkoppel het apparaat van het lichtnet door de stroomdraad van het apparaat uit het wisselstroomstopcontact te halen.
- Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Het product niet in water onderdompelen. Gebeurt dit toch, dan kan de interne elektronica worden aangetast.

WAARSCHUWING! Een vochtige of verontreinigde micro-USB-connector kan overhit raken of smelten, wat kan leiden tot brandschade of persoonlijk letsel. Gebruik altijd een schone, droge micro-USB-connector om uw speaker op te laden.

Onderhoud en reiniging

Jooki is gebouwd om robuust en duurzaam te zijn, zodat kinderen er voor een lange tijd van kunnen genieten. De volgende adviezen dienen echter gevolgd te worden:

- Houd Jooki en figuurtjes weg uit direct zonlicht en weg van elke directe warmtebron.
- Stel Jooki niet op een hard oppervlak vallen.
- Dompel Jooki niet onder in water.
- Houd Jooki en figuurtjes schoon door ze voorzichtig schoon te maken met een licht vochtige doek.

Zorg voor een veilig luistervolume.

WAARSCHUWING! Voorkom gehoorschade. Wanneer u naar dit product luistert met een hoog volume of voor langere perioden, kan dit permanent gehoorverlies veroorzaken. Bescherm uw gehoor door op een veilig volume te luisteren:

- Voor kinderen mag Jooki enkel worden gebruikt met modus "Kindveilige geluidsniveau" ingeschakeld.
- Volwassenen kunnen de modus "Kindveilige geluidsniveau" overschrijven. Dit gebeurt op eigen risico.
- Zet de volumeregelaar op de laagste stand wanneer u uw product start.
- Verhoog het volume geleidelijk tot u een aangenaam, duidelijk en vervormingsvrij niveau bereikt.
- Verlaag het volume of stop met luisteren als uw oren piepen. Laat een hoortest door een arts uitvoeren.
- Het volume van de headset moet ook worden gecontroleerd.

Toebehoren

Het gebruik van toebehoren die niet door de gebruiksaanwijzing van Jooki worden aanbevolen, kan gevaar veroorzaken. Gebruik de USB-kabel die door de fabrikant wordt geleverd, of een USB-kabel in goede staat. Gebruik alleen opladers die voldoen aan de occu opladen v1.1-specificatie zoals gepubliceerd door USB Implementers Forum en die de juiste certificeringen hebben (CE-mark voor Europa, UL-mark voor de VS).

MuuseLabs Compliance. Ga naar www.jookirocks.com/compliance voor informatie over productveiligheid, EMC en RF. Onderhoud is niet vereist om naleving van de veiligheidsvoorschriften te garanderen.



Weggooi van lege batterijen. Bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Geef ze in plaats daarvan af bij het toepasselijke inzamel-punt voor recycling.



Deze batterijen bevatten geen kwik, cadmium of lood boven het niveau van de batterijrichtlijn 2006/66/EC. **Weggooi van elektrische en elektronische apparatuur.** Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Geef het daarom af bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Dit helpt bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Door dit product en de batterijen op de juiste manier weg te gooien, voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste behandeling. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente, uw inzamel-service voor huishoudelijk afval, de winkel waar u het product heeft gekocht, of gaat u naar www.jookirocks.com/compliance.

Het product of de verpakking zijn voorzien van de volgende markering:

CE **Raadpleeg de productverklaring op de Jooki-website voor de toepasselijke CE-markering.** Hierbij verklaart MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brussels, België, dat dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige lijst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.jookirocks.com/compliance

Voor aanvullende wettelijke informatie, raadpleeg de Engelse sectie van deze handleiding of de web pagina www.jookirocks.com/compliance.

Bedrijfsfrequentieband in de Europese Unie (MHz) en maximum uitgezonden radiofrequentievermogen (dBm):

	Bedrijfsfrequentieband	Maximum uitgezonden radiofrequentievermogen
WiFi	2400 - 2483.5 MHz	< 20dBm
Bluetooth	2400 - 2483.5 MHz	< 10dBm
NFC	13.553 - 13.567 MHz	< 20dBuA/m @ 10m

Beperkte garantie voor MuuseLabs-hardware: samengevat

MuuseLabs garandeert dat haar hardwareproduct vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die op uw productverpakking wordt gespecificeerd, vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. De garantie zal in geen geval minder dan twee (2) jaar zijn. Ga naar <https://support.jookirocks.com> voor specifieke garantie informatie en de procedures om een beroep te doen op een garantie.

De gehele aansprakelijkheid van MuuseLabs en uw exclusieve verhaal voor enige garantiebreuk zal zijn, ter keuze van MuuseLabs: reparatie of vervanging van het product, of restitutie van de betaalde prijs, mits de hardware gere-tourneerd wordt naar het punt van aankoop of een andere locatie die door de wet bepaald wordt, met een betalingsbewijs. Garantiebeschermingen zijn een aanvulling op rechten die u onder lokale consumentenwetgeving hebt en kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg de volledige garantieinformatie om meer te weten te komen over uw rechten en aanvullende bescherming als consument aangeboden door deze productgarantie.

Adres van MuuseLabs: MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brussels, België. **Enkel voor consumenten in de Europese Unie:** In de Europese Unie wordt een garantietermijn van minder dan twee jaar verlengd tot twee (2) jaar.

Fabrikant: MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brussels, België.

Importeur: MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brussels, België.

Volledige garantie-informatie: www.jookirocks.com/warranty

DEUTSCH

Lesen Sie das Handbuch vor der Nutzung des Produkts und beachte alle Warnungen.

WARNUNG! Nicht aufmachen, weil es ein Gefahr von Elektroschock gibt. GEFÄHR VON BRÄNDEN UND ELEKTROSCHOCK, DIE ZU VERLETZUNG ODER ZUM TOD FÜHREN KÖNNEN. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen.

Unter keinen Umständen sollte Jooki von einem anderen als einem von MuuseLabs zugelassenen Reparaturzentrum repariert werden, da dies die Garantie ungültig macht. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den MuuseLabs-Kundendienst.

Sicherheits- und Einsatzrichtlinien für Jooki

- Jooki soll von Kindern weniger als 3 Jahre nicht benutzt sein.
 - Für Kinder sollte Jooki nur mit aktiviertem Modus "Kindersicherung für die Lautstärke" verwendet werden.
 - Die übliche Temperatur soll zwischen 0 und 40°C verstanden sein.
 - Der cable USB und der Lader: Jooki soll an eine Steckdose angeschlossen sein, nur einen cable USB und einen Lader in der guten Bedingung benutzen.
 - Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Achten Sie auf einen Abstand von mindestens 15 cm rund um das Gerät, damit eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
 - Achten Sie darauf, die Lüftungsschlitze nicht zu blockieren.
 - Die Lüftung darf nicht erschwert werden, etwa durch Verdecken der Jooki mit Artikeln wie Stoff, Kleidung, Plastiktüten usw.
 - Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, um zu verhindern, dass es herunterfällt.
 - Stellen Sie niemals offene Flammen in Form von brennenden Gegenständen (z. B. Kerzen) auf oder neben das Gerät.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder anderen Wärme abgebenden Geräten wie Verstärkern) auf.
 - Treten Sie nicht auf das Netzkabel und verhindern Sie ein Knicken oder Dehnen. Achten Sie besonders auf Kabelenden an Steckern, Mehrfachsteckdosen und Gerätebuchsen.
 - Verwenden Sie nur von MuuseLabs genehmigtes Zubehör.
 - Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung.
 - Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
 - Die Steckdose sollte leicht erreichbar sein und sich in der Nähe des Geräts befinden.
 - Das Produkt darf nicht unter Wasser getaucht werden. Die Exposition gegenüber Wasser könnte die innere Elektronik möglicherweise korrodieren.
- ACHTUNG!** Ein feuchter oder verschmutzter USB-Stecker kann zu Überhitzung führen und sogar schmelzen. Dies kann Brände und Personenschäden nach sich ziehen. Beim Laden der Lautsprecher muss der Mikro-USB-Stecker immer sauber und trocken sein.

Unterhaltung und Reinigung

Jooki ist gebaut gewesen, um stramm und dauerhaft zu sein, so daß es die Kinder während langer Zeit ausnutzen können. Trotzdem geben es einige Ratschläge zu folgen:

- Halten Sie Jooki und die Figuren, der vom direkten Licht der Sonne und von der ganz Wärmequelle entfernt ist.
- Machen Sie Jooki auf einer harten Oberfläche nicht fallen.
- Stellen Sie Jooki in der Feuchtigkeit nicht aus, tauchen Sie ihn in Wasser nicht.
- Halten Sie Jooki und die Figuren sauber, indem Sie sie vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

Stellen Sie sichere Lautstärkepegel ein

WARNUNG! Hinweise zur Vermeidung von Hörschäden. Der Einsatz dieses Produkts bei hoher Lautstärke oder über längere Zeiträume kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Schützen Sie Ihr Gehör, indem Sie sichere Lautstärkepegel einstellen.

- Für Kinder sollte Jooki nur mit aktiviertem Modus "Kindersicherung für die Lautstärke" verwendet werden.
- Erwachsene können Modus "Kindersicherung für die Lautstärke" ausschalten. Diese ist an Ihre eigenen Risiken zu gewöhnen.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis der Ton angenehm, deutlich und verzerrungsfrei ist.
- Wenn Ohrenrauschen auftritt, verringern Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus. Lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.
- Headset-Lautstärke sollte auch überprüft werden.

Zubehoren

Die Verwendung von Zubehören, die nicht von Jookis Benutzerhandbuch empfohlen werden, kann Gefahren verursachen.

Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte USB-Kabel oder ein beliebiges USB-Kabel in gutem Zustand.

Verwenden Sie nur Ladegeräte, die der vom USB Implementers Forum veröffentlichten Spezifikation Battery Charging v1.1 entsprechen und die entsprechenden Zertifizierungen (CE-Zeichen für Europa, UL-Zeichen für die USA) aufweisen.

Einhaltung von Bestimmungen durch MuuseLabs. Informationen zu Produktsicherheit, EMC und Funktechnologie finden Sie unter www.jookirocks.com/compliance. Das Produkt erfordert zur Einhaltung der Standards keine Wartung.



Entsorgung von Akkus und Batterien. Wenn das Produkt mit Batterien oder Akkus ausgestattet ist, entsorgen Sie diese nicht mit Hausmüll. Stattdessen müssen diese bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle abgegeben werden. Dies Batterien bzw. Akkus enthalten weder Quecksilber, Cadmium noch Blei in einer Menge, die über die in der Richtlinie 2006/66/EC definierten Grenzwerte hinausgeht.



Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte. Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um die natürlichen Ressourcen zu schonen, muss das Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts und seiner Batterien bzw. Akkus helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder auf die Gesundheit zu vermeiden, die bei unsachgemäßer Entsorgung entstehen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt, Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst, Ihrer zuständigen Verkaufsstelle oder unter www.jookirocks.com/compliance.

Auf dem Produkt oder der Verpackung befindet sich die folgende Kennzeichnung:

CE **Informationen zur zutreffenden CE-Kennzeichnung finden Sie in der Produktdeklaration auf der Website von Jooki.** Hiermit bestätigt MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brüssel, Belgien, dass dieses Gerät den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar: www.jookirocks.com/compliance

Weitere rechtliche Informationen finden Sie im englischen Abschnitt dieses Handbuchs oder unter www.jookirocks.com/compliance.

Frequenzbereich für den Betrieb in der Europäischen Union (MHz) und maximale übertragene Hochfrequenzleistung (dBm):

	Frequenzbereich für den Betrieb	Maximale übertragene Hochfrequenzleistung
WiFi	2400 - 2483.5 MHz	< 20dBm
Bluetooth	2400 - 2483.5 MHz	< 10dBm
NFC	13.553 - 13.567 MHz	< 20dBuA/m @ 10m

Eingeschränkte Hardwaregarantie von MuuseLabs – Überblick

MuuseLabs garantiert, dass bei der Hardware im Wesentlichen für den im Produktkatalog angegebenen Zeitraum ab ursprünglichem Kaufdatum, der zwei (2) Jahre unter keinen Umständen überschreiten darf, keine Fehler an Materialien oder Verarbeitung auftreten. Spezifische Garantieinformationen zu Ihrem Produkt und zu Prozeduren bei Garantieansprüchen finden Sie unter <https://support.jookirocks.com>.

MuuseLabs Haftungsumfang und Ihre ausschließlichen rechtlichen Ansprüche beschränken sich im Garantiefall nach Ermessen von MuuseLabs auf die Reparatur bzw. den Ersatz des Produkts oder die Rückerstattung des Kaufpreises, vorausgesetzt, dass die Hardware mit dem Kaufbeleg zum Händler bzw. an einen vergleichbaren, gesetzlich vorgeschriebenen Ort zurückgebracht wird. Garantieansprüche gelten zusätzlich zu den regional geltenden Verbrauchergesetzen und können je nach Land variieren. Lesen Sie die vollständigen Garantieinformationen, um sich mit Ihren Verbraucherrechten und dem zusätzlichen, durch die Produktgarantie bereitgestellten Schutz vertraut zu machen.

Anschrift von MuuseLabs: MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brüssel, Belgien.

Nur für Kunden in der EU: In der EU sind Gewährleistungsfristen von weniger als zwei Jahren auf zwei (2) Jahre zu verlängern.

Hersteller: MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brüssel, Belgien.

Importeur: MuuseLabs SA - Rue du Tocsin 12, 1000 Brüssel, Belgien.

Vollständige Garantieinformationen: www.jookirocks.com/warranty