

METERS LINX

USER GUIDE / MODE D'EMPLOI/ BENUTZERHANDBUCH



Important Safety Information

Please read the Meters user manual and keep safe for future reference.

Meters are designed for **responsible listening**. To enjoy the maximum pleasure from your Meters headphones here are some **DOs** and **DON'Ts**.

DON'T use the headphones at a high volume for any extended period. High volume for long periods means you will only be able to enjoy Meters for a short period. No fun in that!

- To avoid hearing impairment, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
- Always turn the volume down on your Meters before placing the headphones on your ears, gradually turning up the volume until you reach a comfortable listening level.

DO focus on your safety and always be aware of what is going on around you. Please pay particular attention when using Meters while engaging in any activity such as riding a bicycle or running or walking in or near traffic, a building site or railroad, etc.

DON'T use your headphones while driving or at any time when the inability to hear outside surrounding sounds may present a danger to yourself or others.

DO be aware of the temperatures and humidity when using Meters headphones. Operate or store in a place where the temperature is between -15°C (5°F) and 55°C (131°F) (up to 90% relative humidity).

DON'T submerge or expose for extended period to water, or wear while participating in water sports, i.e. swimming, water-skiing, surfing, etc. Exposure to moisture may increase the risk of fire or electric shock.

DON'T use the headphones as aviation communication headsets except in case of emergency.

DON'T place naked flame sources, such as lighted candles, near your Meters headphones.

DON'T make any unauthorised alterations to your Meters. Doing so will void the warranty, compromise safety, and affect regulatory compliance and system performance.

Remember Meters are THE only headphones that move to your music and our exclusive technology and innovation allows you, the user, a greater appreciation of the finer details of your favourite music at lower volumes.

DO enjoy your Meters Headphones at ALL times!

Ear Bud Specifications

Type: True Wireless

Audio Chip: Qualcomm QCC3020

Transmission range: 10M

Frequency Response: 2.4GHZ-2.48GHZ

Waterproof: IPX5

Charging Case Weight: 111gs (0.24lbs)

Earbud Weight (each): 5.9gs (0.01lbs)

Charge Connection: USB-C

Charging time: 1 Hour

Talk time: 6 Hours

Music playback: 6 Hours

Battery Capacity: Ear Bud 40mAh*2,
charging case 520mAh

Bluetooth® Specification Version: Ear Bud
5.2, charging case 5.0

Supports Bluetooth® Codec: SBC, apt-X,
apt-X HD. Supports HSP, HFP, A2DP, AVRCP
profile Supports voice prompt

Speaker Specifications

Type: True Wireless

Audio Chip: Qualcomm QCC3020

Transmission range: 10M

Frequency Response: 40HZ-20KHZ

Waterproof: IPX5

Weight: 132gs (0.29lbs)

Charge Connection: USB-C

Charging time: 1 Hour

Music playback: 3 Hours

Battery Capacity: 520 mAh

Bluetooth® Specification Version: 5.2

Supports Bluetooth® Codec: SBC, apt-X,
apt-X HD. Supports HSP, HFP, A2DP, AVRCP
profile Supports voice prompt

For more information head to:

www.metersmusic.com

Disposal of Old Electrical Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed info about recycling this product, please contact your local Council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Notice for customer: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

Manufacturer: Meters Music Ltd. The Old Maltings, Hall Road, Heybridge, Essex, England, CM9 4NJ.



Federal Communication Commission Interference Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TWS Earbud Controls

Power On:

To power on the earbuds simply open the charging case and remove the earbuds, they will automatically power on.

If your earbuds are out of the case and powered down (after 5 mins of no use, they auto power down) you can simply touch both earbuds for 1 second to power them up.

Power Off:

Simply put your earbuds back into the charging case and close the lid to power off.

If no device is connected for 5 minutes the earbuds will auto power off.

You can also long press both earbuds together for 5 seconds to power off.

Pairing:

When the charging case is opened the earbuds automatically go into pairing mode. Go to your devices Bluetooth® menu and choose the earbuds from the list, they will be named 'Meters'. Once connected to your device every time you open the charging case, they will automatically pair with your existing device.

If the existing device isn't found after 10 seconds the earbuds will go back into pairing mode.

Disconnect:

If you wish to disconnect your earbuds from your current paired device, you can long press and hold both earbuds at the same time for 3 seconds.

Music Controls:

Play/Pause: Short press either the Left or Right earbud.

Next Track: Hold the Right earbud.

Previous Track: Hold the Left earbud.

Volume Up: Double touch the Right earbud.

Volume Down: Double touch the Left earbud.

Phone Controls:

Accept a call: When you receive a call short press either the Left or Right earbud.

Reject a call: When you receive a call long press either the Left or Right earbud.

End a call: Whilst in a call short press either the Left or Right earbud.

Volume Up: Hold the Right earbud.

Volume Down: Hold the Left earbud.

Voice assistant:

Triple touch the Right earbud to activate your voice assistant, e.g., Siri or Google assistant.

Low Battery:

When battery gets low and needs charging you will hear “Battery Low” in the earbuds. Place earbuds into the charging case to charge.

Charging Case:

Use the included USB Type C cable to charge the case with a 12v USB charging outlet (not supplied). Whilst connected to power the 4 LED lights (see fig 2.) in the case will light up to show the current state of charging, first light = 25% charge, second light = 50% charge, third light = 75% charge, fourth light = Fully charged.


Charging the Earbuds:

Place the earbuds into the charging case to charge, you will see a solid Red light on the earbuds to indicate they are charging. Once fully charged the Red LED light will turn off.

Reset:

If you need to reset the earbuds remove the earbuds from the charging case and make sure they are powered off. Long press the Left & Right earbuds at the same time for 10 seconds.

FIG 2. TWS CHARGING CASE OPEN



TWS Speaker Controls

Power On:

To power on long press the power button (see fig 1.) for 3 seconds, Blue LED will light up to indicate power.

Power Off:

Long press power button (see fig 1.) for 3 seconds.

Pairing:

Press the Bluetooth® button (see fig 1.), LED will flash Red & Blue to indicate pairing mode.

Go to your devices Bluetooth® menu and choose the speakers from the list, they will be named 'Meters 01'.

Disconnect:

If you wish to disconnect your speakers from your current paired device, you can long press and hold the Bluetooth® button (see fig 1.), for 10 seconds.

Music Controls:

Play/Pause: Short press Play/Pause Button (see fig 1.).

Next Track: Long press Volume Up Button (see fig 1.).

Previous Track: Long press Volume Down Button (see fig 1.).

Volume Up: Short press Volume Up Button (see fig 1.).

Volume Down: Short press Volume Down Button (see fig 1.).

Phone Controls:

Accept a call: When you receive a call short press Play/Pause Button (see fig 1.).


Reject a call: When you receive a call long press Play/Pause Button (see fig 1.).

End a call: Whilst in a call short press Play/Pause Button (see fig 1.).

Voice assistant:

Double click Play/Pause Button (see fig 1.). to activate your voice assistant, e.g., Siri or Google assistant.

FIG 1. TWS SPEAKER TOP



Charging Speaker:

Use the included USB Type C cable to charge the case with a 12v USB charging outlet (not supplied). Whilst connected to power the LED lights on the speaker will light up to show the current state of charging, see below.

1. LED solid Red whilst charging.
2. LED off when fully charged.

TWS Earbud/Speaker System Controls

If you are using the Linx Earbuds & Speakers System (Both earbuds & speakers) there is no need to pair up your speakers separately (unless you just want to use them on their own). Once paired to your earbuds you can just put your earbuds in the charging case, leave the lid open and the speakers will connect and continue playing your music you were listening to on your earbuds!

The speakers and earbuds once paired can be controlled in the same way as the above instructions.

Product List

We have the following product list information, according to customer preferences can freely choose different products.

Product name	Model No.	FCC ID
Headphone+Bluetooth Speaker	M-LINX-System-BLK	2AOHIM-LPAIR-B 2AOHIM-LINX-B 2AOHIM-L-B-L 2AOHIM-L-B-R
Bluetooth Speaker	M-LINX-BT-SPK-PAIR-BLK	2AOHIM-LPAIR-B
Headphone	M-LINX-BLK	2AOHIM-LINX-B 2AOHIM-L-B-L 2AOHIM-L-B-R
Headphone	M-LINX-BLK(L)	2AOHIM-L-B-L
Headphone	M-LINX-BLK(R)	2AOHIM-L-B-R

Informations de sécurité importantes

Veuillez lire le manuel d'utilisation des compteurs et le conserver en lieu sûr pour référence future.

Les compteurs sont conçus pour une écoute responsable. Pour profiter au maximum de vos écouteurs Meters, voici quelques DOS et DON'TS.

N'utilisez PAS le casque à un volume élevé pendant une période prolongée. Un volume élevé pendant de longues périodes signifie que vous ne pourrez profiter de Meters que pendant une courte période. Pas de plaisir là-dedans !

- Pour éviter les troubles auditifs, utilisez vos écouteurs à un endroit confortable, niveau sonore modéré.

- Baissez toujours le volume de vos multimètres avant de placer le casque sur vos oreilles, en augmentant progressivement le volume jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'écoute confortable.

Concentrez-vous sur votre sécurité et soyez toujours conscient de ce qui se passe autour de vous. Veuillez faire particulièrement attention lorsque vous utilisez les compteurs lors de toute activité telle que faire du vélo, courir ou marcher dans ou à proximité de la circulation, d'un chantier de construction ou d'une voie ferrée, etc.

N'utilisez PAS vos écouteurs en conduisant ou à tout moment lorsque l'incapacité d'entendre les sons environnants extérieurs peut présenter un danger pour vous-même ou pour les autres.

FAIRE attention aux températures et à l'humidité lors de l'utilisation des écouteurs Meters. Utiliser ou stocker dans un endroit où la température est comprise entre -15 °C (5 °F) et 55 °C (131 °F) (jusqu'à 90 % d'humidité relative). NE PAS immerger ou exposer pendant une période prolongée à l'eau, ou porter tout en participant à des sports nautiques, c'est-à-dire la natation, le ski nautique, le surf, etc. L'exposition à l'humidité peut augmenter le risque d'incendie ou de choc électrique.

N'utilisez PAS les écouteurs comme casques de communication pour l'aviation, sauf en cas d'urgence.

NE placez PAS de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, à proximité de vos écouteurs Meters.

NE PAS apporter de modifications non autorisées à vos compteurs. Cela annulera la garantie, compromettra la sécurité et affectera la conformité réglementaire et les performances du système.

Rappelez-vous que les compteurs sont LES seuls écouteurs qui se déplacent avec votre musique et notre technologie et innovation exclusives vous permettent, en tant qu'utilisateur, une meilleure appréciation des détails les plus fins de votre musique préférée à des volumes plus faibles.

Profitez de vos écouteurs Meters à TOUT moment !

Spécifications des écouteurs

Type : Véritable sans fil

Puce audio : Qualcomm QCC3020

Portée de transmission: 10M

Réponse en fréquence : 2,4 GHz-2,48 GHz

Étanche : IPX5

Poids du boîtier de charge : 111 g (0,24 lb)

Poids des écouteurs (chacun) : 5,9 g (0,01 lb)

Connexion de charge : USB-C

Temps de charge : 1 heure

Temps de conversation : 6 heures

Lecture de musique : 6 heures

Capacité de la batterie : écouteur 40mAh*2, étui de charge 520mAh

Version de spécification Bluetooth® : écouteur 5.2, étui de charge 5.0

Prend en charge le codec Bluetooth® : SBC, apt-X, apt-X HD. Prend en charge les profils HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Prend en charge l'invite vocale

Spécifications des haut-parleurs

Type : Véritable sans fil

Puce audio : Qualcomm QCC3020

Portée de transmission: 10M

Réponse en fréquence : 40 Hz-20 KHz

Étanche : IPX5

Poids : 132 g (0,29 lb)

Connexion de charge : USB-C

Temps de charge : 1 heure

Lecture de musique : 3 heures

Capacité de la batterie : 520 mAh

Version de spécification Bluetooth® : 5.2

Prend en charge le codec Bluetooth® : SBC, apt-X, apt-X HD. Prend en charge les profils HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Prend en charge l'invite vocale

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.metersmusic.com

Mise au rebut des anciens équipements électriques (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte séparés).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Avis au client : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux équipements vendus dans les pays appliquant les directives de l'UE

Fabricant: Meters Music Ltd. The Old Maltings, Hall Road, Heybridge, Essex, England, CM9 4NJ.



Déclaration d'interférence de la Commission fédérale de la communication

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Commandes des écouteurs TWS

Allumer:

Pour allumer les écouteurs, ouvrez simplement le boîtier de charge et retirez les écouteurs, ils s'allumeront automatiquement.

Si vos écouteurs sont sortis de l'étui et éteints (après 5 minutes d'inutilisation, ils s'éteignent automatiquement), vous pouvez simplement toucher les deux écouteurs pendant 1 seconde pour les allumer.

Éteindre:

Remettez simplement vos écouteurs dans l'étui de charge et fermez le couvercle pour éteindre.

Si aucun appareil n'est connecté pendant 5 minutes, les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Vous pouvez également appuyer longuement sur les deux écouteurs pendant 5 secondes pour les éteindre.

Jumelage:

Lorsque l'étui de charge est ouvert, les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage. Allez dans le menu Bluetooth® de vos appareils et choisissez les écouteurs dans la liste, ils seront nommés « Meters Linx ». Une fois connecté à votre appareil à chaque fois que vous ouvrez l'étui de chargement, il se couplera automatiquement avec votre appareil existant. Si l'appareil existant n'est pas trouvé après 10 secondes, les écouteurs reviendront en mode d'appairage.

Déconnecter:

Si vous souhaitez déconnecter vos écouteurs de votre appareil actuellement couplé, vous pouvez appuyer longuement sur les deux écouteurs en même temps et les maintenir enfoncés pendant 3 secondes.

Commandes de musique:

Jouer/Pause: Appuyez brièvement sur l'écouteur gauche ou droit.

Piste suivante: Tenez l'écouteur droit.

Piste précédente: Tenez l'écouteur gauche.

Monter le son: Appuyez deux fois sur l'écouteur droit.

Baisser le volume: Baisser le volume.

Commandes du téléphone:

Accepter un appel: Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur l'écouteur gauche ou droit.

Refuser un appel: Lorsque vous recevez un appel, appuyez longuement sur l'écouteur gauche ou droit

Mettre fin à un appel: Pendant un appel, appuyez brièvement sur l'écouteur gauche ou droit.

Monter le son: Tenez l'écouteur droit.

Baisser le volume: Tenez l'écouteur gauche.

Assistant vocal:

Appuyez trois fois sur l'écouteur droit pour activer votre assistant vocal, par exemple Siri ou Google assistant.

Low Battery:

Lorsque la batterie devient faible et doit être rechargée, vous entendrez « Battery Low » dans les écouteurs. Placez les écouteurs dans l'étui de charge pour les charger.

Cas de charge:

Utilisez le câble USB Type C inclus pour charger le boîtier avec une prise de charge USB 12v (non fournie). Lorsqu'ils sont connectés pour alimenter les 4 voyants LED (voir fig 2.) dans le boîtier s'allument pour indiquer l'état de charge actuel, le premier voyant = 25 % de charge, le deuxième voyant = 50 % de charge,


le troisième voyant = 75 % de charge, le quatrième lumière = complètement chargée.

Charger les écouteurs:

Placez les écouteurs dans l'étui de charge pour charger, vous verrez une lumière rouge fixe sur les écouteurs pour indiquer qu'ils sont en charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED rouge s'éteindra.

Réinitialiser:

FIG 2. TWS BOÎTIER DE CHARGE OUVERT



Si vous devez réinitialiser les écouteurs, retirez-les de l'étui de charge et assurez-vous qu'ils sont éteints. Appuyez longuement sur les écouteurs gauche et droit en même temps pendant 10 secondes.

TWS Commandes des haut-parleurs

Allumer:

Pour allumer, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (voir fig 1.) pendant 3 secondes, la LED bleue s'allumera pour indiquer l'alimentation.

Éteindre:

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (voir fig 1.) pendant 3 secondes.

Jumelage:

Appuyez sur le bouton Bluetooth® (voir fig 1.), la LED clignotera en rouge et bleu pour indiquer le mode d'appairage.

Allez dans le menu Bluetooth® de vos appareils et choisissez les haut-parleurs dans la liste, ils seront nommés « Meters Linx Spk ».

Déconnecter:

Si vous souhaitez déconnecter vos haut-parleurs de votre appareil actuellement couplé, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton Bluetooth® (voir fig. 1) et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes.

Commandes de musique:

Jouer / Pause: Appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause (voir fig 1.).

Piste suivante: Appuyez longuement sur le bouton d'augmentation du volume (voir fig 1.).

Piste précédente: Appuyez longuement sur le bouton de réduction du volume (voir fig 1.).

Monter le son: Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume (voir fig 1.).

Volume Down: Appuyez brièvement sur le bouton de réduction du volume (voir fig 1.).

Commandes du téléphone:


Accepter un appel: Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause (voir fig 1.).

Refuser un appel: Lorsque vous recevez un appel, appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause (voir fig 1.).

Terminer un appel : Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause (voir fig 1.).

Assistant vocal:

FIG 1. TWS HAUT D'ENCEINTE



Double-cliquez sur le bouton Lecture/Pause (voir fig 1.). pour activer votre assistant vocal, par exemple, Siri ou Google assistant.

Haut-parleur de charge:

Utilisez le câble USB Type C inclus pour charger le boîtier avec une prise de charge USB 12v (non fournie). Lorsqu'il est connecté à l'alimentation, les voyants LED du haut-parleur s'allument pour indiquer l'état actuel de la charge, voir ci-dessous.

1. LED rouge fixe pendant la charge.
2. LED éteinte lorsqu'elle est complètement chargée.

Commandes du système d'écouteurs/haut-parleurs TWS

Si vous utilisez le système d'écouteurs et de haut-parleurs Linx (écouteurs et haut-parleurs), il n'est pas nécessaire de coupler vos haut-parleurs séparément (à moins que vous ne souhaitiez simplement les utiliser seuls). Une fois couplés à vos écouteurs, vous pouvez simplement mettre vos écouteurs dans l'étui de chargement, laisser le couvercle ouvert et les haut-parleurs se connecteront et continueront à jouer la musique que vous écoutiez sur vos écouteurs !

Les haut-parleurs et les écouteurs une fois appairés peuvent être contrôlés de la même manière que les instructions ci-dessus.

Remarques:

FRANÇAIS

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch des Messgeräts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen sicher auf.

Messgeräte sind für verantwortungsbewusstes Zuhören konzipiert. Um das maximale Vergnügen mit Ihren Meters-Kopfhörern zu genießen, finden Sie hier einige **DOS** und **DON'TS**.

Verwenden Sie die Kopfhörer **NICHT** über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Eine hohe Lautstärke über lange Zeiträume bedeutet, dass Sie Meters nur für kurze Zeit genießen können. Kein Spaß dabei!

- Um Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Ihre Kopfhörer in einer bequemen, moderate Lautstärke.

- Drehen Sie immer die Lautstärke an Ihren Messgeräten herunter, bevor Sie die Kopfhörer auf Ihre Ohren setzen, und erhöhen Sie die Lautstärke allmählich, bis Sie eine angenehme Hörlautstärke erreichen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit und achten Sie immer darauf, was um Sie herum vor sich geht. Bitte achten Sie besonders darauf, wenn Sie Messgeräte verwenden, während Sie Aktivitäten wie Fahrradfahren, Laufen oder Gehen im oder in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahn usw. nachgehen.

Verwenden Sie Ihre Kopfhörer **NICHT** während der Fahrt oder zu anderen Zeiten, wenn die Unfähigkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte.

Achten Sie bei der Verwendung von Meters-Kopfhörern auf die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit. Betreiben oder lagern Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen -15 °C (5 °F) und 55 °C (131 °F) liegt (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit).

NICHT in Wasser tauchen oder längere Zeit Wasser aussetzen oder bei Wassersportarten wie Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw. tragen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit kann die Brand- oder Stromschlaggefahr erhöhen.

Verwenden Sie die Kopfhörer **NICHT** als Flugkommunikations-Headsets, außer im Notfall.

Stellen Sie **KEINE** offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, in die Nähe Ihrer Meters-Kopfhörer.

Nehmen Sie **KEINE** unbefugten Änderungen an Ihren Messgeräten vor. Andernfalls erlischt die Garantie, die Sicherheit wird beeinträchtigt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Systemleistung werden beeinträchtigt.

Denken Sie daran, Meters sind DIE einzigen Kopfhörer, die sich zu Ihrer Musik bewegen, und unsere exklusive Technologie und Innovation ermöglicht Ihnen, dem Benutzer, eine bessere Wertschätzung der feineren Details Ihrer Lieblingsmusik bei geringerer Lautstärke.

Genießen Sie Ihre Meters-Kopfhörer zu jeder Zeit!

Technische Daten der Ohrstöpsel

Typ: True Wireless

Audiochip: Qualcomm QCC3020

Übertragungsbereich: 10M

Frequenzband: 2,4 GHz-2,48 GHz

Wasserdicht: IPX5

Gewicht des Ladekoffers: 111 g (0,24 lbs)

Gewicht der Ohrstöpsel (jeweils): 5,9 g
(0,01 lbs)

Ladeanschluss: USB-C

Ladezeit: 1 Stunde

Sprechzeit: 6 Stunden

Musikwiedergabe: 6 Stunden

Batteriekapazität: Kopfhörer 40 mAh*2,
Ladekoffer 520 mAh

Version der Bluetooth®-Spezifikation: 5.2
Kopfhörer, 5.0 Ladekoffer

Unterstützt Bluetooth®-Codec: SBC,
apt-X, apt-X HD. Unterstützt HSP, HFP, A2DP,
AVRCP Profil Unterstützt Sprachansage

Lautsprecher-spezifikationen

Typ: True Wireless

Audiochip: Qualcomm QCC3020

Übertragungsbereich: 10M

Frequenzband: 40Hz-20KHz

Wasserdicht: IPX5

Gewicht: 132 g (0,29 lbs)

Ladeanschluss: USB-C

Ladezeit: 1 Stunde

Musikwiedergabe: 3 Stunden

Batteriekapazität: 520 mAh

Version der Bluetooth®-Spezifikation: 5.2
Unterstützt Bluetooth®-Codec: SBC, apt-X,
apt-X HD. Unterstützt HSP-, HFP-, A2DP-,
AVRCP-Profil. Unterstützt Sprachansage

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.metersmusic.com

Entsorgung von Elektro-Altgeräten (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen ist es an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Herstellerin: Meters Music Ltd. The Old Maltings, Hall Road, Heybridge, Essex, England, CM9 4NJ.



Interferenzerklärung der Federal Communication Commission

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen mit dem Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

TWS-Ohrhörer-Steuerung

Einschalten:

Um die Ohrhörer einzuschalten, öffnen Sie einfach die Ladebox und entfernen Sie die Ohrhörer, sie schalten sich automatisch ein.

Wenn Ihre Ohrhörer aus dem Etui genommen und ausgeschaltet sind (nach 5 Minuten ohne Verwendung schalten sie sich automatisch aus), können Sie einfach beide Ohrhörer 1 Sekunde lang berühren, um sie einzuschalten.

Ausschalten:

Legen Sie Ihre Ohrhörer einfach wieder in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel ausschalten.

Wenn 5 Minuten lang kein Gerät verbunden ist, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

Sie können auch beide Ohrhörer 5 Sekunden lang zusammen drücken, um sie auszuschalten.

Paarung:

Beim Öffnen des Ladecase gehen die Ohrhörer automatisch in den Pairing-Modus. Gehen Sie zum Bluetooth®-Menü Ihres Geräts und wählen Sie die Ohrhörer aus der Liste aus, sie werden „Meters“ genannt. Sobald sie mit Ihrem Gerät verbunden sind, werden sie jedes Mal, wenn Sie die Ladebox öffnen, automatisch mit Ihrem vorhandenen Gerät gekoppelt. Wenn das vorhandene Gerät nach 10 Sekunden nicht gefunden wird, kehren die Ohrhörer in den Kopplungsmodus zurück.

Trennen:

Wenn Sie Ihre Ohrhörer von Ihrem aktuell gekoppelten Gerät trennen möchten, können Sie beide Ohrhörer gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Musiksteuerung:

Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz entweder den linken oder den rechten Ohrhörer.

Nächster Titel: Halten Sie den rechten Ohrhörer.

Vorheriger Titel: Halten Sie den linken Ohrhörer gedrückt.

Lauter: Berühren Sie zweimal den rechten Ohrhörer.

Leiser: Berühren Sie zweimal den linken Ohrhörer.

Telefonsteuerung:

Anruf annehmen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz entweder den linken oder den rechten Ohrhörer.

Anruf ablehnen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie entweder den linken oder den rechten Ohrhörer lange.

Anruf beenden: Drücken Sie während eines Anrufs kurz auf den linken oder rechten Ohrhörer.

Lauter: Halten Sie den rechten Ohrhörer.

Lautstärke verringern: Halten Sie den linken Ohrhörer gedrückt.

Sprachassistent:

Berühren Sie dreimal den rechten Ohrhörer, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren, z. B. Siri oder den Google-Assistenten.

Niedriger Batteriestatus:

Wenn der Akku schwach wird und aufgeladen werden muss, hören Sie „Battery Low“ in den Ohrhörern. Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.

Ladekoffer:

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel, um das Gehäuse mit einer 12-V-USB-Ladesteckdose (nicht im Lieferumfang enthalten) aufzuladen.

Während die 4 LED-Leuchten (siehe Abb. 2.) an die Stromversorgung angeschlossen sind, leuchten die 4 LED-Leuchten (siehe Abb. 2.) im Gehäuse

auf, um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen, erstes Licht = 25 % Ladung, zweites Licht = 50 % Ladung, drittes Licht = 75 % Ladung, viertes Licht = Voll aufgeladen.


Aufladen der Ohrhörer:

Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in die Ladebox. Sie sehen ein durchgehend rotes Licht an den Ohrhörern, um anzuzeigen, dass sie aufgeladen werden. Nach vollständiger Aufladung erlischt die rote LED-Leuchte.

Zurücksetzen:

Wenn Sie die Ohrhörer zurücksetzen müssen, nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladeetui und vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet sind. Halten Sie den linken und rechten Ohrhörer gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt.

ABB. 2. TWS LADEGEHÄUSE GEÖFFNET



TWS-Lautsprechersteuerung

Einschalten:

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Netzschalter (siehe Abb. 1). Die blaue LED leuchtet auf, um die Stromversorgung anzuzeigen.

Ausschalten:

Halten Sie den Netzschalter (siehe Abb. 1.) 3 Sekunden lang gedrückt.

Paarung:

Drücken Sie die Bluetooth®-Taste (siehe Abb. 1), die LED blinkt rot und blau, um den Kopplungsmodus anzuzeigen.

Gehen Sie zum Bluetooth®-Menü Ihres Geräts und wählen Sie die Lautsprecher aus der Liste aus, sie werden „Meters 01“ genannt.

Trennen:

Wenn Sie Ihre Lautsprecher von Ihrem aktuell gekoppelten Gerät trennen möchten, können Sie die Bluetooth®-Taste (siehe Abb. 1.) 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Musiksteuerung:

Play/Pause: Drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste (siehe Abb. 1.).

Nächster Titel: Drücken Sie die Lauter-Taste lange (siehe Abb. 1.).

Vorheriger Titel: Drücken Sie die Leiser-Taste lange (siehe Abb. 1.).

Lauter: Drücken Sie kurz die Lauter-Taste (siehe Abb. 1.).

Leiser: Drücken Sie kurz die Leiser-Taste (siehe Abb. 1.).

Telefonsteuerung:

Anruf annehmen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz die Play/Pause-Taste (siehe Abb. 1.).


Anruf ablehnen: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie lange die Play/Pause-Taste (siehe Abb. 1.).

Anruf beenden: Drücken Sie während eines Anrufs kurz die Play/Pause-Taste (siehe Abb. 1.).

Sprachassistent:

Doppelklicken Sie auf die Play/Pause-Taste (siehe Abb. 1.). um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren, z. B. Siri oder den Google-Assistenten.

ABB. 1. TWS-LAUTSPRECHEROBERSEITE



Ladelautsprecher:

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel, um das Gehäuse mit einer 12-V-USB-Ladesteckdose (nicht im Lieferumfang enthalten) aufzuladen.

Während er an die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchten die LED-Leuchten am Lautsprecher auf, um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen, siehe unten.

1. LED leuchtet rot während des Ladevorgangs.
2. LED aus, wenn vollständig aufgeladen.

Steuerung des TWS-Ohrhörer-/Lautsprechersystems

Wenn Sie das Linx-Ohrhörer- und Lautsprechersystem (sowohl Ohrhörer als auch Lautsprecher) verwenden, müssen Sie Ihre Lautsprecher nicht separat koppeln (es sei denn, Sie möchten sie nur einzeln verwenden). Sobald Sie mit Ihren Ohrhörern gekoppelt sind, können Sie Ihre Ohrhörer einfach in die Ladebox stecken, den Deckel offen lassen und die Lautsprecher verbinden sich und spielen Ihre Musik weiter, die Sie auf Ihren Ohrhörern gehört haben!

Die Lautsprecher und Ohrhörer können nach dem Koppeln auf die gleiche Weise wie oben beschrieben gesteuert werden.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY (DoC)

We

Ashdown Design & Marketing, The Old Maltings, Hall Road, Heybridge, Essex, CM9 4NJ, UK.

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparatus Model/Product	METERS LINX
Type:	True Wireless Headphone and Speaker System

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2015/863	Restriction of Hazardous Substances (RoHS3) directive and the amending Directives
1907/2006	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Signed for and on behalf of;


Dan Gooday
Managing Director, Ashdown Design & Marketing
25/08/2022

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (DoC)

Nous

Ashdown Design & Marketing, The Old Maltings, Hall Road, Heybridge, Essex, CM9 4NJ, UK.


Déclarons que la DoC est émise sous notre seule responsabilité et appartient au produit suivant :

Modèle d'appareil/Produit	METERS LINX
Taper:	True Wireless Headphones and Speaker System

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

2015/863	Restriction of Hazardous Substances (RoHS3) directive and the amending Directives
1907/2006	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Signé pour et au nom de;


Dan Gooday
Managing Director, Ashdown Design & Marketing
25/08/2022

EU-DECLARATION OF EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (DoC) CONFORMITY (DoC)**Wir**

Ashdown Design & Marketing, The Old Maltings, Hall Road, Heybridge, Essex,
CM9 4NJ, UK.

**Erklären Sie, dass die Konformitätserklärung unter unserer alleinigen
Verantwortung ausgestellt wird und zu dem folgenden Produkt gehört:**

Gerätemodell/Produkt	METERS LINX
Typ:	True Wireless Headphone and Speaker System

**Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:**

2015/863	Restriction of Hazardous Substances (RoHS3) directive and the amending Directives
1907/2006	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Unterzeichnet für und im Auftrag von;


Dan Gooday
Managing Director, Ashdown Design & Marketing
25/08/2022



METERS

MUSIC

Ashdown
Engineering

www.metersmusic.com