



Bianco lampeggiante
veloce

Modalità di associazione




Bianco lampeggiante
lento

Connesso a un dispositivo

Connessione True Wireless Stereo (auricolari)

Passare alla modalità di associazione True Wireless Stereo quando gli auricolari sono accesi.



Bianco lampeggiante
veloce (auricolare destro)
Bianco lampeggiante
(auricolare sinistro)

Connessione di True Wireless Stereo in corso (l'auricolare sinistro si sta connettendo al destro) ma gli auricolari non sono connessi al dispositivo



Bianco lampeggiante
veloce (auricolare destro)
Bianco lampeggiante
lento (auricolare sinistro)

Connessione di True Wireless Stereo stabilita (l'auricolare sinistro è connesso al destro) ma gli auricolari non sono connessi al dispositivo



Bianco lampeggiante
lento (entrambi gli
auricolari)

Connessione di True Wireless Stereo stabilita (l'auricolare sinistro è connesso al destro) e gli auricolari sono connessi al dispositivo



Comandi



Premere

Riproduzione/Pausa



Tenere premuto per 1
secondo (tasto multifunzione
sull'auricolare destro)

Brano successivo



Tenere premuto per 1
secondo (tasto multifunzione
sull'auricolare sinistro)

Brano precedente



Controllo del volume tramite
il dispositivo connesso

Aumento/Diminuzione
del volume



Premere

Risposta/Fine chiamata



Tenere premuto per 1
secondo

Rifiuto chiamata



Premere il tasto multifunzione
sull'auricolare destro

Messa in attesa della
chiamata in corso e risposta
a una chiamata in arrivo



Tenere premuto per 1
secondo (tasto multifunzione
sull'auricolare destro)

Passaggio da una chiamata
in attesa a una chiamata
attiva
Trasferimento di una
chiamata dalle cuffie al
telefono cellulare



Bianco lampeggiante

Chiamata in corso



Bianco lampeggiante

Chiamata in arrivo




Fare doppio clic sul tasto multifunzione su uno dei due auricolari



Attivazione di Siri o altro software di comando vocale



Ripristino



Come ripristinare gli auricolari se l'audio proviene da un lato solo:

1. Aprire l'elenco Bluetooth sul dispositivo mobile ed eliminare "Soundcore Liberty Neo".
2. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica, tenere premuto il tasto multifunzione su entrambi gli auricolari per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia di colore rosa, quindi rilasciare il tasto non appena l'indicatore LED si spegne.
3. Tenere nuovamente premuto il tasto multifunzione su entrambi gli auricolari per 8 secondi fino a quando l'indicatore LED non lampeggia di colore rosa, quindi rilasciare il tasto non appena l'indicatore LED si spegne.

4. Riporre gli auricolari all'interno della custodia di ricarica per il ripristino (assicurarsi che la custodia sia ancora carica) ed estrarli non appena l'indicatore LED su entrambi gli auricolari diventa di colore bianco fisso. L'auricolare sinistro si conetterà automaticamente a quello destro. La connessione potrà considerarsi completata se l'auricolare sinistro lampeggia lentamente e quello destro lampeggia velocemente. Se la connessione non è riuscita, riporre gli auricolari all'interno della custodia di ricarica ed estrarli, quindi ripetere i passaggi 2-4 fino ad avvenuta connessione.
5. Aprire il menu Bluetooth sul dispositivo mobile e cercare "Soundcore Liberty Neo".

Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.


Ingresso	5 V $\approx$ 0,3 A
Tempo di ricarica	1,5 ore
Tempo di riproduzione (varia in base al livello di volume e al contenuto)	5 ore
Peso (peso netto del prodotto)	51 g
Impedenza	16 Ω
Driver (full range)	6 mm $\times$ 2
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Versione Bluetooth	V5.0
Raggio di copertura	10 m

I diritti del cliente ai sensi della legge applicabile in materia di vendita di beni di consumo non sono influenzati dalle garanzie concesse dalla presente Garanzia Limitata.



Como usar


1



2



3



Remova o filme dos fones de ouvido quando retirá-los da capa carregadora pela a primeira vez.



1. Escolha as pontas auriculares e as capas que melhor se adaptam à orelha e ao ouvido.
2. Coloque os fones no canal interno do ouvido.
3. Vire para travar.



Se as capas forem muito largas, o Soundcore Liberty Neo pode ser usado sem elas.




Carregando

Carregue o estojo de carregamento antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez. Coloque os fones de ouvido na capa carregadora antes de começar a carregar.



limpe o pino de carregamento regularmente para prevenir problemas de conexão. abra ou feche a capa carregadora para ativar o LED indicador da bateria da capa carregadora.



Indicador de status dos fones de ouvido

	Vermelho piscando (uma vez por minuto)	Bateria fraca
	Luz branca constante	Carregando
	Desligar	Totalmente carregado



Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada 45 dias.



Ligar/Desligar

1. Os fones de ouvido ligam automaticamente quando são retirados da capa carregadora. Para ligar manualmente os fones de ouvido, mantenha pressionado o botão multifuncional por 1 segundo até que o indicador pisque em branco nos dois fones de ouvido.



LIGADO

Piscar branco uma vez (indicador de status dos fones de ouvido)

2. Os fones de ouvido desligam automaticamente quando colocados na capa carregadora. Para desligar os fones de ouvido manualmente, pressione e segure o botão multifunção nos dois fones de ouvido durante 5 segundos até o indicador LED ficar vermelho.



DESLIGAR


Piscar vermelho uma vez (indicador de status dos fones de ouvido)



Emparelhamento

Conexão Bluetooth (dispositivo)

Acessa o modo de emparelhamento quando os fones de ouvido são ligados





Luz branca piscando rapidamente

Modo de emparelhamento




Luz branca piscando lentamente

Conectado a um dispositivo

Conexão True Wireless Stereo (fones de ouvido)

Acessa o modo de emparelhamento True Wireless Stereo quando os fones de ouvido são ligados.



Branco piscando rapidamente (fone de ouvido direito)

O True Wireless Stereo está conectando (o fone de ouvido esquerdo está conectado ao dispositivo), mas os fones de ouvido não estão conectados a seu dispositivo



Branco piscando rapidamente (fone de ouvido direito)

Conexão True Wireless Stereo feita com êxito (o fone de ouvido esquerdo está conectado ao dispositivo), mas os fones de ouvido não estão conectados a seu dispositivo



Branco piscando lentamente (ambos os fones de ouvido)

Conexão True Wireless Stereo feita com êxito (o fone de ouvido esquerdo está conectado ao dispositivo) e os fones de ouvido estão conectados a seu dispositivo



Controles



Pressione

Reproduzir / Pausar



Pressione e segure por 1 segundo (o botão multifunção do fone de ouvido direito)

Próxima faixa



Pressione e segure por 1 segundo (o botão multifunção do fone de ouvido esquerdo)

Faixa anterior



Controle de volume pelo dispositivo conectado

Aumentar / Diminuir volume



Pressione

Atender / Encerrar chamada



Mantenha pressionado por um segundo

Rejeitar chamada



Pressione (o botão multifunção do fone de ouvido direito)

Colocar a chamada atual em espera e atender a chamada recebida



Pressione e segure por 1 segundo (o botão multifunção do fone de ouvido direito)

Alternar entre a chamada em espera e a chamada ativa

Transferir uma chamada entre o telefone celular e os fones de ouvido



Luz branca piscante

Em chamada




Luz branca piscante

Chamada recebida



Redefinir



Redefina os fones de ouvido se o áudio sair de apenas um lado:

1. Abra a lista de Bluetooth no seu dispositivo móvel e exclua o "Soundcore Liberty Neo".
2. Retire os auriculares da caixa de carregamento, mantenha pressionado o botão multifunção nos dois fones de ouvido por 5 segundos até o indicador LED piscar em rosa, libere o botão quando o indicador LED se apagar.
3. Pressione e segure o botão multifunção novamente em ambos os fones de ouvido por 8 segundos até que o indicador LED pisque em rosa, depois solte o botão quando o indicador LED apagar.

4. Coloque os fones de ouvido de volta ao estojo de carregamento para reiniciar (certifique-se de que o estojo de carregamento ainda tem energia), retire os fones de ouvido do estojo de carregamento assim que o indicador LED nos dois fones ficar branco sólido. Agora o fone de ouvido esquerdo se conectará automaticamente ao fone de ouvido direito. A ligação é bem sucedida se o fone de ouvido esquerdo piscar lentamente e o fone direito piscar rapidamente. Se a ligação não tiver sido bem sucedida, coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e retire-os novamente e repita os passos de 2 a 4 até a ligação ser bem sucedida.

5. Abra o menu de Bluetooth no seu dispositivo móvel, e pesquise por "Soundcore Liberty Neo".

Especificações



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5 V = 0,3 A
Tempo de carregamento	1,5 horas
Reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo)	5 horas
Peso (peso líquido do produto)	51 g / 1,8 oz
Impedância	16 Ω
Driver (intervalo completo)	6 mm x 2
Resposta de frequência	20 Hz - 20 KHz
Versão do Bluetooth	V5.0
Intervalo	10 m

Observe que seus direitos sob a lei vigente aplicável às vendas de bens de consumo permanecem preservados pelas garantias concedidas nessa Garantia Limitada.



装着


1



2



3



イヤホンについているフィルムを取り外してから使用してください。



1. 耳のサイズに合うイヤーチップとジャケットを選択します。
2. イヤホンを耳の奥までしっかりとめ込みます。
3. イヤホンをひねって固定します。



付属しているイヤージャケットが全て大きい場合は、Soundcore Liberty Neoはイヤージャケットなしでもご利用いただけます。




充電方法

充電ケースを充電してから本製品をお使いください。イヤホンを充電ケースに入れてから、充電を開始してください。



正常な接続を維持するために、定期的に充電端子を清掃してください。
充電ケースを開くか閉じるかすることで、充電ケースのLED/バッテリー表示を確認できます。



イヤホンのステータス表示

 赤色の点滅 (1分ごとに1回) 電池残量が少なくなっています

 白色の点灯 充電中

オフ 満充電

 バッテリーを長持ちさせるために、少なくとも45日に一度は完全に充電してください。

電源のオン / オフ

1. イヤホンは、充電ケースから取り出すと自動的に電源がオンになります。イヤホンを手動でオンにするには、両方それぞれのイヤホンの表示が白く点滅するまで、多機能ボタンを1秒間長押しします。



 オン 白色に1回点滅 (イヤホンのステータス表示)

2. 充電ケースにイヤホンに戻すと、イヤホンは自動的に電源がオフになります。イヤホンを手動でオフにするには、LED表示が赤色に点灯するまで、両方それぞれのイヤホンの多機能ボタンを5秒間長押しします。




オフ 赤色に1回点滅 (イヤホンのステータス表示)

ペアリング

Bluetooth接続 (機器)

イヤホンの電源がオンになると、ペアリングモードになります。





白色の速い点滅

ペアリングモード




白色のゆっくりとした点滅

機器と接続完了

完全ワイヤレスステレオペアリング（左右のイヤホンの接続）

イヤホンの電源がオンになると、完全ワイヤレスステレオペアリングモードになります。



白色の速い点滅（右側のイヤホン）

白色の点滅（左側のイヤホン）

完全ワイヤレスステレオペアリング接続中（左側のイヤホンが右側のイヤホンに接続中）だが、機器とは接続されていない状態



白色の速い点滅（右側のイヤホン）

白色のゆっくりした点滅（左側のイヤホン）

完全ワイヤレスステレオペアリングに成功（左側のイヤホンと右側のイヤホンが接続完了）したが、機器とは接続されていない状態



白色のゆっくりした点滅（両方のイヤホン）

完全ワイヤレスステレオペアリングに成功（左側のイヤホンと右側のイヤホンが接続完了）、機器側とも接続されている状態



操作方法



押す

再生 / 一時停止



1秒間長押し（右側のイヤホンの多機能ボタン）

次の曲へ



1秒間長押し（左側のイヤホンの多機能ボタン）

前の曲へ



接続機器 経由で音量を操作 音量のアップ / ダウン



押す

電話に出る/終了



1秒間長押し

着信を拒否する



押す（右側のイヤホンの多機能ボタン）

通話を保留し、新規着信に応答



1秒間長押し（右側のイヤホンの多機能ボタン）

保留中の通話と通話中の通話を切り替える

イヤホンでの通話とスマートフォンでの通話を切り替える



白色の点滅

通話中



白色の点滅

着信




どちらか一方のイヤホンの
多機能ボタンを2回押す



Siriやその他の音声認識
ソフトの起動

リセット



片耳からしか音が聞こえない場合、イヤホンをリセットしてください。

1. モバイル機器でBluetooth設定を開き、「Soundcore Liberty Neo」を削除します。
2. 充電ケースからイヤホンを取り出し、LED表示がピンク色に点滅するまで、両方それぞれのイヤホンの多機能ボタンを5秒間長押しします。LED表示が消えたら、ボタンを離します。
3. LED表示がピンク色に点滅するまで、両方それぞれのイヤホンの多機能ボタンを8秒間、再度長押しします。LED表示が消えたら、ボタンを離します。

4. イヤホンを充電ケースに戻してリセットします (充電ケースにバッテリーがあることを確認します)。両方それぞれのイヤホンのLED表示が白く点灯したら、充電ケースからイヤホンを取り出します。左側のイヤホンが自動的に右側のイヤホンに接続されます。接続に成功した場合は、左側のイヤホンがゆっくりと点滅し、右側のイヤホンが高速で点滅します。接続に失敗した場合は、両方のイヤホンを充電ケースに戻し、再度取り出して、接続できるまで手順2~4を繰り返します。

5. お使いのモバイル機器でBluetooth設定を開き、「Soundcore Liberty Neo」を検索します。

製品の仕様

 仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5 V ≒ 0.3 A
充電時間	1.5時間
再生可能時間 (音量や内容により異なる)	5時間
重さ (本体のみ)	51 g
電気抵抗	16 Ω
ドライバー (フルレンジ)	6 mm x 2
周波数応答	20 Hz~20 kHz
Bluetooth規格	5.0
Bluetooth動作範囲	10 m

消費財の販売に関わる適用法に基づく購入者の権利は、本製品の保証内容によって影響をうけることはありません。



착용


1



2



3



이러버드를 처음으로 충전 케이스에서 꺼내는 경우 이러버드의 필름을 제거하십시오.



1. 사용자의 귀에 가장 잘 맞는 이어팁과 재킷을 선택하십시오.
2. 이어버드를 귓구멍 안에 삽입한 후
3. 돌려서 잠급니다.



재킷이 너무 큰 경우 Soundcore Liberty Neo는 재킷 없이 사용할 수 있습니다.




충전 중

이어버드를 처음 사용하기 전에 충전 케이스를 충전하십시오. 충전을 시작하기 전 이어버드를 충전 케이스에 넣으십시오.



충전 핀을 주기적으로 청소하여 연결 문제를 예방할 수 있습니다. 충전 케이스의 LED 배터리 표시등을 활성화하려면 충전 케이스를 열거나 닫으십시오.




이어버드 상태 표시등

	빨간색으로 깜박임(1분마다 1회)	배터리 부족
	흰색으로 유지됨	충전 중
꺼짐		완충됨

 배터리 수명을 보존하려면 최소 45일마다 완전 충전하십시오.


전원 켜기/끄기

1. 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내면 이어버드가 자동으로 켜집니다. 이어버드를 수동으로 켜려면 양쪽 이어버드에서 표시등이 흰색으로 깜박일 때까지 다기능 버튼을 1초간 길게 누릅니다.



 꺼짐 흰색으로 한 번 깜박임(이어버드 상태 표시등)

2. 충전 케이스에 다시 넣으면 이어버드가 자동으로 꺼집니다. 이어버드를 수동으로 끄려면 LED 표시등이 빨간색으로 켜질 때까지 이어버드 양쪽에 있는 다기능 버튼을 5초간 길게 누릅니다.




끄기 빨간색으로 한 번 깜박임(이어버드 상태 표시등)

페어링

Bluetooth 연결(장치)

이어버드가 켜지면 페어링 모드로 들어갑니다.





흰색으로 빠르게 감박임

페어링 모드




흰색으로 느리게 감박임

장치에 연결되었습니다.

TWS(True Wireless Stereo) 연결(이어버드)

이어버드가 켜지면 TWS(True Wireless Stereo) 페어링 모드로 들어갑니다.



흰색으로 빠르게 감박임
(오른쪽 이어버드)
흰색으로 감박임(왼쪽
이어버드)

TWS(True Wireless Stereo)가 연결되었지만(왼쪽 이어버드가 오른쪽 이어버드에 연결됨) 이어버드가 장치에 연결되지 않았습니다.



흰색으로 빠르게 감박임
(오른쪽 이어버드)
흰색으로 느리게 감박임
(왼쪽 이어버드)

TWS(True Wireless Stereo) 연결에 성공했지만(왼쪽 이어버드가 오른쪽 이어버드에 연결됨) 이어버드가 장치에 연결되지 않았습니다.



흰색으로 느리게 감박임
(양쪽 이어버드)

TWS(True Wireless Stereo) 연결에 성공했으며(왼쪽 이어버드가 오른쪽 이어버드에 연결됨) 이어버드가 장치에 연결되었습니다.



컨트롤



누르기

재생/일시중지



1초간 길게 누르기(오른쪽 이어버드의 다기능 버튼)

다음 트랙



1초간 길게 누르기(왼쪽 이어버드의 다기능 버튼)

이전 트랙



연결된 장치를 통해 볼륨 조절

볼륨 높이기/줄이기



누르기

전화 받기/통화 종료



1초간 길게 누르기

통화 응답 거부



누르기(오른쪽 이어버드의 다기능 버튼)

현재 연결된 통화를 대기 상태로 전환하고 걸려오는 전화 받기



1초간 길게 누르기(오른쪽 이어버드의 다기능 버튼)

대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환
헤드폰과 모바일폰 간 통화 전환



흰색으로 감박임

통화 중



흰색으로 감박임

통화 수신 중




이어버드 중 한쪽의 다기능 버튼 두 번 클릭



Siri/기타 음성 제어 소프트웨어 활성화

재설정



한쪽에서만 들리는 경우 이어버드를 재설정하는 방법:

1. 모바일 장치에서 Bluetooth 목록을 열고 "Soundcore Liberty Neo"를 삭제합니다.
2. 충전 케이스에서 이어버드를 분리하고, LED 표시등이 분홍색으로 깜박일 때까지 5초간 양쪽 이어버드의 다기능 버튼을 길게 누르고, LED 표시등이 꺼지면 버튼에서 손을 뗍니다.
3. LED 표시등이 분홍색으로 깜박일 때까지 8초간 양쪽 이어버드의 다기능 버튼을 다시 길게 누른 다음 LED 표시등이 꺼지면 버튼에서 손을 뗍니다.

4. 재설정을 위해 이어버드를 다시 충전 케이스에 넣고(충전 케이스에 전원이 남아있는지 확인), 양쪽 이어버드의 LED 표시등이 흰색으로 유지되면 이어버드를 충전 케이스에서 꺼냅니다. 이제 왼쪽 이어버드가 자동으로 오른쪽 이어버드와 연결됩니다. 왼쪽 이어버드가 느리게 깜박이고 오른쪽 이어버드가 빠르게 깜박이면 연결에 성공한 것입니다. 연결에 실패한 경우, 이어버드를 충전 케이스에 다시 놓았다가 다시 꺼내 연결이 성공할 때까지 2~4단계를 반복합니다.

5. 모바일 장치에서 Bluetooth 메뉴를 열고 "Soundcore Liberty Neo"를 검색합니다.

사양



사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V=0.3 A
충전 시간	1.5시간
재생 시간(볼륨 수준과 사용 콘텐츠에 따라 달라짐)	5시간
무게(제품 순 무게)	51g/1.8oz
임피던스	16Ω
드라이버(전체 범위)	6mm x 2
주파수 응답	20Hz~20KHz
Bluetooth 버전	V5.0
범위	10m/33ft

소비재 판매를 관장하는 해당 법률에 명시된 귀하의 권리는 이 제한 보증에 따른 보증 조항에 영향을 받지 않습니다.



佩戴


1



2



3



第一次从充电盒中取出耳机时，先去掉耳机上的绝缘套。



1. 选择耳塞和耳套，调整到佩戴最舒适处。
2. 将耳机塞入耳朵的内耳道。
3. 转动放稳。



如果所有耳套都太大，不用耳套也能使用 Soundcore Liberty Neo。




充电

首次使用耳机之前对充电盒充电。把耳机装入充电盒，然后再开始充电。



定期清洁充电插脚，以防连接问题。
打开或关闭充电盒，以激活充电盒上的 LED 电池指示灯。




耳机状态指示灯

	红灯闪烁（每分钟一下）	电量不足
	白灯常亮	正在充电
	熄灭	充满电
 为保护电池寿命，请至少每 45 天充满电一次。		


打开/关闭

1. 耳机一拿出充电盒就会自动打开。若要手动打开耳机电源，按住两边耳机上的多功能按钮各 1 秒钟，直到指示灯闪烁白色。



 开 闪一下白灯（耳机状态指示灯）

2. 耳机一放回充电盒就会自动关闭。若要手动关闭耳机，按住两边耳机上的多功能按钮各 5 秒钟，直到 LED 指示灯变成红灯。




关 闪一下红灯（耳机状态指示灯）

配对

蓝牙连接（设备）

耳机打开后，进入配对模式





白灯快闪

配对模式




白灯慢闪

已连接到设备

True Wireless Stereo 连接 (耳机)

耳机打开后, 进入 True Wireless Stereo 配对模式。



白灯快闪 (右耳机)

白灯闪烁 (左耳机)

True Wireless Stereo 正在连接 (左耳机正在连接到右耳机), 但耳机尚未连接到设备



白灯快闪 (右耳机)

白灯慢闪 (左耳机)

True Wireless Stereo 连接成功 (左耳机已连接到右耳机), 但耳机尚未连接到设备



白灯慢闪 (两边耳机)

True Wireless Stereo 连接成功 (左耳机已连接到右耳机), 并且耳机已连接到设备



控制



按下

播放/暂停



按住 1 秒 (右耳机上的多功能按钮)

下一曲目



按住 1 秒 (左耳机上的多功能按钮)

上一曲目



通过连接的设备控制音量 音量升高/降低



按下

接听/结束通话



按住 1 秒钟

拒绝来电



按下 (右耳机上的多功能按钮)

保持当前通话并接听来电



按住 1 秒 (右耳机上的多功能按钮)

在保持的通话和当前通话之间切换

在耳机和手机之间进行通话转换



白灯闪烁

通话中




白灯闪烁

收到来电



重置



如果耳机只有一边能够听到声音，请重置耳机：

1. 打开移动设备上的蓝牙列表并删除“Soundcore Liberty Neo”。
2. 从充电盒中取出耳机，按住两个耳机上的多功能按钮各 5 秒钟，直至 LED 指示灯闪烁粉色，当 LED 指示灯熄灭时松开按钮。
3. 再次按住两个耳机上的多功能按钮各 8 秒钟，直至 LED 指示灯闪烁粉色，当 LED 指示灯熄灭时松开按钮。

4. 将耳机放回到充电盒中重置（确保充电盒仍有电量），两个耳机上的 LED 指示灯常亮白色时，再次从充电盒中取出耳机。现在，左侧耳机将自动连接到右侧耳机。如果左侧耳机慢闪并且右侧耳机快闪，则连接成功。如果连接不成功，将耳机放回充电盒中，再次取出它们并重复步骤 2 - 4，直到连接成功。

5. 打开移动设备上的蓝牙菜单，搜索“Soundcore Liberty Neo”。

产品规格

规格如有变更，恕不另行通知。

输入电源	5 V = 0.3 A
充电时间	1.5 小时
播放时间（因音量和内容而异）	5 小时
重量（产品净重）	51 克 / 1.8 盎司
阻抗	16 Ω
驱动单元（全频）	6 毫米 $\times$ 2
频率范围	20 Hz - 20 KHz
蓝牙版本	V5.0
有效范围	10 米 / 33 英尺

请注意，根据适用的消费品销售法规，您的权利不受本有限保修中的保证条款的影响。



穿戴


1



2



3



首次將耳機從充電盒中取出時，請取下耳機上的薄膜。



1. 選擇最適合您耳朵的耳塞套和耳機套。
2. 將耳機塞入您的耳道。
3. 轉動鎖定。



如果所有耳機套都太大，Soundcore Liberty Neo 可不裝耳機套使用。




充電

初次使用耳機之前，請先為充電盒充電。先將耳機裝入充電盒後再開始充電。



定期清潔充電針腳，以避免發生連接問題。
打開或關閉充電盒以啟動充電盒上的 LED 電池指示燈。



耳機狀態指示燈

 閃爍紅燈（每分鐘 1 次） 電池電量不足

 穩定亮起白燈 充電中

關閉 已完全充電



為維持電池續航力，請至少每 45 天充電一次。



開啟 / 關閉

1. 耳機自充電盒取出時，會自動開啟。如要手動啟動耳機，請按住多功能按鈕 1 秒，直到兩側耳機上的指示燈都閃爍白燈。



 開啟 閃爍白燈 1 次（耳機狀態指示燈）

2. 耳機放回充電盒時，會自動關閉。如要手動關閉耳機，請按住兩側耳機上的多功能按鈕 5 秒，直到指示燈閃爍紅燈。



關閉 閃爍紅燈 1 次（耳機狀態指示燈）



配對

藍牙連線（裝置）

當耳機開啟下進入配對模式

