



Westinghouse


SOLAR LED PATH LIGHT WITH MOTION SENSOR (FACTORY LINKED) ITEM: SR07PM04H-41

INSTRUCTIONS

FOR FIRST TIME USE: Solar lights need to charge in full sunlight for 8 - 12 hours in direct sunlight, with the power switch in the "ON" position, to fully charge the battery.

NOTE: The solar lights will stay on for 30 seconds when triggered by motion delivering up to 400 lumens and revert back to standby mode delivering up to 20 lumens until motion is detected. The solar lights use radio frequency technology to link. The solar lights should not be greater than 65.6 feet (20 m) apart for linked function to work properly. When one solar light is triggered by motion, all lights will activate and deliver up to 400 lumens. The package includes (4) solar lights. These (4) solar lights are factory linked, and can not be linked with more of the same type light or any other lights.

NOTE: If there are performance or quality issues, all solar lights need to be replaced with another set.



ASSEMBLY

Insert the solar panel (Part A) into the pole 1 (Part B), Insert the pole 1 (Part B) into the pole 2 (Part C), pull out the ground stake (Part D) at the bottom of the pole 2 (Part C) and plug it back into the pole 2 (Part C). Applying pressure to the pole, carefully insert the complete assembly (Part A, B & C) into the ground where desired.

NOTE: If the ground is hard and packed, moisten the ground with water before inserting the stake to avoid breakage.


TROUBLESHOOTING

If light doesn't turn on, remove battery, wipe both ends with a clean, dry cloth and reinstall battery. Check the battery to ensure that it is making secure contact with the terminals. If this doesn't work, replace with new battery.

REPLACING THE BATTERY

Slide the power switch to the "OFF" position. Use a Phillips head screwdriver to remove the 3 screws holding the base in place. Replace old battery with a new 3.7V, 800 mAh lithium (14500) rechargeable battery. Replace the base by aligning it properly and replacing the 3 screws removed earlier. Slide the power switch to the "ON" position.

For optimal performance, place fixture in sunlight for 8-12 hours, with power switch in the "ON" position, to fully charge battery.



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notes: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF EXPOSURE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARNING: Do not dispose of lithium batteries in municipal waste stream or by fire as batteries may explode. Do not open, short circuit, or destroy batteries. Dispose of batteries in accordance with Local, State, and Federal regulations. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium, nickel metal hydride or lithium ion) batteries.

For additional help and information regarding installation, contact Customer Service at 1-844-951-0680, 8am-5pm, CST Monday – Friday
customerservice@idctexas.com



and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Sky Rich Star Limited. All Rights Reserved.



Westinghouse

LUZ LED SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO (ENLACE DE FÁBRICA) ARTÍCULO: SR07PM04H-41


INSTRUCCIONES

PARA USO PRIMERO:

Es necesario cargar la lámpara solar á la luz directa del Sol durante 8 á 12 horas con el interruptor de alimentación en posición "on", para cargar total mente la batería.

NOTA: Las lámparas solar permanecerá encendida durante 30 segundos cuando se active la transferencia de movimiento hasta 400 lumens y volver al modo de espera, proporcionando hasta 20 lumens hasta que se detecte el movimiento. Las lámparas solar utilizan tecnología de radiofrecuencia, la distancia entre las lámparas solar no debe ser superior a 65.6 pies (20 metros) para la función de conexión funciona bien. Cuando se activa una lámpara solar por movimiento, toda la lámparas se activan proporciona hasta 400 lumens. El traje incluye (4) lámparas solar. Estas (4) lámparas solar están hechas en fábrica. Y no puede enlazar con más del mismo tipo de lámpara o cualquier otra lámpara.

NOTA: Si hay problemas de rendimiento o calidad, todas las lámparas solar necesitan ser reemplazadas por otro.



ENSAMBLE

Inserte la lámpara (Parte A) en el poste 1 (parte B), inserte el poste en el poste 2 (parte C), retire el estaca (parte D) en la parte inferior del poste 2 y vuelva a insertarlo en el poste 2 (Parte C). Aplique presión sobre el poste, inserte cuidadosamente el montaje completo de las (Partes A, B & C) en la superficie deseada.

NOTA: Si el suelo es duro y empacado, humedezca el suelo con agua antes de insertar la estaca para evitar la rotura.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no se enciende la luz, extraiga la batería, limpie ambos extremos con un paño limpio y seco, y reinstale la batería. Revise la batería para asegurarse que estén haciendo contacto firmemente con las terminales. Si esto no funciona, reemplácelas con batería nuevas.

CAMBIANDO LA BATERÍA

Deslice el interruptor a su posición de "OFF" (apagado). Use un destornillador Phillips (estrella) para retirar los 3 tornillos que sostienen la base. Reemplace la batería antigua con una nueva batería recargable de litio (14500) de 3.7V, 800 mAh. Vuelva a colocar la base alineándola adecuadamente y vuelva a colocar los 8 tornillos que retiró anteriormente. Deslice el interruptor a su posición de "ON" (prendido).

Para un rendimiento óptimo, permita que la luz solar se cargue bajo directa luz de entre 8 y 12 horas con el interruptor de alimentación en posición "ON".

ADVERTENCIA DE LA FCC

Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

***** Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: *****

(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

Notas: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para la protección contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

EXPOSICIÓN A RF: Este equipo cumple con los límites de FCC de exposición a la radiación establecidos para ambientes no controlados. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. El transmisor no debe colocarse ni operarse junto con ningún otro transmisor o antena.

CUIDADO: No desheche las baterías de litio en la corriente de desechos municipales o por el fuego, ya que las baterías pueden explotar. No abra, provoque cortocircuitos ni mutile las baterías. Desheche las baterías de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. No mezcle las baterías viejas con las nuevas. No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables (níquel-cadmio, níquel e hidruro metálico o ion litio).

Para obtener ayuda e información adicional acerca de la instalación, comuníquese con Servicio a Clientes al 1-844-551-0680 de Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. en el horario del centro de EE. UU. customerservice@idctexas.com



and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Sky Rich Star Limited. All Rights Reserved.