



AeroBull XS 1




www.aerosystem.fr/support



Press and hold
the On/Off
button
for 3 seconds

On / Off
Marche / Arrêt


Maintenir
le bouton
Marche/Arrêt
appuyé
pendant
3 secondes



Product images
are for reference purpose only
and may differ from the actual product.

Music Life Ltd. reserves the right
to modify this product without prior notice.

Images d'illustration
qui peuvent différer du produit final.
Music Life Ltd. se réserve
le droit de modifier le produit
sans notification préalable.



1


Switch on
both Speakers
Allumer les deux enceintes

Hold down
for 3 secs
Maintenir
appuyé
pendant
3 secondes

For Left Speaker
Pour enceinte
gauche

For Right Speaker
Pour enceinte
droite

Hold down
for 3 secs
Maintenir
appuyé
pendant
3 secondes



3
Connect one Speaker to phone
using the phone Bluetooth connection
Connecter une enceinte
au téléphone en utilisant l'appairage
Bluetooth du téléphone

AeroBull XS 1

Bluetooth speaker

Enceinte Bluetooth stéréo

English | French



230-00037-00

www.aerosystem.fr/support



Detailed Owner's Manual and Declaration of Conformity are available at www.aerosystem.fr/support
Le Manuel de l'Utilisateur détaillé et la Déclaration de Conformité sont disponibles sur www.aerosystem.fr/support

"XS1" represents the version of this product
"XS1" représente la version de ce produit

