


Instalación de la Tarjeta SIM y SD

Advertencia: Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. El contacto de la tarjeta SIM se daña fácilmente debido al roce o flexión. Por favor tenga cuidado al transportar o instalar la tarjeta SIM.

Nota: Por favor comuníquense con el proveedor de servicio directamente para obtener su tarjeta SIM.

Para insertar la tarjeta SIM:


- Retire la cubierta posterior. Inserte la tarjeta SIM.
- Inserte la tarjeta de memoria (para capacidad adicional).
- Inserte la batería, recoloque la cubierta posterior y encienda el teléfono.



Elige la SIM para hacer una llamada

m2467 admite hasta dos tarjetas SIM. En el panel de marcado, puedes seleccionar la SIM.

En el menú de configuración, también puedes seleccionar una tarjeta SIM predeterminada. Vaya a **Configuración > Tarjeta SIM y datos móviles > Red móvil**, elija una tarjeta y, a continuación, seleccione una opción en la preferencia de llamadas.



Configuración

Cuando inicialmente se enciende el teléfono, habrá una serie de configuraciones básicas.

Insertar SIM

Inserte su tarjeta SIM para que el teléfono pueda registrarse a la red.

Seleccionar idioma

En la pantalla de bienvenida, por favor, haga clic y desplace para elegir su selección de idioma. En este paso, también tiene la opción de ajustar la configuración de visión, como la ampliación, la fuente y el tamaño de visualización. Usted tiene la capacidad de realizar una llamada de emergencia.

Seleccionar Wi-Fi

Este paso permite que el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi. Haga clic en la red Wi-Fi que desee que el dispositivo se conecte. Por favor, tenga en cuenta que todas las redes sin seguridad pueden conectarse directamente y cualquiera de las redes protegidas requieren una contraseña antes de conexión. Se recomienda

que se conecte a una red Wi-Fi para verificar las actualizaciones de software antes del inicio para evitar cualquier exceso de datos.

lar aplicaciones y datos

Este paso le permite seleccionar opciones de transferencia tales como aplicaciones, imágenes, música y más desde un dispositivo anterior. También tiene la opción de configurar como nuevo.

Agregar la cuenta

Ingresa a su cuenta de Google para llevar una contabilidad simplificada con los servicios de Google. Tu cuenta se utilizará para algunos programas de Google que incluyen: Google Play, Google Drive, Google+ y Google Pay. Si no tiene una cuenta de Google, haga clic para crear una nueva cuenta. Si su cuenta de Google no reconoce el dispositivo, tendrías que completar una verificación de seguridad.

Configuración

Servicios de Google

Haga clic para agregar o eliminar servicios de Google que incluyen Copia de seguridad y restauración, Servicio de ubicación, Instalar actualizaciones y aplicaciones.

Finalizar la configuración

El último paso le permite configurar Asistente de Google y Google Pay. También le permite agregar otra dirección de correo electrónico. También puede controlar qué información es visible a través de la pantalla de bloqueo del teléfono y también le permite revisar cualquier aplicación adicional. Puede omitir este paso y configurarlo más tarde.

Google, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Legal

Versiones de firmware aprobados

Este dispositivo solo opera con las versiones de firmware aprobados para el uso del operador de servicios inalámbrico celular y el fabricante del dispositivo. Cualquier uso de firmware no autorizado en el dispositivo no funcionará correctamente.

Información sobre la protección de teléfonos

El operador de servicio inalámbrico y el fabricante del dispositivo aconseja a los clientes a tomar las medidas apropiadas para asegurar sus teléfonos y los invita a aprovechar las funciones disponibles en este teléfono para ayudar a protegerlo contra el robo y / u otro acceso y uso no autorizado. Este teléfono tiene una función de bloqueo (por ejemplo, códigos o patrones definidos por el usuario) que puede servir como primera línea de defensa contra el uso no autorizado o el acceso a la información almacenada. Las aplicaciones de seguridad precargadas que permiten a los clientes rastrear o ubicar dispositivos extraviados se pueden encontrar en varios dispositivos. Los dispositivos perdidos o robados se deben

informar de inmediato a su operador de servicio inalámbrico para que se puedan tomar las medidas adecuadas para proteger las cuentas. Para información adicional, visite la sección de políticas de privacidad en la página de internet de su operador de servicio inalámbrico.

Información Adicional

El uso puede requerir un servicio calificado. Dispositivo y pantalla de imágenes simuladas. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Consulte los Términos y Condiciones (incluida la disposición de arbitraje) en la página de internet de su operador de servicio, para obtener información sobre el plan de tarifas, cargos por funciones y servicios, y restricciones y detalles. Seguridad

- El equipo eléctrico puede ser susceptible a interferencias electromagnéticas. Coloque el dispositivo alejado de pantallas de video, monitores, radios y otros equipos electrónicos para evitar posibles interferencias.
- Algunos dispositivos médicos también pueden verse afectados, como los audífonos

y los marcapasos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usarlo cerca del dispositivo.

- No use su dispositivo en entornos peligrosos donde haya gases o productos explosivos en proceso.
- Los accesorios del mercado de accesorios pueden afectar el rendimiento del dispositivo, la estabilidad del dispositivo o aumentar la probabilidad de lesiones personales.
- No intente desmontar el dispositivo. No hay partes intercambiables en la carcasa.
- No permita que el dispositivo o los accesorios entren en contacto o sumerja en, líquidos o humedad en ningún momento.
- No coloque objetos encima del dispositivo. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del dispositivo. No exponga el dispositivo a la luz solar directa ni lo almacene en áreas calientes. La alta temperatura puede reducir el rendimiento de vida del dispositivo.
- Se debe supervisar a los niños y enseñarles a usar el dispositivo de manera adecuada.
- Use un paño antiestático para limpiar el dispositivo. No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos, ya que podría dañar la

carcasa.

- Use el dispositivo dentro de los rangos ambientales enumerados:
- Rango de temperatura de 0°C-+40°C
- Rango de temperatura de almacenamiento -0°C-+50°C
- Rango de humedad 20%-80%
- No coloque el dispositivo junto a elementos afectados por campos magnéticos como discos de computadora, tarjetas de crédito, tarjetas de viaje u otros medios magnéticos.
- La información contenida en los discos o tarjetas puede verse afectada por el dispositivo.
- No pintar el dispositivo.
- No deje caer, arroje ni someta el dispositivo a otro daño físico.
- Mantente ecológico. Recicle el embalaje de su dispositivo después de la instalación.

Carretera Segura

- No use ningún dispositivo móvil mientras maneja un vehículo.
- No almacene ni transporte materiales inflamables o explosivos en el mismo compartimento que el dispositivo.

- Las bolsas de aire se activan a alta velocidad. No coloque objetos cerca de las áreas de las bolsas de aire o en sobre el área de activación de las bolsas de aire, esto puede causar lesiones serias.

Cuidados de la Batería

- a) No desarme ni abra, aplaste, doble o deforme, perfore ni triture.
- b) No modificar ni remanufacturar. Intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja o exponga al agua u otros líquidos expuestos al fuego, explosión u otro peligro.
- c) Utilice únicamente la batería para el sistema para el que está especificada.
- e) No cortocircuite una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con los terminales de la batería

g) Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.

h) El uso de la batería por los niños debe ser supervisado.

i) Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si el dispositivo o la batería se caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que el daño lo lleva a un centro de servicio para su inspección.

j) El uso incorrecto de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otro peligro

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales

en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora, Aumente la separación entre el equipo y el receptor, Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor, Consulte al distribuidor o a un técnico especializado de radio / TV para obtener ayuda.

Garantía limitada del consumidor

KONNECTONE, INC. ("K1") LE OFRECE UNA GARANTÍA LIMITADA DE QUE LA MOXEE", M2467 A (EL "PRODUCTO") ESTARÁ LIBRE DE DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA DURANTE UN PERÍODO QUE EXPIRA EN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE VENTA DEL PRODUCTO A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA ESTÁ CONDICIONADA A LO SIGUIENTE: USTED ES EL COMPRADOR FINAL ORIGINAL DEL PRODUCTO, COMPRÓ Y UTILIZA EL PRODUCTO EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y SU COMPRA SE REALIZÓ A UN PROVEEDOR AUTORIZADO POR K1. ESTA GARANTÍA

LIMITADA NO ES TRANSFERIBLE A TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, CUALQUIER COMPRADOR O PROPIETARIO POSTERIOR DEL PRODUCTO. LA TRANSFERENCIA O REVENTA DE UN PRODUCTO TERMINARÁ AUTOMÁTICAMENTE ESTA COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA CON RESPECTO A ESE PRODUCTO. K1, A SU ENTERA Y ABSOLUTA DISCRECIÓN, REPARARÁ O REEMPLAZARÁ UN PRODUCTO (PARA EL CUAL K1 PUEDE UTILIZAR PIEZAS REACONDICIONADAS DE CALIDAD Y FUNCIONALIDAD SIMILARES), SIEMPRE QUE K1 ENCUENTRE QUE DICHO PRODUCTO ES DEFECTUOSO EN MATERIAL O MANO DE OBRA. SI K1 DETERMINA QUE NO PUEDE REPARAR O REEMPLAZAR DICHO PRODUCTO, K1 REEMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA DE DICHO PRODUCTO, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO SUJETO (I) SEA DEVUELTO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE K1 DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE UN AÑO, Y (II) VAYA ACOMPAÑADO DE UN COMPROBANTE DE COMPRA EN FORMA DE UNA FACTURA DE VENTA O FACTURA RECIBIDA QUE EVIDENCIA QUE EL PRODUCTO SUJETO ESTÁ DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA

DE UN AÑO. DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE UN AÑO, LA GARANTÍA LIMITADA DE K1 NO SE APLICARÁ. EN CASO DE QUE SU GARANTÍA LIMITADA HAYA EXPIRADO, O SI NO SE ENCUENTRA QUE EL PRODUCTO ES DEFECTUOSO EN MATERIAL O MANO DE OBRA, ENTONCES USTED DEBE PAGAR TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO, PIEZAS Y MANO DE OBRA INCURRIDOS PARA REPARAR O REEMPLAZAR SU PRODUCTO, SIEMPRE QUE SI EL PRODUCTO SE CONSIDERA NO REPARABLE O HA SIDO ELIMINADO DE LA LISTA DE PRODUCTOS SOPORTADOS POR K1, SOLO SERÁ RESPONSABLE DE LOS CARGOS DE ENVÍO Y MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE Y ES NULA CON RESPECTO A LO SIGUIENTE: (I) CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO INSTALADO, REPARADO, MANTENIDO O MODIFICADO INCORRECTAMENTE; (II) CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE MAL USO (INCLUIDO CUALQUIER PRODUCTO UTILIZADO EN CONJUNTO CON HARDWARE ELÉCTRICA O MECÁNICAMENTE INCOMPATIBLE O UTILIZADO CON ACCESORIOS NO APROBADOS POR K1), ABUSO, ACCIDENTE, DAÑO FÍSICO, OPERACIÓN

ANORMAL, MANIPULACIÓN INADECUADA, NEGLIGENCIA, EXPOSICIÓN AL FUEGO O AL LÍQUIDO; (III) CUALQUIER PRODUCTO OPERADO FUERA DE LAS CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA PUBLICADAS; (IV) DAÑO COSMÉTICO; (V) CUALQUIER PRODUCTO EN EL QUE SE HAYAN ELIMINADO, ALTERADO O HECHO ILEGIBLE LAS ETIQUETAS DE GARANTÍA O LOS NÚMEROS DE SERIE DEL PRODUCTO; (VI) COSTO DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN O REINSTALACIÓN; (VII) PROBLEMAS DE RECEPCIÓN DE SEÑAL (A MENOS QUE SEA CAUSADO POR DEFECTOS EN EL MATERIAL Y LA MANO DE OBRA); (VIII) DAÑOS COMO RESULTADO DE INCENDIOS, INUNDACIONES, ACTOS DE DIOS U OTROS ACTOS QUE NO SEAN CULPA DE K1 Y QUE EL PRODUCTO NO SE ESPECIFIQUE QUE TOLEREN, INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL MAL MANEJO Y EL ENVÍO; (IX) CONSUMIBLES (COMO BATERÍAS); O (X) CUALQUIER PRODUCTO QUE HAYA SIDO ABIERTO, REPARADO, MODIFICADO O ALTERADO POR CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA K1 O UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE K1.

UTILIZAR SOLAMENTE ACCESORIOS
APROBADOS K1 CON PRODUCTOS K1. EL USO
DE CUALQUIER ACCESORIO NO AUTORIZADO
PUEDE SER PELIGROSO Y INVALIDAR LA
GARANTIA DEL PRODUCTO SI DICHOS
ACCESORIOS CAUSAN DAÑO UNDEFECTO AL
PRODUCTO.

Derechos de autor © 2024 KonnectONE, Inc.
Todos los derechos reservados.

El manual es publicado por KonnectONE, Inc.
("K1"). Nos reservamos el derecho de realizar
modificaciones en los errores de impresión o
actualizar las especificaciones sin previo aviso.

Google, Android, Google Play son marcas
registradas de Google LLC.

PROPOSITION 65 – STATE OF CALIFORNIA



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Federal Communication Commission Interference Statement

FCC ID: 2APQU-M2467

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. For body worn operation, this Mobile Phone has been tested and meets FCC RF exposure guidelines when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 10 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guideline.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

1. This phone is hearing aid compatible as determined by ANSI C63.19-2019.
2. This phone has been tested and certified for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.
3. The ANSI C63.19-2019 standard does not use the M/T rating system for showing the hearing aid compatible of the phone that older version of the standard used, instead, the 2019 version of the standard uses the conversational gains for the phone's hearing aid compatible capabilities.
4. The volume control performance has been evaluated according to ANSI C63.19-2019 and waiver DA-23-914. The lowest conversational gain is 6.07 dB with a hearing aid, and 11.36dB without a hearing-aid.