


Antenna layout



Environmental treatment and assembly instructions



1、Use conductive foam to ground the back shell and screen at the red box mark

▲ 警告
只适用于指定的充电方式。
Use specified charging mode.
不可拆卸，否则损坏。
Do not disassemble. Do not short-circuit.
禁止插入任何金属物体。
Do not insert any metal object.
禁止在潮湿的环境里使用。
Avoid placing in high humidity or corrosive
environment.
电池请勿拆卸。
Do not disassemble the battery.

▲ 警告
只适用于指定的充电方式。
Use specified charging mode.
不可拆卸，否则损坏。
Do not disassemble. Do not short-circuit.
禁止插入任何金属物体。
Do not insert any metal object.
禁止在潮湿的环境里使用。
Avoid placing in high humidity or corrosive
environment.
电池请勿拆卸。
Do not disassemble the battery.

▲ 警告
只适用于指定的充电方式。
Use specified charging mode.
不可拆卸，否则损坏。
Do not disassemble. Do not short-circuit.
禁止插入任何金属物体。
Do not insert any metal object.
禁止在潮湿的环境里使用。
Avoid placing in high humidity or corrosive
environment.
电池请勿拆卸。
Do not disassemble the battery.

▲ 警告
只适用于指定的充电方式。
Use specified charging mode.
不可拆卸，否则损坏。
Do not disassemble. Do not short-circuit.
禁止插入任何金属物体。
Do not insert any metal object.
禁止在潮湿的环境里使用。
Avoid placing in high humidity or corrosive
environment.
电池请勿拆卸。
Do not disassemble the battery.

▲ 警告
只适用于指定的充电方式。
Use specified charging mode.
不可拆卸，否则损坏。
Do not disassemble. Do not short-circuit.
禁止插入任何金属物体。
Do not insert any metal object.
禁止在潮湿的环境里使用。
Avoid placing in high humidity or corrosive
environment.
电池请勿拆卸。
Do not disassemble the battery.