

HYPERGEAR

**FIT X2 ** SMARTWATCH + FITNESS TRACKER



User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

OVERVIEW

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. See the end of this manual for detailed information.

Specifications

Compatibility	Android 5.0+ iOS 9.0 +
Bluetooth Version	5.3
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)
Battery Capacity	250mAh
Power Input	5V=1A
Charging Time	2.5 hours
Battery Life	
Basic Use	~ 15 days
Typical Use	~ 4 to 6 days
Heavy Use	~ 2 to 3 days

Package Contents

- Smartwatch
- Magnetic Charging Cable

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

GETTING STARTED

Get the App

Scan the QR code to download and install
“Da Fit” from the App Store or Google Play




Set Up & Pairing


- (1) Ensure Bluetooth is enabled on your device
- (2) Open the App
- (3) Select **“FIT X2”** from the list of devices
- (4) Accept the Bluetooth pairing request
- (5) Set up your profile

Charging

NOTE: Fully charge before first use (~ 2.5 hours)

Always use the included magnetic charging cable and a compatible USB power source.





1. Crown

Press & Hold 3 sec

Press 1X

Power ON/OFF

Wake Up Screen

2. Microphone

3. Speaker


Touchscreen

Swipe **UP**
Messages

Swipe **LEFT**
App Menu

Swipe **RIGHT**
Favorite Apps

Swipe **DOWN**
Control Center



SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

IMPORTANT

This device is for wellness purposes only and not intended for medical use.

Health app data is approximate and not intended to replace traditional methods of diagnosis or for treatment of medical conditions.

Always consult a qualified healthcare professional.

1. This watch is not fully waterproof. Do not submerge. Do not use in the shower or when swimming. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.



2. Recharge with the included charging cable and a 5W power source only. More powerful chargers may damage/overheat the battery or cause a fire hazard.
3. Do not store in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge at least once every 3 months even when not in use.

4. Do not store at extreme temperatures (below 14°F or above 122°F). Battery cells may be damaged.
5. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
6. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
7. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
8. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
9. Do not use in the vicinity of flammable liquids or gases, propane tanks, large engines, high-voltage devices, or heat sources such as radiators and ovens.
10. Disposal of the watch in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact info@myhypergear.com to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar este producto. Consulte el final de este manual para obtener información detallada.

Especificaciones

Compatibilidad	Android 5.0+ iOS 9.0 +
Versión Bluetooth	5.3
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)
Capacidad de la batería	250mAh
Entrada de alimentación	5V=1A
Tiempo de carga	2.5 horas
Duración de la batería	
Uso básico	~ 15 días
Uso típico	~ 4 to 6 días
Uso intenso	~ 2 to 3 días

Contenidos del paquete

- Reloj inteligente
- Cable de carga magnético

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

Obtener la aplicación

Escanea el código QR para descargar e instalar “**Da Fit**” desde App Store o Google Play




Configuración y emparejamiento


- (1) Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo
- (2) Abra la aplicación
- (3) Seleccione “**FIT X2**” de la lista de dispositivos
- (4) Acepte la solicitud de emparejamiento de Bluetooth
- (5) Configura tu perfil

Cargando

NOTA: Cargue completamente antes del primer uso (~ 2.5 horas)

Utilice siempre el cable de carga magnético incluido y una fuente de alimentación USB compatible.





1. Corona

Mantenga presionada 3 seg.
Presione 1X

Encendido/Apagado
Despertar la pantalla

2. Micrófono

3. Altavoz

Pantalla táctil

Desliza hacia
ARRIBA
Mensajes

Desliza hacia
IZQUIERDA
Menú de apps

Desliza hacia
DERECHA
Apps favoritas



Desliza hacia
ABAJO
Centro de control

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

IMPORTANTE

Este dispositivo está diseñado únicamente para propósitos de bienestar y no para uso médico.

Los datos de las apps de salud son aproximados y no pretenden reemplazar los métodos tradicionales de diagnóstico ni para el tratamiento de afecciones médicas.

Consulte siempre a un profesional de salud cualificado.

1. Este reloj no es totalmente resistente al agua. No sumergir. No lo use en la ducha o al nadar. No limpie con productos químicos, jabones o detergentes agresivos.



2. Recargue únicamente con el cable de carga incluido y una fuente de alimentación de 5 W. Los cargadores más potentes pueden dañar o sobrecalentar la batería o provocar un riesgo de incendio.

3. No almacene el dispositivo en un estado agotado. Las celdas de la batería pueden estar dañadas. Cargue la unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
4. No almacene a temperaturas extremas (menos de 14°F o más de 122°F). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
5. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
6. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
7. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
8. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.
9. No lo use cerca de líquidos o gases inflamables, tanques de propano, motores grandes, dispositivos de alto voltaje o fuentes de calor como radiadores y hornos.
10. Desechar el reloj en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Lisez toutes les instructions de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Voir la fin de ce manuel pour des informations détaillées.

Caractéristiques

Compatibilité	Android 5.0+ iOS 9.0 +
Versión Bluetooth	5.3
Distance de connexion	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
Capacité de la batterie	250mAh
Entrada de alimentación	5V=1A
Tiempo de carga	2.5 heures
L'autonomie	
Uso básico	~ 15 jours
Uso típico	~ 4 à 6 jours
Uso intenso	~ 2 à 3 jours

Contenu du colis

- Montre intelligente
- Câble de chargement magnetiquetico

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

Obtenir l'app

Scannez le code QR pour télécharger et installer « **Da Fit** » depuis App Store ou Google Play




Configuration et Appairer


- (1) Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil
- (2) Ouvrez l'application
- (3) Sélectionnez « **FIT X2** » dans la liste des appareils
- (4) Acepte la solicitud de emparejamiento de Bluetooth
- (5) Configurez votre profil

Chargement

REMARQUE : Charger complètement avant la première utilisation (~ 2,5 heures)

Utilisez toujours le câble de chargement magnétique inclus et une source d'alimentation USB compatible.





1. Couronne

Appuyez et maintenez 3 sec **Allumer/Éteindre**
Appuyez 1X **Réveillez-vous l'écran**

2. Microphone

3. Haut-parleur


Écran tactile

Glisser vers le **HAUT**
Messages

Glisser vers la **GAUCHE**
Menu des app

Glisser vers la **DROITE**
Applications préférées

Glisser vers le **BAS**
Centre de contrôle



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

IMPORTANT

Cet appareil est uniquement destiné à des fins de bien-être et n'est pas destiné à un usage médical.

Les données des applications de santé sont approximatives et ne sont pas destinées à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement de problèmes médicaux.

Consultez toujours un professionnel de la santé qualifié.

1. Cette montre n'est pas entièrement étanche. Ne pas immerger. Ne pas utiliser sous la douche ou en nageant. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs.
2. Rechargez avec le câble de chargement inclus et une source d'alimentation de 5 W uniquement. Des chargeurs plus puissants peuvent endommager/surchauffer la batterie ou provoquer un risque d'incendie.



3. Ne pas stocker dans un état épuisé. Les cellules de la batterie pourraient être endommagées. Chargez au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
4. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 14° F ou supérieures à 122° F). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.
5. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
6. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
7. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le d'une manière appropriée.
8. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
9. Ne pas utiliser à proximité de liquides ou de gaz inflammables, de réservoirs de propane, de gros moteurs, d'appareils à haute tension ou de sources de chaleur telles que des radiateurs et des fours.
10. Il est illégal de jeter la montre à la poubelle en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.



Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



www.myhypergear.com