

UGREEN Manual de usuario Manuale dell'utente Benutzeranweisung ユーザーマニュアル 用户手册 取扱説明書 Manual de usuario Manuale dell'utente Benutzeranweisung ユーザーマニュアル 用户手册 取扱説明書	Specifications DE: Spezifikationen FR: Spécifications ES: Especificaciones PT: Especificações RU: Технические характеристики JP: 製品仕様 CN: 产品规格 NL: Productiespecificaties SE: Produktspecifikationer PL: Parametry techniczne TR: Ürün Özellikleri PT: Especificações IN: Spesifikasi Product Name AC1300 Dual-Band Wireless Adapter Model CM402 USB Port USB-A Antenna 2x External Antenna Network Standards 2.4GHz: IEEE 802.11n/g/n 5GHz: IEEE 802.11a/n/ac Transfer Rate 2.4GHz: 450Mbps Max 5GHz: 867Mbps Max Encryption WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, 64/128 WEP Operating Mode Soft AP Mode Compatible Systems Windows: 7/10/11 macOS: 10.10-10.15 Linux: Kernel (2.6.24-6.8)	Product Overview DE: Produktübersicht FR: Détail du Produit ES: Detalles del Producto PT: Apresentação do Produto RU: Описание устройства JP: 製品概観 CN: 产品概述 NL: Productoverzicht SE: Produktoversikt PL: Przegląd produktu TR: Ürün Genel Bakış PT: Visão Geral do Produto IN: Ringkasan Produk	EN Tip - The wireless adapters in the CM401 and CM402 series operate similarly. This manual uses the CM401 wireless adapter with external antenna, as an example to demonstrate usage. The pictures in the manual are for reference purposes only. This product is plug-and-play for Windows 10/11. For optimal performance, it is recommended to download the driver using the included CD or by visiting the official website. Install the Driver (Take Windows 10 as An Example) - Plug the adapter into the USB port of your computer. - Insert the CD into the CD drive of your computer. Note If the CD drive is not available on your computer, you can visit the UGREEN official website, click on "Support" > "Download", and search for the product number to download the corresponding driver. - For wireless adapter with external antenna: Please search "CM401" or "50341". - For wireless adapter without external antenna: Please search "CM402" or "50340". Finishe After the driver is installed, you can use the adapter to connect to the network. Restart your computer when installation is finished. Tip If the popup window does not show up, please select "This PC" and double click "UGREEN" icon to proceed the installation wizard. Connect Your Wi-Fi (Take Windows 10 as An Example)	FR Conseil - Les adaptateurs sans fil de la série CM401 et CM402 fonctionnent de manière similaire. Les images dans le manuel sont à titre de référence uniquement. - Si le produit ne s'installe pas correctement, veuillez sélectionner "Ce PC" et cliquer deux fois sur l'icône "UGREEN" pour procéder à l'installation. Installation du Pilote (Prenez Windows 10 comme Exemple) - Branchez l'adaptateur sur le port USB de votre ordinateur. - Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Note Si le lecteur de CD n'est pas disponible sur votre ordinateur, vous pouvez visiter le site officiel d'UGREEN, cliquer sur "Support" > "Download", et rechercher le numéro de produit pour télécharger le pilote correspondant. - Pour les adaptateurs sans fil avec antennes externes: Veuillez rechercher "CM401" ou "50341". - Pour les adaptateurs sans fil sans antennes externes: Veuillez rechercher "CM402" ou "50340". Fin de l'installation (Windows 10 als Beispiel) - Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss Ihres Computers. - Legen Sie die CD in die CD-Laufwerk Ihres Computers ein.	DE Tip - Die WLAN Adapter der Serien CM401 und CM402 funktionieren ähnlich. In diesem Handbuch wird der CM401, ein WLAN Adapter mit externer Antenne, als Beispiel für die Verwendung verwendet. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken. - Das Produkt ist Plug-and-Play für Windows 10/11. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Treiber mit dem beiliegenden CD oder über die offizielle Website herunterzuladen. Treiberinstallation (Windows 10 als Beispiel) - Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss Ihres Computers. - Legen Sie die CD in die CD-Laufwerk Ihres Computers ein.	ES Consejo - Los adaptadores inalámbricos de las series CM401 y CM402 funcionan de forma similar. Las imágenes del manual son solo a modo de referencia. - Si el producto no se instala correctamente, seleccione "Este PC" y haga doble clic en la interfaz "UGREEN" para instalar el controlador. Instalación del Driver (Tome Windows 10 como ejemplo) - Conecte el adaptador al puerto USB de su computadora. - Inserte el CD en la unidad de CD de su computadora. Nota Si la unidad de CD no está disponible en su ordenador, puede visitar el sitio web oficial de UGREEN, hacer clic en "Soporte" > "Descargar" y buscar el número de producto para descargar el controlador correspondiente. - Para adaptadores inalámbricos con antena externa: Busque "CM401" o "50341". - Para adaptadores inalámbricos sin antena externa: Busque "CM402" o "50340". Fin de la instalación (Windows 10 como ejemplo) - Conecte el adaptador al puerto USB de su computadora. - Coloque el CD en la unidad de CD de su computadora.	IT Suggerimenti - Gli adattatori wireless delle serie CM401 e CM402 funzionano in modo simile. Questo manuale usa il CM401, un adattatore wireless con antenna esterna, come esempio per dimostrare l'utilizzo. Le immagini nel manuale sono solo a scopo di riferimento. - Questo prodotto è plug-and-play per Windows 10/11. Per prestazioni ottimali, si consiglia di scaricare il driver tramite il CD incluso o visitare il sito web ufficiale. Installazione del Driver (Prendere Windows 10 come esempio) - Collegare l'adattatore alla porta USB del proprio computer. - Inserire il CD nell'unità CD del computer. Nota Se l'unità CD non è disponibile sul proprio computer, visitare il sito Web ufficiale di UGREEN, fare clic su "Supporto" > "Download" e cercare il numero del prodotto per scaricare il driver corrispondente. - Per adattatori wireless con antenna esterna: cercare "CM401" o "50341". - Per adattatori wireless senza antenna esterna: cercare "CM402" o "50340". Fine dell'installazione (Prendere Windows 10 come esempio) - Collegare l'adattatore alla porta USB del proprio computer. - Inserire il CD nell'unità CD del computer.
Package Contents DE: Lieferumfang FR: Contenu de l'Emballage ES: Contenido del Paquete PT: Conteúdo da Embalagem RU: Содержание упаковки JP: パッケージ内容 CN: 包装清单 NL: Inhoud van de verpakking SE: Paketinnehåll PL: Zawartość opakowania TR: Paket İçeriği PT: Conteúdo do pacote IN: Isi Kemasan 1 x AC1300 Wireless Adapter 1 x CD Drive 1 x User Manual	Product Name AC1300 High-Gain Dual-Band Wireless Adapter Model CM401 USB Port USB-A Antenna 2x External Antenna Network Standards 2.4GHz: IEEE 802.11n/g/n 5GHz: IEEE 802.11a/n/ac Transfer Rate 2.4GHz: 450Mbps Max 5GHz: 867Mbps Max Encryption WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, 64/128 WEP Operating Mode Soft AP Mode Compatible Systems Windows: 7/10/11 macOS: 10.10-10.15 Linux: Kernel (2.6.24-6.8) For more specific system version requirements of Linux, please contact our customer service.	Install the Driver (Take Windows 10 as An Example)	Connect Your Wi-Fi (Take Windows 10 as An Example)	FR Conseil - Les adaptateurs sans fil de la série CM401 et CM402 fonctionnent de manière similaire. Les images dans le manuel sont à titre de référence uniquement. - Si le produit ne s'installe pas correctement, veuillez sélectionner "Ce PC" et cliquer deux fois sur l'icône "UGREEN" pour procéder à l'installation. Installation du Pilote (Prenez Windows 10 comme Exemple) - Branchez l'adaptateur sur le port USB de votre ordinateur. - Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Note Si le lecteur de CD n'est pas disponible sur votre ordinateur, vous pouvez visiter le site officiel d'UGREEN, cliquer sur "Support" > "Download", et rechercher le numéro de produit pour télécharger le pilote correspondant. - Pour les adaptateurs sans fil avec antennes externes: Veuillez rechercher "CM401" ou "50341". - Pour les adaptateurs sans fil sans antennes externes: Veuillez rechercher "CM402" ou "50340". Fin de l'installation (Windows 10 als Beispiel) - Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss Ihres Computers. - Legen Sie die CD in die CD-Laufwerk Ihres Computers ein.	DE Tip - Die WLAN Adapter der Serien CM401 und CM402 funktionieren ähnlich. In diesem Handbuch wird der CM401, ein WLAN Adapter mit externer Antenne, als Beispiel für die Verwendung verwendet. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Referenzzwecken. - Das Produkt ist Plug-and-Play für Windows 10/11. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den Treiber mit dem beiliegenden CD oder über die offizielle Website herunterzuladen. Treiberinstallation (Windows 10 als Beispiel) - Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss Ihres Computers. - Legen Sie die CD in die CD-Laufwerk Ihres Computers ein.	ES Consejo - Los adaptadores inalámbricos de las series CM401 y CM402 funcionan de forma similar. Las imágenes del manual son solo a modo de referencia. - Si el producto no se instala correctamente, seleccione "Este PC" y haga doble clic en la interfaz "UGREEN" para instalar el controlador. Instalación del Driver (Tome Windows 10 como ejemplo) - Conecte el adaptador al puerto USB de su computadora. - Inserte el CD en la unidad de CD de su computadora. Nota Si la unidad de CD no está disponible en su ordenador, puede visitar el sitio web oficial de UGREEN, hacer clic en "Soporte" > "Descargar" y buscar el número de producto para descargar el controlador correspondiente. - Para adaptadores inalámbricos con antena externa: Busque "CM401" o "50341". - Para adaptadores inalámbricos sin antena externa: Busque "CM402" o "50340". Fin de la instalación (Windows 10 como ejemplo) - Conecte el adaptador al puerto USB de su computadora. - Coloque el CD en la unidad de CD de su computadora.	IT Suggerimenti - Gli adattatori wireless delle serie CM401 e CM402 funzionano in modo simile. Questo manuale usa il CM401, un adattatore wireless con antenna esterna, come esempio per dimostrare l'utilizzo. Le immagini nel manuale sono solo a scopo di riferimento. - Questo prodotto è plug-and-play per Windows 10/11. Per prestazioni ottimali, si consiglia di scaricare il driver tramite il CD incluso o visitare il sito web ufficiale. Installazione del Driver (Prendere Windows 10 come esempio) - Collegare l'adattatore alla porta USB del proprio computer. - Inserire il CD nell'unità CD del computer. Nota Se l'unità CD non è disponibile sul proprio computer, visitare il sito Web ufficiale di UGREEN, fare clic su "Supporto" > "Download" e cercare il numero del prodotto per scaricare il driver corrispondente. - Per adattatori wireless con antenna esterna: cercare "CM401" o "50341". - Per adattatori wireless senza antenna esterna: cercare "CM402" o "50340". Fine dell'installazione (Prendere Windows 10 come esempio) - Collegare l'adattatore alla porta USB del proprio computer. - Inserire il CD nell'unità CD del computer.

RU Совет Беспроводные адаптеры серий CM401 и CM402 работают аналогично. В данном руководстве вы можете увидеть примеры для демонстрации и использования адаптера беспроводной антенны CM401, внешнего антенны. Примеры в руководстве предназначены только в справочных целях. - Данный продукт предназначен только для plug-and-play для Windows 10/11. Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется загрузить драйверы с прилагаемого компакт-диска или с официального веб-сайта. Установка драйвера (Пример Windows 10) - Подключите адаптер к USB-порту вашего компьютера. - Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков вашего компьютера. Совет Если привод компакт-дисков на вашем компьютере недоступен, вы можете посетить официальный веб-сайт UGREEN, нажать "Поддержка" > "Загрузки", и найти номер продукта, чтобы загрузить соответствующий драйвер. - Для беспроводного адаптера с внешней антенной: Пожалуйста, найдите "CM401" или "50341". - Для беспроводного адаптера без внешней антенны: Пожалуйста, найдите "CM402" или "50340". Завершение После завершения установки драйвера, вы можете использовать адаптер для подключения к сети. Перезагрузите компьютер после завершения установки. Совет Если всплывающее окно не появляется, выберите "Этот компьютер" и дважды щелкните значок "UGREEN", чтобы продолжить установку. Подключите свой Wi-Fi (Пример Windows 10) - Нажмите на значок в панели задач вашего компьютера. - Выберите имя вашей Wi-Fi сети и нажмите "Подключиться", чтобы продолжить. Внимание Беспроводной "UGREEN" не должен использоваться в качестве беспроводной Wi-Fi. Рекомендуется использовать беспроводную сеть. Внимание - Не используйте изделие во влажной среде. - Не подвержайте изделие воздействию устройств принудительно в случае повреждения изделия. - Храните изделие в сухом месте. JP ヒント 無線LANアダプタのCM401およびCM402は互換性があります。このマニュアルでは、CM401の外部アンテナアダプタの使用例を示します。このマニュアルは、CM401の外部アンテナアダプタの使用例を示すために提供されています。このマニュアルは、CM401の外部アンテナアダプタの使用例を示すために提供されています。 ・この製品は、Windows 10/11用のプラグアンドプレイです。最適なパフォーマンスを確保するには、付属のCDまたはUGREENの公式Webサイトでドライバーをダウンロードする必要があります。	Справка. Драйверы и установка (Windows 10为例进行安装) - 将适配器插入电脑的USB接口。 - 将光盘放入电脑的CD-ROM驱动器中。 提示 如果电脑上没有光驱，您可以访问UGREEN官方网站，点击“支持”>“下载”，并输入产品编号以获取相应的驱动程序。 - 对于带有外部天线的无线适配器：请搜索“CM401”或“50341”。 - 对于不带外部天线的无线适配器：请搜索“CM402”或“50340”。 完成 驱动程序安装完成后，您可以使用适配器连接到网络。安装完成后，请重启计算机。 注意 - 如果弹出窗口未显示，请选择“此电脑”，并双击“UGREEN”图标以继续安装。 - 请勿在潮湿环境中使用本产品。 - 请勿用力拉扯，以免造成损坏。 - 请将本产品存放在干燥通风处。 AR تعليمات تتبع أجهزة التحويل اللاسلكية CM401 و CM402 نفس المبدأ. في هذا الدليل، يمكنك رؤية أمثلة لتوضيح واستخدام جهاز التحويل اللاسلكي CM401 مع الهوائي الخارجي. أمثلة الدليل هي لأغراض إرشادية فقط. هذا المنتج مصمم فقط للتركيب والتشغيل دون الحاجة إلى برامج تشغيل. للحصول على أفضل أداء، يُنصح بتحميل برنامج التشغيل من القرص المرفق أو الموقع الإلكتروني لـ UGREEN. تنبيه إذا لم تظهر نافذة التنبيه، فيرجى اختيار "هذا الكمبيوتر" والنقر المزدوج على أيقونة "UGREEN" لاستكمال التنصيب. قم بتوصيل شبكة Wi-Fi (نموذج Windows 10) - انقر على أيقونة في شريط المهام على سطح المكتب. - حدد اسم شبكة Wi-Fi التي ترغب في الاتصال بها. تنبيه لا ينبغي استخدام المنتج في البيئات الرطبة. لا ينبغي سحب المنتج بقوة. يجب تخزين المنتج في مكان جاف.	NL Tip De draadloze adapters uit de CM401 en CM402 series werken op dezelfde manier. Deze handleiding gebruikt de CM401 draadloze adapter met externe antenne, als voorbeeld om het gebruik te demonstreren. De afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter referentie. De product is plug-and-play voor Windows 10/11. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen het draaiver gebruik te downloaden via de meegeleverde CD of de officiële website. Installeer van het draaiverprogramma (neem Windows 10 als voorbeeld) - Sluit de adapter aan op de USB-poort van uw computer. - Plaats de CD in het CD-station van uw computer. Tip Als het CD-station niet beschikbaar is op uw computer, kunt u de officiële website van UGREEN bezoeken, klik op "Ondersteuning" > "Downloaden" en zoek naar het productnummer om het bijbehorende draaiverprogramma te downloaden. - Voor draadloze adapter met externe antenne: zoek naar "CM401" of "50341". - Voor draadloze adapter zonder externe antenne: zoek naar "CM402" of "50340". 3. Dubbelklik op "Setup.exe" en volg dan de stappen om de installatie af te ronden. Start uw computer opnieuw op als de installatie is voltooid. Tip Als het pop-up venster niet verschijnt, selecteer "Dit pc" en dubbelklik op het pictogram "UGREEN" om door te gaan met de installatie wizard. Verbind uw wifi (neem Windows 10 als voorbeeld) - Klik op rechts onder in de taakbalk van uw computer. - Selecteer de naam van het wifi-netwerk in de lijst met opties. Opmerking Neem "UGREEN" als voorbeeld van de wifi-naam. 3. Begin het draadloze netwerk te gebruiken. Opmerkingen - Laat het product niet achter in een vochtige omgeving. - Kort het aansluiten of het afkoppelen van het product. Dit kan leiden tot schade aan de connector. - Plaats het product niet in een vochtige omgeving. SE Tips De trådlösa adapterna i serierna CM401 och CM402 fungerar på liknande sätt. Den här bruksanvisningen använder CM401, en trådlös adapter med extern antenn, som ett exempel för att demonstrera användningen. Bilderna i bruksanvisningen är endast avsedda för referenssyfte. Den här produkten är plug-and-play för Windows 10/11. För optimal prestanda rekommenderas det att ladda ner drivrutinen med den medföljande CD:n eller genom att besöka den officiella webbplatsen. Installera drivrutinen (Ta Windows 10 som exempel) - Anslut adaptern till USB-porten på din dator. - Sätt in CD:n i CD-enheten på din dator.	PL Wskazówka Adaptery bezprzewodowe z serii CM401 i CM402 działają podobnie. Niniejsze instrukcje wykorzystują model CM401, kartę bezprzewodową z anteną zewnętrzną, jako przykład do demonstracji użytkowania. Zdjęcia w instrukcji służą wyłącznie do celów referencyjnych. Wszystkie produkty są kompatybilne z systemami Windows 10/11. W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się pobranie sterownika za pomocą załączonego płyty CD lub odwiedzając oficjalną stronę internetową. Instalacja sterownika (na przykładzie systemu Windows 10) - Podłącz adapter do portu USB komputera. - Włóż płytę CD do napędu CD komputera. Wskazówka Jeśli napęd CD nie jest dostępny na komputerze, można odwiedzić oficjalną stronę internetową UGREEN, nacisnąć "Wsparcie" > "Pobierz" i wyszukać numer produktu, aby pobrać odpowiedni sterownik. - Dla adapterów bezprzewodowych z anteną zewnętrzną: Należy wyszukać "CM401" lub "50341". - Dla adapterów bezprzewodowych bez anteny zewnętrznej: Należy wyszukać "CM402" lub "50340". 3. Kliknij dwukrotnie plik "Setup.exe" i uruchom go, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację. Wskazówka Jeśli nie pojawi się okno powiadomień, wybierz "Ten komputer" i kliknij dwukrotnie ikonę "UGREEN", aby przejść do kreatora instalacji.	Podłączenie Wi-Fi (na przykładzie systemu Windows 10) - Kliknij na ikonę w pasku zadań komputera. - Wybierz nazwę sieci Wi-Fi, którą chcesz połączyć. Uwaga Wszystkie produkty są kompatybilne z systemami Windows 10/11. W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się pobranie sterownika za pomocą załączonego płyty CD lub odwiedzając oficjalną stronę internetową. Uwagi - Nie pozostawiaj produktu w wilgotnym środowisku. - Nie poddawaj go nadmiernej sile nacisku, aby uniknąć uszkodzenia. - Przechowuj go w suchym miejscu. TR İpucu CM401 ve CM402 serisi kablosuz adaptörler benzer şekilde çalışır. Bu el kitabında, kullandığımız adaptörün (yani harici antenli kablosuz adaptör olan CM401) örnek olarak kullanıldığını, bu el kitabında sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu ürün Windows 10/11 için tak ve çalıştır (plug-and-play) özelliklerine sahiptir. Optimum performans için sürücüyü içindeki CD kullanarak veya resmi web sitenizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Sürücü Kurulumu (Görnek Windows 10) - Adaptörü bilgisayarın USB portuna takın. - CD'yı bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin. İpucu Bilgisayarınızda CD sürücüsü yoksa UGREEN resmi web sitenizi ziyaret edebilir, "Destek" > "İndir" seçeneğine tıklayabilir ve ilgili sürücüyü indirebilirsiniz. Harici antenli kablosuz adaptör için: Lütfen "CM401" veya "50341" ara. Harici antenli kablosuz adaptör için: Lütfen "CM402" veya "50340" ara. 3. Başlatıcıyı çift "Setup.exe" ile çift tıklayın, ardından kurulumu tamamlamak için gerekli adımları izleyin. Kurulum bittikten bilgisayarınızı yeniden başlatın. İpucu Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Açılır pencere görünmezse, kurulumu bitirildikten sonra etkinliği için "Bu PC"yi seçin ve "UGREEN" simgesine çift tıklayın. Wi-Fi'ye bağlanın (Örnek Windows 10) - Bilgisayarınızın görev çubuğunda yukarı tıklayın simgesine tıklayın. - Wi-Fi ağına seçin ve devam etmek için tıklayın. Not Wi-Fi ağına seçtiğinizde, "UGREEN" ağına bağlanın. 3. Kablosuz ağı kullanmaya başlayın. Notlar - Lütfen ürünü nemli ortamlarda kullanmayın. - Kontrolörle fazla oranın ürününe fazla zorla uygulamayınız veya okuyun. - Cihazları uygun şekilde saklayın.	PT Dica Os adaptadores sem fio das séries CM401 e CM402 funcionam de forma semelhante. Este manual usa o CM401, um adaptador sem fio com antena externa, como exemplo para demonstrar o uso. As imagens do manual são apenas para fins de referência. Este produto é plug-and-play para Windows 10/11. Para obter o melhor desempenho, é recomendado baixar o download do driver usando o CD incluído ou visitando o site web oficial. Instalar o Driver (Tomando Windows 10 como Exemplo) - Conecte o adaptador à porta USB de seu computador. - Insira o CD na unidade de CD de seu computador. Nota Se a unidade de CD não estiver disponível em seu computador, você pode visitar o site oficial da UGREEN, clicar em "Suporte" > "Download" e procurar o número do produto para baixar o driver correspondente. - Para adaptadores sem fio com antena externa: Favor pesquisar "CM401" ou "50341". - Para adaptadores sem fio sem antena externa: Favor pesquisar "CM402" ou "50340". 3. Clique duas vezes em "Setup.exe" e execute-o. Em seguida, siga as etapas para concluir a instalação. Reinicie o computador quando a instalação estiver concluída. Dica Se a janela pop-up não aparecer, selecione "Este PC" e clique duas vezes no ícone "UGREEN" para prosseguir com a assistência de instalação. Conectar o seu Wi-Fi (Tomando Windows 10 como Exemplo) - Clique em na barra inferior direita da barra de tarefas do computador. - Selecione o nome de Wi-Fi e clique para continuar. Nota Conecte-se a uma rede sem fio. Notas - Não deixe o produto em ambiente úmido. - Não force o plugue ou empurre o produto em caso de conexão falha. - Mantenha fora do alcance de crianças. IND Petunjuk Adaptor nirkabel dalam seri CM401 dan CM402 memiliki cara operasi yang serupa. Manual ini menggunakan CM401, adaptor nirkabel dengan antena eksternal, sebagai contoh untuk menunjukkan penggunaan. Gambar-gambar dalam manual ini hanya diberikan untuk referensi. Produk ini adalah plug-and-play untuk Windows 10/11. Untuk kinerja optimal, disarankan untuk mengunduh driver menggunakan CD yang disertakan atau dengan mengunjungi situs web resmi. Instal Driver (Windows 10 sebagai contoh) - Masukkan adaptor ke dalam port USB dari komputer Anda. - Masukkan CD ke dalam drive CD dari komputer Anda. Perhatian Jika drive CD tidak tersedia di komputer Anda, Anda bisa mengunjungi situs web resmi UGREEN, klik "Dukungan" > "Unduh", dan cari nomor produk untuk mengunduh driver yang sesuai. - Untuk adaptor nirkabel dengan antena eksternal: Silakan cari "CM401" atau "50341". - Untuk adaptor nirkabel tanpa antena eksternal: Silakan cari "CM402" atau "50340". 3. Klik dua kali pada "Setup.exe" dan jalankan. Ikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan instalasi. Petunjuk Jika tidak ada jendela pop-up yang muncul, klik dua kali pada ikon "UGREEN" untuk melanjutkan panduan instalasi. Hubungkan Wi-Fi Anda (Windows 10 sebagai Contoh) - Klik pada pada bagian bawah dari taskbar komputer Anda. - Pilih nama Wi-Fi Anda, dan klik untuk melanjutkan. Catatan Unggah "UGREEN" sebagai contoh nama Wi-Fi. 3. Mulai untuk menggunakan jaringan nirkabel. Catatan - Jangan tinggalkan produk di dalam lingkungan yang lembap. - Jangan memaksa atau mendorong produk di dalam paksa jika terjadi kerusakan pada konektor. - Simpan dari jangkauan anak-anak.
--	---	--	---	---	---

