

UGREEN

AX900 USB Wi-Fi Adapter

Model: CM762 CM763

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'utente
Руководство Пользователя | 取扱説明書 | 用戶手冊
دليل المستخدم | Handlingled | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Package Contents

DE: Packungsinhalt | FR: Contenu de l'emballage | ES: Contenidos del Paquete
IT: Contenuto del Pacchetto | RU: B y a n a e | JP: パッケージ内容 | CN: 包装清单
محتويات الحزمة | AR | NL: Inhoud van de verpakking | SE: Paketets innehåll
PL: Zawartość opakowania | TR: Paket içeriği | BP: Conteúdo da Embalagem

1 x AX900 USB Wi-Fi Adapter
1 x User Manual

Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones | IT: Specifiche
RU: Технические характеристики | JP: 仕様 | CN: 产品参数 | SE: Produktens
NL: Specificaties | SE: Specificationer | PL: Specyfikacje | TR: Özellikler
PT: Especificações

Product Name	AX900 USB Dual Band Wi-Fi Adapter
Model	CM762
USB Port	USB-A
Antenna	1 x Internal Antenna
Network Standards	2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax 5GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax
Max. RF Output Power	2.4GHz: <20dBm (EIRP) 5GHz: <20dBm (EIRP)
Frequency Band	2400MHz-2483.5MHz 5150MHz-5250MHz 5725MHz-5850MHz
Transfer Rate	2.4GHz: 286Mbps Max 5GHz: 600Mbps Max
Encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK
Operating Mode	Adapter Mode, AP Mode
Compatible Systems	Windows 7/10/11 Linux kernel 3.10+ > 6.8

Product Overview

DE: Produktübersicht | FR: Détail du Produit | ES: Detalles del Producto
IT: Panoramica del Prodotto | RU: Обзор оборудования | JP: 製品紹介
CN: 产品简介 | SE: Produktens översikt | NL: Productoverzicht | SE: Produktöversikt
PL: Przegląd produktu | TR: Ürün Genel Bakış | PT: Visão Geral do Produto

CM762

Indicator Driver Preparing: Flashes Slowly
Transferring Data: Static

CM763

Indicator Driver Preparing: Flashes Slowly
Transferring Data: Static

Driver Installation

(Take Windows 10 as An Example)

1

2

Connect Your Wi-Fi

(Take Windows 10 as An Example)

Adjust Your Antenna

Connect Your Wi-Fi

(Take Windows 10 as An Example)

1. Click on at the lower right corner of your computer taskbar.
2. Select your Wi-Fi name and enter password to proceed.
Note
Take "UGREEN" as an example of the Wi-Fi name.
3. Start to use the wireless network.
Adjust Your Antenna
You can try to adjust the direction of antenna for a better performance when the signal is not stable enough.
Notes
• Do not leave the product in the moist environment.
• Do not forcibly plug or unplug the product in case of connector damage.
• Keep out of reach of children.

DE

Tip
Die Anweisungen in diesem Handbuch gelten für alle USB-Wi-Fi-Adapter, einschließlich CM762 und CM763. Der folgende Inhalt veranschaulicht die Verwendung des CM763, eines USB-Wi-Fi-Adapters mit einer externen Antenne.
Treiberinstallation
(Windows 10 als Beispiel)
1. Stecken Sie den Adapter in den USB-Anschluss Ihres PCs/Laptops.
2. Doppelklicken Sie auf "Setup" und führen Sie es aus. Folgen Sie dann den Schritten, um die Installation abzuschließen. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn die Installation abgeschlossen ist.
Tip
Wenn das Popup-Fenster nicht angezeigt wird, wählen Sie "Dieser PC" und doppelklicken Sie auf das Symbol "UGREEN", um den Installationsassistenten zu starten.
Verbindung von Wi-Fi
(Windows 10 als Beispiel)
1. Klicken Sie auf in der unteren rechten Ecke Ihres PC-Geräts.
2. Wählen Sie Ihren Wi-Fi-Namen und geben Sie das Passwort ein, um fortzufahren.
Hinweis
Nehmen Sie "UGREEN" als Beispiel für den Wi-Fi-Namen.
3. Sobald Sie alle Schritte abgeschlossen haben, können Sie das drahtlose Netzwerk nutzen.
Einstellen der Antenne
Sie können versuchen, die Richtung der Antenne für eine bessere Leistung anzupassen, wenn das Signal nicht stabil genug ist.
Hinweise
• Lassen Sie das Produkt nicht in der feuchten Umgebung.
• Bitte ziehen Sie den Stecker nicht gewaltsam ein oder aus, da dies zu Schäden an der Steckdose führen kann.
• Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

JP

ヒント
このマニュアルの紹介は、CM762 および CM763 を含むすべての USB Wi-Fi アダプターに適用されます。下記の内容は、外部アンテナを備えた USB Wi-Fi アダプターである CM763 の使用例を示しています。
ステップ1. ドライバのインストール
(Windows 10 を例として挙げる)
1. 付属のケーブルで製品をPCのUSBポートに挿入します。
2. Setup をダブルクリックし、ポップアップに現れてインストールしてください。インストールが完了したら、PC を再起動します。
ヒント
ポップアップウィンドウが表示されない場合は、[この PC] を選択し、[UGREEN] アイコンをダブルクリックしてください。

ステップ2. Wi-Fiに接続
(Windows 10 を例として挙げる)
1. デスクトップ画面の右下にある をクリックします。
2. Wi-Fiネットワークを選択し接続します。
ご注意
Wi-Fi 名は"UGREEN"を例とします。
3. 接続成功したら、ワイヤレスの使用を始めます。
アンテナの調整
信号が十分に安定していない場合は、アンテナの方向を調整してパフォーマンスを向上させることができます。
注意事項
• 製品を正しい状態で保管してください。湿気の多い環境に放置しないでください。
• 本製品に強い衝撃や振動、破壊力を与えないでください。
• お子様の手の届かない所に保管してください。

CN

提示
CM762 和 CM763 无线网卡的使用方式相同, 本说明书将以配备外置天线的 CM763 作为示范, 展示其使用方法。
驱动安装
(Windows 10 为例)
1. 将网卡插入电脑的 USB 接口。
2. 双击程序 "Setup" 自动弹出, 双击该程序并按提示完成安装, 安装后请重启电脑。
提示
如弹窗无自动弹出, 请点击进入 "此电脑" 界面并双击 "UGREEN" 图标再安装驱动。
连接无线网络
(Windows 10 为例)
1. 点击桌面右下角的 。
2. 选择您所需的 Wi-Fi 信号名称, 输入密码并点击 "下一步"。
注
本文 Wi-Fi 名称以 "UGREEN" 为例。
3. 连接成功, 开始使用无线。
天线调节
当 Wi-Fi 信号较弱时, 可尝试调整天线角度以增强信号。
注意事项
• 请保持设备干燥, 请勿在潮湿的环境中使。
• 请勿暴力插拔, 以免导致接口损坏。
• 请将本产品放置在儿童无法触及的地方。

— 8 —

— 9 —

— 10 —

— 11 —

— 12 —

— 13 —

— 14 —

Следующее содержание относится только к российскому региону:
Информация о сертификации товара
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Наличие сертификата
№ 22
Российская Федерация

— 8 —

— 9 —

— 10 —

— 11 —

— 12 —

— 13 —

— 14 —

[illegible]