

MANUAL TO BE FOLDED AND PLACED AT BOTTOM OF BOX

PERFORMANCE + Plus

Congratulations on your ownership of the Performance Plus Rimming Wireless Remote Rechargeable Butt Plug. To keep your kit in top condition, please read through this user manual for cleaning and care instructions as well as charging instructions.

charging



The Performance Plus anal plug is rechargeable and comes with a magnetic USB charging cable. Charge anywhere USB compatible. It is highly recommended that you fully charge your plug for 2-2.5 hours before your first use. You will get up to 45 minutes of time on a full charge cycle. The charging time of the remote control is 2 hours. When charging, the product indicator light flashes. When fully charged, the indicator light remains lit.

remote control

Your anal plug comes with a wireless remote control. To activate, click the  button in the center of the remote. To activate the plug, press and hold the  button on the base for 3 seconds. An indicator light will turn on for both the remote and plug. Press the "+" button to start the rimming rotary motor. Continue pressing the "+" and "-" to work through the 5 different speeds. Press ">" or "<" to cycle through the 5 vibration modes. Press the  button on the remote to stop all functions. Press and hold the  button on the plug for 3 seconds to turn off.

play without the remote

Press and hold the  button of the plug for 3 seconds until the indicator light turns on. The rimming rotary motor and vibration motor both work at the 1st gear. Press the  button to cycle through all the functions. Press and hold the  button on the plug for 3 seconds to turn off.

care and cleaning

Wash your plug with warm water and soap before and after each use. Pat dry with a soft towel, or allow plug to air dry.

1 year warranty

Register your product at www.blushnovelties.com. Valid only in US and Canada.

ES

Felicitaciones por ser el propietario del enchufe inalámbrico recargable a distancia anal Butt Plug Plus de Performance Plus. Para mantener su kit en las mejores condiciones, lea este manual del usuario para obtener instrucciones de limpieza y cuidado, así como instrucciones de carga.

cargando



El tapón anal Performance Plus es recargable y viene con un cable magnético de carga USB. Cargue en cualquier lugar compatible con USB. Se recomienda encarecidamente que cargue completamente el enchufe durante 2-2,5 horas antes de su primer uso. Obtendrá hasta 45 minutos de tiempo en un ciclo de carga completo. El tiempo de carga del mando a distancia es de 2 horas. Durante la carga, la luz indicadora del producto parpadea. Cuando está completamente cargada, la luz indicadora permanece encendida.

control remoto

Su tapón anal viene con un control remoto inalámbrico. Para activar, haga clic en el botón  en el centro del control remoto. Para activar el enchufe, mantenga presionado el botón  en la base durante 3 segundos. Se encenderá una luz indicadora tanto para el control remoto como para el enchufe. Presione el botón "+" para iniciar el motor rotativo de regulación. Continúe presionando "+" y "-" para trabajar a través de las 5 diferentes velocidades. Presione ">" o "<" para pasar por los 5 modos de vibración. Presione el botón  en el control remoto para detener todas las funciones. Mantenga presionado el botón  en el enchufe durante 3 segundos para apagarlo.

jugar sin el control remoto

Mantenga presionado el botón  del enchufe durante 3 segundos hasta que se encienda el indicador. El motor rotativo vibrador y el motor de vibración funcionan en la 1^a marcha. Presione el botón  para recorrer todas las funciones. Mantenga presionado el botón  en el enchufe durante 3 segundos para apagarlo.

coche y limpieza

Lave su tapón con agua tibia y jabón antes y después de cada uso. Seque con una toalla suave, o deje que el tapón se seque al aire.


1 año de garantía

Registre su producto en www.blushnovelties.com. Válido solo en Estados Unidos y Canadá.

FR

Félicitations pour votre achat du plug anal rechargeable sans fil Performance Plus Rimming sans fil. Pour maintenir votre kit en parfait état, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour des instructions de nettoyage et d'entretien, ainsi que des instructions pour le chargement.

charger



La fiche anale Performance Plus est rechargeable et est livrée avec un câble de chargement USB magnétique. Charge n'importe où compatible USB. Il est fortement recommandé de charger complètement votre fiche 2 à 2,5 heures avant votre première utilisation. Vous aurez jusqu'à 45 minutes de temps sur un cycle de charge complet. Le temps de charge de la télécommande est de 2 heures. Lors du chargement, le voyant du produit clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant reste allumé.

télécommande

Votre prise anale est livrée avec une télécommande sans fil. Pour l'activer, cliquez sur le bouton  au centre de la télécommande. Pour activer la fiche, maintenez enfoncé le bouton  de la base pendant 3 secondes. Un voyant s'allume pour la télécommande et la fiche. Appuyez sur le bouton  pour démarer le moteur de rotation. Continuez à appuyer sur les touches "+" et "-" pour parcourir les 5 différentes vitesses. Appuyez sur ">" ou "<" pour faire défiler les 5 modes de vibration. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de la fiche pendant 3 secondes pour l'éteindre.

jouer sans la télécommande

Appuyez sur le bouton  de la fiche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin s'allume. Le moteur rotatif de rotation et le moteur vibrant fonctionnent tous les deux en 1^{ère} vitesse. Appuyez sur le bouton  pour parcourir toutes les fonctions. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  de la fiche pendant 3 secondes pour l'éteindre.

entretien et nettoyage

Lavez votre fiche avec de l'eau chaude et du savon avant et après chaque utilisation. Séchez avec une serviette douce ou laissez la fiche sécher à l'air.

1 an de garantie

Enregistrez votre produit sur www.blushnovelties.com. Valable uniquement aux États-Unis et au Canada.

DE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Besitz des wiederaufladbaren Performance Plus Rimming Wireless Butt Plug. Bitte lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch die Reinigungs- und Pflegehinweise sowie die Aufladehinweise durch, um das Kit in Topform zu halten.

aufladen



Der Performance Plus Anal Plug ist wiederaufladbar und wird mit einem magnetischen USB-Ladekabel geliefert. Laden Sie überall USB-kompatibel. Es wird dringend empfohlen, den Stecker vor dem ersten Gebrauch 2 bis 2,5 Stunden vollständig aufzuladen. Sie erhalten bis zu 45 Minuten Zeit bei einem vollständigen Ladezyklus. Die Ladezeit der Fernbedienung beträgt 2 Stunden. Während des Ladevorgangs blinkt die Produktanzeige. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigelampe weiter.

fernbedienung

Ihr Analstecker wird mit einer drahtlosen Fernbedienung geliefert. Klicken Sie zum Aktivieren auf die Schaltfläche  in der Mitte der Fernbedienung. Um den Stecker zu aktivieren, halten Sie die  Taste an der Basis 3 Sekunden lang gedrückt. Eine Kontrollleuchte leuchtet sowohl für die Fernbedienung als auch für den Stecker auf. Drücken Sie die Taste „+“ und „-“, um den Rimm-Drehmotor zu starten. Drücken Sie weiterhin die Tasten „+“ und „-“, um die 5 verschiedenen Geschwindigkeiten zu durchlaufen. Drücken Sie die  Taste auf der Fernbedienung, um alle Funktionen zu beenden. Halten Sie die  Taste am Stecker 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

spielen ohne die fernbedienung

Halten Sie die  Taste des Steckers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige leuchtet. Der Rimming-Drehmotor und der Vibrationsmotor arbeiten beide im 1. Gang. Drücken Sie die  Taste, um alle Funktionen zu durchlaufen. Halten Sie die  Taste am Stecker 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

pflege und reinigung

Waschen Sie Ihren Stecker vor und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Mit einem weichen Tuch trocknen tupfen oder den Stecker an der Luft trocknen lassen.

1 Jahr Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.blushnovelties.com. Gültig nur in den USA und Kanada.

中文

恭喜您拥有Performance Plus Rimming无线遥控可充电插头。为了使您的套件保持最佳状态, 请阅读本用户手册以获取清洁和保养说明以及充电说明。

充电



Performance Plus肛门插头可充电, 并配有磁性USB充电线。任何USB兼容充电。强烈建议您在首次使用前将插头充满电2-2.5小时。完整充电周期后, 您将获得长达45分钟的时间。遥控器的充电时间为2小时。充电时, 产品指示灯闪烁。充满电后, 指示灯仍然亮着。

遥控

您的肛门插头配有无线遥控器。要激活, 请单击遥控器中央的  按钮。要激活插头, 请按住底座上的  按钮3秒钟。遥控器和插头的指示灯将亮起。按 "+" 按钮启动边缘旋转电机。继续按 "+" 和 "-" 以完成5种不同的速度。按 ">" 或 "<" 循环切换5种振动模式。按遥控器上的  按钮可停止所有功能。按住插头上的  按钮3秒钟即可关闭。

保养和清洁

每次使用前后, 用温水和肥皂清洗塞子。用柔软的毛巾擦干, 或让塞子风干。

1年保修

在www.blushnovelties.com上注册您的产品。
仅在美国和加拿大有效。

FCC Compliance Notice
 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement
 This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
 This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BL-11965