

ENACFIRE

TRUE WIRELESS
STEREO EARPHONES

ENACFIRE E60 INSTRUCTION

Contents

● English	01-17
● 日本語	18-33
● Español	34-51
● Deutsch	52-69

Customer Support

1

support@enacfireglobal.com (US/CA)

moongu@enacfireglobal.com (UK)

Tel: +86 755 82792007

We will reply to you within 24 hours and 100% solve your issues

Packaging List



Earphones x1



Charging Case x1



Eartips x 6



USB Charging
Cable x1






Manual x1



Warranty Card x1

Product Overview

1. Charging Case LED Light
2. Charging Port
3. Multifunctional Button
4. Earphone LED
5. Magnetic Charging Pin
6. L / R Logo
7. Speaker
8. Earphone Mic



Step 1: Choose the suitable eartips



Step 2: Wear it and adjust to a comfortable position

(Please distinguish between the Left and Right earphone)



Power On & Pairing

Approach 1 - With Charging Case

1. Take out earphones from the charging case




2. Select 'ENACFIRE E60' from Bluetooth list



Approach 2 - Without Charging Case

1. Power On: Touch the earphones for 1 second. Release when you hear the prompt sound 'Power on' with Blue light on.



2. Pairing: Earphones will pair automatically with Left earphone Blue and White light flash alternately

3. Select 'ENACFIRE E60' from the device's Bluetooth list


Note: Left earphone is the master earphone



Incoming call

Answer call/End call

Tap the Left / Right earphone once



Reject call

Touch the Left / Right earphone for 2 seconds



Pause / Play

Tap the Left / Right earphone once to pause / play music in the music mode

(Some phones may require to start a media player first)



Voice Assistant

Tap the Left / Right earphone 3 times, your device's Voice Assistant will be activated with the 'Beep' prompt sound.



Next Song

Double-tap the Right earphone



Previous Song

Double-tap the Left earphone



Adjust Volume

Touch and hold the Left earphone to decrease volume

Touch and hold the Right earphone to increase volume



Note:

Above functions are not supported when the earphone is used in single Prompt sound 'Beep' will be produced when the volume reach minimum or maximum level

Mode 1

With Charging Case

Put the earphones back to the charging case, they will power off automatically.

Note: Only put the Right earphone into the charging case, the Left earphone will stay connected.


Only put the Left earphone into the charging case, the Right earphone will disconnected and start pairing.



Mode 2

Without Charging Case

1. Turn off Bluetooth to disconnect the earphones
2. Touch either one earphone for 8 seconds to power off both earphones



Single Mode

10

Single Mode	Earphone
With Charging Case	<ol style="list-style-type: none">1. Take out Left / Right earphone from the charging case2. Select 'ENACFIRE E60' from Bluetooth list
Without Charging Case	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure both earphones are turn off2. Touch the Left / Right earphone for 4 sec. Release when you hear prompt sound 'Pairing' with Blue and White light flash alternately.3. Select 'ENACFIRE E60' from Bluetooth list

Note:

There will be 2 'ENACFIRE E60' Bluetooth names show on your Bluetooth list if you have connected the Left and Right earphone singly before. Please try to select the another 'ENACFIRE E60' if you are unable to connect the earphone singly.

(You can edit the device's name in Bluetooth list under Android system)

Earphones Charging Status

Earphones white LED light on: Charging

Earphones white LED light off: Fully charged

Note: It takes about 1.5 hours to fully charge the earphones

Charging Case Charging Status

Lights on charging case stand for the remaining battery capacity

Note: It takes about 1.5-2 hours to fully charge the charging case



● ● ● ●	1/4 Battery Left
● ● ● ●	2/4 Battery Left
● ● ● ●	3/4 Battery Left
● ● ● ●	Fully charged

Wireless Charging Supported


We recommend you to use wireless charging pad with Qi certificate

Note: It takes about 2 hours to fully charge the charging case



Please follow below steps when both earphones fail to pair with each other or occur connection related issues

1. Place both earphones to charging case and must remain charging
2. Touch and hold the power buttons of both earphones for 8s with Blue and White lights flash
3. Delete the 'ENACFIRE E60' Bluetooth name from your phone and turn off Bluetooth
4. Take out both earphones from the charging case
5. Turn on Bluetooth and click 'ENACFIRE E60' from your phone



Using earphones at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. It is advised that you keep volume levels moderate to low at all times for your safety.

Do not use while driving, cycling, operating machinery or performing other activities that require hearing surrounding sounds.

Do not use earphones in thunderstorm weather, the earphones may not work properly in the bad weather condition, and may increase the risk of being hit by lightning.

Earphones may not work properly under high temperature or high humidity conditions.

Do not use any corrosive cleaner/oil to clean the earphones. If the earphones come in contact with liquids, quickly wipe away. If submersed in the water, do not turn the earphones on until it is completely dried.

Tips: Warranty void if the earphones submersion in the water. Man-made damage and lost are not covered under warranty. Keep the earphones and the packaging out of reach of children.

Q: Why the music cuts in and out sometimes?

A: Please make sure there is no obstacle between the earphones and your device. Please make sure there is no Microwave oven / Wifi transmitter around you, which are more likely to produce electromagnetic interference and result in signal interruption.

Note: Please keep your phone and the master earphone (L) as close as possible to ensure a more stable Bluetooth connection.

Q: What should I do if the earphones stop charging?

A: We recommend you to charge the earphones by using our cable. If our cable do not work, please try to use another charging cable or power source to charge the earphones.

Q: How to contact ENACFIRE Customer Service Team?

A: If you have any issue with the product, please contact us via support@enacfireglobal.com (US/ CA) / moongu@enacfireglobal.com (UK). We will reply to you within 24 hours and 100% solve your issue.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ENACFIRE

完全ワイヤレスイヤホン

ENACFIRE E60取扱説明書

jpsupport@enacfireglobal.com (JP)

Tel: +86 755 82792007

24時間以内にメールにてご返信させていただきます。

パッケージ内容のご確認



イヤホン本体*1



充電ケース*1



イヤーピース*6



USB充電ケーブル*1





取扱説明書*1



保証カード*1

各部の名称

- 1、充電ケースのLED指示ランプ
- 2、充電コネクタ
- 3、電源ボタン
- 4、イヤホンのLED指示ランプ
- 5、マグネット充電端子
- 6、L/Rロゴ
- 7、スピーカー
- 8、通話マイク



ステップ1：自分の耳にフィットしたイヤーピースを選んでください。



ステップ2：耳に装着し、一番心地よいところに調整してください。「左Lと右Rを区別するようご注意ください」



方法1:充電ケース内の場合

1、イヤホンは充電ケースから取り出すとパワーオンとなります。




2、スマホなどのBluetooth設定で「ENACFIRE E60」をタッチしてください。

ご注意:左イヤホンは親機です。



方法2:イヤホンだけの場合

1、パワーオン:電源ボタンを一秒タッチすると、「power on」の音声ガイドが流れながら、青色LEDランプが点滅します。



2、ペアリング:イヤホン同士は自動的に同期し、左イヤホンは青色と白色ランプが交互に点滅します。

3、接続:スマホなどのBluetooth設定のデバイスリストで「ENACFIRE E60」をタッチしてください。

ご注意:左イヤホンは親機です。



着信対応/通話終了

いずれイヤホンの電源ボタンを1回タッチしてください。



着信拒否

いずれイヤホンの電源ボタンを2秒タッチしてください。




一時停止/再生

いずれイヤホンの電源ボタンを1回タップ

と一時停止/再生となります。

「一部機種のスマホは事前に音楽アプリ
を開くことが必要」



音声アシスタント(siri等)



いずれイヤホンの電源ボタンを3回連続
してタッチし、「ピー」の音声ガイドが流
れ、音声アシスタント(siri等)が起動しま
す。



L/R

曲送り

右イヤホンを2回連続でタッチしてください。



曲戻し

左イヤホンを2回連続でタッチしてください。



音量調節

左イヤホンの電源ボタンをタッチすればするほど、音量は下がります。

右イヤホンの電源ボタンをタッチすればするほど、音量は上がります。



ご注意:

片耳モードで上記の操作はできません。

最大音量と最小音量までは「ピー」という音声ガイドが流れます。

方法1:充電ケースの場合

イヤホンを電気のある充電ケースにセットしたら、充電中になり、自動的にパワーオフとなります。

ご注意:

右イヤホンのみを電気のあるケースにセットしてパワーオフになった場合、左イヤホン「親機」の接続状態に影響ありません。

左イヤホン「親機」のみを電気のあるケースにセットしてパワーオフになった場合、右イヤホンは接続切れとなり、ペアリング待ち状態に入ります。



方法2:イヤホンだけの場合

- 1、スマホなどのBluetooth機能をオフして接続切れになります。
- 2、いずれイヤホンの電源ボタンを8秒タッチとパワーオフとなります。



片耳モード	片耳イヤホンの接続方法
充電ケースの場合	1、右か左イヤホンをケースから取り出します。 2、スマホなどのBluetooth設定で「ENACFIRE E60」をタッチしてください。
イヤホンだけの場合	1、イヤホンが電源オフ状態であることをご確認ください。 2、青と白ランプが交替で点滅するまで右か左イヤホンの電源ボタンを4秒押してください。 3、携帯電話のBluetooth設定画面で新しいデバイスを検索し、別の「ENACFIRE E60」を選択してください。

ご注意:

右と左イヤホンは二つとも「ENACFIRE E60」というデバイス名ですが、左イヤホンとも右イヤホンとも接続したことがありますなら、Bluetoothリストに「ENACFIRE E60」というデバイス名は二つありますので、適当にご選択ください。

「Androidシステムの携帯電話側からBluetoothデバイス名を編集することができます。」

イヤホンの充電状態

イヤホンLEDランプ点灯:充電中

イヤホンLEDランプ消灯:充電完了

ご注意:フル充電には1.5時間かかります。

ケースの充電

ケースのバッテリー残量はケースにあるランプによって表示されます。

ご注意:ケースをフル充電するには、1.5~2時間かかります。



● ● ● ● 1/4 の電池残量

● ● ● ● 2/4 の電池残量

● ● ● ● 3/4 の電池残量

● ● ● ● フル充電

無線充電対応

無線充電機能をご利用いただける際に、Qiワイヤレス充電器はおすすめです。

ご注意:ケースをフル充電するには、2時間かかります



両耳イヤホンが同期できない場合、または接続問題が発生する場合、下記手順の通りにご操作ください。

- 1、両耳イヤホンを電気のある充電ケースにセットし、充電します。
- 2、必ずイヤホンが充電状態で、両耳イヤホンの電源ボタンを同時に8秒タッチしてください。青色と白色のLEDランプは交互に点滅したら、手を離します。
5秒ぐらい待つと初期化完了になります。
- 3、スマホのBluetooth設定で「ENACFIRE E60」というデバイス名を削除し、Bluetoothをオフにします。
- 4、充電ケースから両耳イヤホンを取り出してください。
- 5、スマホでBluetoothを再度オンし、「ENACFIRE E60」をタッチしてください。



聴力障害などの原因となることがあるので、長期間、大音量で聞き続けないでください。安全のため、常に小さい音量だとお勧めします。

運転中は本製品及び携帯電話のご使用をご遠慮下さい。運転中以外でも、周囲の音が聞こえないと危険な場所では本製品を使いません。

感電する恐れもあるので、雷が鳴り始めたら、イヤホンのご使用をご遠慮下さい。悪天候でイヤホンは正常に働かない可能があります。

高温及び高湿条件に置いてイヤホンは正常に働かない可能があります。

腐食性液体等で拭かないでください。もし液体と接触したら、早めに拭き取ります。

もし水に沈めたら、完全に乾燥させるまで、パワーオンにしないでください。

お客様による故障、または不注意による損傷、紛失などの場合は、保証期間内でも修理や交換をお断りさせていただく場合がございます。

小さなお子様の手の届かないところに保管します。

Q:音楽再生中、たまに音飛びが発生するのは何故でしょうか?

A:イヤホンとデバイスの間で障害物がないことをご確認ください。また、電波が入らないことを防止するために、電磁ノイズが発生しやすい電子レンジやWifiトランスマッターが周りにないことをご確認ください。

ご注意:Bluetoothとのペアリングが安定するように、携帯電話と親機(L)を出来る限り近づけてください。

Q:ペアリングと同期に異常がある場合、どうしたらいいですか?

A:両耳イヤホンをパワーオフにし、携帯電話のBluetooth設定ですべてのデバイス名を削除してください。それから、イヤホンと携帯電話を改めてペアリングしてください。

Q:どうやってENACFIREのカスタマーサービスに連絡を取りますか?

A:製品に何かご質問がありましたら、ご遠慮無くEメールでお問い合わせください。「お問い合わせメールアドレス:jpsupport@enacfireglobal.com」。必ず24時間以内に返信し、力を尽くしてお客様の問題を解決させていただきます。

ENACFIRE

AUTENTICOS
AURICULARES ESTEREO
INALAMBRICOS

ENACFIRE E60 INSTRUCCIONES

esenacfire@163.com(ES)

Tel: +86 755 82792007

Le responderemos en 24H, y resolveremos sus problemas al 100%

Lista de contenido



Auriculares x1



Estuche de carga x1



Almohadillas x 6



SB Cable de
Carga x1






Manual x1



Tarjeta de
Garantía x1

Descripción del Producto

1. Luz LED del Estuche de carga
2. Puerto de Carga
3. Botón Multifuncional
4. LED del Auricular
5. Pin Magnético de Carga
6. L / R Logo
7. Altavoz
8. Micrófono del Auricular



Paso 1: Elija las almohadillas adecuadas



Paso 2: Úselo y ajústelo a una posición cómoda

(Por favor, distinga entre el auricular izquierdo y derecho)



Opción 1 - Con Estuche de Carga

1. Saque los auriculares del Estuche de Carga




2. Seleccione 'ENACFIRE E60' de la lista Bluetooth



Opción 2 - Sin Estuche de Carga

1. Encender: Presione el auricular 1 segundo. Suelte cuando escuche el sonido "Encendido" con la luz azul encendida



2. Emparejar: Los auriculares se emparejarán automáticamente con la luz azul y blanca del auricular izquierdo parpadeando alternativamente

3. Seleccione 'ENACFIRE E60' de la lista Bluetooth

Nota: El Auricular Izquierdo es el Auricular principal



Responder/Finalizar Llamada

Tocar una vez Auricular Izquierdo/Derecho



Rechazar Llamada


Tocar durante 2 segundos el auricular izquierdo/derecho



Pausa / Reproducir

Toque el auricular izquierdo / derecho una vez para pausar / reproducir música en el modo de música

(Algunos teléfonos pueden requerir iniciar un reproductor multimedia primero)



Asistente de Voz

Toque el auricular izquierdo / derecho 3 veces, el Asistente de voz de su dispositivo se activará con el sonido de aviso "Bip".



Siguiente Canción

Doble toque en el Auricular Derecho



Canción Anterior

Doble toque en el Auricular Izquierdo



Ajustar Volumen

Mantén presionado el auricular izquierdo para bajar el volumen.

Mantén presionado el auricular derecho para subir el volumen.



Nota:

Las funciones anteriores no son compatibles cuando el auricular se usa en modo único. Se producirá un "pitido" cuando el volumen alcance el nivel mínimo o máximo

Modo 1

Con Estuche de Carga

Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga, se apagarán automáticamente.

Nota: coloque solo el auricular derecho en el estuche de carga, el auricular izquierdo permanecerá conectado.


Coloque solo el auricular izquierdo en el estuche de carga, el auricular derecho se desconectará y comenzará a emparejarse



Modo 2

Sin Estuche de Carga

1. Apague el Bluetooth para desconectar los auriculares.
2. Presione cualquiera de los auriculares durante 8 segundos para apagar ambos auriculares.



Modo Único	Auricular
Con Estuche de Carga	<ol style="list-style-type: none">1. Saque el auricular izquierdo / derecho del estuche de carga2. Seleccione 'ENACFIRE E60' de la lista Bluetooth
Sin Estuche de Carga	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que ambos auriculares estén apagados2. Presione el auricular izquierdo / derecho durante 4 segundos. Suelte cuando escuche el sonido "Emparejamiento" con luz azul y blanca parpadeando alternativamente.3. Seleccione 'ENACFIRE E60' de la lista Bluetooth

Nota:

Habrá 2 nombres de Bluetooth 'ENACFIRE E60' que se mostrarán en su lista de Bluetooth si ha conectado los auriculares izquierdo y derecho solos antes. Intente seleccionar otro 'ENACFIRE E60' si no puede conectar el auricular individualmente.

(Puede editar el nombre del dispositivo en la lista de Bluetooth en el sistema Andriod)

Estado de carga de auriculares

Auriculares con **luz LED blanca encendida**: cargando


Auriculares con **luz LED blanca apagada**: completamente cargada

Nota: Se tarda aproximadamente 1,5 horas en cargar completamente los auriculares

Estado de carga del Estuche de carga

Las **luces** en el estuche de carga indican la capacidad restante de la batería

Nota: se tarda entre 1,5 y 2 horas en cargar completamente el estuche de carga



- ● ● ● Queda 1/4 Batería
- ● ● ● ● Queda 1/2 Batería
- ● ● ● ● ● Queda 3/4 Batería
- ● ● ● ● ● Completamente cargado

Carga inalámbrica compatible


Le recomendamos que use una plataforma de carga inalámbrica con certificado Qi

Nota: Se tarda aproximadamente 2 horas en cargar completamente el estuche de carga



Siga los pasos a continuación cuando ambos auriculares no se emparejen entre sí u ocurran problemas relacionados con la conexión

1. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga y debe permanecer cargando
2. Toque y mantenga presionados los botones de encendido de ambos auriculares durante 8 segundos con las luces azules y blancas parpadeando
3. Elimine el nombre de Bluetooth "ENACFIRE E60" de su teléfono y apague oBluetooth
4. Saque ambos auriculares del estuche de carga
5. Active Bluetooth y haga clic en "ENACFIRE E60" desde su teléfono



El uso de auriculares con volúmenes altos a moderados durante períodos prolongados provocará daños auditivos permanentes. Se recomienda que mantenga niveles de volumen moderados a bajos en todo momento para su seguridad. No lo use mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o realiza otras actividades que requieren escuchar los sonidos del entorno. No use los auriculares en condiciones de tormenta eléctrica, los auriculares pueden no funcionar correctamente en condiciones climáticas adversas y pueden aumentar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Es posible que los auriculares no funcionen correctamente en condiciones de alta temperatura o alta humedad. No utilice ningún limpiador / aceite corrosivo para limpiar los auriculares. Si los auriculares entran en contacto con líquidos, límpielos rápidamente. Si está sumergido en el agua, no encienda los auriculares hasta que estén completamente secos.

Consejos: La garantía no es válida si los auriculares se sumergen en el agua. Los daños causados por el hombre y la pérdida no están cubiertos por la garantía. Mantenga los auriculares y el embalaje fuera del alcance de los niños.

Preguntas y Respuestas

49

P: ¿Por qué la música se corta a veces?

R: Asegúrese de que no haya obstáculos entre los auriculares y su dispositivo. Asegúrese de que no haya un horno microondas / transmisor Wifi a su alrededor, ya que es más probable que produzcan interferencias electromagnéticas y provoquen la interrupción de la señal. Nota: mantenga su teléfono y el auricular maestro (L) lo más cerca posible para garantizar una conexión Bluetooth más estable.

P: ¿Qué debo hacer si los auriculares dejan de cargarse?

R: Le recomendamos que cargue los auriculares con nuestro cable. Si nuestro cable no funciona, intente utilizar otro cable de carga o fuente de alimentación para cargar los auriculares.

P: ¿Cómo contactar al equipo de servicio al cliente de ENACFIRE?

R: Si tiene algún problema con el producto, contáctenos a través de esenacfire@163.com. Le responderemos dentro de las 24 horas siguientes y resolveremos su problema al 100%

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ENACFIRE

WAHRE KABELLOSE
STEREO KOPFHÖRER

ENACFIRE E60 ANLEITUNG

desupport@163.com (DE)

Tel: +86 755 82792007

Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihr Problem zu 100% lösen.

Verpackungsinhalt



Kopfhörer x1



Aufladebox x1



Ohrstöpsel x6



USB Ladekabel

x1





Anleitung x1



Garantiekarte x1

Produktübersicht

1. LED Licht Ladebox
2. Anschluss
3. Multifunktionstaste
4. LED Kopfhörer
5. Magnetische Aufladekontakte
6. L/R Logo
7. Lautsprecher
8. Kopfhörer Mikrofon



Schritt 1: Wählen Sie die passenden Ohrstöpsel



Schritt 2: Tragen Sie die Kopfhörer und passen Sie sie in eine angenehme Position an.

(Bitte achten Sie auf den linken und rechten Kopfhörer)



Methode 1 – Mit Aufladebox

1. Entnehmen Sie die Kopfhörer aus der Aufladebox




2. Wählen Sie „Enacfire E60“ aus Ihrer Bluetooth Liste



Methode 2 – Ohne Aufladebox

1. Anschalten: Berühren Sie die Kopfhörer für eine Sekunde. Lassen Sie los, wenn Sie die Benachrichtigung „Power on“ hören und das blaue Licht angeht.



2. Paaren: Die Kopfhörer verbinden sich automatisch und ein weißes Licht blinkt.

3. Wählen Sie „Enacfire E60“ aus Ihrer Bluetooth Liste aus.

Hinweis: Der linke Kopfhörer ist der Master-Kopfhörer



Anruf annehmen/beenden

Drücken Sie den linken/rechten Kopfhörer ein Mal



Anruf ablehnen


Drücken Sie den linken/rechten Kopfhörer für zwei Sekunden



Pausieren/Abspielen

Drücken Sie den linken/rechten Kopfhörer ein Mal um Musik abzuspielen/zu pausieren.

(Bei manchen Handys müssen Sie eventuell zuerst den Media Player starten)



Sprachassistent

Drücken Sie den linken/rechten Kopfhörer drei Mal. Der Sprachassistent Ihres Gerätes wird sich aktivieren und Sie mit einem „Beep“ benachrichtigen.



Nächstes Lied

Den rechten Kopfhörer zwei Mal drücken



Vorheriges Lied

Den linken Kopfhörer zwei Mal drücken



Lautstärke anpassen

Drücken und halten Sie den linken Kopfhörer um die Lautstärke zu reduzieren

Drücken und halten Sie den rechten Kopfhörer um die Lautstärke zu erhöhen



Hinweis:

Die oben Funktionen werden nicht unterstützt, wenn Sie die Kopfhörer im Single Modus benutzen. Sie werden mit einem „Beep“ benachrichtigt, wenn Sie die höchste oder niedrigste Lautstärke erreichen.

Methode 1

Mit Aufladebox

Legen Sie die Kopfhörer zurück in die Aufladebox, um die Kopfhörer auszuschalten.

Hinweis: Legen Sie nur den rechten Kopfhörer zurück, wird der linke Kopfhörer verbunden bleiben.

Legen Sie nur den linken Kopfhörer zurück, wird der rechte Kopfhörer getrennt und den Paarungsprozess starten.



Methode 2

Ohne Aufladebox

1. Schalten Sie Bluetooth aus, um die Kopfhörer vom Gerät zu trennen
2. Drücken Sie acht Sekunden lang einen der Kopfhörer, um sie auszuschalten



Single Modus	Kopfhörer
Mit Aufladebox	<ol style="list-style-type: none">1. Linken/Rechten Kopfhörer aus der Box entnehmen2. „ENACFIRE E60“ in der Bluetooth Liste wählen
Ohne Aufladebox	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie sicher, dass beide Kopfhörer ausgeschaltet sind2. Berühren Sie den linken/rechten Kopfhörer für vier Sekunden. Lassen Sie los, wenn Sie die Benachrichtigung „Pairing“ hören und ein Licht abwechselnd blau und weiß blinkt3. „ENACFIRE E60“ in der Bluetooth Liste wählen

Hinweis:

Es werden zwei „ENACFIRE E60“ in Ihrer Bluetooth Liste angezeigt, wenn Sie den linken und rechten Kopfhörer zuvor im Single Modus benutzt haben. Bitte wählen Sie das andere „ENACFIRE E60“ aus, falls Sie sich nicht verbinden können.

(Sie können den Namen des Bluetooth Gerätes auf einem Android verändern)

Status während des Aufladens der Kopfhörer

Weißen LED bei Kopfhörern leuchtet: Lädt auf

Weißen LED bei Kopfhörern leuchtet nicht: Vollständig aufgeladen

Hinweis: Es dauert ungefähr 1,5 Stunden, bis die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind

Status während des Aufladens der Aufladebox

Die Lichter auf der Aufladebox zeigen die verbleibende Aufladung an

Hinweis: Es dauert ungefähr 1,5 – 2 Stunden, bis die Aufladebox vollständig aufgeladen ist.



- ● ● ● 1/4 Aufladung verbleibend
- ● ● ● 2/4 Aufladung verbleibend
- ● ● ● 3/4 Aufladung verbleibend
- ● ● ● vollständig aufgeladen

Wireless Charging wird unterstützt

Wir empfehlen Ihnen, das Qi zertifizierte Wireless Charging Pad zu benutzen.

Hinweis: Es dauert ungefähr 2 Stunden, bis die Aufladebox vollständig aufgeladen ist



Bitte folgen Sie folgenden Schritten, falls sich die Kopfhörer nicht verbinden lassen oder es andere Verbindungsprobleme gibt

1. Legen Sie beide Kopfhörer in die Aufladebox und lassen Sie sie aufladen
2. Drücken und halten Sie den Power-Knopf auf beiden Kopfhörern für acht Sekunden, während das blaue und weiße Licht blinkt.
3. Löschen Sie „Enacfire E60“ aus Ihrer Bluetooth Liste und schalten Sie Bluetooth aus
4. Entnehmen Sie beide Kopfhörer aus der Aufladebox
5. Schalten Sie Bluetooth wieder ein und wählen Sie „Enacfire E60“ aus



Vermeiden Sie, die Kopfhörer über längere Zeit bei hoher Lautstärke zu benutzen, da es Hörschäden verursachen kann. Es wird geraten, zu Ihrer eigenen Sicherheit die Kopfhörer bei niedriger bis moderater Lautstärke zu benutzen. Benutzen Sie die Kopfhörer nicht beim Fahrradfahren, Autofahren, bedienen von Maschinen oder anderen Tätigkeiten, bei denen das Hören auf die Umgebung wichtig ist.

Benutzen Sie die Kopfhörer nicht während eines Unwetters, da die Kopfhörer eventuell bei schlechtem Wetter nicht richtig funktionieren und die Wahrscheinlichkeit für einen Blitzeinschlag steigt.

Die Kopfhörer funktionieren eventuell auch nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Nutzen Sie keine ätzenden Reiniger/Öle um die Kopfhörer sauber zu machen. Falls die Kopfhörer mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen, wischen Sie sie schnell weg. Sollten sie in Wasser eingetaucht werden, schalten Sie sie nicht an, bis sie komplett getrocknet sind.

Hinweis: Das Eintauchen in Wasser hebt die Garantie auf. Selbst verursachter Schaden oder Verlust ist nicht in der Garantie enthalten. Bewahren Sie die Kopfhörer und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

F: Wieso stoppt die Musik manchmal zwischendurch?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen Ihnen und den Kopfhörern keine Hindernisse befinden. Stellen Sie auch sicher, dass sich keine Mikrowellen, oder andere Geräte in der Nähe befinden, die elektromagnetische Interferenzen verursachen könnten.

Hinweis: Bitte tragen Sie Ihr Gerät so nah wie möglich am Master-Kopfhörer (L), um eine stabile Bluetooth Verbindung zu garantieren.

F: Was soll ich tun, falls die Kopfhörer aufhören, sich aufzuladen?

A: Wir empfehlen Ihnen, die Kopfhörer durch unser Kabel aufzuladen. Sollte unser Kabel nicht funktionieren, versuchen Sie bitte ein anderes Aufladekabel oder Ladegerät.

F: Wie kontaktiere ich den ENACFIRE Kundenservice?

A: Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten begegnen, kontaktieren Sie uns bitte unter desupport@163.com, Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihr Problem zu 100% lösen.

Dieses Produkt wurde getestet und als kompatibel mit den Regularien für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Absatz 15 der FCC Bestimmungen empfunden. Diese Bestimmungen dienen zum Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Nutzung des Produktes.

Das Produkt generiert, benutzt und kann Radiofrequenz Energien erzeugen, und, wenn nicht richtig installiert, Interferenzen bei der Radiokommunikation verursachen.

Allerdings kann nicht garantiert werden, dass in Einzelfällen keine solche Interferenzen entstehen könnten. Sollten es zu Interferenzen, ausgehend vom Produkt, kommen, was durch aus- und einschalten bestimmt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, eine der folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Das empfangende Gerät umzupositionieren
- Die Distanz zwischen dem Empfänger und dem Produkt zu vergrößern
- Das Gerät in einen anderen Anschluss als den des Empfängers anzuschließen
- Den Verkäufer oder Radio/TV Techniker um Hilfe bitten

Dieses Produkt hält die vorgegebenen Regeln der FCC, Absatz 15 ein.

Inbetriebnahme wird unter folgenden Konditionen gestattet:

- (1) Das Produkt verursacht keine schädlichen Interferenzen
- (2) Das Produkt muss mit möglichen Interferenzen, die empfangen werden können, zureckkommen, auch wenn dadurch unerwünschtes Verhalten auftritt.

Änderungen am Produkt, die nicht ausdrücklich vom Vertreiber genehmigt sind, können zum Entzug der Genehmigung zur Nutzung des Produktes führen.

CE FCC

RoHS



ENACFIRE