

仮想現実の世界へようこそ。

Pimaxは究極のVR体験をお届けすることに注力しています。剣柄式のハンドルは最も衝撃的な人間工学体験を備えており、仮想世界への扉を開くことができます。仮想世界に入る前に、Swordハンドルを熟知しておきましょう！



Pitool

Pimax製品を初めて使用する場合は、Pimax公式サイトからPitoolツール pimax.com をダウンロードしてください。



ハンドルのペアリング

- 1.ハンドルのSystemボタンを3秒間長押しして電源を入れます。LEDリボンが青で常時点灯している場合はデバイスの電源は入っていますが、ペアリングされていません。
- 2.Pimaxヘルメットが正常に接続されていることを確認した後、Pitool設定-ヘルメットページでLighthouseポジショニングを選択します。
- 3.Pitoolメインインターフェイスに戻り、メインインターフェイスのデバイスペアリングボタンをクリックし、Swordハンドルを選択し、SystemボタンとMenuボタンを長押しして、ハンドルのLEDバンドが青色に点滅した後、ボタンを放します。このとき、ハンドルはペアリングモードに入ります。
- 4.Ledランプバンドが緑色の場合は、ペアリングに成功したことを示し、Pitoolのヒントと同様の操作方法で別のハンドルをペアリングします。
- 5.他のLighthouseを使用してヘルメットを配置する場合は、SteamVR設定-デバイス-ペアリングハンドルをクリックし、ハンドルペアリングインターフェイスに入り、手順3に従ってペアリングを行います。




スイッチのオン/オフ

- 1.ハンドルSystemボタンを3秒間長押しして電源を入れます。ヘルメットがハンドルにペアリングされている場合は、再度ペアリングする必要がありません。
- 2.ハンドルのSystemボタンを5秒以上長押ししてシャットダウンします。

ハンドルの装着

- 1.コントローラーを手で持ち、ストラップを引っ張って固定します（手のひらを開いてもハンドルが外れません）。
- 2.ハンドルはさまざまなサイズの手のひらにフィットし、ストラップスタンドを調整して最適な快適性を得ることができます。
- 3.ハンドルを外すには、ストラップ調整ボタンを押してストラップを緩めます。



安全上の注意事項

- 1.ハンドルが高いところから落ちて不可逆的な損傷を起こさないように注意して使用してください。
- 2.電池を内蔵しています。ハンドルを火やその他の高温熱源に近づけないでください。

웰컴 투 가상 현실 세계!

Pimax는 줄곧 VR체험의 극치를 선사하고자 노력해왔습니다. 칼자루 모양의 게임패드의 가장 충격적인 인체공학적 체험을 통해 가상세계로 향하는 문을 열어줄 것입니다. ‘장인(匠人)이 일을 잘 해내려면, 반드시 연장을 먼저 날카롭게 손질해야 한다.’는 속어가 있습니다. 가상세계에 진입하기 전에 먼저 Sword 패드를 익혀봅시다!



Pitool 설치

Pimax 제품을 처음 사용하실 경우에는 먼저 Pimax 공식 홈페이지(pimax.com)를 방문하셔서 Pitool 툴을 다운로드 받으십시오.



패드 페어링

1. 패드 System버튼을 3초 간 눌러 전원을 켭니다. Led램프가 블루로 표시되면 기기가 켜졌으나 페어링이 안 되었음을 표시합니다;
2. Pimax 헬멧의 연결을 정상화한 후 Pitool 설정-헬멧 페이지에서 Lighthouse를 선택하여 위치를 설정합니다;
3. Pitool 메인화면으로 돌아가서 기기 페어링 버튼을 클릭하고 Sword 패드를 선택함과 동시에 System 버튼과 Menu 버튼을 길게 눌러 Led 램프가 블루로 깜박인 후 버튼을 놓으면 패드가 페어링 모드에 진입합니다;
4. Led 램프가 그린일 경우 페어링에 성공했음을 표시하므로 Pitool 힌트 및 상기 방식에 따라 다른 게임패드를 페어링합니다;
5. 다른 Lighthouse 위치 확인 헬멧을 사용하실 경우 SteamVR 설정-기기-패드 페어링을 클릭하여 패드 페어링 화면에 들어간 후 3)의 방식에 따라 페어링합니다.




전원 켜기/끄기

- 1) 패드 System버튼을 3초 간 눌러 전원을 켭니다. 이에 앞서 헬멧과 이 패드를 페어링한 적이 있다면 다시 페어링할 필요가 없습니다.
- 2) 패드 System 버튼 5초 이상 길게 눌러서 전원을 끕니다.

패드 착용

- 1) 컨트롤러를 손으로 잡고 스트랩을 당겨 고정합니다(손을 벌려도 패드가 떨어지지 않습니다).
- 2) 패드는 스트랩 조절을 통해 다양한 사이즈의 손에 적합해 최적의 편안함을 선사합니다.
- 3) 패드를 벗을 경우, 스트랩 조절 버튼을 눌러 스트랩을 풀어주면 됩니다.



- 안전 도움말:
- 1) 높은 곳에서 패드를 떨어뜨려 손상 입을 가능성이 있으므로 유의해 사용하십시오.
 - 2) 배터리가 내장되어 있으므로 화원이나 고온, 열원에 패드를 가까이 두지 마십시오.

Добро пожаловать в мир виртуальной реальности.

Pimax стремится принести вам самый экстремальный опыт VR, ручка в стиле рукоятки меча имеет самый шокирующий эргономичный опыт, чтобы вы могли открыть дверь в виртуальный мир.

Тот, кто хочет работать хорошо, должен отшлифовать свое мастерство, прежде чем войти в виртуальный мир, сначала ознакомьтесь с ручкой Sword!



Установка Pitol:

Если вы впервые используете продукты Pimax, посетите официальный сайт Pimax, чтобы загрузить инструменты Pitol: pimax.com



Сопряжение ручки:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «System» на ручке в течение 3 секунд, чтобы включить. Если светодиодная полоса синего цвета, это означает, что устройство включено, но не сопряжено.
2. Убедитесь, что шлем Pimax подключен правильно, выберите Lighthouse на странице Pitol настройки-шлем.
3. Вернитесь в главный интерфейс Pitol, нажмите кнопку сопряжения в главном интерфейсе, выберите ручку Sword, одновременно нажмите и удерживайте кнопку «System» и кнопку «Menu», пока на ручке не загорится светодиодная полоса, а затем отпустите, и в это время перейдет в режим сопряжения.
4. Если светодиодная лента горит зеленым, это означает, что сопряжение выполнено успешно. Подключите другую ручку в соответствии с подсказками Pitol и тем же методом.
5. Если используете другие шлемы Lighthouse, нажмите Настройки SteamVR – Устройство – Сопряжение ручки, и войти в интерфейс сопряжения ручки, и выполните сопряжение в соответствии с шагом 3.




Надеть ручку

1. Нажмите и удерживайте кнопку «System» на ручке в течение 3 секунд, и включить. Если вы ранее сопрягали ручку со шлемом, вам не нужно выполнять повторное сопряжение.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «System» на ручки более 5 секунд, и выключить.

Надеть ручку:

1. Держите контроллер рукой и потяните за ремень, чтобы закрепить его (ручка не отваливается, когда ладонь открыта).
2. Ручка адаптируется к различным размерам ладоней, и вы можете отрегулировать кронштейн ремня для оптимального комфорта.
3. Чтобы снять ручку, нажмите кнопку регулировки ремня и ослабьте ремень.



Внимания: 1. Используйте осторожно, чтобы предотвратить падение ручки с высоты, и приведет к необратимым повреждениям.
2. Содержит батареи, не приближайте ручку к огню или другим источникам тепла с высокой температурой.