

[illegible]

Sistema senza fili

Questo è un mini sistema wireless, da applicare con dispositivi audio da 6,35 mm, con forte capacità anti-interferenza, forte capacità di attraversare gli ostacoli, trasmissione stabile, nessun ritardo caratteristiche ecc. Per evitare l'interferenza del segnale, il sistema wireless deve essere il più vicino possibile all'area dell'ascoltatore, e con grandi oggetti metallici, pareti, impalcature e altri oggetti mantenere almeno una distanza di 15 metri. Per quanto possibile assicurarsi che ci sia un percorso di segnale diretto tra trasmettitore e ricevitore. Per evitare di non poterlo utilizzare a causa della batteria scarica, controllare il livello della batteria prima dell'uso.

Controllare la capacità della batteria

Quando il dispositivo è acceso, fai doppio clic sul pulsante anteriore per visualizzare il livello di batteria attuale sui 4 luci verdi laterali. Le luci si spengono dopo 3 secondi.



Fare doppio clic sul pulsante anteriore



- Una luce verde rimane accesa, significa che la batteria è al 0%-25%.
- Due luci verdi restano accese, significa che la batteria è al 26%-50%.
- Tre luci verdi restano accese, significa che la batteria è al 51%-75%.
- Quattro luci verdi restano accese, significa che la batteria è all'76%-100%.

Fonte: www.foxconn.it

Dispositivo accesso/spento

Accensione: premere a lungo il pulsante per 2 secondi quando il trasmettitore e il ricevitore sono spenti. La spia LED a sempre-viva del dispositivo si accende correttamente. Inserirli nella normale condizione di lavoro.

Spegnimento: premere a lungo il pulsante per 2 secondi mentre il trasmettitore e il ricevitore sono accesi. La spia LED si spenta e il dispositivo si è spento correttamente.

Dopo l'accensione: la luce verde del trasmettitore è sempre accesa, mentre la luce verde del ricevitore lampeggia, indicando che il dispositivo non è collegato normalmente.



- ① Utilice la línea de carga adjunta para cargar. Si no está seguro del tipo de energía disponible, consulte a su distribuidor.
- ② El dispositivo tiene una batería de litio incorporada. No lo arrojes al fuego ni cerca de una fuente de calor.
- ③ Este equipo no es resistente al agua, no lo sumerja en agua ni en otros líquidos.
- ④ No intente reparar el equipo, ya que abrir la tapa después puede hacer que toque el voltaje del punto de peligro u otros riesgos. Si este equipo necesita mantenimiento, comuníquese con personal de mantenimiento calificado para su reparación.
- ⑤ Si no lo utiliza este producto durante un período prolongado, debe desconectar el cable de carga.
- ⑥ Evite pisotear el cable de alimentación o que la posición del enchufe y el dispositivo de conexión estén demasiado apretados en el enchufe.

Lista de accesorios de productos

Transceiver X1	Receiver X1	Cable de carga USB-C X1	Manual de usuario X1

Haga doble clic en el botón frontal

Indicador de batería

Cuando la primera luz siempre está encendida, significa que la batería tiene entre 0% y 25%.

Das luces verdes permanecen encendidas, significa que la batería tiene entre 26% y 50%.

Tres luces verdes permanecen encendidas, significa que la batería tiene entre 51% y 75%.

Cuatro luces verdes permanecen encendidas, significa que la batería está entre el 76% y el 100%.

The diagram illustrates the connection of a USB cable. On the left, a device with a USB port is shown. A USB cable is plugged into this port. The other end of the cable is a standard USB-A connector. To the right of the cable, there are two options for power: a USB power source (represented by a battery icon with a lightning bolt and the text 'USB') and a power source with a USB port (represented by a battery icon with a lightning bolt and a USB symbol).

Dispositivo encendido/apagado

Encendido: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos cuando el transmisor y el receptor estén apagados. El indicador LED siempre es verde. lo que indica que el dispositivo se ha electrificado con éxito. Entra en condiciones normales de trabajo.



Apagado: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos mientras el transmisor y el receptor están encendidos. El indicador LED se apagó y el equipo se apagó con éxito.



Después de la cancelación, la luz verde del transmisor siempre está encendida, mientras que la luz verde del receptor parpadea lo que indica que el dispositivo no está conectado normalmente.

Al usar el dispositivo, hay interferencias de señal alrededor del dispositivo que hacen que el dispositivo no funcione correctamente. El salto de frecuencia se puede realizar en el dispositivo.

[illegible]

チャンネル	10チャンネル
歪み	<0.05%
信号対雑音比	>85dB
遅延	<2ms
システム周波数改善	20~20KHz
受信感度	<-110dbm @20dbnsinad
伝送距離	30~50m
完全な労働時間	5-6 時間 (環境によって異なります)

製品付属品リスト

2000mAh V.1
2000mAh V.1
USB to mini-USB V.1
1000mAh V.1

6.35 mmプラグ
ボタン
USB-C充電ポート
電力表示灯

バッテリー容量を確認する

フロントボタン
をブラックリ
ン

バッテリー
蓋を開く

- 1 つの緑色のライトの着灯し得けます。これは約 25% の出力に相当します。
- 2 つの緑色のライトの着灯し得けます。これは約 50% の出力に相当します。
- 3 つの緑色のライトの着灯し得けます。これは約 75% の出力に相当します。
- 4 つの緑色のライトの着灯し得けます。これは約 100% の出力に相当します。

2.充電状態での電力表示、充電時のランプは下記のように表示される。

- ①緑色のインジケータライトが点灯したまま、バッテリーは100%充電されています。
- ②緑色のインジケータライトが点灯したまま、バッテリーが20%充電されています。
- ③緑色のインジケータライトが点灯したまま、バッテリーが10%充電されています。
- ④緑色のインジケータライトが点灯したまま、バッテリーが0%充電されています。

電源ノイズ：送信機と受信機がオフのときに、ボタンを2秒押し続けると、LEDインジケータが点滅し、デバイスの電圧が正常にリセットになります。通常の動作に戻ります。

電源オフ：送信機と受信機がオンになっているときに、ボタンを2秒押し続けると、LEDインジケータが点滅し、デバイスが完全にリセットされます。

電源を入れた後、送信機の緑色のインジケータライトが常時点灯し、受信機の緑色のインジケータライトが点滅して、デバイスが正しく接続されていないことを示します。

送信機をギターに接続し、受信機をサウンドに接続し、送信機と受信機のスタートボタンを押すだけです。その後、受信機が受信機のカラードランプが点灯したとき、通常の動作を開始します。このようにする場合、以下の手順に従って受信機を設定します。

ペリキングスイッチはまた、送信機のカラードランプが点灯し、受信機のカラードランプが点灯しているときに、ペリキングに矢印はこの方向を指し、再び点灯します。

スイッチが設定された後、送信機と受信機が接続されている場合、音なしに受信機を接続し、再起動するようになります。

受信機がペリキングで使用中に音なしに干渉機があれば、受信機に受信機が動作している状態があれば、受信機は受信機のカラードランプを点灯して、受信機を接続して受信機を行うことができます。

送信機
受信機
ペリキング