

EO006

omthing

AirFree 2 True Wireless Headphones User Guide
AirFree 2 真无线耳机 用户指南

www.onthing.com

FCC ID:2ASDE006R (Right ear)
FCC ID:2ASDE006L (Left ear)

Manufacturer: Tianshi Corporation
 Address: No. 3333, Lixiaoli Avenue, Tower A, 35th Floor,
 Tangling City, Nanshan District, Shenzhen, China
 制造商：万魔声学股份有限公司
 地址：深圳市南山区荔香大道 3333 号德尚城 A 座 35 楼

简体中文

使用产品而需详细阅读本说明书，并妥善保管。

包装内容

• AirFree 无线蓝牙耳机 • Type-C 充电线 • 硅胶耳套 4 对（XS/S/M/L） • 用户指南

连接蓝牙

1. 开启设备
打开设备的蓝牙功能；打开设备电源后，然后点电启动蓝牙。

2. 配对设备
长按耳机背面配对按钮。双耳蓝牙耳机、TVS 配对成功后，双耳蓝牙耳机灯闪烁时间 5 分钟。
5 分钟后再次连接到设备进入待机状态。此时会重新再充电。再循环等待两小时。
① 打开手机上的设置菜单，将手机的“Setting-AirFree-2”产品添加。即可成功配对。LED 红灯熄灭。

3. 回连
再次充电，关闭蓝牙耳机 LED 灯亮起 4 秒后，进入待机模式。将 LED 红灯灯罩取下，蓝牙耳机灯亮。
如果 TVS 的音量输出达到饱和，就会进入蓝牙降噪模式；耳机 LED 灯变白闪烁：在受 5 秒钟延迟后有设备连接耳机，耳机进入休眠状态。

4. 清除设备记忆，打开设备电子菜单（按左白色菜单键），长按蓝色连接键（8 秒）进入删除配对记录和与手机建立连接的连接操作。

开机开关

• 关机开关：耳机盒盖打开时，TVS 耳机灯开始闪烁或发出提示音。
提醒：长时间不使用时，请取出耳机放入充电盒中。
提醒：将耳机戴上耳朵后即可唤醒。

触控控制

接听电话 / 挂断电话
轻触左 / 右耳机（单耳模式可用）。
接听电话 / 挂断电话
长按 / 右耳机 2S（双耳模式可用）。
播放音乐 / 暂停播放音乐
轻触左 / 右耳机任意一侧；当音乐播放时，取下耳机则暂停音乐，再戴耳机继续播放。
音量 / 静音
① 向左三击耳机侧边；向左击耳机侧边。
Anc 开关
1. 长按 ANC+，并默认从通透模式切换。长按 ANC 模式（按住左耳机都可以）。
2. 关闭 ANC+，ANC 关闭状态下，此时为主动降噪 ANC 模式。长按左侧耳机（按住左耳机都可以）。
3. 关闭降噪模式，在 APP 关闭 ANC。

佩戴舒适度调节

1. 佩戴时，三速旋转后旋至舒适位置。
2. 关外，用手捏住侧翼。

电量提示

耳机电量提示

电量提示：当 LED 灯红、1 秒闪两次，间隔 10 秒；产品在还能使用 25~30 分钟时提示；每 5 分钟提醒一次，大至 5 次左右。

* 具体使用时间视产品的使用状况而定。

耳机充电电量提示

充电电量提示：（小于 20%）；充电 LED 灯红亮 8 秒后熄灭。

充电中等电量提示：（大于等于 20%、小于 80%）；充电 LED 灯红亮 8 秒后熄灭。

充电电量充足提示：（大于等于 80%）；充电 LED 灯绿亮 8 秒后熄灭。

充电

使用 C-C 充电线给充电宝充电

当 LED 灯红（红色）亮起时，充电宝充电，充电 LED 蓝色指示灯常亮；一次充满需约 43 分钟。

使用 USB 充电线给充电宝充电

当 LED 灯红（红色）亮起时，充电宝充电，充电 LED 蓝色指示灯常亮；一次充满需约 120 分钟。

将耳机插入充电盒中，使用充电线给耳机充电

当耳机 LED 灯红（红色）亮起时，耳机充电，耳机 LED 指示灯常亮；一次充满需约 45 分钟。

基本参数

型号：E0008	充电电源电压范围：4.0~6.0V 1A	使用时间
耳机重量（单耳）：3.8g	耳机充电时间：约 45 分钟	* 耳机满电状态
耳机充电时间：30~2h	充电充满时间：约 40 分钟	音乐播放：5.0~1 小时（50% 音量）
整机重量：48.79g	整机功耗：3200mW	* 耳机满电 + 充电盒满电状态
耳机尺寸：26.0 x 19.0 x 22.8mm	蓝牙版本：Bluetooth 5.2	音乐播放：2.5~4H（50% 音量）
耳机充电尺寸：60 x 23 x 40.9mm	蓝牙距离：10 米	
耳机充电容量（单耳）：38mAh	蓝牙协议：HFP / A2DP / AVRCP	

警告

- 请勿自行拆卸造成故障或修改产品参数，否则可能会导致火灾、触电甚至造成身体损坏产品；
- 请勿将耳机置于潮湿或干燥的环境中，以免因 OTC 上上的材料，而造成 OTC -40℃；
- 请勿在易燃易爆气体中使用设备，避免设备因设备使用不当而造成，并造成火灾的危险；
- 本产品只适用于普通成年人使用，建议咨询儿科医生是否适合佩戴儿童式耳机。

提示

- 首次使用前，请先将产品充满电。
- 请保持产品充电时（超过 3 小时）不间断，请勿长时间充电。
- 避免长时间使用“新生产的产品或第三方品牌充电器”的充电器。该产品不支持快充充电，请勿长时间对耳机进行充电。

有害有毒物质元素						
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
电阻器及元件	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
电线	×	○	○	○	○	○
焊盘	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 IEC 61364 标准制定。
 ○：表示该有害有毒物质在全部所用材料中的含量均符合 GB/T 26572 即《电子消费品中有害有毒物质的限量要求》规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害有毒物质至少在全部中的某一材料材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。



非保修条例

1. 未经授权的维修、使用、碰撞、滥用、改装、进口、火灾、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、或疏忽、篡改标识、影响认证；
2. 已超过过保有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

与 omthing 互动

扫码关注 omthing 官方微信公众号、官方微博，了解更多产品及优惠。

更多服务可登录 omthing 官方网站 www.omthing.com 点击“服务”或拨打客服热线：400-092-0909



omthing 官方微信

omthing 官方微博

制造商：万福乐平股份有限公司
地址：深圳市南山区临海大道 3333 号塘朗城 A 座 35 楼

日本語

使用前にこの説明書を確認し読み、再度の参照のために保管してください。

パッケージ内容

• 無線 Free 2 WS インヤホンヘッドフォン • Type-C 充電ケーブル • シリコン製耳栓4組(S/M/L/XS/M/L)
• ユーザーガイド

Bluetooth®接続

1. 使用するデバイスにBluetooth機能を有効にします。[Bluetooth]>[設定]と移動してから、機能をオンにします。

2. アンプとイヤホン接続

Bluetooth®は無線で通信する技術。各カナル型イヤホンの白色ライトが初期設定のペアリングモードに移行するようになります。2番目のカナル型イヤホンの白色ライトが青色と白色で交互に点滅するようになります。ペアリングが完了すると、両方のイヤホンの白色ライトが青色と白色で交互に点滅するようになります。5秒以内に再度接続したいデバイスがある場合、本パッケージのBluetooth®機能のメニューにペアリングするようになります。最初接続したデバイスと再度接続したいデバイスにペアリングモードが開始されます。

3. 充電ケーブルの接続とBluetooth®接続

• 充電ケーブルの接続と、各カナル型イヤホンの白色ライトが初期設定のペアリングモードに移行するようになります。両接続が完了すると、各カナル型イヤホンの白色ライトが青色と白色で交互に点滅するようになります。最初に接続したデバイスに再度接続するようになります。

• 15秒以内にこのデバイスと再度接続したい場合、本説明書の背面のペアリングモードに移行するようになります。再度接続したいデバイスと再度接続するようになります。

4. 充電ケーブルの接続とBluetooth®接続

• 充電ケーブルの接続と、各カナル型イヤホンの白色ライトが初期設定のペアリングモードに移行するようになります。両接続が完了すると、各カナル型イヤホンの白色ライトが青色と白色で交互に点滅するようになります。最初に接続したデバイスに再度接続するようになります。

電源

充電ケーブルを接続と、各カナル型イヤホン上にあるLEDが青色と白色で交互に点滅し、正常にペアリングモードに移行するようになります。ペアリングモードが完了すると、LEDが青色と白色で交互に点滅するようになります。

充電モード

充電ケーブルを接続して充電モードに入ります。充電が完了します。

充電

各カナル型イヤホンをお持ちの充電器に接続し、充電を起動させます。

操作と機能

操作と機能 / 諸注意を完了

私たちのウェブサイト「[ヤマハサポート](#)」のリンクをクリック。 (モバイルデバイスユーザーの場合は右側のタブ)

充電器を充電
右/左のカナル型イヤホンと2倍接続可能です。(モノリス/パススレオモノの両方の状態)

音楽を再生 / 音楽を一時停止
音楽を再生中、一時停止します。右/左のカナル型イヤホンとダブルクリックします。

2. 音楽の再生 / 一時停止を繰り返すことができます。音楽を一時停止するようになると、どちらの方向のカナル型イヤホンも再度再生します。音楽を再度再生するには、ダブルクリックします。

ボリューム (大)
右/左のカナル型イヤホンとトリプル (連続3回) クリックします。

ボリューム (小)
右/左のカナル型イヤホンとトリプル (連続3回) クリックします。

ANC/オートオフ
ANC/オートオフには、カナル型イヤホンとダブルクリックでパススレオ (両側音場) モードに切りかわり、ANCモードを有効にするには、2倍接続する必要があります。(または右/左のカナル型イヤホンを押して、ANC/オートオフで右/左のカナル型イヤホンの両方を切り替えます。)

ANC/オートオフで右/左のカナル型イヤホンの両方をANC/オートオフには、2倍接続する必要があります。パススレオ (両側音場) モードに切りかわります。(または右/左のカナル型イヤホンの両方をトリプルクリックします。)

音楽アシスタント
右/左のカナル型イヤホンとトリプルクリックします。

音楽アシスタントは、音楽アシスタントをアクティブにするには、3回トリプルクリックします (連続して4回鳴り、5. 2. スピーカーをコントロールします。

電池プロンプト表示

充電器充電低下警告
充電器が充電低下すると、白LEDが10秒の間隔で2回以上点滅するようになります。残りの使用時間は25〜30分になります。5分以内の充電器充電低下を避けるために充電器を充電する必要があります。

* 特定の使用例は本製品が十分に使用し得る限りです。

ケース電池充電低下LEDインジケータ
充電器に25%〜40% LEDインジケータ9分30秒の間隔で点滅するようになります。
20%未満の充電率<80% LEDインジケータ9分30秒の間隔で点滅するようになります。
充電率を30% LEDインジケータ9分30秒の間隔で点滅するようになります。

充電

充電器を充電するために、USBタイプ-Cケーブルを使用します。
本製品ケーブルの両端をUSB充電器に接続して充電できるようにしてください。
充電器の両端にケーブルを接続する必要があります。充電器が充電器の両端にケーブルがフル充電されたことを表示します。

ケーブル充電器を充電するために充電器には、
本製品ケーブルの両端を充電器に接続して充電できるようにしてください。
充電器の両端にケーブルを接続する必要があります。充電器が充電器の両端にケーブルがフル充電されたことを表示します。

充電ケーブルで各カナル型イヤホンに充電する必要があります。
充電ケーブルの両端をケーブルに接続して充電できるようにしてください。充電ケーブルの両端を各カナル型イヤホンに接続する必要があります。充電ケーブルの両端を各カナル型イヤホンに接続する必要があります。充電ケーブルの両端を各カナル型イヤホンに接続する必要があります。

100%のフル充電には約45分かかります。フル充電されると、青いLEDインジケータが点滅するようになります。

omthing

2013C

颜色参考 2162C