



© 2018 Mad Catz Global Limited, Office H on 22nd Floor, Kings Wing Plaza 2, No.1 on Kwan Street, Sha Tin, N.T., HK.
Mad Catz, R.A.T./B.A.T./M.O.J.O./S.T.R.I.K.E./C.A.T./E.G.O./F.R.E.Q. and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Global Limited its subsidiaries and affiliates. The shape and design of this product is a trade dress of Mad Catz Global Limited, its subsidiaries and affiliates.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. Made in China All rights reserved. Product features, appearance and specifications may be subject to change without notice.

FCC ID: 2ASFYMR07DHINBL0000

IC: 24750-MR07DHINBL0

CMIIT ID: XXXXXXXXXX



xxx-xxxxxx



xxxxxxxxxxxxxx



R-R-McG-
RATDWS



R3D979
RoHS



www.madcatz.com



QUICK START GUIDE




R.A.T. DWS


MODULAR GAMING
MOUSE WITH UNLIMITED
DUAL WIRELESS




Download app from www.madcatz.com/downloads



- 1 Profile Switch
- 2 Left Key
- 3 Scroll Wheel
- 4 DPI Switch
- 5 Right Key
- 6 Thumb Rest [fixed]
- 7 Barrel Scroll Wheel
- 8 Palm Rest
- 9 Pinkie Rest



- 14 BT/OFF/2.4G Switch
- 15 Dongle
- 16 Battery Storage
(Included AA Battery)



- 10 Battery & Pairing indicator
- 11 Precision Aim
- 12 Forward Button
- 13 Backward Button

PACKAGE CONTENTS

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Madcatz R.A.T. DWS x1 | 5 QSG x1 |
| 2 Pinkie Rest x2 | 6 Warranty Card x1 |
| 3 Palm Rest x1 | 7 LOGO Sticker x1 |
| 4 Dongle x1 | |

SYSTEM REQUIREMENTS

Compatible with Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

⚠ CAUTION

1. Keep the device away from liquid, metal and other high frequency wireless device.
2. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Programmable buttons can be configured by R.A.T. DWS.
Please visit our website for R.A.T. DWS software download.


www.madcatz.com/downloads



Pairing to a 2.4G mode


STEP 1

Insert AA battery x1 into the mouse




STEP 2

Remove the USB Dongle and Plug into an available USB port



STEP 3


Make sure to switch to the 2.4G mode on the bottom of the mouse, it will automatically be connected.



Pairing to a BT mode

STEP 1

Switch to the BT mode on the bottom of the mouse.
 10 turn red and flash for 0.5~1 sec. (Only connect to a single device at a time)



STEP 2

Go to the Bluetooth Settings of your computer



STEP 3

Click "Add a Bluetooth Device" and select "Mad Catz R.A.T. DWS"




Tips


1. If the battery power is **LOW**, 10 flash continuous red in 3 sec and loop at 1 second intervals.

2. To repair BT mode, press and hold 11 + 2 at the same time, and switch to the BT mode on the bottom of the mouse. Once BT mode is connect, release 11 + 2.


3. R.A.T. DWS has a wireless range of up to 10 meters. To ensure the performance in noisy wireless connections, keep the mouse and dongle over 2m away from 2.4 GHz wireless devices to minimize wireless interference.



- 1 Commutateur de profil
- 2 Touche gauche
- 3 Molette de défilement
- 4 Commutateur de PPP
- 5 Touche droite
- 6 Repose-pouce [fixe]
- 7 Molette de défilement barillet
- 8 Repose-poignet
- 9 Repose auriculaire



- 14 Commutateur BT/ARRÊT/2,4G
- 15 Dongle
- 16 Stockage pile (Pile AA fournie)



- 10 Indicateur de batterie et d'appairage
- 11 Objectif de précision
- 12 Bouton d'avance
- 13 Bouton de retour

CONTENU DE LA BOÎTE

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 Madcatz R.A.T. DWS x1 | 5 QSG x1 |
| 2 Repose auriculaire x2 | 6 Carte de garantie x1 |
| 3 Repose-poignet x1 | 7 Autocollant LOGO x1 |
| 4 Dongle x1 | |

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Compatible avec Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

⚠ MISE EN GARDE

1. Gardez l'appareil éloigné des liquides, du métal et de tout autre appareil sans fil haute fréquence.
2. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Les boutons programmables peuvent être configurés par R.A.T. DWS.
Veuillez visiter notre site Web pour R.A.T. Téléchargement du logiciel DWS.

www.madcatz.com/downloads




Appairage à un mode 2.4G

ÉTAPE 1

Insérez une pile AA x1 dans la souris





Débranchez le couvercle de la batterie




ÉTAPE 2

Retirez le dongle USB et branchez-le sur un port USB disponible. La connexion est automatique.



STEP 3

Assurez-vous de commuter vers le mode 2.4G au dessous de la souris




Appairage à un mode BT

ÉTAPE 1

commutez en mode BT au dessous de la souris.

10 devient rouge et clignote pendant 0.5~1 sec. (La connexion ne peut se faire qu'à un appareil à la fois)



ÉTAPE 2

accédez aux paramètres Bluetooth de votre ordinateur




ÉTAPE 3

cliquez sur « Ajouter un périphérique Bluetooth » et sélectionnez « Mad Catz R.A.T. DWS »




Conseils


1. Si la batterie est **FAIBLE**, 10 clignote en rouge de façon continue pendant 3 secondes et boucle par intervalles de 1 seconde.
2. Pour appairer de nouveau en mode BT, maintenez enfoncés 11 + 2 simultanément, et passez en mode BT au dessous de la souris. Une fois connecté, relâchez 11 + 2.
3. R.A.T. DWS a une portée sans fil jusqu'à 10 mètres. Pour garantir d'excellentes performances dans les environnements sans fil bruités, éloignez la souris et le dongle d'au moins 2 m des appareils sans fil 2.4 GHz afin de minimiser le bruit ambiant.



- 1 Profilschalter
- 2 Linkstaste
- 3 Scrollrad
- 4 DPI-Schalter
- 5 Rechtstaste
- 6 Daumenauflage [fest]
- 7 Zylindrisches Scrollrad
- 8 Handballenauflage
- 9 Auflage für kleinen Finger



- 14 BT/Aus/2,4-GHz-Schalter
- 15 Dongle
- 16 Batteriefach (inklusive AA-Batterien)



- 10 Batterie- und Kopplungsanzeige
- 11 Präzises Zielen
- 12 Vorwärtstaste
- 13 Rückwärtstaste

LIEFERUMFANG

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 Madcatz R.A.T. DWS x 1 | 5 Kurzanleitung x 1 |
| 2 Auflage für kleinen Finger x 2 | 6 Garantiekarte x 1 |
| 3 Handballenauflage x 1 | 7 Logo-Sticker x 1 |
| 4 Dongle x 1 | |

SYSTEMANFORDERUNGEN

Compatible with Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

VORSICHT

1. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten, Metall und anderen drahtlosen Hochfrequenzgeräten fern.
2. Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Programmierbare Tasten können von R.A.T. DWS.
Bitte besuchen Sie unsere Website für R.A.T. DWS-Software herunterladen.


www.madcatz.com/downloads



Im 2.4-GHz-Modus koppeln


SCHRITT 1

Legen Sie eine AA-Batterie in die Maus ein.




SCHRITT 2

Entfernen Sie den USB-Dongle und schließen Sie ihn an einen freien USB-Port an. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.



SCHRITT 3


Achten Sie darauf, den 2.4-GHz-Modus an der Unterseite der Maus einzustellen.



Im BT-Modus koppeln


SCHRITT 1

Stellen Sie an der Unterseite der Maus den BT-Modus ein. wird rot und blinkt 0.5 bis 1 s. (Es wird nur die Verbindung mit einem Gerät auf einmal unterstützt.)



SCHRITT 2

Rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Computer auf.



SCHRITT 3

Klicken Sie auf „Ein Bluetooth-Gerät zufügen“ und wählen Sie „Mad Catz R.A.T. DWS“.




Tipps


1. Falls der Batteriestand **GERING** ist, blinkt **10** in 1-Sekunden-Intervallen 3 Sekunden lang rot.

2. Sie können im BT-Modus eine erneute Kopplung durchführen, indem Sie **11** + **2** gleichzeitig gedrückt halten und den BT-Modus an der Unterseite der Maus einstellen. Lassen Sie **11** + **2** los, sobald eine Verbindung besteht.


3. R.A.T. DWS hat eine Drahtlosreichweite von bis zu 10 Metern. Zur Sicherstellung optimaler Leistung in Drahtlosumgebungen mit Störungen sollten Sie Maus und Dongle mindestens 2 m von anderen 2.4-GHz-Drahtlosgeräten fernhalten.



- ① プロファイルスイッチ
- ② 左キー
- ③ スクロールホイール
- ④ DPI スイッチ
- ⑤ 右キー
- ⑥ 親指レスト [固定]
- ⑦ バレルスクロールホイール
- ⑧ パームレスト
- ⑨ 小指レスト



- ⑭ BT/オフ/2.4G スイッチ
- ⑮ ドングル
- ⑯ バッテリーストレージ
(単三電池を含む)



- ⑩ バッテリーおよびベアリングインジケーター
- ⑪ 精密照準
- ⑫ 進むボタン
- ⑬ 戻るボタン

パッケージの内容

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1 Madcatz R.A.T. DWS x1 | 5 QSG x1 |
| 2 小指レスト x2 | 6 保証書 x1 |
| 3 パームレスト x1 | 7 ログステッカー x1 |
| 4 ドングル x1 | |

システム要件

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 と互換性あり

プログラム可能なボタンは、R.A.T. DWS。R.A.T.のWebサイトをご覧ください。
DWSソフトウェアのダウンロード。

⚠ 注意

- 1.液体、金属、その他の高周波無線デバイスからデバイスを離してください。
- 2.火災や感電の危険を減らすために、この装置を雨や湿気にさらさないでください。


www.madcatz.com/downloads



2.4G モードへのペアリング


手順 1

単三電池x 1
をマウスに挿入してください




手順 2

USB ドングルを取り外し、使用可能な USB ポートに差し込みます。
自動的に接続されます。



手順 3


マウスの下部で 2.4G モードに切り替えていることを確認してください



BT モードへのペアリング


手順 1

マウスの下部で BT モードに切り替えてください。**⑩** が赤色に変わり、0.5 ~ 1 秒間点滅します (一度に 1 つのデバイスにのみ接続されます)。



手順 2

コンピュータの Bluetooth 設定に移動してください



手順 3

[Bluetooth デバイスの追加] をクリックし、「Mad Catz R.A.T. DWS」を選択してください




ヒント


甲、バッテリー残量が低下した場合、**⑩** は 3 秒間赤色に点滅し、1 秒間隔で繰り返します。

乙、BT モードで再ペアリングする場合は、**① + ②** を同時に押し続けて、マウスの下部で BT モードに切り替えてください。接続されたら、**① + ②** を離してください。


丙、R.A.T. DWS のワイヤレス範囲は最大 10 メートルです。ノイズの多いワイヤレス環境で優れた性能を確保するために、マウスと dongle を 2.4 GHz ワイヤレスデバイスから 2 m 以上離して、環境ノイズを最小限に抑えてください。



- ① 프로필 스위치
- ② 왼쪽 키
- ③ 스크롤 휠
- ④ DPI 스위치
- ⑤ 오른쪽 키
- ⑥ 썸 레스트[고정됨]
- ⑦ 배럴 스크롤 휠
- ⑧ 팜 레스트
- ⑨ 핑키 레스트



- ⑭ BT/끼기/2.4G 스위치
- ⑮ 동글
- ⑯ 배터리 보관함(AA 배터리 포함)



- ⑩ 배터리/페어링 표시등
- ⑪ 정밀 조준
- ⑫ 앞으로 버튼
- ⑬ 뒤로 버튼

포장 내용물

1	Madcatz R.A.T. DWS 1개	5	QSG 1개
2	핑키 레스트 2개	6	보증 카드 1부
3	팜 레스트 1개	7	로고 스티커 1장
4	동글 1개		

시스템 요구사항

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10과 호환되어야 함

프로그래밍 가능한 버튼은 R.A.T.로 구성 할 수 있습니다. DWS. R.A.T. 웹 사이트를 방문하십시오. DWS 소프트웨어 다운로드.

⚠ 주의

- 액체, 금속 및 기타 고주파 무선 장치에서 멀리 떨어진 곳에 장치를 두십시오.
- 화재 나 감전의 위험을 줄이려면 본 기기를 비나 습기에 노출시키지 마십시오.



www.madcatz.com/downloads



2.4G 모드로 페어링하기



1 단계

마우스에 AA 건전지1개를 넣습니다.




2 단계

USB 동글을 제거하고 사용 가능한 USB 포트에 끼우면 자동으로 연결됩니다.



3 단계


마우스 바닥에 있는 2.4G 모드를 켭니다.



BT 모드로 페어링하기


1 단계

마우스 바닥에 있는 BT 모드를 켭니다. ①이 빨간색으로 바뀌고 0.5~1초 동안 깜빡입니다(한 번에 하나의 장치에만 연결할 수 있음).



2 단계

컴퓨터에서 Bluetooth 설정으로 이동합니다.



2 단계

Bluetooth 장치 추가하기를 클릭하고 'Mad Catz R.A.T. DWS'를 선택합니다.



팁

1.건전지 전력이 낮을 경우, ①이 3초 동안 빨간색으로 깜빡인 다음, 1초 간격으로 깜빡임을 반복합니다.

2.BT 모드로 다시 페어링하려면 ①과 ②를 동시에 길게 누른 상태에서 마우스 바닥에 있는 BT 모드를 켭니다. 연결되면 ①과 ②에서 손을 뗍니다.

3.R.A.T. DWS의 무선 연결 범위는 10m 이내입니다. 노이즈가 있는 무선 환경에서 잘 작동시키려면 마우스와 동글을 2.4GHz 무선 장치에서 2m 이상 거리를 두어 환경상의 노이즈를 최소화하세요.