

Operating Instructions



Please read the instructions carefully
and keep it safe.

English ————— 01-12

Deutsche ————— 13-23

Française ————— 24-34

Italiana ————— 35-45

Española ————— 46-56

Bind Watch

1. Download and install App

You can set up the watch through the "InxFit" app for iOS or Android devices. The steps are shown as follows:

Notes: The hardware platform of the equipment system shall meet requirements. I. Bind Watch



iOS 8.0 version
or above



Android 4.4 system
or above



Support Bluetooth
4.0



Correct operation: Scan the QR code below or download InxFit APP through the mobile APP store to pair with the watch





Wrong operation: Pair the watch directly with the bluetooth in your mobile phone's settings.



2. Bind process

(1) Turn on the Bluetooth and GPS on your mobile phone





(2).Bind Device




(3).Select product model: N21

(4).Click "Ok" to complete binding.

Notes:


①.During binding process, InxFit will prompt you to enable GPS and Bluetooth, and authorize InxFit to get access to the GPS on you mobile phone.

②. Apple phones need to click "pair", the watch has a variety of message reminders.



3.Synchronous data

In daily wear, the watch can detect all kinds of product data. The user needs to connect the watch with bluetooth on the APP before synchronous operation. The detailed operations are shown as follows:



Open the mobile APP> swipe down the page> sync prompt appears




Notes!

Please synchronize the data at least once within 5 days to avoid data loss at the watch end.

Instruction for Use

1.Charging schematic


Buckle the watch into the charger seat as shown in the picture. It needs to be charged to activate the watch when it is started for the first time.



Make sure the metal contacts of the watch and of the Charging dock match well, then the watch can be charged properly.

2.Wear/install

Wear



Wear the wristband one finger away from the wrist bone and adjust the tightness of the wristband to a comfortable position.

①.Wear

Wear the wristband one finger away from the wrist bone and adjust the tightness of the wristband to a comfortable position.


②.Replace the strap

Switch

Flip the switch and take out the wristband

Tip: Wearing too loosely may affect the accuracy of heart rate data.

Replace the strap



Flip the switch and take out the wristband

Operating Instructions

1. Definition of key function



Short press the right key: Return to previous interface

Long press the right key: start

2. Watch dial switch



Long press the main interface to switch the dial.

The watch supports to switch among 5 dials. Long press on the main interface of the watch to switch the dial.



Note: Cloud dial and custom dial can be set in the APP.

3. Main interface operation Swipe the screen to enter different interfaces (interactive interfatile diagram)



①. Notice : Display notification message content.

②.Status :



DND Mode




Vibration



Brightness




Settings



Wrist-up To Wake Screen

DND Mode


Wake Time Adjustment



Brightness Adjustment

Search Phone

Dial Settings







Shutdown/Factory Reset Settings

About

③.Function list interface : See below for Function Introduction.

④.Data bar :



Function Introduction

1.Icon function introduction

①. Sports Mode



The watch supports 10 sports modes, press the right button of the watch to pause or exit the sports mode;
The sports mode data will be permanently stored in the APP.

②. Sports Record




You can view the last 50 detailed sports data records.

③. Heart Rate



The heart rate is automatically detected throughout the day, Please wear tightly during the test and do not leak green light.



④. Daily Activity Data




Display steps, calories, and distance data for the whole day.

⑤. Sleep Data




The watch can automatically test the sleep data every day. Please wear the watch well before sleeping. At the end of the day, sleep time and sleep status are displayed.



⑥. SaO2




Blood oxygen saturation (SaO2) refers to the oxygen concentration in the blood, which is an important physiological parameter of respiratory circulation.



⑦. Breath Training




Help to adjust and relax your mood





⑧. Alarm Clock



Up to 10 alarms can be quickly set on the watch; When the set time is reached, the watch will vibrate to remind you.





⑨. Stopwatch



-07-

-08-

⑩. Countdown



⑪ . Music Control



The watch can control the music of the mobile phone to go to the previous, next or pause music playback.

The watch cannot play music.

Notes : For more functions and operation , please check the InxFit f the mobile phone.

Product Parameters

Model	N21	Screen type	1.55-inch color screen
Battery capacity	260mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	about 2.5 hours	Battery life	over 7days
Waterproof level	IP68	Weight of product	40g
Operating temperature	-20°C—40°C	Bluetooth version	BLE 4.2
Product frequency	2402-2480MHz	Max. transmission power consumption	0 dBm

Battery life: Actual battery life and charging time will vary depending on usage and environment, etc.

Waterproof: Not suitable for diving, swimming in the sea, or sauna. But suitable for swimming in swimming pool or in shower (cold water) and shallow beach.

Cleaning and Maintenance

It is recommended to wear and maintain according to the following three points:

- (1)Keep the product clean;
- (2)Keep the product dry;
- (3)Do not wear it too tight.

Do not use household cleaners to clean the watch, but use the soap free detergent.

It is recommended to use alcohol to scrub stains that are not easy to remove.

Frequently Asked Questions

1.Mobile APP search for the watch failed

- (1)It is recommended to update InxFit to the latest version.
- (2)It is recommended to close all programs, restart the Bluetooth, and then connect
- (3)Confirm whether the mobile phone system meets Android 4.4 or IOS 8.0 or above.

2.The watch received no alerts, text messages or phone calls

- (1)You need to turn on the smart reminder function and the call reminder switch in the APP, and synchronize to the watch.
- (2)The iPhone needs to be paired with the watch via Bluetooth. (Please check the column of "Synchronous Data" for details)
- (3)You need to keep your watch connected to Bluetooth.

3.Bluetooth is often disconnected

- (1)If the distance between the watch and the mobile phone is too far, the connection effect of more than 7m Bluetooth is obviously weakened.
- (2)Whether there is a shield between the watch and the mobile phone, the human body, wearing metal jewelry, etc., will interfere with the Bluetooth connection signal.
- (3)Whether the Bluetooth function of the mobile phone is abnormal.

4.About data backup

The data of the watch is synchronized at least once every 7 days to the mobile phone (the watch end only keeps the data of the last 7 days).

5.How to restart and restore factory settings

Shutdown operation: Watch > set > shutdown/right-key restart
Restore factory settings: connect watch to APP > open APP > device
model > more settings

6. Do I need to keep my bluetooth on when I wear my watch?

(1) For the three functions, i.e. counting steps, sleeping and alarm clock, you do not need to connect the watch to the mobile phone all the time. If you only need to wear a watch when you exercise, you can connect the watch and your mobile phone to view the data

synchronously after the exercise.

(2) For the functions of call alert, message alert, find the phone, you

need to turn on the mobile phone's bluetooth, and maintain the connection with the mobile phone.

More detailed questions can be answered with help and feedback in the APP.

Operation steps: VeryFitPro >  > help and feedback

Matters Needing Attention

①. Watch data needs to be kept once every 7 days to avoid data loss.

②. The watch has no waterproof effect on seawater, acidic and alkaline solutions, chemical reagents and other corrosive liquid.

The damage or defects caused by misuse or improper use are not covered by the warranty.

③. Sports mode supports up to 6 hours of exercise at a time.

④. The watch has a waterproof level of 5ATM and supports cold water shower, swimming, but not diving.

⑤. Avoid wearing the watch too tight in daily use. Please keep the parts of the watch touching the skin dry.

⑥. When your heart rate is measured, keep your arm still during the test.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance

with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

◆ please contact us: support@yamaytech.com



Bind Watch

1. Downloaden und installieren Sie die App.
Sie können die Uhr über die „InxFit“-App für iOS- oder Android-Geräte einrichten. Folgende Anforderungen sollte Ihr Gerätesystem erfüllen:



iOS 8.0 oder höher



Android 4.4 oder höher




Bluetooth 4.0 oder höher

Korrekte Bedienung:
Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder laden Sie die InxFit APP über den mobilen APP-Store herunter, um die Uhr zu verbinden.





Falsche Bedienung:
Koppeln Sie die Uhr direkt über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon.



2. Bindungsvorgang

(1) Schalten Sie Bluetooth und GPS Ihres Mobiltelefons ein





(2) Gerät binden




(3) Wählen Sie dieses Produktmodell aus:
ID205

(4) Klicken Sie auf "OK", um die Bindung abzuschließen.


Anmerkungen:

- ① Während des Bindevorgangs werden Sie von InxFit aufgefordert, GPS und Bluetooth zu aktivieren und InxFit zu autorisieren, über Ihr Mobiltelefon auf das GPS zuzugreifen.
- ② Apple-Handys müssen auf "Pair" klicken, die Uhr verfügt über verschiedene Erinnerungsfunktionen.



3.Daten synchronisieren

Beim täglichen Gebrauch kann die Uhr viele Arten von Daten erkennen. Vor dem synchronen Betrieb muss der Benutzer die Uhr über Bluetooth mit der APP verbinden. Hierzu ist diese Vorgehensweise zu befolgen:






Öffnen Sie die mobile APP > wischen Sie die Seite nach unten > die Aufforderung zur Synchronisation wird angezeigt

Anmerkungen :
Bitte synchronisieren Sie die Daten mindestens einmal innerhalb von 7 Tagen, um einen Datenverlust auf der Uhr zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung


1. Ladevorgang

Legen Sie die Uhr, wie in der Abbildung gezeigt, in die Ladevorrichtung. Wenn die Uhr zum ersten Mal gestartet wird, muss sie sich in der Aufladung befinden, um sie zu aktivieren.
Tragen des Armbandes:



Anmerkungen: Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte der Uhr und des Ladedocks gut zusammenpassen, damit die Uhr richtig aufgeladen werden kann.

Wear



einen Finger vom Handgelenkknochen entfernt und stellen Sie die Spannung des Armbandes so ein, dass es für Sie noch bequem ist.


①. Wear

einen Finger vom Handgelenkknochen entfernt und stellen Sie die Spannung des Armbandes so ein, dass es für Sie noch bequem ist.

②. Armband deinstallieren: Switch

Legen Sie den Schalter um und ziehen Sie das Armband heraus
Anmerkungen: Zu wenig Tragen kann die Genauigkeit der Herzfrequenzdaten beeinträchtigen.

Armband deinstallieren:



Legen Sie den Schalter um und ziehen Sie das Armband heraus

Bedienungsanleitung

1. Erklärung der Tastenfunktionen



Schnelles drücken der rechten Taste:
Zurück zur vorherigen Benutzeroberfläche


Langes drücken der rechten Taste: Start

2. Umschaltung des Zifferblatts



Halten Sie die Hauptschnittstelle gedrückt, um das Zifferblatt umzuschalten

Die Armanduhr unterstützt 5 Zifferblätter zur Umschaltung. Halten Sie die Hauptschnittstelle der Armanduhr gedrückt, um das Zifferblatt umzuschalten.



Hinweis: Es gibt auch in der App das Wolken-Zifferblatt und benutzerdefinierte Zifferblatt zur Einstellung

3. Bedienung der Hauptschnittstelle und Drehen des Bildschirms zum Umschalten auf andere Funktionen; interaktives Anzeigeschema



①. Anzeigen des Inhalts der Benachrichtigung

②.Status :



Nicht-Stören
-Modus



Vibrations
-Schalter



Helligkeitsstufe



Einstellungen



Rise to wake

Durch Umlegen des Handgelenks
wird der Bildschirm beleuchtet



DND mode

Modus "Nicht stören"



Screen time

Zeiteinstellung am Bildschirm



Intensity control

Einstellung der Helligkeitsstufe



Find my phone

Suche nach Handy



Dial setting

Einstellungen des Zifferblatts



System menu





Herunterfahren/Wiederherstellen
der Werkseinstellungen



About

Über Uhren

- ③. Schnittstelle der Funktionsliste: Funktionsbeschreibungen siehe unten
- ④. Datenfeld



OL N TMO QS GR

1. Einführung in die Icon-Funktion

①. Bewegungsmodus



Die Armbanduhr unterstützt 10 Sportmodi und kann durch Drücken der rechten Taste auf der Uhr angehalten oder beendet werden; Die Daten des Bewegungsmodus werden dauerhaft in der App gespeichert

②. Aufzeichnungen über Bewegungen




Sie können die letzten 50 detaillierten Bewegungsmusterdatensätze anzeigen

③. Prüfung der Herzfrequenz



Die Herzfrequenz wird den ganzen Tag über automatisch erkannt und in der App aufgezeichnet. Bitte tragen Sie während der Prüfung eng anliegend und lassen Sie kein grünes Licht austreten



④. Datenaufzeichnung der täglichen Aktivitäten




Zeigen Sie Schritt-, Kalorien- und Entfernungsdaten für die Aktivität des gesamten Tages an

⑤. Schlafdaten




Die Armbanduhr testet die Schlafdaten täglich automatisch, deshalb tragen Sie die Uhr bitte vor dem Schlafengehen. Nachdem der Schlaf beendet ist, zeigt es die Schlafzeit und den Schlafstatus für den Tag an



⑥. Sauerstoffsättigung des Blutes




Die Sauerstoffsättigung ist die Konzentration von Sauerstoff im Blut, die ein wichtiger physiologischer Parameter des Atmungszyklus ist



⑦. Atmungstraining



Hilft zu regulieren und zu entspannen





⑧. Alarm



Bis zu 10 Alarmer können schnell an der Uhr eingestellt werden; Die Uhr vibriert, um Sie daran zu erinnern, wenn sie die eingestellte Zeit erreicht hat





⑨. Stoppuhr



-07-

⑩. Countdown



⑪. Musiksteuerung



Mit der Armbanduhr können Sie die Musik des Handys so steuern, dass die Musikwiedergabe zum letzten oder nächsten Lied geht oder unterbrochen wird. Die Armbanduhr kann keine Musik abspielen.

Hinweis: Weitere Funktionen und Abläufe finden Sie in der "InxFit"-Software auf Ihrem Handy.

Produktparameter

Model	N21	Screen type	1.55-inch color screen
Battery capacity	260mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	about 2.5 hours	Battery life	over 7days
Waterproof level	IP68	Weight of product	40g
Operating temperature	-20°C—40°C	Bluetooth version	BLE 4.2
Product frequency	2402-2480MHz	Max. transmission power consumption	0 dBm

Akkulaufzeit: Die tatsächliche Akkulaufzeit und Ladezeit variiert je nach Nutzung, Umgebung usw.

Wasserdicht: Nicht zum Tauchen, schwimmen im Meer, oder für die Sauna geeignet. Aber zum Schwimmen im Schwimmbad oder in der Dusche (kaltes Wasser) und am Strand geeignet.

Reinigung und Wartung

Es wird empfohlen, die folgenden drei Punkte zu beachten:

(1) Halten Sie das Produkt sauber.

(2) Das Produkt trocken halten.

(3) Tragen Sie es nicht zu eng.

Verwenden Sie zum Reinigen der Uhr keine Haushaltsreiniger, sondern verwenden Sie ein seifenfreies Reinigungsmittel.

Es wird empfohlen, zum Entfernen von Flecken, die nicht leicht zu beseitigen sind, Alkohol zu verwenden.

Häufig gestellte Fragen oder Probleme

1. Die mobile APP-Suche nach der Uhr ist fehlgeschlagen

(1) Es wird empfohlen, InxFit auf die neueste Version zu aktualisieren.

(2) Es wird empfohlen, alle Programme zu schließen, Bluetooth neu zu starten und dann eine Verbindung herzustellen

(3) Gehen Sie sicher, ob das Mobiltelefonsystem Android 4.4, IOS 8.0 oder höher erfüllt.

2. Die Uhr zeigt keine Warnmeldungen, Kurzmitteilungen oder Telefonanrufe an

(1) Sie müssen die intelligente Erinnerungsfunktion und den Anruferinnerungsschalter in der APP aktivieren und mit der Uhr synchronisieren.

(2) Das iPhone muss über Bluetooth mit der Uhr gekoppelt sein. (Weitere Informationen finden Sie in der Spalte "Synchronous Data".)

(3) Bluetooth ist häufig getrennt

3. Bluetooth is often disconnected

(1) Wenn der Abstand zwischen der Uhr und dem Mobiltelefon zu groß ist, wird der Verbindungsradius von ca. 7 m offensichtlich überschritten.

(2) Metallschmuck, andere Materialien oder sogar der eigene Körper könnten sich zwischen der Verbindung von Uhr und Mobiltelefon befinden und wie eine Art „Schild“ wirken. Aus diesem Grunde kann das Bluetooth-Verbindungssignal auch gestört werden.

(3) Eventuell ist die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons gestört.

4. Über die Datensicherung

Die Daten der Uhr werden/müssen mindestens einmal alle 7 Tage

mit dem Mobiltelefon synchronisiert werden (die Uhr speichert nur die Daten der letzten 7 Tage).

5. Neustart durchführen, Werkseinstellungen wiederherstellen

Abschalten und Neustart: Beobachten > Einstellen >

Herunterfahren / Neustart mit der rechten Taste

Werkseinstellungen wiederherstellen: Uhr mit APP verbinden >

APP öffnen > Gerätemodell > Weitere Einstellungen

6. Muss ich mein Bluetooth eingeschaltet lassen, wenn ich meine Uhr trage?

(1) Für die drei Funktionen: Schrittzählung, Schlafmodus und Wecker müssen Sie die Uhr nicht immer mit dem Mobiltelefon verbinden. Wenn Sie während des Trainings nur die Uhr tragen wollen, können Sie danach die Uhr und Ihr Mobiltelefon miteinander verbinden, um die Daten nach dem Training zu synchronisieren.

(2) Für die Funktionen Anrufalarm, Nachrichtenalarm und Telefon suchen müssen Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons aktivieren und die Verbindung zum Mobiltelefon aufrechterhalten. Detailliertere Fragen können mit der Hilfe- und Feedbackfunktion der APP beantwortet werden.

Arbeitsschritte: VeryFitPro > > Hilfe und Feedback



Bind Watch

1. Télécharger et installer l' APP

Vous pouvez régler la montre via l' application " InxFit" pour supports IOS ou Android. Les étapes à suivre sont les suivantes : Notes : Le système de l' appareil doit répondre aux exigences suivantes :



iOS 8.0 ou supérieur



Android 4.4 ou supérieur



Support Bluetooth 4.0

Opération à suivre :
Scannez le QRcode
suivant ou téléchargez
l' application InxFit,
via le magasin d' application
de votre téléphone, afin
de le coupler avec votre
montre.



Opération à ne pas suivre :
Coupler directement la
montre avec le Bluetooth
via les paramètres du
téléphone



2. Couplage

(1) Allumez le Bluetooth et le GPS de votre téléphone


< Settings Bluetooth

Bluetooth



Now discoverable as "iphone".

MY DEVICES



(2) Dispositif de liaison


(3) Sélectionnez le modèle suivant : ID205

(4) Cliquez sur " OK" pour compléter le couplage

Notes:


① Durant le process de couplage, InxFit vous demandera d' activer le GPS et le Bluetooth et d' autoriser InxFit à accéder au GPS de votre telephone mobile.

②Les téléphones Apple doivent cliquer sur "paire", la montre dispose d'une variété de rappels de messages.



3.Synchronisation des données

Au quotidien, la montre peut détecter toutes sortes de données produites. L'utilisateur doit connecter la montre via Bluetooth sur l'APP avant la synchronisation. Les opérations détaillées sont indiquées comme suit:



bas de page >
commande de synchronisation est
apparent

Notes!




K ~~OK~~ LY TIN TOK ~~OK~~ TT KYG □
minimum une fois par

TT KY□

Instruction utilisateur

□□□ N S GE K□ NG MKS KT

' GENK ~~OK~~ T KEG LY VW □ □ NG MK □ S S K□□ OV LY □
RELVN □□□ O□ K□ NG M LY □□ OK ~~OK~~ T K□R YW ~~OK~~ ~~OK~~ □
S G K□V ~~OK~~ KS O K□L O□



K ~~OK~~ □ K ~~OK~~ K□ YW K□Y□ T GE Y□S GROV KY□ K□□□

pouvez alors charger la montre correctement.

①.Porter

②. Replacer le bracelet
Changer

Appuyez sur le bouton et retirez le bracelet

' Y I K O T V □ V T G M K V K G L I K I K T V I O T O □ K Y □
T T K Y □ K L W K T I K L G O W K

LOOOT KIRIL TI OT KYO INKY



Appui court sur la touche


Appui long sur la touche
OK ☐ S G K

2. Commutateur de cadran de montre



principale, changez le cadran de la montre

La montre prend en charge la commutation à 5 cadrans. Appuyez longuement sur l'interface principale de la montre pour changer le cadran.



Remarque: il existe également des cadrans cloud et des cadrans personnalisés qui peuvent être définis dans l'application.

3. L'écran coulissant d'opération de l'interface principale pour



①. Afficher le contenu du message de notification

②. Statut



Ne pas déranger
le mode



commutateur
de vibration



niveau de
luminosité



réglage



Rise to wake

Tournez votre poignet pour égayer l'écran



DND mode

Ne pas déranger le mode



Screen time

Réglage de l'heure de l'écran lumineux



Intensity control

Réglage du niveau de luminosité



Find my phone

Recherche de téléphone portable



Dial setting

Réglage du cadran



System menu

Arrêter / restaurer les paramètres d'usine






About

À propos de la montre

③. / T K L G K O K P Y K O K L T I O T Y K O K Y O L K O O K O
W O Y O V O R O I O T O K Y L T I O T Y

④.) R TTK□ K□ TT KY



6 T G 0T□ PLUTI 0T

YKT GOTO KIRIL TI OTD TK

①. Mode sport



La montre prend en charge 10 modes sportifs, appuyez sur le bouton droit de la montre pour mettre en pause ou quitter le mode sport; Les données du mode sportif seront enregistrées en permanence dans l'application.

②. Record sportif



Vous pouvez afficher les 50 derniers enregistrements de données détaillés du mode sportif.

③. Détection de la fréquence cardiaque




La fréquence cardiaque est automatiquement détectée tout au long de la journée et enregistrée sur l'application. Veuillez porter bien pendant le test et ne pas laisser de lumière verte

④ Enregistrement de données d'activité quotidienne




Affiche le nombre de pas, les calories et la distance des activités d'une journée



⑤. Données de sommeil




La montre testera automatiquement les données de sommeil tous les jours, veuillez porter la montre avant de dormir; Après le sommeil, l'heure de sommeil du jour et l'état de sommeil seront affichés.



⑥. Saturation en oxygène du sang




La saturation en oxygène du sang fait référence à la concentration d'oxygène du sang dans le sang, qui est un paramètre physiologique important du cycle respiratoire.



⑦. Formation respiratoire




Aide à réguler et à détendre l'humeur





⑧. Réveil



Jusqu'à 10 alarmes peuvent être réglées rapidement sur la montre; Lorsque l'heure réglée est atteinte, la montre vibre pour vous le rappeler





⑨. Chronomètre



-07-

⑩. Compte à rebours



⑪. Contrôle de la musique



La montre peut contrôler la musique du téléphone portable pour passer à la lecture de musique précédente, suivante ou suspendre la lecture. La montre ne peut pas lire de musique.

Remarque: pour plus de fonctions et d'opérations, veuillez consulter le logiciel «InxFit» de votre téléphone.

6G 6S



U

O

Model	N21	Screen type	1.55-inch color screen
Battery capacity	260mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	about 2.5 hours	Battery life	over 7days
Waterproof level	IP68	Weight of product	40g
Operating temperature	-20°C—40°C	Bluetooth version	BLE 4.2
Product frequency	2402-2480MHz	Max. transmission power consumption	0 dBm

Durée de vie de la batterie: La durée de vie et le temps de charge de la batterie varient en fonction de l'utilisation et de l'environnement, etc.
Étanchéité: ne convient pas à la plongée, à la nage en mer ou au sauna. Mais convient pour la piscine, douche (eau froide) et la plongée peu profonde.

Nettoyage et maintenance

Il est recommandé de porter et d'entretenir la montre en suivant ces trois points :

- (1) garder le produit propre
- (2) garder le produit au sec
- (3) Ne pas porter trop serré

N'utilisez pas de nettoyants ménagers pour nettoyer la montre, mais utilisez un détergent sans savon.

Il est recommandé d'utiliser de l'alcool pour frotter les taches les plus tenaces à éliminer.

Questions fréquemment posées

1. La recherche de l'application pour la montre a échoué

- (1) Il est recommandé de mettre à jour InxFit pour la dernière version.
- (2) Il est recommandé de fermer tous les programmes, redémarrer le Bluetooth et de reconnecter
- (3) Vérifiez que le système du téléphone mobile est compatible avec Android 4.4 ou iOS 8.0 ou supérieur.

2. La montre ne reçoit aucune alerte, SMS ou appels.

- (1) Vous devez activer la fonction rappel et activer la fonction dans l'APP, puis synchroniser avec la montre.
- (2) L'iPhone a besoin d'être couplé avec la montre via le Bluetooth (veuillez vérifier la colonne des données synchronisées pour plus de détails)
- (3) Vous devez garder votre montre connectée au Bluetooth.

3. Le Bluetooth se déconnecte souvent

- (1) Si la distance entre la montre et le téléphone est trop grande, la connexion, au-delà de 7 m, est évidemment atténuée.
- (2) Si quelque chose fait bouclier entre la montre et le téléphone, corps, bijoux en métal, etc.... cela interfèrera dans la connexion Bluetooth.

- (3) Si la fonction Bluetooth du téléphone mobile est anormale.

4. A propos de la sauvegarde de données

Les données de la montre sont synchronisées au minimum une fois par semaine sur le téléphone. (la montre ne garde que 7 jours de données)

5.Comment redémarrer et restaurer les paramètres d' usine
Opération d'arrêt: Montre> réglages> arrêt / redémarrage
par touche droite

Restaurer les paramètres d'usine: connectez la montre à l'APP
> ouvrez l'APP> modèle d'appareil> plus de paramètres

6.Dois-je garder le bluetooth activé lorsque je porte ma montre?

(1) Pour les trois fonctions suivantes, à savoir : le comptage des pas, le sommeil et le réveil, il n' est pas nécessaire de connecter la montre au téléphone en permanence. Si vous ne devez porter une montre pendant vos exercices, vous pouvez connecter la montre à votre téléphone portable pour afficher les données après l'exercice.

(2) Pour les fonctions d' alerte d' appel, de message, de recherche du téléphone, vous devez activer le bluetooth du téléphone portable et maintenir la connexion avec le téléphone portable.

En cas de questions plus détaillées, n' hésitez pas à consulter la rubrique aide et commentaires de l 'application.

Étapes de l'opération: VeryFitPro> aide et commentaires

  **RoHS** 
Made in China
FCC ID:2AHFT226

Scaricare ed installare app

L'orologio può essere configurato tramite l'app "InxFit", disponibile per dispositivi iOS od Android. Per la configurazione, si prega di seguire i passaggi di seguito.

Nota: ogni dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti hardware:



iOS 8.0 o versioni successive



Android 4.4 o versioni successive



Bluetooth 4.0 o versioni successive

✓
Procedura corretta:
Scansionare il QRcode qui sotto o scaricare l'app InxFit tramite lo Store del proprio telefono, poi procedere tramite l'app per effettuare il collegamento con l'orologio.



✗
Procedura errata:
Accoppiare l'orologio direttamente dalle impostazioni Bluetooth del telefono.



2. Procedura di pairing

(1) Accendere sia Bluetooth sia il GPS sul telefono

< **Setting**


Bluetooth

Bluetooth



Now discoverable as "iphone".

MY DEVICES



(2).Bind Device


(3).Selezionare il prodotto con numero di modello: ID205

(4). Fare clic su "Ok" per completare il pairing.

Note:

(1) Durante il processo di pairing, l' app InxFit chiederà di abilitare sia il GPS sia il Bluetooth, ed in seguito verrà mostrato un avviso in cui si chiederà di autorizzare InxFit ad ottenere l'accesso alla posizione GPS del telefono.


(2) I telefoni Apple devono fare clic su "coppia", l'orologio ha una varietà di promemoria dei messaggi



3.Sincronizzazione dei dati

Durante l' utilizzo quotidiano, l'orologio può rilevare tutti i tipi di dati relativi al prodotto; l'utente deve solo connettere l'orologio via Bluetooth all'app per poter usufruire dell'operazione di sincronizzazione.

La procedura dettagliata è qui mostrata:



' V OKRGVY RIKRL T □ □ □ K KRG
pagina verso il basso ->
) S VGO □□ S V □□ TO`G OTK

Nota!





Si prega di sincronizzare i dati almeno una volta ogni 7 giorni, al fine di evitare la perdita dei dati

S KS O`G OY RY R□ RMO□

Istruzioni per l'uso

□□ GO □ □□□□
/TYK OK□□ TTK K□ K□ R MO□TKRGV G□ KRI G OGHG K □□


ricaricato totalmente prima di essere utilizzato per la prima volta.



90V KMG□ OF GK GYO GYONK□ T G OS K GPO□ K□ RMO□
K□ KRGHYK□ □□□□□ OV T GT □HKTK□□ O□ RMO□ □
essere caricato correttamente.

(2). Indossaggio/Installazione

Indossare



Indossare l'orologio avendo cura di lasciare almeno un dito di spazio tra esso e l'osso del polso, regolando poi il bracciale in modo comodo.

①. Indossare

WG O □ GKY □ KR Y □ KRV R □ KM RT □ V □ RH G I □ K □
modo comodo.


②. Sostituire il cinturino

Switch

Capovolgere il polso per togliere il bracciale.

OLR KT`G K I G K`G K R S Y G OTK K R G L KW KT`G
cardiaca.

Sostituire il cinturino



Capovolgere il polso per togliere il bracciale.

Istruzioni di funzionamento

1. Definizione dei tasti funzionali




Pressione breve del
tasto destro:
80 T □ K L I □
precedente

Pressione a lungo del
tasto destro: Start



6 KS K K K R T M R K K L G I C V O I O V K K
per cambiare il quadrante


Sono disponibili 5 quadranti da cambiare. Premere a lungo
Y R R K K L G I C V O I O V K K K R R R M D V K K G S H C K K W G GT K



Nota: Sono disponibili anche quadranti cloud e quadranti
V K Y T G P G G G S V Y G K K R G V

3. Operazione sull'interfaccia principale Scorrere lo schermo
per accedere a diverse interfacce

□ C M G S S G O K G O □ K R R K L G I C



①. Mostrare il contenuto del messaggio di notifica.

②.Stato



GR O T
disturbare



Interruttore
di vibrazione



Livello di
RS O YO



Impostazione



Rise to weak

Ruotare polso per accendere
lo schermo



DND mode

GR O T O HG K



Screen time

Regolazione del tempo dello
schermo acceso



Intensity control

8KM FG OTK KROKR O R S O YO



Find my phone

Alla ricerca del telefono cellulare



Dial setting

Impostazione quadrante



System menu

Chiudere / ripristinare le
impostazioni di fabbrica







About

Informazioni su orologio

③. Interfaccia dell'elenco delle funzioni: Fare riferimento

④. Barra dei dati



Introduzione alla funzione

1. Introduzione alle funzioni delle icone

①.



9 T KS K K
 RGT K KY K R M VK S K K K V G YC
 Y CK CHES !
 G K RES GTT YCR G
S VK S GTKT KTKR V

②.




Possibile visualizzare i dati gli ultimi 50 esercizi registrati.

③. Rilevamento della frequenza cardiaca



La frequenza cardiaca viene rilevata automaticamente durante il giorno e registrata Y R 66 9 V K M YG K saldamente durante il test , non perdere la luce verde



④. Registrazione dei dati




Mostra il numero di passi, le calorie e la distanza

⑤. Dati sul sonno



Visualizza i dati del sonno ogni giorno, si prega di visualizzare il tempo di sonno del giorno e lo stato del sonno.



⑥. Saturazione dell'ossigeno nel sangue




La saturazione di ossigeno nel sangue si riferisce alla concentrazione di ossigeno nel sangue. È un parametro fisiologico del ciclo respiratorio.



⑦. Addestramento alla respirazione



Aiuta a regolare e migliorare la respirazione.





⑧. Sveglia





Possibile impostare rapidamente l'ora di sveglia. Ricordartelo.



⑨. Cronometro



⑩. Conto alla rovescia



⑪. Controllo della musica



telefono cellulare come ad esempio
riproduzione musicale precedente, successiva
riprodurre la musica

Note: Per ulteriori funzioni e operazioni, controllare il software "InxFit" del telefono cellulare.

Parametri del prodotto

Model	N21	Screen type	1.55-inch color screen
Battery capacity	260mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	about 2.5 hours	Battery life	over 7days
Waterproof level	IP68	Weight of product	40g
Operating temperature	-20°C—40°C	Bluetooth version	BLE 4.2
Product frequency	2402-2480MHz	Max. transmission power consumption	0 dBm

Durata della batteria: La durata effettiva della batteria ed il relativo tempo di ricarica possono variare a seconda dell'uso e dell'ambiente in cui ci si trova, oltre che in base a molti altri parametri.
Impermeabilità: Il prodotto non è adatto per immersioni, nuoto al mare o sauna, ma la sua impermeabilità è da intendersi per il solo nuotare in piscina o per l'utilizzo in doccia (ovvero acqua neutra e fredda).

Pulizia e manutenzione

ISi raccomanda di indossare e di prendersi cura dell' orologio in accordo ai seguenti tre punti:

- (1) Mantenere il prodotto pulito
- (2) Mantenere il prodotto asciutto
- (3) Non indossare il prodotto in modo troppo stretto

Inoltre:

Non usare detergenti domestici per pulire l'orologio, ma usare solo detergenti neutri privi di sapone.

Si consiglia di utilizzare alcool per rimuovere le macchie più difficili.

Domande frequenti

1. Ricerca dell' orologio, da parte della app, non riuscito

- (1) Si consiglia di aggiornare l' app VeryFitPlus alla versione più recente
- (2) Si consiglia di chiudere tutte le app, riavviare il Bluetooth e riprovare
- (3) Verificare che il sistema operativo sia almeno pari ad Android 4.4 oppure IOS 8.0

2. L'orologio non riceve notifiche, messaggi di testo o telefonate

- (1) Si prega di attivare la funzionalità di promemoria smart e quella di promemoria delle chiamate nell'app, ed effettuare una sincronizzazione con l'orologio
- (2) Utilizzando un iPhone, l'orologio deve essere ad esso accoppiato tramite Bluetooth (si prega di controllare la colonna dei "dati sincronizzati " per maggiori dettagli)
- (3) Si noti che è necessario mantenere l'orologio collegato al Bluetooth continuamente

3. Il Bluetooth si disconnette spesso

- (1) Se la distanza tra l'orologio ed il telefono è troppo ampia, si noti che la connessione Bluetooth risulta essere indebolita per distanze superiori a 7 metri.
- (2) Se tra l'orologio ed il telefono è presente qualche ostacolo, come il corpo, gioielli metallici, muri, ecc., si noti chela connessione Bluetooth risulterà interferita.
- (3) Verificare che la funzionalità Bluetooth del telefono non abbia qualche problema.

4. Informazioni sul backup dei dati

I dati dell'orologio devono essere sincronizzati almeno una volta ogni 7 giorni con il telefono (in quanto l'orologio conserva i dati relativi solo agli ultimi 7 giorni).

5. Come riavviare o ripristinare alle impostazioni di fabbrica l'orologio

Spegnimento: Orologio -> Impostazioni - > Spegnimento/Tasto destro-Riavvia

Ripristino alle impostazioni di fabbrica: Collegare l'orologio all'app -> Aprire l' app -> Modello del dispositivo -> Altre impostazioni

6. Bisogna mantenere il Bluetooth sempre acceso quando si indossa l' orologio?

(1) Per le tre funzioni principali, ovvero conteggio dei passi, monitoraggio del sonno e modalità sveglia, non è necessario tenere collegato l'orologio al telefono per tutto il tempo. Infatti, se non si ha bisogno di monitorare dati in tempo reale quando ci si esercita, è possibile collegare l'orologio ed il telefono tramite Bluetooth dopo l'esercizio.

(2) Per le funzionalità di notifica delle chiamate, messaggi , o per trovare il telefono, è necessario che il Bluetooth del telefono sia attivo e mantenga una connessione per tutto il tempo con l' orologio.

Domande più dettagliate possono essere risolte tramite il menu "Aiuto e Feedback" presente nella app, tramite:

VeryFitPro ->Aiuto and Feedback



Enlazar el reloj

1. Descargar e instalar la App

Podrá configurar el reloj utilizando la app "InxFit" para dispositivos iOS o Android. Siga los siguientes pasos:

Nota: El dispositivo debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:



iOS 8.0 o superior.



Android 4.4 o superior



Bluetooth 4.0



Correcto: Escanear el Código QR o descargar la aplicación InxFit desde su marketplace para emparejar el reloj




Incorrecto: Emparejar el reloj directamente desde la configuración de la conexión Bluetooth de su teléfono.



2. Proceso de emparejamiento

(1) 1. Activar la conexión Bluetooth y el GPS en su teléfono.





(2) Seleccionar
"Bind device"




(3) Seleccionar
modelo de producto:

(4) Pulsar "Ok"
para completar el
emparejamiento


Notas:

- ① Durante el proceso de emparejamiento, InxFit le pedirá que active el GPS y el Bluetooth y que autorice a InxFit a acceder al GPS de su teléfono.
- ② En los teléfonos Apple se debe pulsar "pair", el reloj tiene una amplia variedad de mensajes con recordatorios.



3. Sincronización de los datos

Durante el uso diario, el reloj puede detectar diferentes tipos de datos. El usuario debe conectar el reloj a la App mediante Bluetooth antes de poder sincronizar los datos. Las operaciones posibles son:



' H OURE 66 □ KYROG [REV MÜGINGE O]
abajo > aparece el indicador de
YÖI TOG OT□




Nota!

Sincronice los datos al menos una vez
I G GÜ□ GYVG GIK OG IW KYKIV□ GTR Y□
datos registrados en reloj.

Instrucciones de Uso


1. Carga

Conecte el reloj a la base de carga tal y como se muestra en la imagen. El reloj debe cargarse para que se active al utilizarlo por primera vez.




' KTIOT □ YKM KYK□ KOW KOR Y□ T G Y□ KES K GR□ KRKR P
I OIOKT□ TOR Y□ KRIG MG □ KKY GÜ S GKRIKR PYKIG MG
correctamente.

Wear



Wear the wristband one finger away from the wrist bone and adjust the tightness of the wristband to a comfortable position.

Replace the strap



Flip the switch and take out the wristband

① Colocación

) R W KYK K R K R P G T K K K O G T I O K R N K Y K K S K I G P Y K K K K K S G T K G W K Y K G ' S G

② Reemplazar la correa

Deslice la presilla Suelte la presilla y retire la correa.

Truco: Llevar el reloj demasiado suelto puede afectar a la

L O H O G K R Y K T Y I G G

GOT

1. Botones



6 R G O T G K R H ' T derecha: Volver al interface anterior


6 R G O T R M G K R H ' T K K N O O G la actividad

2. Cambio de esfera del reloj de pulsera



Mantenga presionada la interfaz principal para cambiar la esfera

El reloj admite el cambio de 5 esferas. Mantenga presionada la interfaz principal del reloj para cambiar la esfera



Nota: También hay esferas en la nube y personalizados para la configuración en la aplicación

3. Se desliza la pantalla de la interfaz principal para cambiar otras



①. Y GOTO KRI T KTO KRS KTYG KIT WOGOT

②. Estado :



Modo de no molestia




interruptor de vibración



nivel de brillo




configuración



Gire la muñeca para iluminar la pantalla

Modo de no molestia


Ajuste de tiempo de pantalla brillante



Ajuste del nivel de brillo

Buscar móvil

Ajuste de la esfera






Apagar / restaurar la configuración de fábrica

Sobre el reloj

③. / T K LG □ KRY G KIL TIOTKYVG GR KM OIOT□ KIRL TIOT□
 □□□□ GYK□□ T KTO YOM □□ K□

④. Barra de datos



I OIOT□ □ G U

□□□ KM OIOT□ KIRL TIOTKY□ K□□ T

①. Modo de deporte



El reloj admite 10 modos de deporte, presione el botón derecho para pausar o salir del modo. Los datos del modo de deporte se guarda permanentemente en la aplicación.

②. Registro de deporte




Se pueden ver los últimos 50 registros de datos detallados del este modo

③. Detección de frecuencia cardíaca



La frecuencia cardíaca se detecta automáticamente todo el día y se registra en la aplicación.

Úselo bien durante la prueba y no deje fuga de luz verde



④. Registro de datos de actividad diaria




Muestra el número de pasos, las calorías y la distancia de las actividades de todo el día

⑤. Datos de sueño




El reloj puede probar automáticamente los datos del sueño todos los días, use el reloj antes de dormir; Después de terminar el sueño, se mostrarán el tiempo de sueño del día y el estado de sueño



⑥. Saturación de oxígeno en sangre




La saturación de oxígeno en sangre se refiere a la concentración de oxígeno en la sangre, que es un parámetro fisiológico importante del ciclo respiratorio



⑦. Entrenamiento de respiración



Ayuda a regular y relajar el estado de ánimo





⑧. Despertador



Se pueden configurar rápidamente hasta 10 despertadores en el reloj; Al llegar la hora establecida, el reloj vibrará para recordárselo





⑨. Cronómetro



-07-

⑩. Cuenta atrás



⑪. Control de música



El reloj puede controlar la reproducción de la música del móvil para ir a la música anterior, siguiente o su pausa

El reloj no puede reproducir música

Nota: Para más funciones y operaciones, consulte el software "InxFit" de su móvil

GG

OG □ R5 U I U

Model	N21	Screen type	1.55-inch color screen
Battery capacity	260mAh	Charging voltage	5V±0.2V
Charging time	about 2.5 hours	Battery life	over 7days
Waterproof level	IP68	Weight of product	40g
Operating temperature	-20°C—40°C	Bluetooth version	BLE 4.2
Product frequency	2402-2480MHz	Max. transmission power consumption	0 dBm

DuracOT de la HGK a: La duracOT de la HGK a y el tiempo de carga puede variar dependiendo del uso, del entorno, etc.

Impermeabilidad: No utilizar para bucear, nadar en el mar o utilizar en la sauna. Se puede utilizar para nadar en piscina, bañarse, ducharse (con agua fra a) o playas poco profundas.

Limpieza y Mantenimiento

Se recomienda utilizar y mantener siguiendo los siguientes consejos:
(1) Mantener el producto limpio;
(2) Mantener el producto seco;
(3) No llevarlo demasiado suelto.
No utilizar detergentes domésticos para limpiar el reloj, se puede utilizar un jabón sin detergente.
Se recomienda utilizar alcohol para limpiar la suciedad difícil de remover.

Preguntas Frecuentes

1. La App móvil no encuentra el reloj

- (1) Se recomienda actualizar la App VeryFitPro a la última versión.
- (2) Se recomienda cerrar todos los programas, reiniciar Bluetooth y volver a conectar
- (3) Confirmar que el teléfono móvil utilizar Android 4.4 o IOS 8.0 o superior.

2. El reloj no muestra alertas, mensajes de texto o notificaciones de llamada

- (1) Debe activar la función de aviso de mensajes y aviso de llamadas en la App y sincronizarla con el reloj.
- (2) El iPhone tiene que estar emparejado con el reloj vía Bluetooth (revise el apartado "Sincronizar datos" para más detalles)
- (3) Debe mantener el reloj conectado con el teléfono por Bluetooth.

3. El Bluetooth se desconecta

- (1) Si la distancia entre el reloj y el teléfono es demasiado grande, el alcance de la conexión Bluetooth será débil (la distancia óptima son unos 7 m).
- (2) Puede haber barreras entre el reloj y el teléfono móvil. El cuerpo humano, el llevar joyas, etc ... pueden interferir con la señal Bluetooth.
- (3) Puede que la función Bluetooth del teléfono no funcione correctamente.

4. Sobre el respaldo de datos

- 5. Los datos del reloj se deben sincronizar al menos una vez cada 7 días con el teléfono (el reloj sólo mantiene los datos de los últimos 7 días)

6. Como restaurar el reloj a su estado de fábrica

Apagado: Reloj > set > apagar / reiniciar con botón derecho

Restaurar valores por defecto: conectar el reloj a la App > Abrir la app> modelo de dispositivo > más configuraciones

7. ¿Necesito mantener el Bluetooth activo mientras utilizo el reloj?

(1) Para las funciones podómetro, monitor de sueño y alarma despertador no es necesario que el reloj esté conectado con el teléfono en todo momento. Si sólo va a utilizar el reloj para hacer ejercicio, puede conectarlo al teléfono móvil via la App para sincronizar los datos una vez finalizado el ejercicio.

(2) Para las funciones de aviso de llamadas, alertas de mensajes o encontrar el teléfono, es necesario mantener la conexión Bluetooth activada en el teléfono móvil.

Puede encontrar más ayuda y respuestas en la App
Operaciones : VeryFitPro > > Ayuda y respuestas

A tener en cuenta

- ①. Los datos del reloj deben sincronizarse al menos una vez cada 7 días para evitar pérdida de datos.
- ②. El reloj no es impermeable a aguas marinas, soluciones ácidas o alcalinas, agentes químicos o líquidos corrosivos. Los daños causados por una mala utilización del reloj no serán cubiertos por la garantía.
- ③. El modo Deportes suporta hasta 6 horas de ejercicio por actividad.
- ④. El reloj tiene un nivel de impermeabilidad de 5 Atm y soporta duchas de agua fría y natación, pero no actividades de buceo.
- ⑤. Durante el uso diario, evite llevar el reloj demasiado suelto. Procure que las partes en contacto con la piel se mantengan secas.
- ⑥. Durante el test de medición de frecuencia cardíaca, mantenga su brazo inmóvil.

CE **RoHS** 
Made in China

FCC ID:2AT6IN21