

Olafus®

Product Manual



**OLAFUS Bluetooth Wireless Speaker
with Ambient Light**



OLAFUS Bluetooth Wireless Speaker with Ambient Light

Thank you for buying this product. Please read all safety information and operation instructions before using the bluetooth speaker.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ◆ Read all instructions and save them for personal reference in the future.
- ◆ Follow all directions for operating the product.
- ◆ Do not set up near heat sources. Avoid radiators, stoves, and other devices that produce heat. Avoid long-term exposure to sunlight and high temperatures.
- ◆ There are 2 modes for this speaker: Bluetooth Mode, Audio Mode.
- ◆ Please note: When the music is paused for 30 minutes, the speaker will enter into Sleep Mode. To restart the speaker, please press Power ON/OFF.
- ◆ Please protect the speaker from the dust and water, otherwise, the sound effect will be affected.

PACKAGE CONTENTS



OLAFUS-04SK Wireless Speaker * 1




USB Charging
Cable * 1
(60cm/2.99ft)




3.5mm Audio
Cable * 1
(100cm/3.28ft)

DIMENSION



PARAMETER

Battery Life	10-12 Play time at 60% volume
Stand-by Time	≥300 hours
Bluetooth Range	≤49.21 Feet/15m
Frequency Response	20HZ-20KHZ
Charging Time	2.5-3 hours
Working Voltage	5V / 1A
Wattage	7W
Waterproof Rating	IP65
Battery Capacity	1500 mAh

 INSTRUCTIONAL DIAGRAM

- | | |
|--|----------------------------|
| ① Speaker | ⑦ Ambient Light |
| ② Light Button | ⑧ Lanyard |
| ③ Volume Down/Previous Song | ⑨ Micro USB Port: DC 5V/1A |
| ④ Power On/Off, Play/Pause Button, Bluetooth Pairing | ⑩ Indicator Light |
| ⑤ Built-in Microphone | ⑪ AUX Input Port |
| ⑥ Volume Up/ Next Song | |

OLAFUS-04SK BUTTON INSTRUCTIONS



Light Button:

Long press "  " to control the brightness.
Short press "  " to turn on or off the light and choose light color.

Only when the speaker is on, can the light be changed.




Volume Down:

Long press " — " to reduce volume.

Previous Song:

Short press " — " to switch back to the previous song.



Turn On Speaker:

Long press "  " for 1 second till hearing "Power ON".

Turn Off Speaker:

Long press "  " for 1 second till hearing "Power OFF".

Bluetooth pairing:

Press "  " shortly twice to re-pair the speaker with your Bluetooth devices.

Pause/Play:

Under the bluetooth mode, short press "▶" to play or pause music. In AUX Audio mode, press the "▶" shortly to enter or exit mute mode.

Answer the Call:

When the speaker is connected with phone, the speaker will beep if there is an incoming call. Short press "▶" to answer the call.

Hang Up the Phone:

Short press "▶" to hang up the phone when the speaker is connected with phone.

**Volume UP:**


Long press "+" to increase volume. When it reaches the Max. volume, you will hear beep sound.

Next Song:

Short press "+" to move to the next song.

MICRO USB CHARGING PORT

Please charge the speaker with the supplied micro USB charging cable and use the DC power adapter that is less than 5V.




Micro USB Port



USB Charging Cable


INDICATOR LIGHT



Indicator Light

Charging Instruction:

When the battery is low, you will hear a voice prompt "Low Battery" every 60 seconds. The speaker will automatically turn off after 5 voice prompts. Use the supplied USB cable to charge it. While the speaker is charging, you will see a red indicator light. Once the speaker is fully charged, the indicator light will turn blue.




Indicator Light

Bluetooth Pairing:

Hold the power button to turn the speaker on. The speaker will automatically enter Bluetooth mode by default. You will hear a voice prompt "Bluetooth Mode" and the blue indicator light will flash quickly. After successfully pairing, the speaker will beep and the indicator light will turn blue.

AUX INPUT MODE

If your device is not bluetooth-enabled, easily connect with TV or other devices via the supplied 3.5 mm audio cable.



AUX Input Port



Audio Devices



3.5mm Audio Cable




OLAFUS-04SK Speaker

BLUETOOTH MODES

You can pair your device and the speakers as follows:

Note: The volume when you turn on the speaker is 80% volume by default.

1. Hold "▶" to turn the speaker on. The speaker will automatically enter Bluetooth mode by default. You will hear a voice prompt "Bluetooth Mode" and an blue indicator light will flash quickly.
2. The first time that you pair the speakers and your device, you should turn your device's Bluetooth function on and search for the speaker. The device will display the speaker's name "OLAFUS-04SK". Tap the speaker's name and it will automatically pair with your device. After successfully pairing, the speaker will beep and the indicator light will turn blue.
3. When the speaker and your device has been successfully paired, you can play music through your device and control the music through the speaker. If you want to connect a different device with this speaker, short press "▶" 2 times to cut the present bluetooth connection. And then follow the above 2 steps to enter bluetooth pairing mode.





Bluetooth Devices



Distance<15M




OLAFUS-04SK Speaker

LIGHT MODES

1. Color Changing Mode: Press "  " to turn on the light. The light colors rotate through red, green, blue, yellow and white.
2. Solid Color Mode: Press "  " to select individual color you like.
3. Dimmable. Long press "  " to control the brightness under solid color mode. Under color changing mode, the brightness can not be adjusted.
4. Light will pulse to music beats.

Only when the speaker is on, can the light be changed.





Note:

1. When you turn on the speaker, it will automatically search for the device connected recently. If the Bluetooth of the device is activated,
2. the speaker will automatically connect and pair. After successfully pairing, you will hear a beep sound.
Bluetooth has an effective communication range of 15 meters. Make sure there are no large obstructions within this range. For the best results, it's best to use the speaker within 5 meters of your device.
3. The speaker will automatically turn off in 30 minutes if there is no Bluetooth connection or no music played.



OLAFUS Enceinte Sans Fil Bluetooth avec Lumière d'Ambiance

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser votre enceinte Bluetooth.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ◆ Veuillez lire la totalité des instructions et les conserver pour consultation ultérieure.
- ◆ Respectez toutes les instructions de fonctionnement pour utiliser ce produit.
- ◆ Ne pas installer à proximité de sources de chaleur. Évitez les radiateurs, cuisinières et autres appareils produisant de la chaleur. Évitez toute exposition prolongée au soleil ou à des températures élevées.
- ◆ Cette enceinte dispose de 2 modes : Mode Bluetooth, Mode Audio.
- ◆ Veuillez noter : Si aucune musique n'est jouée pendant 30 minutes, l'enceinte passe en mode veille. Pour redémarrer l'enceinte, appuyez sur le bouton d'alimentation ON/OFF.
- ◆ Veuillez protéger l'enceinte de la poussière et de l'eau, sinon, l'effet sonore sera affecté.

CONTENU



1 * Enceinte Sans Fil OLAFUS-04SK




1 * Câble de
Chargement USB
(60 cm/2,99 pieds)



1 * Câble Audio 3,5 mm
(100 cm/3,28 pieds)


DIMENSIONS



CARACTÉRISTIQUES

Autonomie de la batterie :	10 à 12 h de lecture à 60 % du volume max.
En veille :	≥ 300 heures
Portée Bluetooth :	≤ 49,21 pieds/15m
Fréquence de Réponse :	20HZ-20KHZ
Temps de chargement :	2,5 à 3 heures
Tension de Fonctionnement :	5V / 1A
Puissance en watts :	7W
Norme d'Étanchéité :	IP65
Capacité de la Batterie :	1500 mAh

SCHEMA EXPLICATIF



① Enceinte

② Bouton Lumière

③ Diminuer le Volume/Morceau Précédent

④ Alimentation On/Off, Bouton Lecture/Pause, Couplage Bluetooth

⑤ Microphone Intégré

⑥ Augmenter le Volume/
Morceau Suivant

⑦ Lumière d'Ambiance

⑧ Cordon

⑨ Port Micro USB : DC 5V/1A

⑩ Témoin Lumineux

⑪ Port Entrée AUX

INSTRUCTIONS BOUTONS OLAFUS-04SK



Bouton Lumière :

Appuyez longuement sur "  " pour ajuster l'intensité de luminosité.

Appuyez brièvement sur "  " pour sélectionner la couleur de lumière et allumer ou éteindre la lampe .

Seulement quand l'enceinte s'allume, peut la lumière se changer.




Diminuer le Volume :

Appuyez sur " — " longuement pour réduire le volume.

Morceau précédent :

Appuyez sur " — " brièvement pour passer au morceau précédent.



Allumer l'Enceinte (On) :

Appuyez sur le bouton "  " pendant 1 seconde jusqu'à entendre « Power ON ».

Éteindre l'Enceinte :

Appuyez sur le bouton "  " pendant 1 seconde jusqu'à entendre « Power OFF ».

Couplage Bluetooth :

Appuyez sur le bouton "  " brièvement deux fois pour réencoder l'enceinte avec votre dispositif Bluetooth.

Pause/Lecture :

En mode Bluetooth, appuyez sur " ▷ " brièvement pour lire ou mettre en pause la lecture.

Au mode Audio AUX, appuyez sur " ▷ " brièvement pour entrer ou quitter le mode muet.

Répondre à un Appel :

Lorsque l'enceinte est connectée au téléphone, elle émettra un bip sonore en cas d'appel entrant. Appuyez sur " ▷ " brièvement pour répondre à l'appel.

Terminer l'Appel :

Appuyez sur " ▷ " brièvement pour raccrocher le téléphone lorsque l'enceinte est connectée au téléphone.



Augmenter le Volume :


Appuyez sur " + " longuement pour augmenter le volume. Lorsque le volume atteint son maximum, vous entendrez un bip sonore.

Morceau Suivant :

Appuyez sur " + " brièvement pour passer au morceau suivant.

PORT DE CHARGEMENT MICRO USB

Veuillez charger l'enceinte avec le câble micro USB fourni et utiliser un adaptateur secteur de moins de 5V.




Port Micro USB



Câble de Chargement USB


TÉMOIN LUMINEUX



Témoin Lumineux

Instruction pour le Chargement :

Lorsque la batterie est faible, vous entendrez un message vocal "Low Battery" toutes les 60 secondes. L'enceinte s'éteindra automatiquement après 5 invites vocales. Utilisez le câble USB fourni pour recharger l'enceinte. Pendant le chargement de l'enceinte, le témoin lumineux s'allume en rouge. Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le témoin devient bleu.




Témoin Lumineux

Couplage Bluetooth :

Maintenez le bouton d'alimentation pour allumer l'enceinte. L'enceinte passera automatiquement en mode Bluetooth par défaut. Vous entendrez un message vocal « Bluetooth Mode » et le témoin s'allumera en bleu et clignotera rapidement. Une fois le couplage réussi, l'enceinte émettra un bip et le voyant deviendra bleu.

MODE ENTRÉE AUX

Si votre appareil n'est pas compatible avec la fonction Bluetooth, connectez votre TV ou d'autres appareils via le câble audio 3,5 mm fourni.




MODES BLUETOOTH

Vous pouvez associer votre appareil compatible et l'enceinte en suivant la procédure ci-dessous :

Note : Lorsque vous allumez l'enceinte, le volume est à 80 % par défaut.

1. Maintenez le bouton " ► " pour allumer l'enceinte. L'enceinte passera automatiquement en mode Bluetooth par défaut. Vous entendrez un message vocal « Bluetooth Mode » et le témoin s'allumera en bleu et clignotera rapidement.
2. La première fois que vous associez l'enceinte à votre appareil, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre appareil puis rechercher l'enceinte. Vous trouverez le nom de l'enceinte « OLAFUS-04SK » sur votre appareil. Sélectionnez le nom de l'enceinte pour lancer automatiquement le couplage avec votre appareil. Une fois le couplage réussi, l'enceinte émettra un bip et le voyant deviendra bleu.
3. Lorsque l'enceinte et votre appareil ont bien été associés, vous pouvez écouter de la musique via votre appareil et contrôler la lecture via l'enceinte. Si vous souhaitez connecter un autre appareil avec l'enceinte, appuyez sur " ► " brièvement à deux reprises sur le bouton pour effacer la connexion Bluetooth déjà établie. Suivez ensuite les deux étapes ci-dessus pour passer en mode couplage Bluetooth.





Périphériques Bluetooth



Distance < 15 m




Enceinte OLAFUS-04SK

MODE LUMIÈRE

1. Mode Changement de Couleurs : Appuyez sur "  " pour allumer la lumière. Les couleurs passent du rouge, au vert, au bleu, au jaune et au blanc.
2. Mode Couleur Fixe : Appuyez sur le bouton "  " pour sélectionner la couleur de votre choix.
3. Variateur d'intensité lumineuse. Appuyez sur "  " longuement pour contrôler la luminosité en mode couleur fixe. Sous le mode couleur fixe, la luminosité ne peut pas se régler.
4. La lumière suivra le rythme de la musique.

Seulement quand l'enceinte s'allume, peut la lumière se changer.





Remarque:

1. Lorsque vous allumez l'enceinte, elle recherchera automatiquement tout périphérique récemment connecté si le Bluetooth du périphérique est activé.
2. L'enceinte se connecte et se couple automatiquement à l'appareil. Une fois le couplage réussi, vous entendrez un bip sonore. Le Bluetooth a une portée effective de 15 mètres. Assurez-vous qu'il n'y a pas de gros obstacles qui risqueraient d'entraver la communication. Pour une connexion optimale, il est préférable d'utiliser l'enceinte à moins de 5 mètres de votre appareil.
3. L'enceinte s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes s'il n'y a ni connexion Bluetooth ou qu'aucun morceau n'est en lecture.



OLAFUS Altavoz Bluetooth Inalámbrico con Luz de Ambiente

Gracias por comprar este producto. Por favor, lea todas las instrucciones e informaciones sobre seguridad antes de utilizar el altavoz Bluetooth.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ◆ Lea las instrucciones en su totalidad y guárdelas para futura referencia.
- ◆ Siga todas las indicaciones para poner en marcha el dispositivo.
- ◆ No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, hornos u otros aparatos que emitan calor. Evite largas exposiciones al sol y a altas temperaturas.
- ◆ Este altavoz tiene 2 modos: Modo Bluetooth y Modo Audio.
- ◆ Importante: Cuando la música lleva pausada 30 minutos, el altavoz entrará en Modo Suspensión. Para reiniciar el altavoz, presione el botón de encendido.
- ◆ Proteja el altavoz del polvo y el agua, de lo contrario, el efecto de sonido se verá afectado.

CONTENIDO DEL PAQUETE



1 * OLAFUS-04SK Altavoz inalámbrico




1 * USB cable de carga
(60 cm/2,99 pies)




1 * 3,5 mm cable de audio
(100 cm/3,28 pies)

DIMENSIONES



PARÁMETROS

Duración de la batería:	10-12 horas en reproducción a un 60% de volumen
Duración en suspensión:	≥300 horas
Rango de Bluetooth:	≤15 metros (49,21 pies)
Respuesta en frecuencia:	20Hz-20kHz
Tiempo de carga:	2,5-3 horas
Tensión de trabajo:	5V / 1A
Potencia:	7W
Grado IP (impermeabilidad):	IP65
Capacidad de batería:	1500 mAh

 DIAGRAMA

- ① Altavoz
- ② Botón de bombilla
- ③ Bajar volumen/Canción anterior
- ④ Botón de encendido o apagado/Botón de reproducir o pausar/Conectar mediante Bluetooth
- ⑤ Micrófono integrado

- ⑥ Subir volumen/Canción siguiente
- ⑦ Luz de ambiente
- ⑧ Cinta
- ⑨ Puerto MicroUSB: DC 5V/1A
- ⑩ Luz indicadora
- ⑪ Puerto de entrada AUX

OLAFUS-04SK INFORMACIÓN DE LOS BOTONES



Botón de bombilla:

Presione largo "💡" para controlar el brillo.
Presione brevemente "💡" para encender o apagar la luz y elegir el color de la luz.

Solo cuando el altavoz está encendido, se puede cambiar la luz.




Bajar volumen:

Presione largo "—" para reducir el volumen.

Canción anterior:

Presione brevemente "—" para volver a la canción anterior.



Encender el altavoz:

Presione largo "▶" un segundo hasta escuchar "Power ON".

Apagar el altavoz:

Presione largo "▶" un segundo hasta escuchar "Power OFF".

Conectar mediante Bluetooth:

Presione "▶" brevemente dos veces para volver a emparejar el altavoz con sus dispositivos Bluetooth.

Pausar y reproducir:

En Modo Bluetooth, presione brevemente "▷" para reproducir o pausar la música.
En el modo de audio AUX, presione brevemente "▷" para entrar o salir del modo de silencio.

Responder a una llamada:

Cuando el altavoz esté conectado al teléfono, sonará un pitido cuando haya una llamada entrante. Presione brevemente "▷" para contestar la llamada.

Colgar el teléfono:

Presione brevemente "▷" para colgar una llamada cuando el altavoz esté conectado al teléfono.



Subir volumen:


Presione " + " durante unos segundos para aumentar el volumen. Cuando se alcance el volumen máximo, se oír un pitido.

Canción siguiente:

Presione brevemente " + " para pasar a la canción siguiente.

PUERTO DE CARGA MICROUSB

Por favor, cargue el dispositivo con el cable microUSB que viene en la caja y utilice un adaptador de corriente de 5V DC.




Puerto MicroUSB



Cable de carga USB


LUZ INDICADORA



Luz indicadora

Instrucciones para la carga:

Cuando la batería está baja, escuchará un mensaje de voz "Low Battery" cada 60 segundos. El altavoz se apagará automáticamente después de 5 indicaciones de voz. Utilice el cable USB de la caja para cargarlo. Mientras que el altavoz se carga, verá la luz indicadora en rojo. Una vez que esté completamente cargado, la luz indicadora se volverá azul.




Luz indicadora

Conexión Bluetooth:

Mantener pulsado el botón de encendido para encender el altavoz. Este entrará en Modo Bluetooth automáticamente. Escuchará una voz diciendo "Bluetooth Mode" y una luz indicadora azul parpadeará rápidamente. Tras conectarse correctamente, el altavoz emitirá un pitido y la luz indicadora se volverá azul.

MODO AUDIO


Si su dispositivo no tiene Bluetooth, podrá conectar fácilmente el altavoz a la TV u otros dispositivos mediante el cable AUX 3,5 mm.



Puerto de entrada AUX



Dispositivos de audio



Cable de audio 3,5mm



Altavoz OLAFUS-04SK


MODOS BLUETOOTH

Instrucciones para conectar su dispositivo al altavoz:

Nota: El volumen por defecto cuando se enciende el altavoz es del 80%.

1. Mantenga pulsado "▶" para encender el altavoz. El altavoz entrará en Modo Bluetooth automáticamente. Escuchará una voz diciendo "Bluetooth Mode" y una luz indicadora azul parpadeará rápidamente.

2. La primera vez que conecte el altavoz a un dispositivo, deberá activar el Bluetooth en dicho dispositivo y buscar el altavoz en la lista de opciones. Se mostrará el nombre del altavoz, "OLAFUS-04SK". Pulse sobre él y se conectará a su dispositivo. Tras conectarse correctamente, el altavoz emitirá uno pitido y la luz indicadora se volverá azul.



3. Una vez que el estén conectados, podrá poner música en su dispositivo y controlarla desde el altavoz. Si desea conectar un dispositivo diferente al altavoz, deberá presionar " " 2 veces brevemente para desconectar la conexión existente. A continuación, siga los 2 pasos anteriores para volver a entrar en el modo de conexión Bluetooth.



Dispositivos Bluetooth



Distancia < 15 metros



Altavoz OLAFUS-04SK

MODOS DE LUZ

1. Modo Colores Cambiantes: Presione "  " para encender la luz, los colores van cambiando entre verde, azul, rojo, amarillo y blanco.
2. Modo Color Sólido: Presione "  " para seleccionar el color individual que te gusta.
3. Regulable: Presione "  " para controlar el brillo en modo de color sólido. En el modo de cambio de color, el brillo no se puede ajustar.
4. La luz irá al ritmo de la música.

Solo cuando el altavoz está encendido, se puede cambiar la luz.





Nota:

1. Cuando encienda el altavoz, este buscará el dispositivo al que ha estado conectado por última vez si el Bluetooth del mismo está activado.
2. El altavoz se conectará automáticamente. Tras conectarse correctamente, el altavoz emitirá un pitido. El Bluetooth cuenta con un rango de comunicación efectivo de 15 metros. Asegúrese de que no haya elementos grandes en este rango que obstruyan la comunicación entre ambos dispositivos. Para una conexión óptima, lo mejor es utilizar el altavoz a una distancia de 5 metros como máximo.
3. El altavoz se apagará automáticamente a los 30 minutos si no hay ninguna reproducción en marcha ni se capta ninguna conexión Bluetooth.

Olafus® 

Manuale del prodotto

Cassa Bluetooth Wireless con Luce Ambientale OLAFUS

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per favore leggi tutte le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni di funzionamento prima di utilizzare la cassa bluetooth.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ◆ Leggi tutte le istruzioni e salvale come tuo riferimento personale per il futuro.
- ◆ Segui tutte le indicazioni per mettere in funzione e far funzionare il prodotto.
- ◆ Non situare vicino a fonti di calore. Evita termosifoni, stufe e altri dispositivi che producono calore. Evita l'esposizione alla luce del sole e alle alte temperature per tempi prolungati.
- ◆ Questa cassa presenta 2 modalità: Modalità Bluetooth e Modalità Audio.
- ◆ Nota: Quando la musica è messa in pausa per 30 minuti, la cassa entrerà in Modalità Sleep (riposo). Per farla ripartire, si prega di premere il tasto Power ON/OFF.
- ◆ Si prega di proteggere l'altoparlante dalla polvere e dall'acqua, altrimenti l'effetto sonoro ne risentirà.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Cassa OLAFUS-04SK Wireless * 1



Cavo di Ricarica USB *
1 (60cm/2.99 piedi)



Cavo Audio 3.5mm * 1
(100cm/3.28 piedi)


DIMENSIONI




PARAMETRI

Durata della Batteria:	10-12 ore utilizzandola con un volume al 60%
Tempo di Stand-by:	≥300 ore
Raggio d'Azione:	≤49.21 piedi (15 metri)
Risposta di Frequenza:	20HZ-20KHZ
Tempo di Ricarica: 2,5-3 ore	2,5-3 ore
Tensione di Esercizio:	5V / 1A
Potenza Elettrica:	7W
Classificazione Resistenza all'Acqua:	IP65
Capacità della Batteria:	1500 mAh

SCHEMA DELLE ISTRUZIONI




- ① Altoparlante (speaker)
- ② Pulsante Luce
- ③ Abbassa il Volume / Brano Precedente
- ④ Accensione / Spegnimento, Riproduci / Pausa, Accoppiamento Bluetooth
- ⑤ Microfono Incorporato



- ⑥ Alza il Volume / Brano Successivo
- ⑦ Luce Ambientale
- ⑧ Cordino
- ⑨ Porta Micro USB: DC 5V/1A
- ⑩ Indicatore Luminoso
- ⑪ Porta Ingresso AUX

ISTRUZIONI PULSANTI OLAFUS-04SK



Tasto Luce:

Lunga pressione " " Si può regolare luminosità della luce.

Breve pressione " " Si può scegliere il colore e regolare lo spegnimento e l'accensione della lampadina.

Solo quando speaker è acceso, la luce può essere cambiata.




Volume Giù:

premi " — " a Lungo per ridurre il volume.

Brano precedente:

premi " — " Brevemente per tornare al brano precedente.



Accendi la Cassa:

premi a Lungo " ► " per 1 secondo fin quando non senti "Power ON".

Spegni la Cassa:

premi a Lungo " ► " per 1 secondo fino a quando non senti "Power OFF".

Accoppiamento Bluetooth:

Premere " ► " brevemente due volte per riposizionare l'altoparlante con i dispositivi Bluetooth.

Pausa/Riproduci:

In modalità bluetooth, premi brevemente questo pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica. In modalità audio ausiliario, premere "▷" brevemente per entrare o uscire dalla modalità silenziosa.

Rispondi alla Chiamata:

Quando la cassa è connessa al telefono, l'altoparlante farà un bip se ci sarà una chiamata in arrivo. Premi brevemente il pulsante "▷" per rispondere alla chiamata.

Chiudi la Telefonata:

Quando la cassa è connessa con il telefono, premi brevemente il pulsante "▷" per chiudere la telefonata.



Volume SU:


Premi a lungo il pulsante "+" per aumentare il volume. Quando raggiunge il volume massimo, sentirai un bip.

Brano Successivo:

Premi brevemente il pulsante "+" per passare al brano successivo.

PORTA DI RICARICA MICRO USB

Si prega di ricaricare la cassa con il cavo di ricarica micro USB fornito nella confezione e utilizzare l'adattatore di potenza DC che è inferiore ai 5V.




Porta Micro USB



Cavo di Ricarica USB


INDICATORE LUMINOSO



Indicatore Luminoso

Istruzioni di Ricarica:

Quando la batteria è scarica, si udirà un messaggio vocale "Batteria scarica" ogni 60 secondi. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 5 messaggi vocali. Mentre la cassa si ricarica, vedrai la luce rossa dell'indicatore luminoso. Una volta che la cassa sarà pienamente ricaricata, l'indicatore luminoso cambierà colore e diventerà blu.



Indicatore Luminoso

Accoppiamento del Bluetooth:

Tieni premuto il pulsante di accensione "Power" per accendere la cassa. La cassa entrerà automaticamente, di default, in modalità Bluetooth. Sentirai una voce che dirà "Bluetooth Mode" e l'indicatore luminoso blu lampeggiare velocemente. Quando un accoppiamento avviene correttamente, la cassa emetterà un bip e l'indicatore luminoso si trasformerà in blu.

MODALITA' INGRESSO AUX


Se il tuo dispositivo non è abilitato al bluetooth, connetti facilmente la cassa con la TV o altri dispositivi tramite il cavo audio 3.5 mm fornito nella confezione.



Porta Ingresso AUX



Dispositivi Audio



Cavo Audio 3.5mm


Cassa OLAFUS-04SK

MODALITA' BLUETOOTH

Puoi accoppiare il tuo dispositivo e gli altoparlanti come segue:

Nota: Quando accendi la cassa il volume è impostato di default all'80%.

1. Mantieni premuto " ▶ " per accendere la cassa. La cassa entrerà automaticamente, di default, in modalità Bluetooth. Sentirai una voce che dirà "Bluetooth Mode" e l'indicatore luminoso blu lampeggerà velocemente.
2. La prima volta che accoppierai gli altoparlanti e il tuo dispositivo, dovresti attivare la funzione Bluetooth del tuo dispositivo e cercare la cassa. Il dispositivo mostrerà il nome della cassa "OLAFUS-04SK". Pigia sul nome della cassa e questa si accoppierà automaticamente con il tuo dispositivo. Quando l'accoppiamento è stato eseguito correttamente, la cassa emetterà un bip e l'indicatore luminoso diventerà blu.
3. Quando la cassa e il tuo dispositivo saranno stati accoppiati correttamente, potrai riprodurre la musica attraverso il tuo dispositivo e controllarla tramite la cassa. Se vuoi connettere un dispositivo diverso alla cassa, premi brevemente " ▶ " per tagliare l'attuale connessione bluetooth. Quindi, segui i 2 passaggi precedenti appena descritti per entrare nella modalità di accoppiamento bluetooth.





Dispositivi Bluetooth



Distanza < 15M



Cassa OLAFUS-045K

MODALITÀ LUMINOSA

1. Modalità Cambio Colore: Premi " " per accendere la luce. I colori della luce si alternano in giallo blu, verde, e bianco.
2. Modalità Colore Fisso: Premi " " per selezionare il colore singolo che preferisci.
3. Dimmerabile. Tieni premuto " " per controllare la luminosità in modalità colore fisso. Nella modalità di cambio colore, invece, la luminosità non può essere modificata.
4. La luce pulserà in base al ritmo della musica (BPM).

Solo quando speaker è acceso,
la luce può essere cambiata.





Nota:

1. Quando accendi la cassa, questa cercherà automaticamente il dispositivo connesso recentemente, sempre che il bluetooth del dispositivo risulti attivo.
2. La cassa si conatterà automaticamente e si accoppierà automaticamente. Dopo che l'accoppiamento sarà avvenuto correttamente, sentirai un bip. Il bluetooth ha un raggio di comunicazione effettivo di 15 metri. Assicurati che non vi siano grandi ostruzioni entro questo raggio. Per una connessione ottimale, è meglio usare la cassa entro 5 metri dal tuo dispositivo.
3. La cassa si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non vi è alcuna connessione bluetooth o nessun brano in esecuzione.

Olafus[®] 

Bedienungsanleitung

OLAFUS Bluetooth Kabelloser Lautsprecher mit Umgebungsbeleuchtung

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts! Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Bluetooth Lautsprecher verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- ◆ Lesen Sie alle Anweisungen und bewahren Sie diese auf.
- ◆ Befolgen Sie alle Anweisungen für den Betrieb des Produkts.
- ◆ Nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden. Vermeiden Sie Heizkörper, Öfen und andere Geräte, die Wärme erzeugen. Vermeiden Sie langfristige Exposition gegenüber Sonnenlicht und hohen Temperaturen.
- ◆ Es gibt 2 Modi für diesen Lautsprecher: Bluetooth-Modus, Audio-Modus.
- ◆ Bitte beachten Sie: Wenn die Musik für 30 Minuten angehalten wird, geht der Lautsprecher in den Ruhemodus. Um den Lautsprecher zu starten, drücken Sie bitte die Ein / Aus-Taste.
- ◆ Bitte schützen Sie den Lautsprecher vor Staub und Wasser, ansonst wird der Soundeffekt beeinträchtigt.

LIEFERUMFANG



OLAFUS-04SK
kabelloser Lautsprecher * 1.



USB-Ladekabel * 1
(60 cm/2,99 Fuß)




3,5 mm-Audiokabel *1
(100cm / 3,28 Fuß)

ABMESSUNGEN



PARAMETER

Lebensdauer der Batterie:	10-12 Stunden Spielzeit bei 60 % Lautstärke.
Stand-by Zeit:	≥300 Stunden
Bluetooth Reichweite:	≤ 49,21 Fuß/15m
Übertragungsbereich:	20Hz-20kHz
Ladezeit:	2,5-3 Stunden
Betriebsspannung:	5V / 1A
Nennleistung:	7W
Wasserdichtstufe:	IP65
Akkukapazität:	1500 mAh

 ANLEITUNGSDIAGRAMM

- ① Lautsprecher
- ② Lichttaste
- ③ Lautstärke runter/vorheriges
- ④ Ein-/Lied, Abspielen/Pause Taste, Bluetooth Verbindung

- ⑤ Integriertes Mikrofon

- ⑥ Lautstärke erhöhen/Nächstes Lied
- ⑦ Umgebungslicht
- ⑧ Schlüsselband
- ⑨ Mikro USB-Anschluss: DC 5V/1A
- ⑩ Kontrollleuchte
- ⑪ AUX Eingangsanschluss

OLAFUS-04SK TASTENANLEITUNG



Licht-Taste:

Drücken Sie lange "💡", um die Helligkeit des Lichts anzupassen.

Drücken Sie kurz "💡", um das Licht ein- oder auszuschalten und die Lichtfarbe zu wählen.

Nur wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, kann das Licht gewechselt werden.



Lautstärke senken:

Drücken Sie lange "—", um die Lautstärke zu verringern.

Vorheriger Song:

Kurz "—" drücken, um zu dem vorherigen Tied zu wechseln.



Lautsprecher einschalten:

"▶" lange drücken, bis Sie "Power ON" hören.

Lautsprecher ausschalten:

"▶" lange drücken, bis Sie "Power OFF" hören.

Bluetooth Kopplung:

Drücken Sie zweimal kurz "▶", um den Lautsprecher erneut mit Ihren Bluetooth-Geräten zu koppeln.

Pause/Wiedergabe:

Im Bluetooth Modus drücken Sie kurz "▷", um die Musikwiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen. Im AUX Audio-Modus drücken Sie kurz "▷", um den Stummschaltungsmodus zu aktivieren oder zu beenden.

Beantworten eines Anrufs:

Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, piept er bei einem eingehenden Anruf. "▷" kurz drücken, um den Anruf zu beantworten.

Auflegen des Telefons:

Drücken Sie kurz "▷", um das Gespräch zu beenden, wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist.



Lautstärke erhöhen:


Drücken Sie lange "⊕", um die Lautstärke zu steigern. Bei Erreichen der max. Lautstärke ertönt ein Signalton.

Nächstes Lied:

Kurz "⊕" drücken, um zu dem nächsten Lied zu wechseln.

AUFLADEN ÜBER USB-ANSCHLUSS

Bitte laden Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel, und verwenden Sie das DC Netzteil mit weniger als 5V.




MIKRO USB-Anschluss



USB Ladekabel


KONTROLLLEUCHE



Kontrollleuchte

Anweisungen zum Aufladen:

Wenn die Batterie schwach ist, hören Sie alle 60 Sekunden die Sprachmeldung "Low Battery". Nach 5 Sprachansagen wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Laden des Lautsprechers. Während der Lautsprecher geladen wird, sehen Sie eine rote Kontrollleuchte. Sobald der Lautsprecher voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige blau.



Kontrollleuchte


Bluetooth Kopplung:

Halten Sie den Netzschalter, um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher geht automatisch in den Bluetooth Modus. Sie hören die Sprachansage "Bluetooth Modus" und die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell. Nach erfolgreicher Kopplung piept der Lautsprecher und die Kontrollleuchte wird blau.

AUX EINGANGSMODUS

Wenn Ihr Gerät nicht Bluetoothfähig ist, können Sie den Lautsprecher einfach mit einem Fernsehgerät oder anderen Geräten über das mitgelieferte 3,5mm Audiokabel verbinden.

AUX Eingangsanschluss



AUX Eingangs-Anschluss




BLUETOOTH MODI:

Sie können Ihr Gerät und den Lautsprecher wie folgt koppeln:

Hinweis: Die Lautstärke beim Einschalten des Lautsprechers beträgt standardmäßig 80%.

1. Halten Sie "▷", um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher geht automatisch in den Bluetooth-Modus. Sie hören die Sprachansage "Bluetooth-Modus" und die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell.

2. Wenn Sie den Lautsprecher und das Gerät das erste Mal koppeln, sollten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts einschalten und den Lautsprecher suchen. In der Anzeige erscheint der Name des Lautspeakers "OLAFUS-04SK". Tippen Sie auf den Namen des Lautspeakers und er wird automatisch mit Ihrem Gerät gekoppelt. Nach erfolgreicher Kopplung piept der Lautsprecher und die Kontrollleuchte wird blau.



3. Wenn der Lautsprecher und das Gerät erfolgreich gekoppelt wurden, können Sie Ihre Musik über Ihr Gerät abspielen und sie über den Lautsprecher steuern. Wenn Sie ein anderes Gerät mit diesem Lautsprecher verbinden möchten, drücken Sie kurz 2 mal "-", um die aktuelle Bluetooth Verbindung zu trennen. Und dann führen Sie die obigen 2 Schritte aus, um in den Bluetooth-Verbindungsmodus zu gelangen.





Bluetoothfähige Geräte



OLAFUS-04SK Lautsprecher

BELEUCHTUNGSMODI

1. Farbwechsel-Modus: Drücken Sie "  ", um das Licht einzuschalten. Die Farben rotieren zwischen Rot, Grün, Blau, Gelb und Weiß.
 2. Stetiger Farbmodus. Drücken Sie "  ", wenn Sie einzelne Farbe wählen möchten.
 3. Dimmbar. Drücken Sie lange "  ", um die Helligkeit im stetigen Farbmodus zu steuern. Im Farbwechsel-Modus kann die Helligkeit nicht eingestellt werden.
 4. Das Licht wird zu den Musik-Beats pulsieren.
- Nur wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, kann das Licht gewechselt werden.



Hinweis:

1. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, sucht er automatisch das Gerät, das als letztes angeschlossen wurde, wenn die Bluetooth Funktion des Geräts aktiviert ist.
2. Der Lautsprecher wird automatisch verbunden und gekoppelt. Nach erfolgreicher Paarung hören Sie einen Piepton. Bluetooth hat eine effektive Reichweite von 15 Metern. Stellen Sie sicher, dass sich keine großen Hindernisse in diesem Bereich befinden. Für die optimale Verbindung ist es am besten, wenn der Lautsprecher innerhalb von 5 Metern von dem Gerät entfernt verwendet wird.
3. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ab, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht oder keine Musik abgespielt wird.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si

Address:

qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he
zuo qu, shen zhen, guang dong, 518000, CN
support@olafuslife.com www.olafuslife.com

EU Representative:

Bright star consulting e.K.
Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany
support@olafuslife.com

MADE IN CHINA

CE RoHS

