Scale Input
ShildGND
-EX -S +S +EX

ShildGND
RS232
GND
RS232
TX OUT
RX IN

Power
10V~28V
DC
+ —

DC_In GND_DC

Sensor Input
Shild
GND
IN
0mA
DC

JSD-2 94V-0
E345919
09 19

ECHO02-00

HDAT
HCLK
GND
Rx
Tx

FLW IN
GND
FLW OUT
GND
FLW IN
GND

Lead-free

100
50V
179

F2

Sensor Input

ECHO02-00

JSD-2 94V-0
E345919
09 19

Lead-free

FLW IN
GN
FLW OU
GN
FLW IN
GN
FLW OU
GN
FLW IN
GN
FLW OU
GN

100
50V
179

100
16V

100
16V

+5V
+2V

Power supply